

AKTUALIZACJA FIRMWARE I SAFETY PARAMETERS (Only for Inverter 3PH 25/50KTL-V3)

1. Przyciski



- Krótkie naciśnięcie strzałki w górę ("^") = ruch w górę
- Długie naciśnięcie strzałki w górę ("^") = wyjście z menu lub otwarcie interfejsu
- Krótkie naciśnięcie strzałki w dół ("v") = ruch w dół
- Długie naciśnięcie strzałki w dół ("v") = wyjście z menu lub otwarcie interfejsu

2. AKTUALIZACJA FIRMWARE

1. Przygotowanie USB "Firmware 25 50 KTL V3 (Only ARM)".

1. Przed zmianą standardu kraju należy zaktualizować firmware falownika do wersji znajdującej się na naszej stronie internetowej: www.zcsazzurro.com.
2. W takim przypadku tylko dla falowników 3PH 25KTL-V3 / 3PH 50KTL-V3 wybieramy falownik będący przedmiotem zainteresowania, a w sekcji dokumentacji możesz pobrać najnowsze oprogramowanie, zaczynając od folderu o nazwie „Oprogramowanie układowe 25 50 KTL V3 (Tylko ARM)””.
3. Rozpakować spakowany plik i wyjąć cały folder.
4. Skopiować folder, nie zmieniając jego nazwy, na USB (8GB) sformatowany wcześniej w formacie FAT32.

2. Aktualizacja file ARM

1. Włożyć USB do odpowiedniego portu w dolnej części falownika (przy wyłączonym falowniku).
2. Zasiłić falownik ze źródła fotowoltaicznego.
3. W menu wybrać aktualizację oprogramowania.
4. Wpisać pwd -> 0715 i aktualizacja rozpocznie się automatycznie (DSP1 i DSP2 ulegną awarii, ale plik ARM ulegnie awarii)
5. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz falownik (całkowicie go odłącz) i wyjmij pamięć USB
6. OSTRZEŻENIE: Po ponownym uruchomieniu falownika nawet jeśli falownik pozostaje z ekranem „INITIALIZACJA” nie jest zablokowany (za pomocą strzałek zawsze można uzyskać dostęp do ustawień).



3. Przygotowanie USB 25 50 KTL V3 (Only DSP1,DSP2)

1. W tym przypadku tylko dla falownika 3PH 25KTL-V3 / 3PH 50KTL-V3, pobierz ze strony folder o nazwie „Firmware 25 50 KTL V3 (Tylko DSP1, DSP2)””.
2. Rozpakować spakowany plik i wyjąć cały folder.
3. Skopiować folder, nie zmieniając jego nazwy, na USB (8GB) sformatowany wcześniej w formacie FAT32.

4. Aktualizacja file DSP1 e DSP2

1. Włożyć USB do odpowiedniego portu w dolnej części falownika (przy wyłączonym falowniku).
2. Zasiłić falownik ze źródła fotowoltaicznego.
3. W menu wybrać aktualizację oprogramowania.
4. Wpisać pwd -> 0715 i aktualizacja rozpocznie się automatycznie (przejdzie do dobrego pliku DSP1 i DSP2, ale zawiedzie ARM)
5. Po zakończeniu aktualizacji należy wyłączyć falownik (odłączając go całkowicie) i ponownie go uruchomić, aby zakończyć operację.
6. Sprawdzić na info sistema -> Inverter Info -> Wersja Software "Press enter to view" -> 0715 i sprawdzić zaktualizowaną wersję.



3. ZMIANA STANDARDU SIECI

1. Przygotowanie USB

1. Pobrać wymagany standard sieci z naszej strony internetowej www.zcsazzurro.com.
2. Wybrać żądany falownik i w sekcji dotyczącej dokumentacji można pobrać safety standard, który odpowiada plikowi zipped zawierającemu folder.
3. Spośród nich należy wybrać plik txt odpowiadający wymaganemu standardowi sieci.
4. Skopiować wybrany plik do pustego folderu o nazwie safety (napisane małymi literami).
5. Skopiować folder na standardowy USB (8GB) sformatowany wcześniej w formacie FAT32.

2. Ładowanie standardu sieci do falownika

1. Włożyć USB do odpowiedniego portu umieszczonego w dolnej części falownika (przy wyłączonym falowniku).
2. Zasilić falownik tylko ze źródła fotowoltaicznego (operacja nie powiedzie się, jeśli falownik będzie podłączony do sieci AC).
3. Z menu wybrać ustawienia -> Ustaw kraj -> 0001.
4. Wpisać pwd -> 0001 i wybrać z wyświetlacza kraj załadowany na USB i poczekać na komunikat potwierdzający.
5. Parametry zostaną automatycznie załadowane do pamięci falownika.
6. Wyłączyć falownik (odłączając go całkowicie) i ponownie go uruchomić, aby zakończyć operację.