



# Zéro injection et surveillance des consommations COMBOX **GUIDE D'INSTALLATION**



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Division Green Innovation Via Lungarno 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italie

tél. +39 055 91971 - fax +39 055 9197515

21/07/2021 - Application

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.0 du 21/07/2021 - Ap Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100,000.00 € E.V. Reg. Entreprises AR n° 03225010481 - REA AR 94189 Entreprise certifiée ISO 9001 - Certificat nº 9151 - CNS0 - IT-17778 B







# Sommaire

<u>1.</u>	<u>Introdı</u>	iction	4
	<u>1.1.</u>	Champ d'application	4
	<u>1.2.</u>	Précautions de sécurité	5
<u>2.</u>	<u>Câblag</u>	e et connexion au COMBOX	5
	<u>2.1.</u>	<u>Câblage COMBOX</u>	6
	<u>2.2.</u>	Configuration meter DTSU	7
	<u>2.3.</u>	Connexion via réseau LAN	10
	<u>2.4.</u>	Connexion directe par câble MINI-USB	10
	<u>2.5.</u>	Digital output	13
<u>3.</u>	<u>Installa</u>	tion et configuration	14
	<u>3.1.</u>	<u>COMBOX et système PV avec dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)</u>	14
	<u>3.2.</u>	COMBOX et système PV avec interface RS485	22
	<u>3.3.</u>	<u>COMBOX et système PV + HYD avec dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)</u>	28
	<u>3.4.</u>	COMBOX et système PV+HYD avec RS485	30
	<u>3.5.</u>	COMBOX et Meter (ZSM-METER-DTSU)	32
	<u>3.6.</u>	Activation de la fonction de Zéro Injection	36
	<u>3.7.</u>	Vérification de la fonction de Zéro Injection	38
<u>4.</u>	<u>Surveil</u>	lance des systèmes avec COMBOX	
	<u>4.1.</u>	Système avec onduleur PV	
	<u>4.2.</u>	<u>Système avec onduleur PV + HYD</u>	40





### **Instructions générales**

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être suivies et respectées lors de l'installation et de l'entretien de l'équipement.

### Garder ces instructions !

Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'équipement et doit être disponible à tout moment pour toute personne interagissant avec un tel équipement. Le manuel doit toujours accompagner l'équipement, même s'il est cédé à un autre utilisateur ou transféré sur un autre système.

### Déclaration de copyright

Le copyright de ce manuel appartient à Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Il est interdit de copier, reproduire ou distribuer le présent manuel (ainsi que les logiciels, etc.), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Tous droits réservés. ZCS se réserve le droit d'interprétation finale. Le présent manuel peut être modifié en fonction des commentaires des utilisateurs, installateurs clients. Consulter l'adresse des ou des notre site Web à http://www.zcsazzurro.com/://www.zcsazzurro.com pour obtenir la version la plus récente.

### Assistance technique

ZCS offre un service d'assistance et de conseil technique accessible en envoyant une demande directement depuis le site web <u>https://www.zcsazzurro.com/it/support</u>. Numéro vert (actif uniquement pour le territoire italien) : 800 72 74 64.

## Préface

### **Informations générales**

Lire attentivement le présent manuel avant de procéder aux opérations d'installation, d'utilisation ou d'entretien.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être suivies et respectées lors de l'installation et de l'entretien de l'équipement.

### • Destinataires

Ce manuel est destiné au personnel technique qualifié (installateurs, techniciens, électriciens, assistants techniques ou toute personne qualifiée et certifiée pour opérer dans un système photovoltaïque), au responsable de l'installation et de la mise en service de l'onduleur dans le système photovoltaïque ainsi qu'aux opérateurs de ce système.





# **1. Introduction**



En cas de problèmes ou de doutes dans la lecture et la compréhension des informations suivantes, contacter Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. à travers les canaux appropriés.

# **1.1.** Champ d'application

Le présent manuel décrit les opérations d'installation et de configuration du produit ComBox en association avec un ou plusieurs onduleurs, pour exécuter la fonction de zéro injection :

Modèle onduleur	Version min. FW onduleur	Modèle protocole
3PH 3.3KTL/12KTL V3	V100011_10_14	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 15000/24000 V3	V100004_03_14	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 25KTL/50KTL V3	V040014_L02_I28	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 60KTL/80KTL V3	V010007_06_07	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 80KTL/110KTL-LV	V40006_06_11	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 100KTL/136KTL-HV	V40006_06_11	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH HYD 5000/20000 ZSS	V100013_13_10	3PH V3 ou HYBRIDE
3PH 50KTL/60KTL-V1	V2.52	50PH 60KTL-V1
3PH 100KTL-V4/110KTL-V4	V600002_01_01	3PH V3 ou HYBRIDE

En association avec le meter triphasé ZSM-METER-DTSU, le produit peut également effectuer la surveillance des consommations sur des systèmes avec des onduleurs ZCS.

Avant de procéder à la configuration du ComBox, vérifier que les onduleurs ont été mis à jour avec la version Firmware la plus récente disponible sur le site ZCS. Si ce n'est pas le cas, procéder à la mise à jour en suivant la procédure disponible sur la page web dédiée au produit. Il est vivement recommandé de procéder toujours à la mise à jour contextuelle du FW et des normes de sécurité avant de procéder à l'installation du produit.

Ce guide est réalisé pour les modèles ComBox mis à jour à la version Firmware **0.4.28.20230523** ou supérieure. La version peut être vérifiée en suivant les indications du paragraphe 2.4.

Consulter ZCS si la version est précédente ou non indiquée.





# **1.2.** Précautions de sécurité

Avant d'installer et de régler le produit, lire toutes les instructions, les précautions et les avertissement contenus dans le présent manuel.

Avant de connecter les systèmes de production au réseau électrique, contacter la société locale de fourniture de l'énergie électrique pour les mesures. En outre, le raccordement doit être effectué uniquement par un électricien qualifié.

### Personnel qualifié

Pendant le fonctionnement, les onduleurs développent des tensions mortelles et se surchauffent dans certaines zones. Une installation incorrecte ou un dysfonctionnement pourraient provoquer des dommages en série ainsi que des blessures. Pour réduire le risque de blessures et garantir une installation et un fonctionnement sûrs du produit, les opérations de transport, d'installation, de mise en service et d'entretien peuvent être confiées exclusivement à un électricien qualifié. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. décline toute responsabilité en cas de destruction de biens et blessures corporelles dues à une utilisation impropre.

### **Branchement électrique**

Respecter toutes les normes électriques en vigueur en matière de prévention des accidents pendant la manutention de l'onduleur.

# 2. Câblage et connexion au COMBOX

Pour procéder à l'installation du ComBox, il faut effectuer les opérations de préparation suivantes :

- Câblage ComBox
- Configuration meter DTSU
- Connexion directe par câble MINI-USB
- Digital output





# 2.1. Câblage COMBOX



Préparer les connexions suivantes :

- Alimentation 5 VDC (utiliser chargeur inclus ou port micro USB)
- Les ports COM (COM1-COM2 et DO) se trouvent dans la partie indiquée en vert
- La connexion Ethernet du ComBox n'a pas besoin d'IP statique





# 2.2. Configuration meter DTSU

**REMARQUE :** la puissance <u>IMPORTÉE</u> du réseau doit avoir le signe <u>NÉGATIF</u> (vérifier que Pa, Pb, Pc, avec l'onduleur éteint sont négatifs)

Installer le meter DTSU au point d'échange du système conformément au schéma suivant :



Instructions de câblage du meter et des sondes de courant



Connecter les broches 24/25 du Meter aux ports A1/B1 du ComBox conformément au tableau suivant :







	Signal + (bleu)	Signal - (blanc-bleu)
Connecteur ComBox	A1	B1
Meter	24	25

### **Configuration meter DTSU**

Pour configurer le meter, il est nécessaire d'entrer dans le menu des paramètres, comme indiqué ci-dessous :

- Appuyer sur SET, le message CODE apparaîtra
- Appuyer de nouveau sur SET.
- Écrire le nombre « 701 » :
- À partir de la première page où le nombre « 600 » apparaîtra, appuyer une fois sur la touche « → » pour écrire le nombre « 601 ».
- Appuyer deux fois sur « SET » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre « 601 » en surbrillance ;
- Appuyer une fois sur la touche «  $\rightarrow$  » jusqu'à écrire le nombre « 701 ».
- En cas d'erreur, appuyer sur « ESC », puis à nouveau sur « SET » pour réinitialiser le code requis.





- Confirmer en appuyant sur SET jusqu'à entrer dans le menu des paramètres.
- Entrer dans les menus suivants et configurer les paramètres indiqués :

### 1. **CT**:

a. Appuyer sur SET pour entrer dans le menu.

b. Écrire « 40 ».





c. À partir de la première page où le nombre « 1 » apparaîtra, appuyer plusieurs fois sur la touche «  $\rightarrow$  » pour écrire le nombre « 10 ».

d. Appuyer une fois sur « SET » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre « 10 » en surbrillance.

e. Appuyer plusieurs fois sur la touche «  $\rightarrow$  » jusqu'à écrire le nombre « 40 ».

f. Appuyer sur « ESC » pour confirmer et «  $\rightarrow$  » pour défiler jusqu'au paramètre suivant.

### **Remarques :**

- en cas d'erreur, appuyer sur « SET » jusqu'à ce que le nombre relatif aux milliers soit en surbrillance, puis appuyer sur « → » jusqu'à ce que seul le chiffre « 1 » apparaisse ; à présent, répéter la procédure décrite ci-dessus.
- <u>-</u> Le rapport de transformation « 40 » est indiqué quand on utilise les sondes standard fournies avec le meter. Si on utilise des sondes différentes de celles fournies, <u>il faut paramétrer correctement cette</u> valeur.

	三相四级电子式电量表(导和)
* EI O 3X220/380V 3X5/80/A 50Hz 400/mg/kWh	СТ
	A SET ESC →

	三相西照电子式电能表(导机)
* EI () 3X220/380V 3X5/80LA 50Hz 400/mg/kWh	_40
	A SET ESC -

### 2. ADDRESS :

- a. Appuyer sur SET pour entrer dans le menu :
- b. Configurer l'adresse « 01 » pour Meter sur l'échange
- c. d. Appuyer sur « ESC » pour confirmer.

CHINT	三相四级电子式电梯表(导和)	CHNT	三相四级电子式电量表(导和)
3X220/380V 3X5/00:A 56Hz 400/mg/kWb	ADDRESS	3X220/380V 3X5/09/A 56Hz 400/mg/kWb	_01
	SET ESC		n set ESC →





# 2.3. Connexion via réseau LAN

Pour terminer la configuration du ComBox, il faudra insérer les dispositifs (onduleurs/meters) dans la page de configuration Web.

Le ComBox avec les réglages d'usine est en mode DHCP, l'adresse IP sera donc attribuée automatiquement par le gateway du réseau hôte, vérifier que le routeur est en mode DHCP.

On peut entrer dans la page de configuration du ComBox en utilisant un navigateur, en saisissant son adresse IP dans la barre des adresses et en appuyant sur la touche ENTRÉE. (les identifiants pour l'accès standard sont **utilisateur : admin et mot de passe : password**)



## 2.4. Connexion directe par câble MINI-USB

En alternative à ce qui est indiqué dans le paragraphe 2.3, on peut connecter un PC directement au ComBox en utilisant le câble mini-USB fourni et le présent guide.



Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023 8 / 40





S'il est difficile de repérer l'adresse IP du ComBox à cause de restrictions de réseau, il suffit d'exécuter l'application « ncpa.cpl » à partir de la fenêtre « exécuter », ce qui ouvrira la fenêtre « connexions de réseau » :

💷 Eseg	ui X
	Digitare il nome del programma, della cartella, del documento o della risorsa Internet da aprire.
<u>A</u> pri:	ncpa.cpl v
	OK Annulla S <u>f</u> oglia

Déconnecter le PC de toutes les connexions actives (Ethernet/Wi-Fi), connecter ensuite le ComBox au PC via le port mini-USB (attendre environ 5 minutes après l'allumage du ComBox pour permettre un démarrage complet de l'appareil) en utilisant le câble fourni. Une nouvelle connexion apparaît :







Cliquer avec le bouton droit sur la connexion et sélectionner « propriétés », la fenêtre suivante s'ouvre :

Rete Condivisione
Connetti tramite:
Remote NDIS Compatible Device #2
Configura
La connessione utilizza gli elementi seguenti:
Condivisione file e stampanti per reti Microsoft Utilità di pianificazione pacchetti QoS Utilità di pianificazione pacchetti QoS I a Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) a Protocollo Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver protocollo LLDP Microsoft P a Protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6)
Installa Disinstalla Proprietà
Descrizione TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.

Sélectionner Protocole Internet version 4 (TVP/IPv4) et cliquer sur « propriétés », personnaliser la connexion comme suit :

Proprietà - Protocollo Internet version	ne 4 (TCP/IPv4)	×
Generale		
È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In ca richiedere all'amministratore di rete le ir	iomatica delle impostazioni IP se la so contrario, sarà necessario mpostazioni IP corrette.	
Ottieni automaticamente un indiri:	zzo IP	
Utilizza il seguente indirizzo IP:		
Indirizzo IP:	192.168.7.1	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Gateway predefinito:	192.168.7.10	
Ottieni indirizzo server DNS auton	naticamente	
O Utilizza i seguenti indirizzi server 🛛	DNS:	
Server DNS preferito:	8.8.8.8	
Server DNS alternativo:	8 . 8 . 4 . 10	
Convalida impostazioni all'uscita	Avanzate	
	OK Annulla	





Il est maintenant possible d'atteindre la page de configuration du ComBox, en utilisant un navigateur, à l'adresse 192.168.7.2.

Atteindre le serveur Web de configuration en saisissant l'adresse IP du ComBox dans un navigateur. Saisir utilisateur : admin, mot de passe : password. Cliquer sur « login » pour entrer.



Après la saisie des identifiants on voit en bas à gauche la version Firmware et le numéro de série du ComBox.

## 2.5. Digital output

Le dispositif ComBox est muni d'un contact libre de potentiel (NO/NC) pour le pilotage de systèmes extérieurs pour déconnecter le système du réseau AC (par ex. relais ou contacteur).





Ce contact (qui se trouve dans la partie « COM » du ComBox), changera d'état si la communication avec les onduleurs s'interrompt ou si la régulation ne fonctionne pas de manière efficace.

# 3. Installation et configuration

En fonction des caractéristiques du système, on pourra choisir l'un des schémas/logiques de montage suivants. Après le montage, il faudra effectuer la configuration du ComBox en se connectant à ce dernier via PC :

- COMBOX et système PV via dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)
- COMBOX et système PV via interface RS485
- COMBOX et système PV+HYD via dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)
- COMBOX et système PV+HYD via interface RS485
- COMBOX et meter ZSM-METER-DTSU via interface RS485
- Activation de la fonction de Zéro Injection

L'installation peut être effectuée en utilisant les dongles ETH (ZSM-ETH-USB, un par onduleur) ou en utilisant le port RS485 de l'onduleur.

Avant de procéder à la configuration du ComBox, vérifier que les onduleurs ont été mis à jour avec la version Firmware la plus récente disponible sur le site ZCS. Si ce n'est pas le cas, procéder à la mise à jour en suivant la procédure disponible sur la page web dédiée au produit. Il est vivement recommandé de procéder toujours à la mise à jour contextuelle du FW et des normes de sécurité avant de procéder à l'installation du produit.

En plus de pouvoir contrôler la puissance produite par les onduleurs, le module ComBox peut surveiller les consommations du système (en association avec le meter ZSM-METER-DTSU).

# 3.1. COMBOX et système PV avec dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-ETH-EXT)

Matériel nécessaire pour l'installation :

- Onduleur ZCS compatible (par. 1.1 de ce guide)

Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023 8 / 40





- Dongle ETH (ZSM-ETH-USB) un pour chaque onduleur du système
- Meter DTSU (ZSM-METER-DTSU)
- ComBox
- 2 résistances de terminaison 120 Ohms (non incluses dans l'emballage du ComBox)

### Schéma système :



### **REMARQUES**:

- Les onduleurs doivent être configurés avec <u>IP statique (contacter l'administrateur du réseau</u> contenant le système pour les éventuels détails)
- Vérifier que les ports 80 et 8899 du routeur sont ouverts à l'intérieur du réseau LAN (local area network).
- Insérer 2 résistances de terminaison de  $120 \Omega$  sur les broches 24-25 du meter et sur la COM1 du ComBox si la longueur des câbles dépasse 20 m.

Après avoir effectué la configuration matérielle, procéder à la configuration logicielle de l'appareil comme suit (pour tout détail sur la connexion voir par. 2.3/2.4) :





Literane
Permetrid
Spin

Atteindre le serveur Web de configuration en saisissant l'adresse IP du ComBox dans un navigateur. Saisir utilisateur : admin, mot de passe : password. Cliquer sur « login » pour entrer.



Cliquer sur « Add Device » pour ajouter un nouveau dispositif





Device type	
Inverter	÷
Name	
inverter A 2CS1234567899	
Enable control	•
Power	50
<ul> <li>Advanced setup</li> </ul>	
	Net.

Saisir le nom de l'onduleur (pour des raisons d'univocité, nous conseillons de saisir également le numéro de série de l'onduleur), activer le contrôle de puissance et saisir la puissance nominale de l'onduleur (en kW), appuyer sur « Next » pour continuer.

in anima	ALC DESCRIPTION OF TAXABLE
(e) enverse	Freite #20302360/000
Protocol type	
modbustcp	
Provision	Next

Sélectionner le protocole de communication « modbustcp » puis appuyer sur « Next » pour continuer.





<ul> <li>Inverter</li> </ul>	Inventor A 2005 outputtotal
Protocol	nodacity
ink address	
or	

Saisir l'adresse « 01 » et appuyer sur « Next » pour continuer. NB : maintenir l'adresse « 01 » pour tous les onduleurs qui seront insérés.

Inverter	Printle AZCSouses(VII)
Protocol	rectast
Select the bus/conner	tion where the device is located
ielect the bus/conner	tion where the device is located
Select the bus/conner Select a bus	ction where the device is located +

Appuyer sur « + » pour créer un nouveau bus.

O New Connection		×
Nume	Www.ter A ZCSci2348	67999
Connection Type	TOP	9
8	1921551304	v
Pat	1005	~
X Advanced configuration -		
Final		

Saisir le nom de l'onduleur (pour des raisons d'univocité, nous conseillons de saisir également le numéro de série de l'onduleur), type de connexion « TCP », saisir l'adresse IP statique précédemment attribuée à l'onduleur, port « 8899 ». Appuyer sur « Accept » pour continuer puis confirmer avec « OK ».

Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023 8/40





🕑 inverter	Eventil A2C50U545E786
Protocol	madunic
Select the bus/conne	ction where the device is located
lo estas à 700 estas a	67899 - 192 168 1 104 8899
Inventer A 2Could 345	

### Appuyer sur « Next ».

Invert	AF	erter A 2006 augusto filos
Proto	col	modbustep
🕑 Bus	Former A 205 old gigs?	1990 - 101.100.1114.9000
Azzumn		~
Model 50/60KTL-	V1 (AZZURRO-56/60KTL	-91)

Sélectionner « Azzurro » comme marque et le modèle correct d'onduleur, appuyer sur « Next » pour continuer.





and an a week and a station	
avice Summery	
Contra (Bestreen)	
and the second second	
<ul> <li>Write / modountp / Adurts</li> <li>WZ/LRR3 gu/66/0LWs</li> </ul>	00/304010-03.
Bus/Connection	🕗 Device address
Inwrite: A 2025cstalad (1930)	-
ign 100 x xm 85pp	
geomet	
Previous	Creatie

Appuyer sur « Create » pour confirmer les données saisies puis sur « OK ».

Insérer les autres onduleurs en suivant la même procédure (ATTENTION : créer un bus pour chaque onduleur présent dans le système, en saisissant dans chaque bus l'IP statique précédemment sélectionnée pour chaque onduleur).

(() There	ine imapplied changes							Apply Changes
Devices	Buses							
	Name	Davise	Address	Protocol	Brand/Hodal	Bin	Active	
	(e) Invertex A 2CS01234567930	Invertier	- 61	medbustep	Accurre / gs/do471,-Vs	101106110410020	~	8 8

Appuyer sur « Apply Changes ».

				v					
Devices Buses	/								
4	hieren	Ibevice	Address	Petroni	Brand/Madel	But	Active		
• 11 T	Investies A 205xx234582999	tivetter	93	roduate	Adapte / SQ/BORTL-VS	292 USE = 104 (092)		8	

Après Apply Changes, l'état de connexion de l'onduleur devrait devenir vert.





Pour s'assurer de ne pas afficher des états de déconnexion inappropriés, il est conseillé de désactiver la fonction « Autolink », accessible via le menu « Configuration/General/Advanced setup ».

(- General	×
Time Zoos	
🛠 Advanced setup 🔫	V
Autoink Merspriser speni Die commandiatel port eine and i I untathicked, wath the file spiter made the desce	there was instant & which the summarization bala. If is, it spanse and closes the communication part





## 3.2. COMBOX et système PV avec interface RS485

Matériel nécessaire pour l'installation :

- Onduleur ZCS compatible (par. 1.1 de ce guide)
- Meter DTSU (ZSM-METER-DTSU)
- ComBox
- 4 résistances de terminaison 120 Ohms (non incluses dans l'emballage du ComBox)

Schéma de principe du système :



### **REMARQUES** :

- Insérer les résistances de terminaison de  $120 \Omega$  sur les broches 24-25 du meter, sur la paire de broches A1-B1 et A2-B2 du ComBox et sur les broches du port RS485 de l'onduleur si la longueur des câbles dépasse 20 m.
- Attribuer une adresse RS485 différente à chaque onduleur de la Daisy Chain (connexion en cascade). Après avoir effectué la configuration matérielle, procéder à la configuration logicielle de l'appareil comme suit (pour tout détail sur la connexion voir par. 2.3/2.4) :





Après avoir effectué la configuration matérielle, procéder à la configuration logicielle de l'appareil comme suit (pour tout détail sur la connexion voir par. 2.3/2.4) :

Dismans
A Parameteri
Spile

Atteindre le serveur Web de configuration en saisissant l'adresse IP du ComBox dans un navigateur. Saisir utilisateur : admin, mot de passe : password. Cliquer sur « login » pour entrer.

	Devices	Buses						
EN ¥		Nama	Devica	Address	Protocol	Brand/Model	Bus	Active
()) toleneral information								
@ Configuration								
Mittaon								
Add Device								

Cliquer sur « Add Device » pour ajouter un nouveau dispositif.





Device type	
Inverter	v
Name	
Inverter A 2051234567899	
Enable control	•
Pawer	50
* Advanced setup	
	a market

Saisir le nom de l'onduleur (pour des raisons d'univocité, nous conseillons de saisir également le numéro de série de l'onduleur), activer le contrôle de puissance et saisir la puissance nominale de l'onduleur (en kW), appuyer sur « Next » pour continuer.

Inverter	Former & 2000 and propo
Protocol type	
modouartu	×
-	The second

Sélectionner le protocole de communication « modbusrtu » puis appuyer sur « Next » pour continuer.





🕑 (Inverter )	inside A 20503450/000
Protocol	modum
Link address	
-01.	
	Contraction of the

Saisir l'adresse RS485 de l'onduleur. Cette adresse doit coïncider avec celle qui est visible à l'écran et sélectionnable directement sur l'onduleur (ATTENTION : il ne doit pas y avoir plusieurs onduleurs sur la même adresse).

linvierter	Involter A 2005 as passed by
Protocol	reducto
ielect the bus/connection	where the device is located
Select the bus/connection	where the device is located

Appuyer sur « + » pour créer un nouveau bus.

O Nov	e Connecti	on				×
fáirte			BUS - INVES	тен		
Gener	tion Type		Setie		*	
Part			RSalis - Port	a :		
O Cont	Iguration					
Speed	9600	8	Delabits	н	5	
Parity	Patorer	÷.	Sop bis	1	9	
	Carrie	0		Accept	t.	

Saisir le nom du Bus sur lequel les onduleurs communiqueront (dans ce cas BUS - ONDULEUR), type de connexion « Série », sélectionner le port « RS485-Port 2 » (toujours celui-ci pour les onduleurs). Appuyer sur « Accept » pour continuer puis confirmer avec « OK ».





🕑 inverter	10	vitte AZOSias	istotias
Protocol		m	dura
ielect the bus/co	nnection where th	e device is loc	ated
BUS - INVERTER	- RSe85 - Port z	3 <b>%</b> )	+
Previo		Net	

### Appuyer sur « Next ».

(C) HIMMIND	#1/#1917 A JUL542345679(3)
Protocol	modburts
🕑 Bus	(E.S. WENTER - High-Post)
Irand	
Azzuno	2
Model	
50/60KTL-V3 (AZZURA	10-50/60KTL-VD v
Model 50/60KTL-V3 (AZZURA	10-58/60KTL-VD

Sélectionner « Azzurro » comme marque et le modèle correct d'onduleur, (fondamental pour garantir la communication entre ComBox et onduleur). Appuyer sur NEXT pour continuer.





exce Summary	
Device/Protocol	
inerier / modbarlu / Azamo AZZURRO-go/668Tu/Ve	spritori TL VL
Bas/Connection	🛞 Device address
BUS - INVERTIG - ISLING - Dos z grocelite	

Appuyer sur « Create » pour confirmer les données saisies puis sur « OK ».

Insérer les autres onduleurs en suivant la même procédure.

ATTENTION : le bus (dans ce cas BUS – ONDULEUR – RS485 Port 2) sera le même également pour les autres onduleurs du système.

() There	are insido	and changes	Apply Charges				э			
Devices	Buser									
		Name	Device	Address	Protocol	Brand/Model	Bin	Active		
•	Ĥ.	Motor	Hertwork Analyzer	04.	modbuirtu	Divicir Analizador CHINT, DTSUB00	RS480 - PortA	1. A	×	1
	1	months A 2CSar 34507028	in sector	94	modouanta	Azuro / go/6okTL-Va	#5485 - Port a	4	8	

Appuyer sur « Apply Changes ».

					э					
Device	s Buses	/								
		terne	Device	Address	Protoical	ReamL/Hockel	Bak	Active		
٠	- 1	Metar	Testwork-Soulyant	- 10	miduate	Drint / Analizados CHIRET_DTSUEDE	RS405-Ports	÷.	98	
	-	invertor A 208x2xx9078wa	inverter	-01	redbarts	Azzuno / garbowiturys	R5485 - Port c	2	2	π

Après Apply Changes, l'état de connexion de l'onduleur doit devenir vert.

NB : sur la colonne « Bus » on confirme que Meter et Onduleur communiquent sur deux bus distincts.





# 3.3. COMBOX et système PV + HYD avec dongle Ethernet (ZSM-ETH-USB / ZSM-

ETH-EXT)



8 / 40





**REMARQUES** :

- Les onduleurs doivent être configurés avec <u>IP statique (contacter l'administrateur du réseau</u> contenant le système pour les éventuels détails)
- Vérifier que les ports 80 et 8899 du routeur sont ouverts à l'intérieur du réseau LAN (local area network).

Après avoir effectué la configuration matérielle, procéder à la configuration logicielle de l'appareil conformément au paragraphe 3.1.

<u>REMARQUE : pendant la configuration SW, si plusieurs onduleurs hybrides sont présents dans la configuration Maître/Esclave, insérer uniquement l'onduleur Maître en attribuant à ce dernier la puissance de toute la section hybride et un seuil d'énergie injectée de 0,1 kW.</u>





## 3.4. COMBOX et système PV+HYD avec RS485



### **REMARQUES** :

- Insérer 4 résistances de terminaison de 120  $\Omega$  sur les broches 24-25 du meter, sur la paire de broches A1-B1 et A2-B2 du ComBox et sur les broches du port RS485 de l'onduleur si la longueur des câbles dépasse 20 m.
- Attribuer une adresse RS485 différente à chaque onduleur de la Daisy Chain (connexion en cascade).
- Pour la configuration de la section hybride, se référer au guide rapide de l'onduleur.





Après avoir effectué la configuration matérielle, procéder à la configuration logicielle de l'appareil conformément au paragraphe 3.1.

<u>REMARQUE : pendant la configuration SW, si plusieurs onduleurs hybrides sont présents dans la configuration Maître/Esclave, insérer uniquement l'onduleur Maître en attribuant à ce dernier la puissance de toute la section hybride et un seuil d'énergie injectée de 0,1 kW.</u>





## 3.5. COMBOX et Meter (ZSM-METER-DTSU)

Matériel nécessaire pour l'installation :

- Meter DTSU (ZSM-METER-DTSU)
- ComBox
- 2 résistances de terminaison 120 Ohms (non incluses dans l'emballage du CoMBox)

Procéder à la configuration logicielle de l'appareil conformément au paragraphe 3.2, jusqu'au point « add device ».

Ensuite, procéder comme suit :

×
a

Sélectionner « Network Analyzer » choisir le nom du dispositif, dans ce cas « Meter », puis appuyer sur « Next ».

Network Analyzer	Mater
Protocol type	
modbusrtu	. <del>.</del>
Previous	Next

Sélectionner le Protocol Type « modbusrtu » (équivalant à RS485), puis appuyer sur « Next ».





0	Network Analyzer	Metar
0	Protocol	modelands
Link a	edelewsa	
01		
		and and a second

Saisir Link address « 01 » (pas d'adresses différentes), puis appuyer sur « Next ».

Network Analyzor	) Malaka
Protocol	miniformita
elect the bus/connection when	a the device is located
Select the bus/connection when	e the device is located

Ajouter un nouveau bus en utilisant la touche +

natur	Motor	
Connection Type	Seie	
Del	RS409 - Port a	
9 Configuration		
Speed (000 *	Data titte 8	
1.00.000	P	

Renseigner les trois premiers champs comme indiqué plus haut (RS485-Port1 est obligatoire pour les meters). Laisser les autres champs inchangés. Appuyer sur « Accept » puis sur « OK ».





<ul> <li>Network Analyzer</li> </ul>	Matte
Protocol	rodum
elect the bus/connection where	the device is located
Meter - RS485 - Port 1	۰ +

Appuyer sur Next après la création du BUS.

Network Analyzer	366
Protocol	modium
🕘 Bus	Natar - Riada - Part
Brand	
Chint	
Model	
Analizador CHINT, DTSU655 (Analiz	ador CHINT_DTSUGe

Sélectionner la marque « Chint » et le modèle « CHINT\_DTSU666 », puis appuyer sur « Next ».





and the second s	
ecce automory	
C Device/Protocol	
Tensori Anayzer / modulart	a e Chim – estalización Seenati complanente
Bus/Connection	Covce address
Manay - WEARS - Port a	in.
(COURSE)	
statility.	

Appuyer sur « Create » puis sur « OK ».

Devices	Buse	15								
		Name	Device	Address	Protocal	linand/Model	But	Active		
	100	inserior A-20541134521999	incontan	65	meidbustzp	Azzaroz / 3s/do#/TL/Vz	spanfill 1 (ma 692)		193	
۰	н	Matter	Network Analyzer	- 10	modosertu	Chieft / Availandor CHINT_0TSI300E	Woalty - Port 1	- Q	R	π

L'image ci-dessus fournit un exemple de comment pourra apparaître la liste des dispositifs après avoir configuré également le Meter.





# 3.6. Activation de la fonction de Zéro Injection

Sur la gauche de la page de configuration, sélectionner le tableau « Configuration ».

Onfiguration	
General	•
MQTT 0+0 connected	
Self-consumption	
Maintenance	

### Sélectionner le menu « General ».

Time Zone Europe/Amsterdam ~
X Advanced setup >

Sélectionner la « Time Zone » correcte et enregistrer si nécessaire.

Revenir au menu Configuration et utiliser l'option « Self-consumption » pour accéder au menu pour la gestion de la puissance injectée dans le réseau.



### Cliquer sur « Advanced setup ».

Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023 8 / 40





O Configuration				
e- Self-consumption				
Zwn injection				•
Grid Point Motors				Metter 🐑
💥 Advanced setup 🔹				
Logic to do Self-consumption	mitimum 🛩	Turn-of time Trace to tare of the inputtion sphere if any charge	•	10
Enablia power to expert	12			go peconda
		Reconnect tree to reconnect after plan of them	•	5 econtri
				Save

La configuration qui précède est la configuration correcte pour régler l'injection dans le réseau à ZÉRO.

# NB : Dans des systèmes contenant également une section hybride, si la recharge des batteries ne démarre pas, configurer le ComBox avec une injection de 0,1 kW.

S'il est nécessaire de maintenir une puissance d'injection donnée, il est possible de l'obtenir en utilisant la commande « Enable power to export ».

				•
				Meter 🌓
	minimum 🛩	fum-off One The scalar of the hybrid of system if any design		<b>10</b> - 10-201
	•			seconds
20	iw	Reconnect. The longered after a set of state	•	5 seconds
				Silve
	30	minimum • • 10 w	Turn-of time The intervent organization system if any decise of event organization Reconnect: The intervent of any decise Reconnect:	Inter-off time           Ther-off time           Theorem off the synchron syntams framy designs           Observations           Reconnect.           Three is reconnected after a lates off state

Dans l'exemple ci-dessus, le système a été configuré pour exporter au maximum 10 kW, insérés dans le champ « Power to export ». Appuyer sur « Save ».





Confirm changes	đ
Please, review the changes care	sally before committing
Enable power to separt	On
Power to export	30 kw
Note that if you try to send a valu will be replaced with the closest	ab outliade of the allowed range. It valiet values
Cancel	Continu

Dans le récapitulatif ci-dessus appuyer sur « Confirm ».

NB : Chaque fois que la touche « Apply Changes » apparaît, appuyer dessus.

- Il pourrait être nécessaire de redémarrer le ComBox à la première activation de la fonction susdite, appuyer pendant 1 seconde sur le bouton « reset » présent dans la partie supérieure de l'appareil pour redémarrer.
- Si on désactive la fonction « Zéro injection », il faudra redémarrer tous les onduleurs pour rendre la modification effective.
- Si le système contient une section hybride composée de plusieurs onduleurs, activer sur l'hybride maître la fonction « zero feed-in » et régler la puissance sur 0,1 kW (consulter le guide rapide de l'onduleur hybride pour plus de détails)

## 3.7. Vérification de la fonction de Zéro Injection

Si la production solaire n'est pas suffisamment élevée pour assurer une injection d'énergie et qu'il n'est pas possible d'éteindre les charges alimentées par le système, on peut vérifier dans tous les cas que le ComBox est en mesure de moduler la production simplement en inversant la lecture d'un Ct.

Cette opération fera changer de signe à la lecture de la puissance de la phase, en la faisant passer de négative (prélèvement) à positive (injection).

Le ComBox, percevant la puissance injectée, limitera la production des onduleurs même jusqu'à zéro, sans que ces derniers se déconnectent du réseau.





# 4. Surveillance des systèmes avec COMBOX

Le dispositif ComBox peut être utilisé pour la surveillance des consommations du système via l'appli « Azzurro Systems », à condition que les conditions suivantes soient respectées :

- Le meter doit être correctement installé et configuré (voir paragraphes 2 et 3 pour les détails) ;
- Le ComBox doit disposer d'une connexion avec les ports appropriés ouverts (voir paragraphe 3 pour les détails) ;
- Suivre les instructions ci-après selon le type de système à surveiller.

# 4.1. Système avec onduleur PV

Les onduleurs PV doivent être surveillés pour pouvoir afficher la production (à l'aide de loggers/dataloggers traditionnels). Créer un nouveau système et insérer les onduleurs en pressant la touche « + » présente dans la section « dispositifs ».

Le dispositif ComBox peut être ajouté au système (sur l'appli « Azzurro Systems ») en saisissant le numéro de série présent sur le dispositif (BBBIVC.....) en appuyant la touche « + » présente dans la section « dispositifs » du système.





Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023 8 / 40





## 4.2. Système avec onduleur PV + HYD

Dans ce cas, la surveillance complète du système peut être effectuée sans le dispositif ComBox.

Il suffira de surveiller tous les onduleurs hybrides et PV du système (à l'aide de loggers/dataloggers traditionnels) pour avoir la surveillance complète (sur l'appli mobile et le site Web) de la production et des consommations du système.

Guide d'installation ZSM-COMBOX Rév. 1.9 02/10/2023