





SCAN GUIDA VIRTUALE ZM2



# SCHNELLANLEITUNG HYBRID INVERTER 3-6- ZSS-HP



Immer Schutzkleidung und/oder persönliche Schutzausrüstung tragen



Immer das Handbuch konsultieren



Allgemeiner Hinweis -Wichtige Informationen für die Sicherheit

# INHALTSVERZEICHNIS

**1. INSTALLATION UND ABSTÄNDE** 2. WANDINSTALLATION 3. DISPLAY UND SCHALTFLÄCHEN 4. HAUPTMENÜ 5. ANSCHLUSS AN DAS NETZ 6. ANSCHLÜSSE AN DIE SOLARANLAGE 7. ANSCHLIESSEN DER BATTERIEN 8.1.1 EINZELNE PYLONTECH-BATTERIE US2000 8.1.2 PARALLEL GESCHALTETE PYLONTECH US2000-BATTERIEN 8.1.3 EINSTELLUNGEN VON PYLONTECH US2000-BATTERIEN AM INVERTER 8.2.1 EINZELNE PYLONTECH-BATTERIE US5000 8.2.2 PARALLEL GESCHALTETE PYLONTECH US5000-BATTERIEN 8.2.3 EINSTELLUNGEN VON PYLONTECH US5000-BATTERIEN AM INVERTER 9:1.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 4k4 9.1.2 PARALLEL GESCHALTETE WECO-BATTERIEN 4k4 9.1.3 EINSTELLUNGEN VON WECO 4k4-BATTERIEN AM INVERTER 9.1.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 4k4PRO 9.2.2 PARALLEL GESCHALTETE WECO-BATTERIEN 4k4PRO 9.2.3 EINSTELLUNGEN VON WECO 4k4PRO-BATTERIEN AM INVERTER 9.1.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 4k4-LT 9.3.2 PARALLEL GESCHALTETE WECO-BATTERIEN 4k4-LT 9.3.4 EINSCHALTEN DER WECO-BATTERIEN 4K4-LT 9.3.5 EINSTELLUNGEN VON WECO-BATTERIEN 4k4-LT AM INVERTER 9.4 GEMISCHTER ANSCHLUSS ZWISCHEN WECO-BATTERIEN WECO 4K4pro und WECO 4K4-LT 9.5.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 5K3 9.5.2 PARALLEL GESCHALTETE WECO-BATTERIEN 5K3 9.5.3 EINSTELLUNGEN VON WECO 5K3-BATTERIEN AM INVERTER 9.6.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 5K3XP 9.6.2 PARALLEL GESCHALTETE WECO-BATTERIEN 5K3XP 9.6.3 EINSTELLUNGEN VON WECO 5K3XP-BATTERIEN AM INVERTER 9.7 GEMISCHTER ANSCHLUSS VON WECO 5K3 und WECO 5K3XP-BATTERIEN 10.1.1 EINZELNE BATTERIE AZZURRO ZSX 5000 10.1.2 PARALLELANSCHLUSS BATTERIE AZZURRO ZSX 5000 10.1.3 EINSTELLUNGEN VON AZZURRO ZSX 5000-BATTERIEN AM INVERTER 10.2.1 EINZELNE BATTERIE AZZURRO ZSX 5000 PRO 10.2.2 PARALLELANSCHLUSS BATTERIE AZZURRO ZSX 5000 PRO 10.2.3 EINSTELLUNGEN VON AZZURRO ZSX 5000 PRO-BATTERIEN AM INVERTER 10.3.1 EINZELNE BATTERIE AZZURRO ZSX 5120 10.3.2 PARALLELANSCHLUSS BATTERIE AZZURRO ZSX 5120 10.3.3 EINSTELLUNGEN VON AZZURRO ZSX 5120-BATTERIEN AM INVERTER 11.1 MESSUNG DES AUSTAUSCHS MITTELS EINES STROMSENSORS 11.2 MESSUNG DES AUSTAUSCHS MITTELS EINES MESSGERÄTS DDSU 11.3 EINSTELLUNG DES MESSGERÄTS DDSU AM AUSTAUSCH UND AM INVERTER 11.4 MESSUNG DER EXTERNEN PRODUKTION MITTELS EINES MESSGERÄTS DDSU 11.5 EINSTELLUNG DES MESSGERÄTS DDSU AUF EXTERNE PRODUKTION 11.6 KONFIGURATION VON AUSTAUSCHMESSGERÄT UND PRODUKTIONS MESSGERÄT DDSU 11.7 ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN ABLESUNG DES MESSGERÄTS DDSU 11.8 ABLESUNG DURCH DTSU-MESSGERÄT 11.9 EINSTELLUNG DES MESSGERÄTS DTSU 11.10 ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN ABLESUNG DES MESSGERÄTS DTSU 12. VORGANGSWEISE BEIM ERSTEN EINSCHALTEN **13. ERSTE KONFIGURATION 14. PRÜFUNG DES KORREKTEN FUNKTIONIERENS** 15.1 ÜBERPRÜFUNG DER AM INVERTER EINGESTELLTEN PARAMETER 15.2 ÜBERPRÜFUNG DER EINGESTELLTEN PARAMETER BATTERIE **16. MODUS NULL-EINSPEISUNG** 17. LOGIKSCHNITTSTELLE (DRMSO) 18.1 EPS-MODUS (OFF GRID) 18.2 EPS-MODUS (OFF GRID) - VERKABELUNG UND INSTALLATIONSARTEN 18.3 EPS-MODUS (OFF GRID) - FUNKTIONSWEISE <u> 18.4 EPS-MODUS (OFF GRID) - AKTIVIERUNG MENÜ</u> 19.1 MODUS NUR OFF GRID **19.2 MODUS NUR OFF GRID - EINSCHALTEN 20.1 MODUS PARALLELER INVERTER - KONFIGURATION** 20.2 MODUS PARALLELER INVERTER - EINSTELLUNGEN 21. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG 22. SELBSTTEST 23. MODUS % LADUNG 24. SCHNELLINFO SYSTEMSTATUS 25. BETRIEBSSTATUSANZEIGEN IM AUTOMATIKMODUS 26. LOGIC INTERFACE (DRMn)

#### **1. INSTALLATION UND ABSTÄNDE**





#### Abstände für Installation von mehreren



Abstände für Installation eines einzelnen



#### 2. WANDINSTALLATION





Phase



οκ





Phase

NO

**Phase 1:** Den Montagebügel an die Wand anlegen, die Befestigungspunkte markieren.

Die Löcher in die Wand bohren (Bohrspitze zu 10 mm).

**Phase 2:** Die Spreizschrauben vertikal in das Loch einschieben, sich vergewissern, dass die Einschiebetiefe weder unzureichend, noch zu tief ist.

**Phase 3:** Den Montagebügel mittels der Schrauben und der flachen Unterlegscheiben an der Wand befestigen.

**Phase 4:** Den Inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP auf dem Montagebügel positionieren.

**Phase 5:** Die Bohrung für die Erdung des Kühlkörpers benutzen, um den Inverter 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP zu erden.



#### **3. DISPLAY UND SCHALTFLÄCHEN**







**ACHTUNG** Vor dem Anschließen/Abklemmen der Reihen am Inverter überprüfen, ob der DC-Trennschalter an der Seite des Inverters auf OFF steht.

**HINWEIS**: Beide MPPT-Eingänge des Inverters **müssen bestückt sein**, selbst wenn die Anlage aus nur einer einzigen Reihe besteht. <u>Ein "Y"-förmiges Kabel oder eine Kabeldose</u> <u>zum Aufteilen der Reihe verwenden</u>.

Den Inverter im **parallelen Modus** konfigurieren: Grundeinstellungen → Konfiguration der parallelen Eingangskanäle







Netz verbunden ist.



Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters.



#### Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:



Hinweis: Die DIP-Schalter müssen nach den Werkseinstellungen eingestellt sein, alle in Stellung OFF (00000)



**STROMANSCHLUSS** - Im Fall einer einzelnen Batterie werden also wie oben angegeben zwei Stromkabel (positiv und negativ) und ein Kommunikationskabel angeschlossen. **HINWEIS**: Für den parallelen Anschluss die dafür vorgesehenen Kabel (Strom- und Kommunikationskabel) benutzen, die im Kit mitgeliefert sind.



#### Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>Link Port 1</u> der Master-Batterie → <u>Link Port 0</u> der Slave-Batterie 1

•<u>Link Port 1</u> der Slave-Batterie 1  $\rightarrow$  <u>Link Port 0</u> der Slave-Batterie 2

•...

•<u>Link Port 1</u> der Slave-Batterie N-1 (vorletzte)  $\rightarrow$  <u>Link Port 0</u> der Slave-Batterie N (letzte).



# Stromanschlüsse zwischen Batterien und

Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) **der Master-Batterie** wird mit dem negativen Eingang (-) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

#### •....

Der positive Eingang (+) der Slave-Batterie N-1 (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der Slave-Batterie N (letzte) verbunden.
Der negative Eingang (-) der Batterie N-1 (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der Batterie N (letzte) verbunden.
Der negative Eingang (-) der Batterie N (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des Inverters verbunden. Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen $\rightarrow$ 0715 $\rightarrow$ Batterieparameter:</u>

• Typ: Pylon; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Pylon-AH US2000
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	



**STROMANSCHLUSS** - Im Fall einer einzelnen Batterie werden also wie oben angegeben zwei Stromkabel (positiv und negativ) und ein Kommunikationskabel angeschlossen.

HINWEIS: Für den parallelen Anschluss die dafür vorgesehenen Kabel (Strom- und Kommunikationskabel) benutzer, die im Kit mitgeliefert sind.



Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u> der Master-Batterie → <u>COM</u>-Port des Inverters

•Link Port 1 der Master-Batterie  $\rightarrow$  Link Port 0 der Slave-Batterie 1

•Link Port 1 der Slave-Batterie 1  $\rightarrow$  Link Port 0 der Slave-Batterie 2

•...

•<u>Link Port 1</u> der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) → <u>Link Port 0</u> der **Slave-Batterie N** (letzte).



Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen → 0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: Pylon; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Pylon-AH US5000
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	





Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..



# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>BMS- CAN</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters**



Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das vom **CAN**-Port des Inverters kommende Kommunikationskabel am Port **BMS-CAN** der MASTER-Batterie anschließen, nachdem vorher die korrekte Stellung der <u>DIP-Schalter</u> festgelegt wurde (siehe nächste Seite).

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>BMS-CAN</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie** → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie** 1

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie 1**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 2** 

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie n-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.







Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen → 0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: WeCo; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Weco
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	



Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..



Batterie anschließen

# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters**

Abbildung) erfolgen.



Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das vom **COM**-Port des Inverters kommende Kommunikationskabel am Port **CAN-A** der MASTER-Batterie anschließen, nachdem vorher die korrekte Stellung der <u>DIP-Schalter</u> festgelegt wurde (siehe nächste Seite).

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie**  $\rightarrow$  <u>COM</u>-Port des **Inverters** •<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 1** •<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie 1**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 2** 

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie n-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.







Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen →0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: WeCo; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Weco
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	





Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..



# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •CAN-A der Master-Batterie → COM-Port des Inverters





3. Die Stromanschlusse mussen durch Einstecken der dafür vorgesehenen Steckverbinder B+ und B- in den betreffenden Eingang (wie auf der Abbildung) erfolgen.

4. Das Erdungskabel mittels der Gewindebohrung an die Batterie anschließen

Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das vom **COM**-Port des Inverters kommende Kommunikationskabel am Port **CAN-A** der MASTER-Batterie anschließen, nachdem vorher die korrekte Stellung der <u>DIP-Schalter</u> festgelegt wurde (siehe nächste Seite).

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie** 1

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie 1**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 2** 

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie n-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) **der Master-Batterie** wird mit dem negativen Eingang (-) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.







Um die korrekte Einschaltprozedur ausführen zu können:

1. Müssen die Batterien alle ausgeschaltet sein (seitlicher Schalter auf 0);



2. Muss der drehbare DC-Trennschalter auf OFF eingestellt sein;



3. Alle Batterien mittels des seitlichen Schalters auf 1 einstellen, ohne sie einzuschalten (den runden Metallschalter nicht drücken);



4. <u>NUR</u> <u>die Master</u>-Batterie einschalten, indem Sie die Schaltfläche gedrückt halten, bis die Hintergrundbeleuchtung des Led aufleuchtet;

5. Die Batterien schalten sich automatisch in Kaskade ein (jedes Modul wird automatisch eingeschaltet und der seitliche Schalter blinkt 3 Sekunden lang, dann bestätigt ein beständig leuchtendes GRÜNES Lämpchen den Einschaltstatus jeder Batterie;

**HINWEIS:** Während der Inbetriebnahmephase muss sich der Installateur vergewissern, dass die Kommunikation zwischen der Master-Batterie und dem Inverter korrekt angeschlossen ist. Wenn keine Kommunikation zwischen Master-Batterie und Inverter erfolgt, die Anlage nicht unter Strom belassen, da ein längerer Standby des Systems ein Ungleichgewicht aufgrund der natürlichen Selbstentladung verursachen könnte.

Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen → 0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: WeCo; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Weco
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	

<u>Bei einer neuen Anlage raten wir nicht an, eine gemischte Lösung mit Batterien WeCo 4k4Pro und WeCo</u> <u>4k4 LT zu installieren.</u>

Wenn Batterien WeCo 4k4PRO und WeCo 4k4 LT verwendet werden, müssen zuerst die WeCo Batterien 4K4 LT und danach die Batterien 4k4 PRO installiert werden, wie auf der Abbildung angegeben.



Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie** → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 1** 

•<u>RS485-B</u> der Slave-Batterie 1  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der Slave-Batterie 2

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie n-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.

9.5.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 5K3

# Einstellbare maximale Entladetiefe **90 %**





ACHTUNG! Diese Batterie wird üblicherweise für dreiphasige Hybridinverter (HYD 3PH) verwendet. Wenn sie mit diesem Inverter verwendet werden, müssen die Kommunikations- und die Stromkabel voneinander getrennt verlegt werden.



Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..



Achtung: Für den Anschluss der Batterien 5k3 an einen einphasigen Hybridinverter (HYD 1PH) darf obligatorisch nur der NIEDERSPANNUNGSABSCHNITT verwendet werden. Den Hochspannungsabschnitt nicht verwenden, um Beschädigungen an Batterien und/oder am Inverter zu vermeiden..

# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters**



Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das vom **COM**-Port des Inverters kommende Kommunikationskabel am Port **CAN-A** der MASTER-Batterie anschließen, nachdem vorher die korrekte Stellung der <u>DIP-Schalter</u> festgelegt wurde (siehe nächste Seite).

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie** 1

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie 1**  $\rightarrow$  <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 2** 

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie n-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.







Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen → 0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: WeCo; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Weco
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	

9.6.1 EINZELNE WECO-BATTERIE 5K3XP

# Einstellbare maximale Entladetiefe **90 %**





ACHTUNG! Diese Batterie wird üblicherweise für dreiphasige Hybridinverter (HYD 3PH) verwendet. Wenn sie mit diesem Inverter verwendet werden, müssen die Kommunikations- und die Stromkabel voneinander getrennt verlegt werden.



Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..

# Pinbelegung Kommunikationskabel zwischen WeCo Batterie und Inverter von links nach rechts Inverter Inverter PIN 1: CAN (weiß-orange) PIN 2: CAN (orange) WeCo



Achtung: Für den Anschluss der Batterien 5k3 an einen einphasigen Hybridinverter (HYD 1PH) darf obligatorisch nur der NIEDERSPANNUNGSABSCHNITT verwendet werden. Den Hochspannungsabschnitt nicht verwenden, um Beschädigungen an Batterien und/oder am Inverter zu vermeiden..

# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters**



Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das vom **COM**-Port des Inverters kommende Kommunikationskabel am Port **CAN-A** der MASTER-Batterie anschließen, nachdem vorher die korrekte Stellung der <u>DIP-Schalter</u> festgelegt wurde (siehe nächste Seite).

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN</u>-A der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>RS485-B</u> der **Master-Batterie** → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie** 1

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie 1** → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie 2** 

•...

•<u>RS485-B</u> der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) → <u>RS485-A</u> der **Slave-Batterie N** (letzte)

Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.

**HINWEIS:** Beim ersten Einschalten erhalten die WeCo-Batterien vom Inverter einen Befehl, erst dann ordnungsgemäß zu funktionieren, wenn sie alle miteinander das SOC-Niveau von 100 % erreicht haben.







Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen → 0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: WeCo; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	Weco
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	

#### 9.7 GEMISCHTER ANSCHLUSS VON WECO 5K3 und WECO 5K3XP-BATTERIEN



Bei 5K3XP und 5K3 parallel:

- ✓ Verwenden Sie immer die 5K3XP-Batterie als Master (wenn mehr als eine vorhanden ist, stellen Sie sie als ersten Slave ein);
- ✓ Die DIP-Schaltereinstellung der letzten 5K3-Batterie muss wie in der Beispieltabelle angegeben eingestellt werden Slave 4;
- ✓ Die Einstellung der DIP-Schalter der letzten 5K3-Batterie muss basierend auf der Anzahl zusätzlicher Slaves mit DIP 6 auf ON eingestellt werden, wie in der Beispieltabelle angegeben.



Einstellbare maximale Entladetiefe **90 %** 





Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..

#### Pinbelegung Kommunikationskabel zwischen Azzurro-Batterie und Inverter von links nach



# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u> der Master-Batterie → <u>COM</u>-Port des Inverters

Im Fall von mehreren parallel geschalteten Batterien, oder wenn neue Batterien zu einer Anlage mit bereits installierten Batterien hinzugefügt werden sollen, sich <u>vergewissern, dass der</u> Spannungsunterschied zwischen allen Batterien unter 0,5 Volt</u> liegt. Die Messung muss einzeln an je-der Batterie erfolgen und die Batterien müssen voneinander abgeklemmt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Spannung zwischen den Batterien nicht übereinstimmt.





**HINWEIS:** Die Batterien AZZURRO 5000 wie auch die AZZURRO 5000 PRO können am gleichen Inverter angeschlossen werden.

<u>Es ist nicht möglich</u>, die Batterien AZZURRO 5000 und die Batterien AZZURRO 5000 PRO zusammen mit Batterien AZZURRO ZSX 5120 anzuschließen.

Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das Kommunikationskabel vom **COM**-Port des Inverters zum Port **CAN-A** der MASTER-Batterie verbinden.

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN-A</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>LINK OUT</u> der **Master-Batterie** → <u>LINK IN</u> der **Slave-Batterie** 1

•<u>LINK OUT</u> der Slave-Batterie 1 → <u>LINK IN</u> der Slave-Batterie 2

•...

•<u>LINK OUT</u> der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) → LINK IN der **Slave-Batterie N** (letzte).

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.



Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen →0715 → Batterieparameter:</u>

• Typ: Azzurro; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	AZZURRO
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	

Einstellbare maximale Entladetiefe **90 %** 





Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..

# Azzurro-Batterie und Inverter von links nach rechts Inverter Inverter Improved the state of t

PIN 7: <u>Weiß-braun</u> PIN 8: **Braun** 

Pinbelegung Kommunikationskabel zwischen

# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters**

Im Fall von mehreren parallel geschalteten Batterien, oder wenn neue Batterien zu einer Anlage mit bereits installierten Batterien hinzugefügt werden sollen, sich <u>vergewissern, dass der</u> Spannungsunterschied zwischen allen Batterien <u>unter 0,5 Volt</u> liegt. Die Messung muss einzeln an jeder Batterie erfolgen und die Batterien müssen untereinander abgeklemmt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Spannung zwischen den Batterien nicht übereinstimmt.





**HINWEIS:** Die Batterien AZZURRO 5000 wie auch die AZZURRO 5000 PRO können am gleichen Inverter angeschlossen werden.

<u>Es ist nicht möglich</u>, die Batterien AZZURRO 5000 und die Batterien AZZURRO 5000 PRO zusammen mit Batterien AZZURRO ZSX 5120 anzuschließen.

Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das Kommunikationskabel vom **COM**-Port des Inverters zum Port **CAN-A** der MASTER-Batterie verbinden.

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN-A</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>LINK OUT</u> der Master-Batterie → <u>LINK IN</u> der Slave-Batterie 1

•<u>LINK OUT</u> der Slave-Batterie 1 → <u>LINK IN</u> der Slave-Batterie 2

•...

•<u>LINK OUT</u> der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) → LINK IN der **Slave-Batterie N** (letzte).

#### Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie 1** verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.



Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen $\rightarrow$ 0715 $\rightarrow$ Batterieparameter:</u>

• Typ: Azzurro; Entladetiefe: 80 %.

1. Batterietyp	AZZURRO
4. Entladetiefe	80 %
6.Speichern	







Das Kommunikationskabel befindet sich im Kit in der Schachtel des Inverters..



# Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

# •<u>CAN</u> der Master-Batterie → <u>COM</u>-Port des Inverters

Im Fall von mehreren parallel geschalteten Batterien, oder wenn neue Batterien zu einer Anlage mit bereits installierten Batterien hinzugefügt werden sollen, sich <u>vergewissern,</u> <u>dass der Spannungsunterschied zwischen allen</u> <u>Batterien unter 0,5 Volt</u> liegt. Die Messung muss einzeln an jeder Batterie erfolgen und die Batterien müssen untereinander abgeklemmt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Spannung zwischen den Batterien nicht übereinstimmt.





**HINWEIS:** Die Batterien AZZURRO 5000 wie auch die AZZURRO 5000 PRO können am gleichen Inverter angeschlossen werden.

<u>Es ist nicht möglich</u>, die Batterien AZZURRO 5000 und die Batterien AZZURRO 5000 PRO zusammen mit Batterien AZZURRO ZSX 5120 anzuschließen.

Im Fall von <u>MEHREREN BATTERIEN</u> das Kommunikationskabel vom **COM**-Port des Inverters zum Port **CAN-A** der MASTER-Batterie verbinden.

Kommunikationsanschlüsse zwischen Batterien und Inverter: Die Batterien sind untereinander PARALLEL verbunden.

•<u>CAN-A</u> der **Master-Batterie** → <u>COM</u>-Port des **Inverters** 

•<u>LINK OUT</u> der Master-Batterie → <u>LINK IN</u> der Slave-Batterie 1

•<u>LINK OUT</u> der Slave-Batterie 1 → <u>LINK IN</u> der Slave-Batterie 2

•...

•<u>LINK OUT</u> der Slave-Batterie N-1 (vorletzte) → LINK IN der Slave-Batterie N (letzte). Stromanschlüsse zwischen Batterien und Inverter:

Der Anschluss der Batterien muss im "Ring" erfolgen.

•Der positive Eingang (+) **der Master-Batterie** wird mit dem positiven Eingang (+) des **Inverters** verbunden.

•Der positive Eingang (+) der Master-Batterie wird mit dem positiven Eingang (+) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•Der negative Eingang (-) der Master-Batterie wird mit dem negativen Eingang (-) der Slave-Batterie 1 verbunden.

•....

•Der positive Eingang (+) der **Slave-Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem positiven Eingang (+) der **Slave-Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N-1** (vorletzte) wird mit dem negativen Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) verbunden.

•Der negative Eingang (-) der **Batterie N** (letzte) wird mit dem negativen Eingang (-) des **Inverters** verbunden.





### 10.3.3 EINSTELLUNGEN VON AZZURRO ZSX 5120-BATTERIEN AM INVERTER

Die Batteriekanäle im Inverter einstellen.

#### Zum Einstellen der **Parameter der Batterien**: <u>Erweiterte Einstellungen $\rightarrow$ 0715 $\rightarrow$ Batterieparameter:</u>

• Typ: Azzurro; Entladetiefe: 80 %.

AZZURRO
80 %



Den negativen und den positiven Pol des Sensors jeweils am Eingang 13 und 14 des COM-Steckverbinders anschließen

✓ <u>Er muss am Ausgang des Austauschzählers so positioniert sein</u>, dass er alle ein- und ausgehenden
 Stromflüsse ablesen kann, er muss alle eingehenden und ausgehenden Phasenkabel des Zählers umfassen.
 ✓ Die <u>Richtung des CT ist von der Installation unabhängig</u>, sie wird vom System beim ersten Einschalten erkannt.

Verwenden Sie **ALS VERLÄNGERUNGSKABEL** ein **STP**-Kabel der Kategorie 6 mit 8 Polen, alle farbigen Pole (blau-orange-grün-braun) zum Verlängern des positiven Kabels des CT verwenden, und alle weiß/farbigen (weiß/blau-weiß/orange-weiß/grün-weiß/braun) zum Verlängern des negativen Kabels des CT.

Die Abschirmung muss an einer der beiden Seiten an die Erdung angeschlossen werden.





#### 11.2 MESSUNG DES AUSTAUSCHS MITTELS EINES MESSGERÄTS DDSU



PIN INVERTER	PIN MESSGERÄT	Hinweis
16 —	<b>→</b> 24	Kommunikation das Austausshmasszanäts
15 —	→ 25	Kommunikation des Austauschniessgerats



Batterie

# Anschlüsse Messgerät

1. Messgerät und Inverter über den seriellen Port RS485 verbinden.

Auf der Seite des Messgeräts ist dieser Port durch die PINs 24 und 25 gekennzeichnet.

Auf der Inverterseite wird der als "COM" gekennzeichnete Anschlussport verwendet, dieser verbindet die **PINs 16 und 15** 



2. Das Messgerät im Modus "direkte Einschaltung" anschließen, im Einzelnen:

- ✓ Den PIN 2 des Messgeräts mit dem Nullleiterkabel (N) verbinden;
- ✓ Den PIN 3 jeweils mit der Phase in Richtung des Austauschzählers verbinden;
- ✓ Den PIN 1 mit der Phase in Richtung der Solaranlage und der Abnehmer verbinden.



HINWEIS: Bei **Abständen** zwischen Messgerät und Hybridinverter von **mehr als 100 Metern** wird angeraten, entlang der Verkettung 485 zwei Widerstände zu 120 Ohm anzuschließen, den ersten am Inverter (zwischen PIN 15 und 16 des Inverter-COM), den zweiten direkt am Messgerät (PIN 24 und 25).

#### 11.3 EINSTELLUNG DES MESSGERÄTS DDSU AM AUSTAUSCH UND AM INVERTER

1. Durch Drücken des Schalters kontrollieren, ob die Adresse des Messgeräts

auf **001** eingestellt ist.

Auf dem Display können neben dem oben Beschriebenen folgende Werte angezeigt werden:

- ✓ Strom;
- ✓ Spannung;
- ✓ Leistungsfaktor;
- ✓ Leistung









Power Factor (Leistungsfak tor)

2. Zum Konfigurieren der Ablesung des Messgeräts am Inverter auf das Display des Inverters zugreifen (wie auf den Abbildungen gezeigt):

- 1. Erste Taste links am Inverter;
- 2. Erweiterte Einstellungen;
- 3. Das Passwort "0715 eingeben";
- 4. 10. PCC Messgerät einstellen;
- 5. Aktivieren;
- 6. Ok.











#### 11.4 MESSUNG DER EXTERNEN PRODUKTION MITTELS EINES MESSGERÄTS DDSU



# Anschlüsse Messgerät DDSU

1. Messgerät und Inverter über den seriellen Port RS485 verbinden.

Auf der Seite des Messgeräts ist dieser Port durch die **PIN 24 und 25 identifiziert.** 

Auf der Inverterseite den COM-Port verwenden und **PIN 16 und 15 anschließen** 





Messgerät auf Externe Produktion

2. Das Messgerät im Modus "direkte Einschaltung" anschließen, im Einzelnen:

- ✓ Den PIN 2 des Messgeräts mit dem Nullleiterkabel (N) verbinden;
- ✓ Den PIN 3 jeweils mit der Phase in Richtung externe Produktion verbinden;
- Den PIN 1 mit der Phase in Richtung der neuen Solaranlage und der Abnehmer verbinden.



HINWEIS: Bei **Entfernungen** zwischen Messgerät und Hybridinverter von mehr **als 100 Metern** wird angeraten; entlang der Verkettung 485 zwei Widerstände zu 120 Ohm anzuschließen, den ersten am Inverter (zwischen den PINs 15 und 16 der COM Inverter), den zweiten direkt am Messgerät (PIN 24 und 25).



- 1.1 Durch Drücken des Schalters 📥 kontrollieren,
- ob die Adresse des Messgeräts auf 002 eingestellt ist.

1.2 Einstellen der Adresse des Produktionsmessgeräts:

Auf dem Display können neben dem oben Beschriebenen folgende Werte

angezeigt werden:

- ✓ Strom;
- ✓ Spannung;
- ✓ Leistungsfaktor;
- ✓ Leistung







Spannung



Leistung

Power Facto (Leistungsfak tor)



2. Für die Einstellung des Messgeräts auf die externe Produktion sind keine Konfigurationen notwendig.

#### 11.6 KONFIGURATION VON AUSTAUSCH MESSGERÄT DDSU UND PRODUKTIONS MESSGERÄT DDSU



Zum Überprüfen der korrekten Ablesung des **Messgeräts am Austausch** muss sichergestellt werden, dass der Hybridinverter und jedwede andere Quelle einer Solarstromerzeugung ausgeschaltet sind. Abnehmer mit einer Leistung über 1kW einschalten.

Sich vor das Messgerät begeben und die Tasten

- " 👝 " betätigen, um die Punkte zu durchlaufen. Folgendes muss überpr
- Ob die Leistung P
  - •über 1 kW beträgt.
  - •Entsprechend dem häuslichen Verbrauch ist.
  - •Das Zeichen vor jedem Wert negativ (-) ist.



Falls Messgeräte zum Ablesen der Solarstromerzeugung bereits vorhanden sind, müssen die oben genannten Vorgänge wiederholt werden:

- 1. Das Vorzeichen der Leistungen muss für P diesmal positiv sein.
- 2. Den Hybridinverter einschalten und den PV-Schalter an der DC-Seite auf Aus lassen, überprüfen, ob der Gesamtleistungswert Pt der externen Solaranlage dem Wert entspricht, der auf dem Display des Inverters angezeigt wird.

#### **11.8 ABLESUNG DURCH DTSU-MESSGERÄT**

Eindrahtiges Schema Hybridinverter, Modus Ablesung mit Messgerät nur am Austausch



Eindrahtiges Schema Hybridinverter, Modus Ablesung mit Messgerät am Austausch und an externer Produktion





2. Den PIN 10 des Messgeräts mit dem Nullleiterkabel (N) verbinden, die PINs 2, 5 und 8 jeweils an die Phasen R, S und T anschließen. CT-Anschlüsse: Die Klemmen des an der **Phase R** angebrachten Sensors müssen mit **PIN 1** (roter Draht) und **PIN 3** (schwarzer Draht) verbunden sein.

Die Klemmen des an der **Phase S** angebrachten Sensors müssen mit **PIN 4** (roter Draht) und **PIN 6** (schwarzer Draht) verbunden sein. Die Klemmen des an der **Phase T** angebrachten Sensors müssen mit PIN 7 (roter Draht) und **PIN 9** (schwarzer Draht) verbunden sein. Die Sensoren positionieren, wobei auf die Angabe auf dem Sensor selbst (Pfeil zum Netz gerichtet) zu achten ist.

ACHTUNG: Die CT erst an die Phasen anschließen, nachdem diese an das Messgerät angeschlossen wurden. 🕬

HINWEIS: Bei **Abständen** zwischen Messgerät und Hybridinverter von **mehr als 100 Metern** wird angeraten, entlang der Verkettung 485 zwei Widerstände zu 120 Ohm anzuschließen, den ersten am Inverter (zwischen PIN 5 und 6 des Inverter-COM), den zweiten direkt am Messgerät (PIN 24 und 25).

PIN-WECHSELRICHTER	PIN-MESSGERÄT	Notiz
16 —	→ 24	
15	→ 25	Zanierkommunikation

# DTSU-ZÄHLEREINSTELLUNG AN AUSTAUSCH UND WECHSELRICHTER

- Überprüfen Sie dies durch Drücken der Tastedass die Zähleradresse auf 001 eingestellt ist.Zusätzlich zu dem, was oben beschrieben wurde, können auf dem Display folgende Werte angezeigt werden:
- ✓ Aktuell;
- ✓ Stromspannung;
- ✓ Leistungsfaktor;
- ✓ Leistung.

2. Um den Zählerstand am Wechselrichter zu konfigurieren, greifen Sie auf das Display des Wechselrichters zu (wie in den Abbildungen):

- 1. Erster Schlüssel links am Wechselrichter;
- 2. Erweiterte Einstellungen;
- 3. Geben Sie das Passwort "0715" ein;
- 4. 10. PCC-Messgerät einstellen;
- 5. Fähigkeit;
- 6. Okay.

#### **11.9 EINSTELLUNG DES MESSGERÄTS DTSU**

Zum Konfigurieren der Vorrichtung auf den Modus Ablesung am Austausch ist es notwendig; in das Menü der Einstellungen zu gehen; wie nachstehend angegeben:
SET drücken, es erscheint die Aufschrift CODE
Erneut SET drücken
Die Zahl "701" eintippen:

In der ersten Ansicht, in welcher die Zahl "600" erscheint, die Taste "→"

- einmal drücken, um die Zahl "601" zu schreiben. 2. **SET** zweimal drücken, um den Cursor nach links zu verschieben und "601" hervorheben;
- 3. Noch einmal die Taste "→" drücken, um die Zahl "701" zu schreiben.

Hinweis: Im Fall eines Fehlers "ESC" drücken und dann erneut "SET", um den erforderlichen Code noch einmal einzugeben.

•Durch Drücken von **SET** bestätigen, um zum Menü der Einstellungen zurückzukehren.

•Dann in die nachfolgenden Menüs gehen und die angegebenen Parameter einstellen:

- **1. CT**:
  - a. SET drücken, um in das Menü zu gehen.
  - b. "40" eingeben.
  - a. Auf der ersten Ansicht, auf der die Zahl "1" erscheint, die Taste "→" mehrmals drücken, um die Zahl "10" zu schreiben.
  - **b.** SET einmal drücken, um den Cursor nach links zu verschieben und "10" hervorheben.
  - c. Die Taste " $\rightarrow$ " mehrmals drücken, um die Zahl "40" zu schreiben.
  - d. Zum Bestätigen "ESC" drücken und dann " $\rightarrow$ ", um die nächste Einstellung zu durchlaufen.



Hinweis: Im Fall von anderen als den mitgelieferten CT-Sonden das richtige Transformationsverhältnis eingeben.

**Hinweis:** Im Fall eines Fehlers "SET" drücken, bis die Ziffer für die Tausender hervorgehoben ist; dann " $\rightarrow$ " drücken, bis nur die Zahl "1" erscheint; An diesem Punkt den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

CHNT

- 2. ADDRESS:
  - a. SET drücken, um in das Menü zu gehen.:
  - b. Bei Messgerät am Austausch "01" lassen
  - c. "02" schreiben (indem man auf der Ansicht "01" einmal "→" drückt). Bei der Adresse 02 weist der Inverter als Stromstärken bezüglich der Produktion die vom Messgerät gesendeten Daten zu. Es können bis zu einer Höchstanzahl von 3 Messgeräten für die Produktion eingestellt werden (Adressen 02 03 04)





三相四规电子式电解表(导轨

Messgerät am Austausch

<u>Messgerät an der</u> <u>Produktion</u>

d. Zum Bestätigen "ESC" drücken.

#### 11.10 ÜBERPRÜFUNG DER KORREKTEN ABLESUNG DES MESSGERÄTS DTSU

Zum Überprüfen der korrekten Ablesung des Messgeräts am Austausch muss sichergestellt werden, dass der Hybridinverter und jedwede andere Quelle einer Solarstromerzeugung ausgeschaltet sind.

Abnehmer mit einer Leistung von mehr als 1 kW für jede der drei Phasen der Anlage einschalten.

Sich vor das Messgerät begeben und mit den Tasten " $\rightarrow$ " für den Wechsel zwischen den Menüpunkten und "ESC" zum Zurückkehren kann dann Folgendes überprüft werden:

- Ob die Werte des Power Factors f
  ür jede Phase Fa, Fb und Fc (Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromst
  ärke) zwischen 0,8 - 1,0 liegen. Falls der Wert darunter liegt, muss der Sensor an einer der anderen beiden Phasen verschoben werden, bis dieser Wert zwischen 0,8-1,0 liegt.
- Die Leistungen Pa, Pb und Pc sollen folgend sein:

   über 1 kW beträgt.
   Entsprechend dem häuslichen Verbrauch ist.
   Das Zeichen vor jedem Wert negativ (-) ist.
   Im Fall eine positiven Vorzeichens die Richtung des betreffenden Torus umkehren.

- Falls Messgeräte zum Ablesen der Solarstromerzeugung bereits vorhanden sind, müssen die oben genannten Vorgänge wiederholt werden:
- 1. Überprüfung des Power Factors (Leistungsfaktor) wie im obigen Fall beschrieben
- 2. Das Vorzeichen der Leistungen muss für Pa, Pb und Pc diesmal positiv sein.
- Den Hybridinverter einschalten, überprüfen, ob der Gesamtleistungswert Pt der Solaranlage dem Wert entspricht, der auf dem Display des Inverters angezeigt wird.





#### Die Batterien einschalten:



Zum Einschalten von **Pylontech**: den Schalter am vorderen Teil <u>aller Batterien</u> auf AN stellen.

Den roten SW-Druckknopf einer einzelnen Batterie eine Sekunde lang gedrückt halten, der Kontaktgeber im Inneren wird automatisch geschlossen.



Im Fall von <u>WeCo</u>- oder <u>Azzurro</u>-Batterien den Schalter auf 1 stellen (wenn vorhanden) und die Taste POWER an jeder Batterie 1 Sekunde lang drücken, das Led RUN leuchtet auf und der Kontakt im Inneren wird automatisch geschlossen.

Den AC-Trennschalter zwischen dem Inverter und dem Wechselstromnetz auf ON stellen.





Zum Einschalten der DC-Spannung am Hybridinverter den Trennschalter auf AN drehen.

#### **13. ERSTE KONFIGURATION**

**WICHTIG:** Falls eine Aktualisierung oder Einstellungen des richtigen Ländercodes notwendig sein sollten, sind ein PC und ein USB-Stick notwendig.





Parameter	Hinweis
1. Sprachenoptionen	Die voreingestellte Spracheneinstellung ist Englisch.
*2. Einstellung und Bestätigung der Systemuhrzeit	Bei Verbindung zum Host-Computer wie der App des Kollektors, oder bei mobilen Geräten sollte die Uhrzeit auf die lokale Uhrzeit kalibriert worden sein.
**3. Import von Sicherheitsparametern	Es ist notwendig, die Datei der Sicherheitsparameter (die ihren Namen von der Bezeichnung des betreffenden Landes für Sicherheit hat) auf der Webseite zu finden, sie auf den USB-Stick herunter zu laden und sie zu importieren.
***4. Einstellen der Parameter der Batterie	Die voreingestellten Werte können je nach der Konfiguration des Eingangskanals angezeigt werden.
5. Die Konfiguration ist abgeschlossen	

#### \*2. Import und Bestätigung der Systemuhrzeit

|--|

2. Datum und Uhrzeit



#### **\*\*3. Import von Sicherheitsparametern (Ländercode)**

			1. Grunde	instellu	inge	en			
							3. Sicherh	eitsparar	nete
Cod	de		Region	Code	,	R	egion		
	000		VDE4105		000		EN50438		
	001		BDEW	018	001	EU	EN50549	1	
0.00	002	<b>C</b>	VDE0126		002		EU-EN50549-HV	1	
000	002	Germany	VDE0126	019	000	IEC EN61727		1	
	003		VDE4105-HV	020	000	Korea	Korea	1	
	004		BDEW-HV	020	001		Korea-DASS	1	
	000		CEI-021 Internal	021	000	Sweden		1	
	001		CEI-016 Italia		000	,	EU General	1	
001	000	Italia	CELOQ1 E-t	022	001	Europe General	EU General-MV	1	
	002		CEI-021 External	024	002	0	EU General-HV	1	
	003		CEI-021 In Apen	024	000	cyprus	India		
	004		CEL-OF THIS III	025	001	India	India-MV		
002	000		Australia		002		India-HV	1	
	008		Australia-B		000	al :1:	PHI	1	
		Australia		026	001	Philippines	PHI-MV		
	009		Australia-C		000		New Zealand		
	000		ESP-RD1699	027	001	New Zealand	New Zealand-MV		
	001		RD1699-HV		002		New Zealand-HV		
003	002	Spain	NTS		000		Brazil	1	
	003		UNE217002+RD647		001		Brazil-LV	1	
	004	-	Spian Island	028	002	Brazil	Brazil-230	1	
004	000	Turkey	Turkey		003		Brazil-254		
005	000	Denmark	Denmark.		004		Brazil-288	1	
0.06	001	Greene	CP Continent	029	000	Slovakia	SK-VDS	1	
000	000	SUCCESSE	GR-Island	027	001	0000000	SK-75D	1	
<u> </u>	0001		Netherland	030	0002		511-250	1	
007	001	Netherland	Netherland-MV	031-032	000				
	002		Netherland-HV	033	000	Ukraine		1	
0.00	000	Polgium	Belgium.	024	000	Norway	Norway		н
008	001	BEIGHNUN	Belgium-HV	034	001	00000082	Norway-LV		
009	000		G99	035	000	Mexico	Mexico-LV		CE
	001	UK	G98	036-037				$\leftarrow$	Ve
	002		G99-HV	038	000	60Hz			C:-
010	000		China-B Taiwara	039	000	Ireland EN50438	3 Ireland		216
	001		TrinaHome	040	000	Thailand	Thai-MEA		
	003		HongKong	041	001		THRI-PILM		
	004		SKYWORTH	042	000	50Hz	LV-50Hz		
	005	China	CSISolar.	043					
	006		CHINT	044	000	South Africa	SA		
	007		China-MV	044	001	South Airica	SA-HV	1	
	008		China-HV	045					
	009		China-A	046	000	Dubai	DEWG		
	000		France		001		DEWG-MV	1	
011	001	France	FAR Arrete23	107	000	Grantin	Connection		
	002		France VER 2019	107	000	Lithuania	Lithuaniz		
	000		Poland	100	000	Liunania	Laurania		
0.10	001	D-ll	Poland-MV	110					
012	002	Poland	Poland-HV	111	000	Calumbi	Columbia		
	003		Poland-ABCD	111	001	Columbia	Columbia-LV		
013	000	Austria	Tor Erzeuger	112-120					
014	000	Japan		121	000	<u>Saudi</u> Arabia	IEC62116		
	001			122	000	Latvia			
015	003	awitzerian.		123	000	Romania			
16-17									

Zum Einstellen des richtigen Ländercodes in den USB-Stick den dekomprimierten Ordner mit der Bezeichnung "safety" einfügen, der von der Website https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azz urro-hybrid-storage-inverter-single-phase-ep5kw heruntergeladen werden kann.

× 🔶 Accesso ranido		Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Desktop	*	safety	25/02/2022 16:54	Cartella di file	
上 Download	*	1			
Documenti	*				
🔀 Immagini	*				
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	<b>1</b> → U	nità USB (D:) → safety			
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\wedge$	<b>1</b> → U	inità USB (D:) → safety		Tino	Dimensione
← → ∽ ↑ • ★ Accesso rapido	<b>≥</b> > U	nitá USB (D:) → safety	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
← → · ↑ ✓ ★ Accesso rapido ■ Desktop	⇒ ∪ * (	nità USB (D;) → safety Nom	Ultima modifica 14/01/2021 02:41	Tipo Documento di testo	Dimensione 4 KB
<ul> <li>← → &lt; ↑</li> <li>★ Accesso rapido</li> <li>■ Desktop</li> <li>★ Download</li> </ul>	⇒ U	nitā USB (D:) → safety Nom 000-000-0507 001-000-0507	Ultima modifica 14/01/2021 0241 06/01/2021 13:31	Tipo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB
<ul> <li>← → &lt; ↑</li> <li>★ Accesso rapido</li> <li>Desktop</li> <li>↓ Download</li> <li>☑ Documenti</li> </ul>	* * *	nită USB D3 → safety Nom 000-000-0507 001-000-0507	Ultima modifica 14/01/2021 02/41 06/01/2021 13:31 27/01/2021 10:27	Tipo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB
<ul> <li>← → × ↑</li> <li>★ Accesso rapido</li> <li>Desktop</li> <li>↓ Download</li> <li>☑ Documenti</li> <li>▲ Immagini</li> </ul>	ی د <mark>ا</mark>	Norm 000-000-0507 001-002-0507 001-002-0507	Ultima modifica 14/01/2021 02/41 06/01/2021 13/31 27/01/2021 10/27	Tipo Documento di testo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB 4 KB

HINWEIS: Die Inverter sind standardmäßig auf den Ländercode der CEI-021 für die interne Schnittstelle eingestellt, sollte die Verwendung eines anderen Ländercodes erforderlich sein, wenden Sie sich an den Kundendienst.



#### **14. PRÜFUNG DES KORREKTEN FUNKTIONIERENS**

1) Den Solaranlagentrennschalter auf Aus drehen und den Inverter vom Netz trennen



2) Die AC-Spannung durch Betätigen des betreffenden Schalters wiederherstellen:



Überprüfen, ob der Wert der entnommenen Strommenge auf dem Display ungefähr gleich dem Wert der Leistungsaufnahme ist, der vom Zähler angezeigt wird, oder der durch Messung mit der Amperemeterzange unterhalb des Austauschzählers ermittelt wurde.







# нимеиз: Im Fall von WeCo- und Azzurro-Batterien werden die Batterien beim ersten Einschalten auf 100 % aufgeladen



erneut starten.

Hinweis: Wenn die oben beschriebenen Bedingungen nicht erfüllt sind, mussFolgendes getan werden:Die korrekte Positionierung des Stromsensors überprüfen und dann das System



#### **15.1 ÜBERPRÜFUNG DER AM INVERTER EINGESTELLTEN PARAMETER**

Zum Überprüfen, ob die eingestellten Parameter korrekt sind, in das Menü des Displays zum Punkt "Inverterinfo" gehen und die Daten mit besonderem Augenmerk auf die hervorgehobenen kontrollieren.

Inverterinfo (1)		Inverterinf	fo (4)	
Seriennum mer: ZM2ES060MBG265	≻Seriennummer der Maschine	Scan Kurve IV:		
Hardwareversion: V001	≻Version der Hardware	Logikschnittstelle:	Deaktiviert	➢Information zum Modus MPPT Scan
Zum Anzeigen	≻ি∕eision der installierten Software	Ŭ	Deaktiviert	➢Information zum Modus DRMs0 (kann nur für Australien aktiviert
Version der Sähreitigken! Firmware: V02000	➢ Version des Servicecodes			werden)
Inverterinfo (2)		Inverterinf	o (5)	
Land: 001 -000	≻Landescode gemäß den Bestimmun	Leistungsfaktor:	1,00	➤Wert des Leistungsfaktors
Leistungsebene: 6 kW	≻Max. Leistung Inverter	Modus 0-Einspeisung:		
		Would b Emspelsung.	Deaktiviert	➢Information zum Modus maximale Netzeinspeisuna
		Isolationswiderstand:	7000 kOhm	<ul> <li>Gemessener Wert des Isolationswiderstands</li> </ul>
Inverterinfo (3)	1			isolations machstantas
Modus Solaranlageneingang:	≻Eingangsmodus Solaranlage <mark>(Selbsti</mark>	ändig / Parallel)		
Automatikmodus	➢Information zum Betriebsmodus (mu	ıss Automatik sein)		
01	≻Kommunikationsadresse <mark>(der Wert</mark> a	larf nicht 00 sein)		
Deaktiviert	➢Information zum EPS-Modus			

#### **15.2 ÜBERPRÜFUNG DER EINGESTELLTEN PARAMETER BATTERIE**

Zum ÜBERPRÜFEN, ob die eingestellten Parameter korrekt sind, in das Menü des Displays zum Punkt "Batterie-Info" gehen und die Daten mit besonderem Augenmerk auf die hervorgehobenen kontrollieren.









#### Pylontech We

Weco 4K4 / 4K4LT / 4K4PRO Weco 5K3/5K3XP Azzurro ZSX5000/5000 PRO/ 5120

Batterien-Info (1)	Batterien-Info (1)	Batterien-Info (1)	Batterien-Info (1)	
Batterietyp: Pylon	Batterietyp: WeCoHeSU V0. 3. 54	Batterietyp: WECO628	Batterietyp: AZZURRO LVZSX5000	➢Einaestelltes Batteriemodell
Batteriekapazität: 50 Ah	Batteriekapazität: 86 Ah	Batteriekapazität: 100 Ah	Batteriekapazität:	Cosamtkanazität dar
Entladetiefe 80 % (EPS) 80 %	Entladetiefe 80 % (FPS) 90 %	Entladetiefe 80 % (EPS) 90 %	Entladetiefe	Batterien in Ah
Max. Ladestrom (A) BMS: 25.00 A SET : 65.00 A	Max. Ladestrom (A)	Max. Ladestrom (A) BMS: 65.00 A SET : 65.00 A	Max. Ladestrom (A) BMS: 50,00 A SET : 65,00 A	PEntladungsprozentsatz der Batterien PMaximaler Ladestrom in A
				A Maximuch Eddestrom in A
Batterien-Info (2)	Batterien-Info (2)	Batterien-Info (2)	Batterien-Info (2)	1
Überspannungsschwelle: 54,0 V	Überspannungsschwelle: 59,3 V	Überspannungsschwelle: 59,3 V	Überspannungsschwelle: 59,3 V	≻Wert der maximalen Spannung
Schwelle max. Ladung:	Schwelle max. Ladung:	Schwelle max. Ladung:	Schwelle max. Ladung:	(Schutz)
Max. Entladung:	58,4 V Max. Entladung:	58,4 V Max. Entladung:	58,4 V Max. Entladung:	≻Wert der maximalen Spannuna (Laden)
BMS: 25,00 A SET : 65,00 A	BMS: 65,00 A SET : 65,00 A	BMS : 65,00 A SET : 65,00 A	BMS : 50,00 A SET : 65,00 A	➤Maximaler Entladestrom in A
Spannung mind. Entladung: 47,0 V	Spannung mind. Entladung: 48,0 V	Spannung mind. Entladung: 48,0 V	Spannung mind. Entladung: 48,0 V	>Wert der Mindestspannung
				(Entladen)
Batterien-Into (3) EPS Sicherheitspuffer:	Batterien-Info (3)	Batterien-Info (3) EPS Sicherheitspuffer:	Batterien-Info (3)	
20 %	20 %	20 %	20 %	➤EPS Sicherheitswert
				1
г — -		·	_	
*	inweis: Wenn mehr als	eine Batterie	1	
VC	orhanden ist, wird auf de	m Display die Summe	₭	
de	er Gesamtkapazitäten an	gezeigt.		
	•	0 0		

#### **16. MODUS NULL-EINSPEISUNG**





Im Fall einer Netzunterbrechung, oder bei Einschalten im Modus Off Grid, funktioniert der Inverter HYD-ES, wenn die EPS-Funktion aktiv ist, im EPS-Modus (Notstromversorgung), indem er in der Batterie gespeicherten Strom nutzt, um den kritischen Abnehmer über den Anschluss LOAD mit Strom zu versorgen.

#### **18.2 EPS-MODUS (OFF GRID) - VERKABELUNG UND INSTALLATIONSARTEN**

**Die kritischen bzw. prioritären Hausabnehmer feststellen**: Es wird angeraten, die Hausabnehmer festzustellen, die bei einem Stromausfall absolut notwendig sind, wie beispielsweise die Beleuchtung, eventuelle Kühlschränke oder Gefriertruhen, Notfallsteckdosen.



• <u>Abnehmer mit hohem Stromverbrauch (</u>wie Herde, Waschmaschinen, Wärmepumpen) können vom Inverter im EPS-Status angesichts der unter solchen Bedingungen abgebbaren maximalen Leistung möglicherweise nicht unterstützt werden.

• <u>Abnehmer mit hohem Anlaufstrom (</u>wie z.B. Pumpen, Kompressoren, oder allgemein von Elektromotoren angetriebene Geräte) könnten vom Inverter im EPS-Status möglicherweise nicht unterstützt werden, da der Anlaufstrom, wenn auch für einen äußerst begrenzten Zeitraum, beträchtlich höher als die Stromstärke ist, die vom Inverter abgegeben werden kann.

• <u>Abnehmer vom induktiven Typ</u> (wie z.B. Induktionsplatten) können möglicherweise vom Inverter im EPS-Status aufgrund der Wellenform, die diese Geräte haben, nicht unterstützt werden.

Den Phasen-, den Nullleiter- und den Erdungsdraht an den Ausgang LOAD rechts an der unteren Seite des Inverters anschließen.

HINWEIS: Der Ausgang LOAD darf nur zum Anschließen des kritischen Abnehmers verwendet werden.

#### UMSCHALTER

Im Fall einer Wartung an den Bauteilen der Solaranlage, oder falls der Inververter nicht benutzbar sein sollte, ist es ratsam, die Installation eines Umschalters vorzusehen. Auf diese Weise können die Abnehmer, die normalerweise an die Load-Leitung des Inverters angeschlossen sind, direkt aus dem Netz mit Strom versor



and and

Position 1→ Angeschlossene prioritäre Abnehmer, die von der LOAD-Leitung des Inverters gespeist werden

**Position 0**→ Prioritäre Abnehmer, die weder vom Inverter, noch vom Netz gespeist werden

Position 2→ Angeschlossene prioritäre Abnehmer, die vom Netz gespeist werden

#### FERNSCHALTER MIT DOPPELTEM AUSTAUSCH

Bei geförderten Anlagen kann ein Fernschalter mit doppeltem Austausch installiert werden. Diese Vorrichtung bewirkt, dass die kritischen Abnehmer normalerweise vom Netz gespeist werden, sie werden dagegen nur im Fall eines Stromausfalls durch Umschalten der Kontakte des Fernschalters von der EPS LOAD-Leitung des Inverters gespeist.



**HINWEIS:** Bei den oben beschriebenen Bedingungen verhält sich der Anlagenteil, der vom Port LOAD des Inverters gespeist wird, im Fall eines Stromausfalls wie ein IT-System.

Hinweis: Falls die Installation des Hybridinverters unter anderen Anlagenbedingungen ausgeführt werden sollte, als in den obigen Anschlussplänen angegeben, wenden Sie sich bitte zur Überprüfung der Machbarkeit an den Kundendienst.

#### **18.3 EPS-MODUS (OFF GRID) - FUNKTIONSWEISE**

Wenn vom Stromnetz gelieferte AC-Spannung vorhanden ist (normaler Betriebszustand), werden sowohl die Standardabnehmer der Anlage, als auch die prioritären Abnehmer der Anlage aus dem Stromnetz gespeist, ohne dass eine Notwendigkeit besteht, einen Fernschalter mit doppeltem Austausch zu verwenden. In der nachstehenden Abbildung ist dieser Betriebsmodus dargestellt.



Im Fall eines **Stromausfalls** fehlt die vom Stromnetz gelieferte Wechselstromspannung; Dadurch werden die innen gelegenen Kontakte des Hybridinverters aktiviert und dieser liefert nach Verstreichen der Aktivierungszeit eine Wechselstromspannung von 230 V an den Ausgang LOAD, wobei nur die kritischen Lasten auf Basis der Verfügbarkeit der Batterien und der Solaranlage gespeist werden.



# HINWEIS: Mit dieser Konfiguration ist die Anlage während eines Stromausfalls ein IT-System.

Hinweis: Wenn die Batterien während des Betriebs im Status EPS ausreichend aufgeladen sind, kann das System eine maximale Menge an Wechselstrom in folgender Höhe abgeben:

- System mit einer Pylontech-Batterie: 5 A (1.100 W)
- •System mit einer Azzurro-Batterie: 11 A DC (2.500 W)
- •System mit einer oder mehreren WECO-Batterien: 21 A DC (5.000 W)

#### 18.4 EPS-MODUS (OFF GRID) - AKTIVIERUNG MENÜ

Zum Aktivieren des EPS-Modus (OFF GRID) muss:

1. Die EPS-Funktion vom Display aus aktiviert werden.



60



Wird der Inverter HYD-HP in Abwesenheit des Netzes eingeschaltet, kann er so arbeiten, dass er von der Solaranlage eingehenden und in den Batterien gespeicherten Strom an die festgelegten kritischen Abnehmer liefert. Dazu muss der EPS-Modus (Notstromverscharter Versicherten Stromverscharter Versicherten S



- **19.2 MODUS NUR OFF GRID EINSCHALTEN**
- Überprüfen, ob der DC-Trennschalter am Inverter auf Aus gedreht ist.





#### 2) Die Batterien einschalten:



Zum Einschalten von **Pylontech**: den Schalter am vorderen Teil <u>aller Batterien</u> auf AN stellen.

PONER OF 400 Conse OF 400 Conse OF 400 Conse

Den roten SW-Druckknopf einer einzelnen Batterie eine Sekunde lang gedrückt halten, der Kontaktgeber im Inneren wird automatisch geschlossen.



Im Fall von <u>WeCo</u>- und <u>Azzurro</u>-Batterien den Schalter auf 1 stellen (wenn vorhanden) und die Taste POWER an jeder Batterie 1 Sekunde lang drücken, das Led RUN leuchtet auf und der Kontakt im Inneren wird automatisch geschlossen.

61

3) Die Solaranlage einschalten, indem Sie den Trennschalter auf AN drehen





Mitgeliefertes paralleles Verbindungskabel mit Länge 2,5 m

1. Die Inverter müssen untereinander mit dem in der Verpackung mitgelieferten Kabel verbunden werden, wobei darauf zu achten ist, die Eingänge wie folgt zu belegen:

•Link Port 0 des Master-Inverters → an den Klemmenwiderstand angeschlossen (Klemme mit 8 Pins)

Link Port 1 des Master-Inverters → Link Port 0 des Inverters Slave 1

•Link Port 1 des Slave 1 Inverters → Link Port 0 des Inverters Slave 2

•Link Port 1 des Slave 2 Inverters → Link Port 0 des Inverters Slave 3

•...

•Link Port 1 des Slave n-1 Inverters → Link Port 0 des Inverters Slave n

•Link Port 1 des Slave n Inverters → an den Klemmenwiderstand angeschlossen (Klemme mit 8 Pins) Hinweis: die Klemmenwiderstände werden mitgeliefert

HINWEIS: Das mitgelieferte Parallelkabel der Inverter hat eine Länge von 3 Metern und ist nicht verlängerbar. 2.Wenn die verbundenen Inverter die gleiche Größe haben, können die LOAD-Ausgänge parallel geschaltet werden, um die gleiche Gruppe von prioritären Abnehmern zu speisen. Dazu muss ein Parallelschaltschrank verwendet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Anschlüsse zwischen jedem Inverter und dem Parallelschaltschrank Folgendes aufweisen:

• Die gleiche Länge

• Den gleichen Querschnitt

• Eine möglichst niedrige Impedanz.

Es wird angeraten, an jeder Verbindungsleitung zwischen Inverter und Schrank einen adäquaten Schutz anzubringen.

3. Die an die LOAD-Ausgänge angeschlossene Gesamtlast muss unter der Gesamtsumme der Leistung liegen, die von den Invertern im EPS-Modus abgegeben werden kann.

4. Die Messgeräte müssen an den Master-Inverter (Primary) angeschlossen werden



#### 20.2 MODUS PARALLELER INVERTER - EINSTELLUNGEN

#### **21. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG**



Cartella generica									
^	Ultima modifica	Tipo		✓ ★ Accesso rapido	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione	
	25/02/2022 16:54	Cartella		🔲 Desktop 🛛 🖈	ESHV_ARM.bin	21/01/2022 04:06	File BIN	405 KB	
				Download	ESHV_DM.bin	24/01/2022 04:07	File BIN	146 KB	
				Magini *	ESHV_DS.bin	20/01/2022 02:50	File BIN	118 KB	
	^	Ultima modifica     25/02/2022 16:54	Ultima modifica Tipo     25/02/2022 16:54 Cartella	Ultima modifica Tipo     25/02/2022 16:54 Cartella	Control      Uttima modifica     Tipo     Tipo     Z5/02/2022 16:54     Cartella     Desktop     Desktop	O     Ultima modifica     Tipo     ★ Accesso rapido     Nome       25/02/2022 16:54     Cartella     Deskop     ESHV_ARM.bin       □     Download     ESHV_DM.bin       □     Download     ESHV_DM.bin       □     Download     ESHV_DM.bin	Ultima modifica         Tipo         Nome         Ultima modifica           25/02/2022 16:54         Cartella         Destrop         □         □         ESHV_ARMbin         21/01/2022 04:06           □         Documenti         □         Documenti         □         ESHV_DMbin         24/01/2022 04:07           □         Documenti         □         ESHV_DSbin         20/01/2022 02:50	Ultima modifica     Tipo       25/02/2022 16:54     Cartella       Download     ESHV_ARM.bin       21/01/2022 04:06     File BIN       Download     ESHV_DMbin       24/01/2022 04:07     File BIN       Download     ESHV_DSbin       20/01/2022 02:05     File BIN	Nome     Ultima modifica     Tipo     Dimensione       25/02/2022 16:54     Cartella <ul> <li>▲ Accesso rapido</li> <li>Desktop</li> <li>▲ Desktop</li> <li>▲ ESHV_ARM.bin</li> <li>21/01/2022 04:06</li> <li>■ File BIN</li> <li>405 KB</li> <li>■ ESHV_DM.bin</li> <li>24/01/2022 04:07</li> <li>■ File BIN</li> <li>■ 146 KB</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>20/01/2022 02:05</li> <li>■ File BIN</li> <li>■ 118 KB</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ File BIN</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ File BIN</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ ESHV_DS.bin</li> <li>■ Desktop</li> <li>■ Tipo</li> <li>■ Ti</li></ul>

#### **22. SELBSTTEST**



Wochentagauswahl

Mo März Mi Do

Fr Sa So

Wochentage, an

denen der Modus

aktiviert werden soll

ersten Punkt zurückkehren und 63

gewünschten Einstellungen zum

Folgendes drücken

#### 24. SCHNELLINFO SYSTEMSTATUS

Durch einmaliges Drücken von **Solution** im Hauptmenü gelangt man zu den momentanen Informationen zu Batterie und Wechselstromnetz.

Vgrid:
Igrid: 7.85A
Frequency: 50.01Hz
Bat Voltage: 48.2V
Bat CurCHRG: 0.00A
Bat CurDisC:
Bat Capacity: 52%
Bat Cycles: 0000T
Bat Temp:

PV1	Voltage
PV1	Current 0.00A
PV1	Power
PV2	Voltage 7.1V
PV2	Current 0.01A
PV2	Power OW
Inve	erter Temp

Durch einmaliges Drücken von **dur** im Hauptmenü gelangt man zu den momentanen Informationen der Gleichstromseite des Inverters.

#### 25. BETRIEBSSTATUSANZEIGEN IM AUTOMATIKMODUS



Wenn der Strom von der Solaranlage höher als die von den Abnehmern angeforderte Leistung ist, lädt der die Batterie mit dem überschüssigen Strom auf.

Sobald die Batterie voll aufgeladen ist, oder wenn der Ladestrom begrenzt wird (um die Unversehrtheit der Batterie zu bewahren), wird der überschüssige Strom in das Netz eingespeist.

Wenn die Strommenge von der Solaranlage geringer als die von den Abnehmern angeforderte ist, benutzt das System den in der Batterie gespeicherten Strom, um die Hausabnehmer zu speisen.

Wenn die Summe des von der Solaranlage erzeugten Stroms und des von der Batterie gelieferten geringer als die von den Abnehmern angeforderte Leistung ist, wird der fehlende Anteil aus dem Netz entnommen.



Der bleibt im Standby, bis:

•Die Differenz zwischen der Solaranlagenproduktion und der Anforderung der Abnehmer unter 100 W liegt

•Die Batterie maximal aufgeladen ist und die Solaranlagenproduktion über dem Verbrauch (mit einer Toleranz von 100 W) liegt

•Die Batterie leer ist und die

Solaranlagenproduktion unter dem Verbrauch (mit einer Toleranz von 100 W) liegt

The logic interface pin definitions and circuit connections are as follows: Logic interface pin are defined according to different standard requirements

a) Logikschnittstelle für AS/NZS 4777.2:2015, auch bekannt als Inverter Demand Response Modes (DRMs).Der Wechselrichter erkennt alle unterstützten Demand-Response-Befehle und reagiert innerhalb von 2 Sekunden darauf.Der Wechselrichter reagiert weiterhin, solange der Modus aktiviert bleibt.

Nachfolgend die Funktionsbeschreibung des DRMs-Terminals.

Pin NO.	Funktion
7	GND-S
8	DRM1/5
9	DRM2/6
10	DRM3/7
11	DRM4/8
12	DRMO

b) Logikschnittstelle gemäß VDE-AR-N 4105:2018-11, dient der Steuerung und/oder Begrenzung der Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Der Wechselrichter kann an einen **<u>RRCR</u> (Radio Ripple Control Receiver)** angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung aller Wechselrichter in der Anlage dynamisch zu begrenzen.



Hier unten die Funktionsbeschreibung des Terminals.

Pin NO.	Pin name	Beschreibung	Funktion
7	G	GND	Relays common node
8	L1	Relay contact 1 input	K1 – Relay 1 output
9	L2	Relay contact 2 input	K2 – Relay 2 output
10	L3	Relay contact 3 input	K3 – Relay 3 output
11	L4	Relay contact 4 input	K4 – Relay 4 output

Der Wechselrichter ist auf die folgenden RRCR-Leistungsstufen vorkonfiguriert. **Relaisstatus:** "Schließen" ist 1, "Öffnen" ist 0.

L1	L2	L3	L4	Wirkleistung	Cos(φ)
1	0	0	0	0%	1
0	1	0	0	30%	1
0	0	1	0	60%	1
0	0	0	1	100%	1

c) Die Logikschnittstelle gemäß EN50549-1:2019 dient dazu, die Wirkleistungsabgabe innerhalb von fünf Sekunden nach Erhalt einer Anweisung an der Eingangsschnittstelle zu beenden.

Hier unten die Verbindung Wechselrichter – RRCR.



Hier unten die Funktionsbeschreibung des Terminals. **Relaisstatus:** "Schließen" ist 1, "Öffnen" ist 0.

Pin NO.	Pin name	Beschreibung	Funktion
7	G	Relay contact 1 input	K1 – Relay 1 output
8	L1	GND	K1 – Relay 1 output

Der Wechselrichter ist auf die folgenden RRCR-Leistungsstufen vorkonfiguriert.

L1	Active Power	Power drop rate	Cos(φ)
1	0%	<5 seconds	1
0	100%	/	1