



SCAN ME FOR INSTALLATION TUTORIALS & DOCUMENTATION





GUIDE RAPIDE ONDULEUR HYBRIDE HYD3000-HYD6000-ZP1



Porter toujours des vêtements de protection et/ou des équipements de protection individuelle



Consulter toujours le manuel



Avis général -Informations importantes en matière de sécurité

INDEX

INDEX

1. INSTALLATION ET DISTANCES 2. INSTALLATION 3. ÉCRAN & TOUCHES 4. MENU PRINCIPAL **5. CONNEXION AU RÉSEAU** 6. CONNEXIONS SYST. PHOTOVOLTAÏQUE 7. CONNEXION DE LA COMMUNICATION - PORT COM 8. CONNEXION DES BATTERIES 9.1 CONFIGURATION CANAUX PHOTOVOLTAÏQUE 9.2 CONFIGURATION CANAL BATTERIE 10.1 MESURE DE L'ÉCHANGE PAR CAPTEUR CT 10.2 MESURE DE L'ÉCHANGE PAR METER DDSU **10.2.1 CONFIGURATION METER DDSU SUR ÉCHANGE ET ONDULEUR 10.2.2 MESURE DE LA PRODUCTION EXTÉRIEURE PAR METER DDSU 10.2.3 CONFIGURATION METER DDSU SUR PRODUCTION EXTÉRIEURE** 10.2.4 CONFIGURATION METER DDSU D'ÉCHANGE ET METER DDSU DE PRODUCTION **10.2.5 VÉRIFICATION CORRECTE LECTURE METER DDSU 10.3 LECTURE PAR METER DTSU 10.3.1 CONFIGURATION METER DTSU** 10.3.2 VÉRIFICATION CORRECTE LECTURE METER DTSU **11. PROCÉDURE DE PREMIER ALLUMAGE 12. PREMIÈRE CONFIGURATION 13. VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT** 14. VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES CONFIGURÉS DE L'ONDULEUR **15. MODE ZÉRO INJECTION** 16. INTERFACE LOGIQUE (DRMS0) 17.1 MODE EPS (OFF-GRID) 17.2 MODE EPS (OFF-GRID) - PROCÉDURE DE CÂBLAGE ET TYPES D'INSTALLATION 17.3 MODE EPS (OFF-GRID) - FONCTIONNEMENT 17.4 MODE EPS (OFF-GRID) - ACTIVATION DU MENU **18.1 MODE OFF-GRID SEULEMENT 18.2 MODE OFF-GRID SEULEMENT - ALLUMAGE 19.1 MODE ONDULEUR PARALLÈLE - CONFIGURATION 19.2 MODE ONDULEUR PARALLÈLE - CONFIGURATION** 20. MISE À JOUR DU FIRMWARE 21. AUTOTEST 22. MODE %CHARGE 23. INFOS RAPIDES SUR L'ÉTAT DU SYSTÈME

24. ÉTATS DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE

1. INSTALLATION ET DISTANCES

Dimensions et distances à respecter:



Pour garantir un espace suffisant pour le montage et la dissipation de la chaleur, prévoir un espace suffisant autour de l'onduleur de stockage de l'énergie domestique 1PH HYD3000-HYD6000-ZP1.



Installation de la base:



Phase 1: Positionner la base contre un mur, puis la placer à 10-25 mm du mur. Régler les positions des trous en utilisant un niveau à bulle et les marquer en utilisant un stylo-feutre.

Phase 2: Pour installer la base, l'enlever, faire les trous avec une perceuse à percussion (ϕ 8 mm, de profondeur 60-65 mm) serrer les vis à expansion pour garantir une installation stable.

Phase 3: Utiliser un stylo-feutre pour marquer les trous pour la fixation des modules de batterie et des onduleurs en fonction des distances indiquées dans la figure qui suit.

If holes cannot be drilled on the ground, the battery expansion modules must be secured on the wall

Installation des modules:



Phase 1: Aligner le premier module batterie à la base.

Phase 2: Installer les connecteurs sur les deux côtés et serrer les six vis avec un tournevis cruciforme.

Phase 3: Installer les modules batterie restants et l'onduleur du bas vers le haut. (Avant d'installer le module suivant, vérifier que les vis sur les connecteurs latéraux du module précédent sont serrées à fond).



Phase 1: Faire les trous avec une perceuse à percussion (φ 8 mm, profondeur 60-65 mm). Repositionner et faire les trous, en cas de forte déviation.

Phase 2: Installer le panneau de support B sur le mur et fixer le boulon à expansion.

Phase 3: Régler le panneau de support A, en vérifiant que les trous entre le panneau A et B correspondent.

Phase 4: Connecter et fixer le panneau A et B avec les vis M6*16.

Installation du carter:

Après avoir terminé les connexions électriques et vérifié que les connexions des câbles sont correctes et fiables, installer le carter de protection extérieure et le fixer avec les vis.





3. ÉCRAN & TOUCHES



1	Indicateur d'alimentation du système	3	Bouton
2	Indicateur d'état du système	4	Écran LCD

État du système	Indicateur		
	LED bleue	LED verte	LED rouge
On-grid	Allumée		
Standby (On-drid)	Intermittente		
Off-grid		Allumée	
Alarme			Intermittente

lcône	Capacité de la batterie
	80-100 %
	60-80 %
	40-60 %
(20-40 %
	0-20 %

4. MENU PRINCIPAL



Export

AutoCon

Import

Consommation

Export

AutoCon

Import

on

Consommati

Export

AutoCon

Import

Consommation

Export

AutoCon

Import

on

Consommati

Export

on

Consommati

AutoCon

Import

5. CONNEXION AU RÉSEAU

Phase 0:

Sélectionner le type et les spécifications du câble appropriés.

16 + 146±2

Phase 1: Passer le fil à travers la borne.



Phase 2: En fonction du signe, bloquer le fil dans le trou du serre-câble sur la borne et le serrer.



Phase 3: Pousser la borne en avant jusqu'à entendre un « clic ».



Phase 4: Connecter la borne de charge au port de charge de l'onduleur et pousser la borne en avant jusqu'à entendre un « clic ».



Composant	Description		Type de câble conseillé	Spécifications du câble conseillées
		L (U)		
(EB)	AC Grid	N (W)	Câble multipolaire en cuivre pour l'extérieur	Aire de la section transversale du conducteur: 8 AWG
190 <u>1</u> 9		PE (0)		
		L (U)		
	LOAD	N (W)	Câble multipolaire en cuivre pour l'extérieur	Aire de la section transversale du conducteur: 8 AWG
		PE (O)		

6. CONNEXIONS SYST. PHOTOVOLTAÏQUE

	Spécifications recommandées nour les	Aire section tra	nsversale (mm ²)	Diamètre extérieur du câble
<u>/!</u>	<u>câbles d'entrée DC</u>	Plage	Valeur recommandée	(mm ²)
		4,0~6,0	4,0	4,5~7,8

Préparer les câbles photovoltaïques positifs et négatifs.







Insérer les câbles sertis positifs et négatifs dans les connecteurs photovoltaïques correspondants.



S'assurer que les paramètres DC des chaînes sont acceptables conformément aux spécifications techniques indiquées dans la fiche technique et dans le configurateur Azzurro ZCS. De plus, vérifier que les polarités des câbles photovoltaïques sont correctes.







Connexions pour mode maître/esclave:



Icône	Définition	Fonction	Remarque
1	Port de liaison 1	Sortie signal parallèle	Port signal parallèle (RI 45)
2	Port de liaison 0	Entrée signal parallèle	
3	Dip-switch Port de liaison 1	Active et désactive la	Le sélecteur peut être sur 0 (sélecteur haut) et 1 (sélecteur bas). 1 signifie résistance
4	Dip-switch Port de liaison 0	resistance	activée et 0 signifie résistance désactivée

Connexion port de communication COM:



Broc he	Définition	Fonction	Observation
1	N/D	N/D	
2	UC-A	Signal différentiel RS485 - A	Signal de contrôle ondulour 485
3	UC-B	Signal différentiel RS485 -B	Signal de controle onddiedi 485
4	EN+	Signal différentiel RS485 +	Signal battorio 195
5	EN-	Signal différentiel RS485 -	Signal Datterie 465
6	MET-A	Signal différentiel RS485 - A	Signal comptour intelligent 485
7	MET-B	Signal différentiel RS485 -B	Signal completit intelligent 465
8	CAN-H	CAN données à vitesse élevée	Signal do communication CAN battorio
9	CAN-L	CAN données à basse vitesse	Signal de communication CAN batterie
10	N/D	N/D	
11	N/D	N/D	
12	GND		
13	D1/5		(DRMS) Interfaces logiques pour Australie
14	D4/8	Signal interface logique	(DRIVIS) Interfaces logiques pour Australie
15	D2/6	Signal internace logique	(EOE 40) Allomagna (410E)
16	D0		(30349), Allemagne (4103)
17	D3/7		
18		Borne positive de sortie du	
	CT+	transformateur de courant	Signal de communication du transformateur de
19		Pôle négatif de la sortie du	courant (CT)
	CT-	transformateur de courant	
20	N/D	N/D	

8. CONNEXION DES BATTERIES

Connexions de puissance jusqu'à 3 batteries (1 canal):

1

2

3

- Connecter les câbles de <u>mise à la terre</u> comme indiqué sur la figure.
 - (BAT +, BAT -) du canal <u>BAT 1</u> de l'<u>onduleur</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 1</u>.
 - (B+, B-) du module <u>batterie 1</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 2</u>.
 - (B+, B-) du module <u>batterie 2</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 3</u>.

Connexions de communication jusqu'à 3 batteries (1 canal):

- COM 1 de l'<u>onduleur</u> → Port de liaison IN du module <u>batterie 1</u>.
- **Port de liaison OUT** du module <u>batterie 1</u> \rightarrow **Port de liaison IN** du module <u>batterie 2</u>.
- Port de liaison OUT du module <u>batterie 2</u> \rightarrow Port de liaison IN du module <u>batterie 3</u>.
- Insérer la résistance de terminaison sur **Port de liaison OUT** du module **<u>batterie 3</u>**.



Connexions de puissance jusqu'à 4 batteries (2 canaux):

1

2

3

- Connecter les câbles de <u>mise à la terre</u> comme indiqué sur la figure.
 - (BAT +, BAT -) du canal <u>BAT 1</u> de l'<u>onduleur</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 1</u>.
 (B+, B-) du module <u>batterie 1</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 2</u>.
 - (BAT +, BAT -) du canal <u>BAT 2</u> de l'<u>onduleur</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 3</u>.
 (B+, B-) du module <u>batterie 3</u> connectés en parallèle à (B+, B-) du module <u>batterie 4</u>.

Connexions de communication jusqu'à 4 batteries (2 canaux):

- COM 1 de l'<u>onduleur</u> → Port de liaison IN du module <u>batterie 1</u>.
- Port de liaison OUT du module <u>batterie 1</u> \rightarrow Port de liaison IN du module <u>batterie 2</u>.
- Insérer la résistance de terminaison sur **Port de liaison OUT** du module **<u>batterie 2</u>**.
- COM 2 de l'<u>onduleur</u> 🛛 Port de liaison IN du module <u>batterie 3</u>.
- Port de liaison OUT du module <u>batterie 3</u> \rightarrow Port de liaison IN du module <u>batterie 4</u>.
- Insérer la résistance de terminaison sur **Port de liaison OUT** du module <u>batterie 4</u>.



Remarque: Contrôler que les câbles sont solidement connectés.

Si la capacité du système est supérieure à 15 kWh, les batteries sont connectées à l'interface d'entrée batterie de l'onduleur en deux groupes indépendants.

La capacité de la batterie varie de 5 à 20 kWh (en présence de <u>4 batteries</u> il faut acheter le kit d'extension, code <u>ZZT-ZBT5K-EXT-KIT</u>).







En cas d'extinction du système, COUPER LA TENSION AC, en ouvrant l'interrupteur spécifique. Ne JAMAIS éteindre les batteries avant d'avoir coupé la tension AC et donc avec le système de stockage connecté au réseau AC.

9.1 CONFIGURATION CANAUX PHOTOVOLTAÏQUE

Pour configurer les canaux du photovoltaïque:

Paramètres de base \rightarrow Configuration canaux

En cas de connexion des chaînes en mode indépendant:

- Entrée canal 3 Entrée PV 1
- Entrée canal 4 Entrée PV 2

En cas de connexion des chaînes en mode parallèle:

- Entrée canal 3 Entrée PV 1
- O Entrée canal 4 Entrée PV 1

9.2 CONFIGURATION CANAL BATTERIE

Pour configurer 1 canal batterie:

Paramètres de base ightarrow Configuration canaux

- Entrée canal 1 Entrée batt. 1
- Entrée canal 2 Non utilisée

<u>Paramètres avancés →0715 → Paramètres batterie</u>

- Nombre de batteries: Groupe 1 \rightarrow (saisir le nombre des batteries installées) Groupe 2 \rightarrow 0

Batterie 1:
 Profondeur de décharge: 80 %

Pour configurer 2 canaux batterie:

Paramètres de base \rightarrow Configuration canaux

- Entrée canal 1 Entrée batt. 1
- Entrée canal 2 Entrée batt. 2

Paramètres avancés →0715 → Paramètres batterie

- Nombre de batteries: Groupe 1 \rightarrow (saisir le nombre des batteries installées) Groupe 2 \rightarrow (saisir le nombre des batteries installées)

Batterie 1:
Profondeur de décharge: 80 %
Batterie 2:
Profondeur de décharge: 80 %

10.1 MESURE DE L'ÉCHANGE PAR CAPTEUR CT



Broche	Définition
19	CT- (noir/jaune)
18	CT+ (rouge)



Utiliser pour des distances inférieures à 50 m entre onduleur et CT

Connecter le négatif et le positif dans le capteur respectivement dans l'entrée 19 et 18 du connecteur COM

POSITIONNEMENT CAPTEUR CT:

✓ <u>Positionné à la sortie du compteur d'échange</u> de manière à pouvoir lire tous les flux de puissance entrant et sortant, il doit inclure tous les câbles de phase entrant ou sortant du compteur.

✓ le <u>sens du CT est indépendant de l'installation</u>, il est reconnu par le système lors du premier allumage.

Utiliser **COMME CÂBLE DE RALLONGE** un câble **STP** catégorie 6 à 8 pôles, utiliser tous les pôles colorés

(bleu-orange-vert-marron) pour prolonger le câble positif du CT et tous les pôles blanc/couleur (blanc/bleu-blanc/orange- blanc/vert- blanc/marron) pour prolonger le câble négatif du CT. Le blindage devra être raccordé à la terre sur l'un des deux côtés.





10.2 MESURE DE L'ÉCHANGE PAR METER DDSU



BROCHE ONDULEUR	BROCHE METER	Remarque
6	→ 24	Communication du Mator d'échange
7 —	→ 25	communication du Meter d'échange



Connexions Meter DDSU

1. Connecter Meter et onduleur via le port série RS485. Côté Meter, ce port est identifié par les BROCHES 24 et 25.

Côté onduleur on utilise le port de connexion identifié comme « COM » en connectant les BROCHES 6 et 7

- 2. Connecter le Meter dans le mode « à insertion directe » dans le détail:
- ✓ Connecter la BROCHE 2 du Meter avec le câble de neutre (N);
- ✓ Connecter la BROCHE 3 respectivement à la phase vers compteur d'échange;
- Connecter la BROCHE 1 à la phase vers système photovoltaïque et charges.

REMARQUE: Pour des distances entre Meter et Onduleur hybride supérieures à 100 mètres, il est conseillé de connecter le long de la chaîne 485 deux résistances de 120 Ohms, la première à l'onduleur (entre les broches 6 et 7 de la COM onduleur), la deuxième directement au Meter (broches 24 et 25).

10.2.1 CONFIGURATION METER DDSU SUR ÉCHANGE ET ONDULEUR

1. Contrôler, en pressant le bouton que l'adresse du Meter est sur 001. L'écran, en plus des indications ci-dessus, affiche les valeurs de:

- ✓ Courant;
- ✓ Tension;
- ✓ Facteur de puissance;
- ✓ Puissance.





Puissance

Tension



2. Pour configurer la lecture du Meter sur l'onduleur, accéder à l'écran de l'onduleur (comme sur la figure):

- 1. Première touche à gauche de l'onduleur;
- 2. Paramètres avancés;
- 3. Saisir le mot de passe « 0715 »;
- 4. Set PCC Meter;
- 5. Activer;
- 6. Ok.

















òðððð



Meter sur échange

10.2.2 MESURE DE LA PRODUCTION EXTÉRIEURE PAR METER DDSU



Connexions Meter DDSU

1. Connecter Meter et onduleur via le port série RS485.

Côté Meter, ce port est identifié par les **Broches 24 et 25.**

Côté onduleur utiliser le port COM en connectant les Broches 6 et 7





2. Connecter le Meter dans le mode « à insertion directe » dans le détail:

- ✓ Connecter la BROCHE 2 du Meter avec le câble de neutre (N);
- ✓ Connecter la BROCHE 3 respectivement à la phase vers production extérieure;
- ✓ Connecter la BROCHE 1 à la phase vers système photovoltaïque et charges.



REMARQUE: Pour des **distances** entre Meter et Onduleur hybride **supérieures à 100 mètres**, il est conseillé de connecter le long de la chaîne 485 deux résistances de 120 Ohms, la première à l'onduleur (entre les broches 6 et 7 de la COM onduleur), la deuxième directement au Meter (broches 24 et 25).



17

1.1 Contrôler en appuyant sur le bouton 💳

que l'adresse du Meter est sur **002**.

L'écran, en plus des indications ci-dessus, affiche les valeurs de:

- ✓ Courant;
- ✓ Tension;
- ✓ Facteur de puissance;
- ✓ Puissance.





Puissance



Tensior



Power fac

1.2 Configuration adresse meter production:



2. Aucun paramétrage n'est nécessaire sur l'onduleur pour la configuration du Meter sur la production extérieure.



10.2.5 VÉRIFICATION CORRECTE LECTURE METER DDSU

Pour vérifier la lecture correcte du Meter sur l'échange il faut s'assurer que l'onduleur hybride et n'importe quelle autre source de production photovoltaïque soient éteints. Allumer les charges supérieures à 1 kW.

Se placer devant le Meter et en utilisant les touches

« > pour faire défiler les options, vérifier que:

La Puissance P est:

- •supérieures à 1 kW.
- •cohérentes avec la consommation domestique.
- •Le signe devant chaque valeur est négatif (-).



- En cas de meter pour la lecture de la production de modules photovoltaïques déjà installés il faut répéter les opérations précédentes:
- 1. Le signe des puissances cette fois-ci devra être positif pour P.
- 2. Allumer l'Onduleur hybride en laissant sur off l'interrupteur PV côté DC, vérifier que la valeur de puissance totale Pt photovoltaïque externe correspond à la valeur visible sur l'écran de l'onduleur.

10.3 LECTURE PAR METER DTSU

Schéma unifilaire Onduleur hybride mode de lecture Meter uniquement sur l'échange



Schéma unifilaire Onduleur hybride mode de lecture Meter sur l'échange et production extérieure





2. Connecter la BROCHE 10 du Meter avec le câble neutre (N), connecter la BROCHE 2, 5 et 8 aux phases R, S et T respectivement. Connexions CT, le capteur positionné sur la **phase R** doit avoir les bornes connectées sur la **BROCHE 1** (fil rouge) et sur la **BROCHE 3** (fil noir).

Le capteur positionné sur la **phase S** doit avoir les bornes connectées sur la **BROCHE 4** (fil rouge) et sur la **BROCHE 6** (fil noir). Le capteur positionné sur la **phase T** doit avoir les bornes connectées sur la **BROCHE 7** (fil rouge) et sur la **BROCHE 9** (fil noir). Positionner les capteurs en faisant attention à l'indication sur le capteur lui-même (flèche orientée vers le réseau). ATTENTION: ne raccorder les CT aux phases qu'après les avoir connectés à l'onduleur.



/!\

REMARQUE: Pour des distances entre Meter et Onduleur hybride supérieures à 100 mètres, il est conseillé de connecter le long de la chaîne 485

deux résistances de 120 Ohms, la première à l'onduleur (entre les broches 6 et 7 de la COM onduleur), la deuxième directement au Meter (broches 24 et 25).

BROCHE ONDULEUR	BROCHE METER	Remarque
6	→ 24	Commission de Mater
7	→ 25	communication du Meter

CONFIGURATION METER DTSU SUR ÉCHANGE ET ONDULEUR

1. Contrôler, en pressant le bouton

que l'adresse du Meter est sur 001.

L'écran, en plus des indications ci-dessus, affiche les valeurs de:

- ✓ Courant;
- ✓ Tension;
- ✓ Facteur de puissance;
- ✓ Puissance.

2. Pour configurer la lecture du Meter sur l'onduleur, accéder à l'écran de l'onduleur (comme sur la figure):

- 1. Première touche à gauche de l'onduleur;
- 2. Paramètres avancés;
- 3. Saisir le mot de passe « 0715 »;
- 4. Set PCC Meter;
- 5. Activer;
- 6. Ok.

10.3.1 CONFIGURATION METER DTSU

Pour configurer le dispositif en mode lecture sur l'échange, il est nécessaire d'entrer dans le menu des paramètres, comme indiqué ci-dessous:

•Appuyer sur SET, le message CODE apparaîtra

- •Appuyer de nouveau sur SET
- •écrire le nombre « 701 »:
 - 1. De la première page où le nombre « 600 » apparaîtra, appuyer une fois sur la touche « \rightarrow » pour écrire le nombre « 601 ».
 - 2. Appuyer deux fois sur « SET » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre en évidence « 601 »;
 - 3. Appuyer une fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>7</u>01 ».

Remarque: En cas d'erreur, appuyer sur « ESC », puis à nouveau sur « SET » pour réinitialiser le code requis.

•Confirmer en appuyant sur SET jusqu'à entrer dans le menu des paramètres.

•Entrer dans les menus suivants et configurer les paramètres indiqués:

- 1. CT:
 - a. Appuyer sur SET pour entrer dans le menu
 - b. Écrire « 40 »:
 - a. À partir de la première page où le nombre « <u>1</u> » apparaîtra, appuyer plusieurs fois sur la touche « → » pour écrire le nombre « <u>10</u> ».
 - b. Appuyer une fois sur « **SET** » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre « <u>1</u>0 » en surbrillance.
 - Appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>4</u>0 ». c.
 - Appuyer sur « ESC » pour confirmer et « \rightarrow » pour défiler jusqu'au paramètre suivant. d.



Remarque: En cas de sondes CT différentes de celles fournies écrire le rapport correct de transformation.

Meter sur l'échange

Meter sur la production

Remarque: en cas d'erreur, appuyer sur « SET » jusqu'à ce que le nombre relatif aux milliers soit mis en évidence, puis appuyer sur « → » jusqu'à ce que seul le chiffre « 1 » apparaisse; à présent, répéter la procédure décrite ci-dessus. 2. ADRESSE:

CHNT

00

三相因线电子式电能表(导机)

01

日四线电子式电解表(导

02

- - a. Appuyer sur SET pour entrer dans le menu:
 - Laisser « 01 » pour Meter sur l'échange b.
 - Écrire « 02 » (en appuyant une fois sur « \rightarrow » depuis la page c. « 01 »). Avec l'adresse 02 l'onduleur attribuera comme puissances relatives à la production les données envoyées par le Meter. Il est possible de configurer jusqu'à un maximum de 3 Meters pour la production (Adresses 02 03 04)

CHNT 三相囚线电子式电解表(导# r 🖬 🛈 ADDRESS n Set ESC →

d. Appuyer sur « ESC » pour confirmer.

10.3.2 VÉRIFICATION CORRECTE LECTURE METER DTSU

Pour vérifier la lecture correcte du meter sur l'échange il faut s'assurer que l'onduleur hybride et n'importe quelle autre source de production photovoltaïque sont éteints.

Allumer des charges de plus d'1 kW pour chacune des trois phases du système. Se placer devant le meter et en utilisant les touches « → » pour faire défiler les options et « ESC » pour revenir en arrière, vérifier que:

Les valeurs de Power Factor pour chaque phase Fa, Fb et 1. Fc (déphasage entre tension et courant), sont comprises entre 0,8 et 1,0. En cas de valeur inférieure, il faudra déplacer le capteur dans une des deux autres phases jusqu'à ce que cette valeur soit comprise entre 0,8 et 1,0. 2. Les Puissances Pa, Pb et Pc sont: •supérieures à 1 kW. •cohérentes avec la consommation domestique. •Le signe devant chaque valeur est négatif (-). En cas de signe positif inverser le sens du toroïde en question.

En cas de meter pour la lecture de la production de modules photovoltaïques déjà installés il faut répéter les opérations précédentes:

- Vérification du facteur de puissance (Power factor) suivant les indications du cas précédent 1.
- 2. Le signe des puissances cette fois devra être positif pour Pa, Pb et Pc
- 3. Allumer l'onduleur hybride, vérifier que la valeur de puissance totale photovoltaïque Pt correspond à la valeur visible sur l'afficheur de l'onduleur.







Pour fournir une tension DC à l'onduleur hybride, mettre le sectionneur en position ON.

22

12. PREMIÈRE CONFIGURATION

IMPORTANT: Se munir d'un ordinateur et d'une clé USB en cas de demandes de mise à jour et configurations des codes pays corrects.





Paramètre	Remarque
1. Option langue	La configuration prédéfinie est l'anglais.
*2. Configuration et confirmation de l'heure du système	Si l'on est connecté à un ordinateur hôte comme le collecteur ou une application mobile, l'heure devrait être calibrée sur l'heure locale.
**3. Importation des paramètres de sécurité	Il faut trouver le fichier des paramètres de sécurité (qui prend le nom du pays de sécurité correspondant) sur le site Web, le télécharger sur la clé USB et l'importer.
***4. Configuration des paramètres de la batterie	Les valeurs prédéfinies peuvent être affichées en fonction de la configuration du canal d'entrée.
5. La configuration est complète	

*2. Configuration et confirmation de l'heure du système





**3. Importation des paramètres de sécurité (Code Pays)

			1. Paramè	tres de	e bas	se			
							3. Paramè	tres de sé	écurité
Cor	le		Region	Code	a.	R	egion	1	
	000		VDE4105		000		EN50438		
	001		BDEW	018	001	EU	EN50549		
		-	UR Rodad		002	1	EU-EN50549-HV		
000	002	Germany	VDE0126	019	000	IEC EN61727			
	003		VDE4105-HV	020	000	Koroz	Korea		
	004		BDEW-HV	020	001	Norea	Korea-DASS		
	000		CEI-021 Internal	021	000	Sweden			
	001		CEI-016 Italia		000		EU General		
001		Italia		022	001	Europe General	EU General-MV		
	002		CEI-021 External		002		EU General-HV		
	003		CEI-021 In Areti	024	000	Cyprus	Cyprus		
<u> </u>	004		CEI-021InHV	0.05	000	T 12	India		
0.00	0.00		4	025	001	india	India-MV		
002	000		Australia Australia D		002		India-HV		
	008	Australia	Australia-B	026	000	Philippines	PHI		
	000		Australia C		001		PHI-PIV		
<u> </u>	009		FCP. PD1699	027	000	New Zealand	New Zealand		
	000		PD1499.UV	027	001	New Zealand	New Zealand-HV		
003	002	Spain	NTC		002		Rew Zealand-IIV		
0000	002		UNF217002+RD647		001	1	Brazil-I V		
	003		Snian Island	028	002	Brazil	Brazil-230		
004	000	Turkey	Turkey	020	003	21020	Brazil-256		
005	000	Denmark	Denmark.		004	1	Brazil-288		
	001	000000000	DK-TR322		000		SK-VDS		
006	000	Greece	GR-Continent	029	001	Slovakia	SK-SSE		
	001		GR-Island	1	002		SK-ZSD		
	000		Netherland	030	000				
007	001	Netherland	Netherland-MV	031-032					
	002		Netherland-HV	033	000	Ukraine			
008	000	Belgium	Belgium	034	000	Norway	Norway		
	001	000020000	Belgium-HV		001	00000000	Norway-LV		REM
009	000		G99	035	000	Mexico	Mexico-LV		Dave
	001	UK	G98	036-037				\leftarrow	ray:
	002		G99-HV	038	000	60Hz			Cod
010	000		China-B	039	000	Ireland EN50438	Ireland		
	001		Taiwan	040	000	Thailand	Thai-PEA		
	002		LinaHome	0.1.1	001		Inai-MEA		
	003		SKYWOPTH	042	000	504-	IV-FOH-		
	005	China	CSISolar	043	000	30112	27-50112		
	006		CHINT	040	000		SA		
	007		China-MV	044	001	South Africa	SA-HV		
	008		China-HV	045					
	009		China-A		000		DEWG		
	000		France	046	001	Dubai	DEWG-MV		
011	001	Emman	FAR Arrete23	047-106					
011	002	France	FR VDE0126-HV	107	000	Croatia	Croatia		
	003		France VFR 2019	108	000	Lithuania	Lithuania		
	000		Poland	109	000				
012	001	Poland	Poland-MV	110					
	002	. onund	Poland-HV	111	000	Columbia	Columbia		
L	003		Poland-ABCD		001		Columbia-LV		
013	000	Austria	Tor Erzeuger	112-120			mararis		
014	000	Japan		121	000	Saudi Arabia	IEC62116		
0.15	001	a :- 1		122	000	Latvia	-		
16-17	003	ownzenan		123	000	Komania	+		
1 10-1/							1		

Pour sélectionner le pays correct, insérer dans la clé USB le dossier dézippé « safety » téléchargeable sur le site:

https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/eas y-power-one-all

		Nama	Ultima modifica	Tine	Dimensions
👻 📩 Accesso rapido		Nome	oruma mounica	npo	Dimensione
Desktop	*	safety	25/02/2022 16:54	Cartella di file	
🚽 Download	*				
Documenti	*				
🔼 Immagini	*				
← → ~ ↑	•	Unità USB (D:) > safety			
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	•	Unità USB (D:) > safety	•		
← → < ↑	•	Unità USB (D:) > safety	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
← → · ↑ · ★ Accesso rapido Desktop	*	Unità USB (D:) > safety	Ultima modifica 14/01/2021 02-41	Tipo Documento di testo	Dimensione 4 KB
← → ✓ ↑ ✓ ★ Accesso rapido ■ Desktop ↓ Download	*	Unità USB (D:) > safety 000-000-0507 001-000-0507	Ultima modifica 14/01/2021 0241 06/01/2021 13:31	Tipo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB
 ← → < ↑ ★ Accesso rapido ■ Desktop ↓ Download ■ Documenti 	* * *	Unità USB D3 → safety Nom 000-000-0507 © 001-000-0507 001-000-0507 © 001-000-0507 001-000-0507	Ultima modifica 14/01/2021 0241 06/01/2021 1331	Tipo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB
 ← → × ↑ ★ Accesso rapido Desktop ↓ Download ☑ Documenti ☑ Immagini 	* * *	Unità USB D3 → safety Norm 000-000-0507 © 001-000-0507 001-002-0507	Uttima modifica 14/01/2021 0241 06/01/2021 1831 27/01/2021 1827	Tipo Documento di testo Documento di testo Documento di testo	Dimensione 4 KB 4 KB 4 KB

REMARQUE: Les onduleurs sont configurés par défaut avec le Code Pays relatif à la CEI-021 pour l'interface interne, si l'utilisation d'un Code Pays différent est nécessaire, contacter l'assistance.

13. VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

1) Mettre le sectionneur photovoltaïque en position OFF et déconnecter l'onduleur du réseau.



2) Rétablir la tension AC en actionnant l'interrupteur dédié:



3) Vérifier que la valeur de puissance puisée depuis le réseau sur l'écran est à peu près égale à la valeur de puissance absorbée indiquée par le compteur, ou obtenue en mesurant avec une pince ampèremétrique sous le compteur d'échange.

On-Grid S PV1 : NO PV 	tate ₩ ₽ /2 : NO 1.47kW
	1.47kW ∰
2018-06-28	09 : 11 : 28



5) Allumer la/les batterie/s en vérifiant que le système travailler dans les modes décrits dans le paragraphe ÉTATS DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE:

- •PV>Load →Batterie en charge
- •PV<Load Batterie en décharge
- •PV=Load Batterie en stand-by





REMARQUE: Au premier démarrage les batteries se chargent à 100 %



25

14. VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES CONFIGURÉS DE L'ONDULEUR

Pour vérifier si les paramètres définis sont corrects, entrer dans le menu d'affichage sous « Info onduleur », et vérifier les données en accordant une attention particulière à celles qui sont en surbrillance:

Info Onduleur (1)		Info Ondul	eur (4)	
de série: ZQ1025003KE233100073	➢Numéro de série de la machine	Balayage Courbe IV:		
Version du matériel: V001	≻Version du matériel	Interface logique:	Désactivé	➢Information sur le mode MPPT Scan
Version du logiciel: Press enter to view! Safety firmware version:	≻Version du logiciel installé		Désactivé	➢Information sur le mode DRMs0 (à activer seulement pour l'Australie)
V02000	➤Version du Code de service			
Info Onduleur (2)		Info Ondul	eur (5)	
Pays: 001-000	➤Code pays pour la réglementation	Facteur de puissance:	1.00	➤Valeur du facteur de puissance
Niveau 6 kW	➤Puissance maximale onduleur	Mode 0 injection:		
			Désactivé	➢Information sur le mode d'injection maximale en réseau
		Résistance isolement:	7000 kOhm	Valeur mesurée de la résistance d'isolement
Info Onduleur (3)				
Mode d'entrée Indépendant photovoltaïque:	≻Mode d'entrée photovoltaïque <mark>(Indé</mark>	pendant/Parallèle)		
Mode de travail: Mode automatique	➢Information sur le mode de travail (i	l doit être automatique)		
Adresse RS485: 01 EPS:	≻Adresse de communication (la valeu	r doit être autre que 00)		
Désactivé	➢Information sur le mode EPS			

15. MODE ZÉRO INJECTION

avancés	Saisir 0715	_		
	2. Anti-reflux (Limit.–feed-in)			
L'utilisateur peut active			Activé	
limiter la puissance maximale d'exportation vers le réseau. La puissance de reflux configurée correspond à la		1. Controle anti-reflux	\rightarrow	Désactivé
puissance maximale d'e	exportation désirée vers le réseau.	2. Puissance de reflux	\rightarrow	***kW



En cas d'interruption de réseau, ou d'allumage en mode OFF-Grid, si la fonction EPS est active, l'onduleur HYD3000-HYD6000-ZP1 fonctionnera en mode EPS (alimentation de secours), en utilisant le courant et l'énergie photovoltaïques stockées dans la batterie pour fournir énergie à la charge critique via le port de connexion LOAD.

17.2 MODE EPS (OFF-GRID) - PROCÉDURE DE CÂBLAGE ET TYPES D'INSTALLATION

Identifier les charges domestiques critiques ou prioritaires: il est conseillé d'identifier les charges domestiques strictement nécessaires en cas de panne de courant, telles que l'éclairage, les réfrigérateurs ou les congélateurs, les prises de secours.



• Les <u>charges de forte puissance</u> (telles que fours, machines à laver, pompes à chaleur) pourraient ne pas être supportées par l'onduleur en mode EPS, étant donnée la puissance maximale pouvant être délivrée dans ces conditions.

• Les <u>charges avec des courants de démarrage élevés</u> (telles que des pompes, des compresseurs ou, en général, des dispositifs actionnés par des moteurs électriques) pourraient ne pas être supportées par l'onduleur en mode EPS, car le courant de démarrage, bien que pendant une période extrêmement courte, est nettement supérieur par rapport à celui fourni par l'onduleur.

• Les <u>charges inductives</u> (telles que les plaques à induction, par exemple) pourraient ne pas être supportées par l'onduleur en mode EPS, en raison de la forme d'onde de ces dispositifs.

Brancher les câbles de phase, neutre et de mise à la terre à la sortie LOAD située à droite dans la partie inférieure de l'onduleur.

REMARQUE: la sortie LOAD doit être utilisée uniquement pour la connexion de la charge critique.

INTERRUPTEUR

En cas d'entretien sur les composants du système photovoltaïque ou dans le cas d'un onduleur qui ne peut pas être utilisé, il est conseillé d'installer un interrupteur, afin que les charges normalement connectées à la ligne LOAD de l'onduleur puissent être alimentées directement depuis le réseau.



TÉLÉRUPTEUR À DOUBLE ÉCHANGE

Pour les systèmes incités, il est possible d'installer un télérupteur à double échange, ce dispositif garantira que les charges critiques soient normalement alimentées par le réseau, elles ne seront alimentées par la ligne EPS LOAD de l'onduleur qu'en cas de panne de courant électrique et grâce à la commutation des contacts du télérupteur.



REMARQUE: Dans les conditions décrites ci-dessus, en cas de panne de courant, la partie du système alimentée par le port LOAD de l'onduleur se comporte comme un système informatique.

Remarque: Si l'onduleur hybride doit être installé dans des conditions d'installation différentes de celles indiquées dans les schémas ci-dessus, contacter l'assistance pour vérifier sa faisabilité.

17.3 MODE EPS (OFF-GRID) - FONCTIONNEMENT

Si la tension alternative fournie par le réseau électrique est présente (condition de fonctionnement normal), tant les charges standard du système que les charges prioritaires sont alimentées par le réseau électrique sans devoir utiliser un télérupteur à double échange. La figure suivante illustre ce fonctionnement.



En cas de **panne de courant** électrique, la tension alternative fournie par le réseau électrique manquera; cette condition commutera les contacts internes de l'onduleur hybride qui, après le temps d'activation, continuera à fournir une tension alternative de 230 V à la sortie LOAD, en n'alimentant que les charges critiques en fonction de la disponibilité des batteries et du photovoltaïque.



REMARQUE: avec cette configuration durant la panne de courant, le système est comme un système IT.

17.4 MODE EPS (OFF-GRID) – ACTIVATION DU MENU

Pour activer le mode EPS (OFF-GRID): 1. La fonction EPS doit être activée sur l'afficheur. 1. Paramètres de base 5. Sélectionner le mode EPS 1. Mode de contrôle EPS 1. Activer le mode EPS 2. Désactiver le mode EPS 2. Désactiver le mode EPS 2. Paramètres



En allumant l'onduleur HYD3000-HYD6000-ZP1 en l'absence de réseau, il est capable de fonctionner en fournissant l'énergie provenant du photovoltaïque et stockée dans les batteries aux charges critiques préétablies. Pour ce faire, il faut activer le mode EPS (Emergency Power Supply).



- **18.2 MODE OFF-GRID SEULEMENT ALLUMAGE**
- Vérifier que le sectionneur DC de l'onduleur est tourné sur OFF.



2) Allumer les batteries:

Portare le sectionneur sur ON;
 Appuyer sur la touche.

Une fois le bouton enfoncé le voyant qu'il contient s'allume et le contacteur interne se ferme.







19.1 MODE ONDULEUR PARALLÈLE - CONFIGURATION



1. Les onduleurs doivent être connectés entre eux en utilisant le câble fourni dans l'emballage en veillant à alimenter les entrées comme ci-après:

Port de liaison 0 de l'onduleur Maître avec résistance de terminaison activée (switch sélectionné sur 1)
Port de liaison 1 de l'onduleur Maître → Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave 1
Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave 1 → Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave 2
...

Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave n-1 → Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave n
 Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave N avec résistance de terminaison activée (switch sélectionné sur 1)

Remarque:

Les résistances de terminaison s'activent par switch Le câble de parallèle entre les onduleurs est inclus dans la fourniture

- 2. Si les onduleurs connectés sont de la même taille, il est possible de connecter en parallèle les sorties LOAD afin d'alimenter le même groupe de charges prioritaires. Pour cela il faut utiliser un boîtier de jonction. S'assurer que les connexions entre chaque onduleur et le boîtier de jonction ont:
- la même longueur
- la même section
- une impédance la plus basse possible.

Il est conseillé d'insérer une protection adéquate sur chaque ligne de connexion entre onduleur et boîtier.

- 3. La charge totale connectée sur les sorties LOAD devra être inférieure à la somme des puissances délivrables par les onduleurs en mode EPS.
- 4. Les meters devront être connectés à l'onduleur Maître (Primary)



19.2 MODE ONDULEUR PARALLÈLE - CONFIGURATION

20. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Menu principal	
	1. Paramètres de base
	2. Paramètres avancés
	3. Liste des évènements
	4. Info système
Mot de passe 0715	5. Mise à jour du logiciel
	6. Statistiques énergétiques





Pour mettre à jour le logiciel, insérer dans la clé USB le dossier dézippé « Firmware » téléchargeable sur le site <u>https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/easy-power-one-all</u> Le dossier contient les fichiers de mise à jour au format .bin ou .hex

← → ✓ ↑ → firmware	✓ Ŏ Cerca in firmware	\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	> Unità USB (D:) > firmware			
▲ Nome	Ultima modifica Tipo Dimensione	✓ ★ Accesso rapido	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
> * Accesso rapido	22/09/2023 16:56 Cartella di file	Desktop 🦻	ESHV_ARM.bin	21/01/2022 04:06	File BIN	405 KB
> 😵 Dropbox		Download	ESHV_DM.bin	24/01/2022 04:07	File BIN	146 KB
> 📥 OneDrive - Personal		📓 Documenti 🦻	ESHV_DS.bin	20/01/2022 02:50	File BIN	118 KB

21. AUTOTEST



23. INFOS RAPIDES SUR L'ÉTAT DU SYSTÈME

En appuyant sur du menu principal, il sera possible d'accéder aux informations instantanées sur la batterie et le réseau AC.

Vgri	.d:	*** ***	*** *** }	230.27
Igri	.d:	••••	••••	7.85A
Freq	luency:	••••	··· 51	0.01Hz
Bat	Voltage:	• • • • • • •		48.2V
Bat	CurCHRG:	••••		0.00A
Bat	CurDisC:		•••••	39.86A
Bat	Capacity		• • • • • • • •	•• 52%
Bat	Cycles:		••••	0000T
Bat	Temp:			··· 25 C

PV1	Voltage
PV1	Current 0.00A
PV1	Power OW
PV2	Voltage 7.1V
PV2	Current 0.01A
PV2	Power OW
Inve	erter Temp

En appuyant sur du menu principal, il sera possible d'accéder aux informations instantanées sur le côté DC de l'onduleur.

24. ÉTATS DE FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE



Lorsque la puissance produite par le système photovoltaïque sera supérieure à celle requise par les charges, l'onduleur chargera la batterie avec la puissance excédentaire.

Lorsque la batterie est complètement chargée, ou que la puissance de charge est limitée (afin de préserver l'intégrité de la batterie), la puissance excédentaire sera injectée dans le réseau.

Lorsque la puissance du système photovoltaïque sera inférieure à celle requise par les charges, le système utilisera l'énergie stockée dans la batterie pour alimenter les charges de la maison.

Lorsque la somme entre la puissance produite par le système photovoltaïque et celle fournie par la batterie sera inférieure à celle requise par les charges, la puissance manquante sera puisée depuis le réseau.



L'onduleur restera en standby jusqu'à ce que: •la différence entre la production photovoltaïque et la demande des charges sera inférieure à 100 W •la batterie est complètement chargée et la production photovoltaïque est supérieure à la consommation (avec une tolérance de 100 W) •la batterie est déchargée et la production photovoltaïque est inférieure à la consommation (avec une tolérance de 100 W)