

USER'S MANUAL



THREE-PHASE HYBRID STORAGE INVERTERS

3PH HYD5000-HYD20000-ZSS









Onduleur hybride 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Manuel de l'utilisateur



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Division Green Innovation Via Lungarno 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italie

tél. +39 055 91971 - fax +39 055 9197515

innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - www.zcsazzurro.com

Reg. Pile IT12110P00002965 - Capital social 100 000,00 € E.V. Reg. Entreprises AR n° 03225010481 - REA AR - 94189

Entreprise certifiée ISO 9001 - Certificat nº 9151 - CNS0 - IT-17778

Ш

Rév. 1.1 du 11.03.21 - Application





Contenus

1.	Int	roduc	tion	9
2.	. Consignes de sécurité préliminaires			10
	2.1.	Con	signes de sécurité	10
	2.2.	Con	signes de montage et d'entretien	10
	2.3.	Sym	ıboles sur l'onduleur	12
3.	Ins	tallati	ion	14
	3.1.	Ape	rçu du produit	14
	3.2.	Con	tenu de l'emballage	16
	3.3.	Con	ditions pour le lieu d'installation	18
	3.4.	Out	ils nécessaires pour l'installation	19
	3.5.	Pos	ition d'installation au mur	21
	3.6.	Inst	ructions de montage	22
4.	Сот	nnexio	ons électriques	23
	4.1.	Con	nexion des câbles de protection à la terre (PGND)	26
	4.2.	Rac	cordement au réseau (grid)	28
	4.3.	Rac	cordement au circuit load	29
	4.4.	Con	nexion au photovoltaïque	30
	4.5.	Con	nexion de la batterie	34
	4.5.1.	Ir	nstallation des batteries Pylontech	34
	4.5.1.	1.	Une seule tour de batterie connectée	35
	4.5.1.	2.	Communication entre le BMS et les Modules de batterie	38
	4.5.1.	3.	Communication BMS et Onduleur	39
	4.5.1.	4.	Connexions d'alimentation	43
	4.5.1.	5.	Configuration canaux (une seule tour Pylontech)	47
	4.5.1.	6.	Installation avec deux tours de batteries (avec BMS SC500 et SC1000)	50
	4.5.1.	7.	Communication entre BMS (SC500 et SC1000) et Modules de batterie	51





4.5.1.8.	Connexions d'alimentation (BMS SC500 et SC1000)	55
4.5.1.9.	Configuration canaux double tour de batteries Pylontech (SC500 et SC1000)	56
4.5.1.10. Wifi/USB)	Installation avec double tour de batteries (avec BMS SC500 Wifi/USB et SC100 60)0
4.5.1.11.	Communication entre BMS (SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB) et Modules de batter 60	ie
4.5.1.12.	Connexions d'alimentation (BMS SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB)	54
4.5.1.13. Wifi/USB)	Configuration canaux (double tour de batteries Pylontech (SC500 Wifi/USB et SC100 65)0
4.5.2. Ir	nstallation des batteries WeCo 5K36	59
4.5.2.1.	Une seule tour de batteries 5K3 connectée	59
4.5.2.2.	Communication HV BOX et Modules de batterie 5K3	1
4.5.2.3.	Communication HV BOX 5K3 et Onduleur	73
4.5.2.4.	Connexions d'alimentation 5K3	76
4.5.2.5.	Configuration canaux (une seule tour WeCo 5K3)	78
4.5.2.6.	Installation avec deux tours de batteries 5K3	31
4.5.2.7.	Communication entre l'HV BOX et les Modules de batterie 5K3	32
4.5.2.8.	Communication HV BOX 5K3 – Onduleur	32
4.5.2.9.	Connexions d'alimentation avec deux tours de batteries 5K3	36
4.5.2.10.	Configuration canaux (double tour WeCo 5K3)	37
4.5.3. Ir	stallation des batteries WeCo 5K3XP9	<i>•</i> 1
4.5.3.1.	Une seule tour de batteries connectée 5K3XP	€1
4.5.3.2.	Communication HV BOX 5K3XP et Modules de batterie 5K3XP) 3
4.5.3.3.	Communication HV BOX 5K3XP et Onduleur) 5
4.5.3.4.	Connexions d'alimentation 5K3XP) 8
4.5.3.5.	Configuration canaux (simple tour WeCo 5K3XP)10)0
4.5.3.6.	Allumage tour batteries 5K3XP10)3
4.5.3.7.	Installation avec deux tours de batteries 5K3XP10)5
4.5.3.8.	Communication entre l'HV BOX et les Modules de batterie 5K3XP10)6
4.5.3.9.	Communication HV BOX 5K3XP – Onduleur10)6
4.5.3.10.	Connexions d'alimentation 5K3XP11	10
4.5.3.11.	Configuration canaux (double tour de batteries WeCo 5K3XP)11	1
4.5.3.12.	Allumage double tour batteries 5K3XP11	15

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





	4.5.4.	Installation mixte WeCo 5K3 et 5K3XP	117
	4.5.4.1.	Allumage tour batterie mixte 5K3XP et 5K3	118
	4.5.5.	Installation batteries Azzurro HV	120
	4.5.5.1.	Une seule tour de batterie connectée	120
	4.5.5.2.	Communication entre la BDU et les Modules de batterie	123
	4.5.5.3.	Communication BDU Onduleur	125
	4.5.5.4.	Connexions d'alimentation	128
	4.5.5.5.	Configuration canaux (une seule tour Azzurro)	131
	4.5.5.6.	Installation double tour batterie	135
	4.5.5.7.	Communication entre la BDU et les Modules de batterie	136
	4.5.5.8.	Communication entre BDU1 et BDU2	137
	4.5.5.8.2	I. Communication BDU2 Onduleur	138
	4.5.5.8.2	2. Connexions d'alimentation	141
	4.5.5.9.	Configuration canaux (double tour Azzurro)	145
5.	Comm	nunication externe	149
	5.1. U	JSB/Wi-Fi	149
	5.2. I	nterface DRMs – Interface logique	150
	5.3. (Communication COM - Multifonction	153
	5.4. N	Aesure des courants d'échange avec le réseau	155
	5.4.1.	Connexion directe des capteurs CT	155
	5.4.2.	Connexion du Meter	158
	5.4.3.	Mesure de la production photovoltaïque	162
	5.4.3.1.	Configuration des paramètres du Meter	163
	5.4.3.2.	Vérification de l'installation correcte du Meter	167
	5.5. N	Aode Onduleur en parallèle	169
	5.5.1.	Connexions entre onduleurs	169
6.	Bouto	ons et voyants lumineux	171
7.	Fonct	ionnement	172
	7.1. F	Première configuration (suivre attentivement)	172
	7.2. I	Premier allumage	173
	7.2.1.	Options langue OSD	174
	7.2.2.	Configuration de la date et heure, valider	174





	7.2.3.	Importation des paramètres de sécurité	
	7.2.4.	Configuration du canal d'entrée	176
	7.2.5.	Configuration des paramètres de la batterie	
	7.3. M	enu principal	177
	7.3.1.	Paramètres de base	
	7.3.2.	Paramètres avancés	190
	7.3.3.	Liste des évènements	
	7.3.4.	Informations sur l'interface de système	
	7.3.5.	Statistiques énergétiques	198
	7.3.6.	Mise à jour du logiciel	
8.	Donné	es techniques	
	8.1. D	onnées techniques 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS	
	8.2. D	onnées techniques 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS	
9.	Dépan	nage	
10). Désins	tallation	214
	10.1.	Étapes pour la désinstallation	
	10.2.	Emballage	214
	10.3.	Stockage	214
	10.4.	Élimination	214
11	. Systèn	nes de surveillance	215
	11.1.	Carte Wi-Fi externe	215
	11.1.1.	Installation	215
	11.1.2.	Configuration	216
	11.1.3.	Vérification	225
	11.1.4.	Dépannage	227
	11.2.	Carte Ethernet	232
	11.2.1.	Installation	232
	11.2.2.	Vérification	234
	11.2.3.	Dépannage	235
	11.3.	Carte 4G	236
	11.3.1.	Installation	237
	11.3.2.	Vérification	





11.4.	Datalogger24	1
11.4.1.	Considérations préliminaires à la configuration du datalogger24	1
11.4.2.	Branchements électriques et configuration24	-2
11.4.3.	Dispositifs ZSM-DATALOG-04 et ZSM-DATALOG-1024	6
11.4.4.	Configuration via Wi-Fi24	:6
11.4.5.	Configuration via câble Ethernet24	ł7
11.4.6.	Vérification de la configuration correcte du datalogger25	53
11.4.7.	Dispositifs ZSM-RMS001/M200 et ZSM-RMS001/M100025	6
11.4.7.1	. Description mécanique et interfaces datalogger25	6
11.4.7.2	. Connexion du datalogger avec les onduleurs25	57
11.4.7.3	. Connexion à internet via câble Ethernet25	57
11.4.7.4	. Connexion de l'unité d'alimentation et du bloc batterie au datalogger25	57
11.4.7.5	. Connexion du capteur de rayonnement solaire et de la température de la cellule LM2-48	35
PRO au o	datalogger25	8
11.4.8.	Configuration Datalogger25	;9
11.4.8.1	. Configuration Datalogger sur le portail ZCS Azzurro26	51
11.4.8.2	. Configuration de réseau26	52
11.4.9.	Surveillance en mode local26	53
11.4.9.1	. Conditions pour l'installation de la surveillance en mode local	53
11.4.9.2	. Caractéristiques de la surveillance en mode local26	53
12. Terme	es et conditions de garantie26	5





Avertissements

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être suivies et respectées lors de l'installation et de l'entretien de l'équipement.

Garder ces instructions !

Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'équipement et doit être disponible à tout moment pour toute personne interagissant avec un tel équipement. Le manuel doit toujours accompagner l'équipement, même s'il est cédé à un autre utilisateur ou transféré sur un autre système.

Déclaration de copyright

Le copyright de ce manuel appartient à Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Il est interdit à d'autres sociétés ou particuliers de le copier, partiellement ou en totalité (y compris les logiciels, etc.), de le reproduire ou de le distribuer sous quelque forme ou canal que ce soit sans le consentement de Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Tous droits réservés. ZCS se réserve le droit d'interprétation finale. Le présent manuel peut être modifié en fonction des commentaires des utilisateurs, des installateurs ou des clients. Merci de contrôler la dernière version sur notre site Web http://www.zcsazzurro.com.

Assistance technique

ZCS offre un service d'assistance et de conseil technique accessible en envoyant une demande directement depuis le site web www.zcsazzurro.com

Sur le territoire italien, l'assistance peut être contactée au numéro vert suivant : 800 72 74 64.





Préface

Informations générales

Merci de lire attentivement le manuel avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être respectées lors de l'installation et de l'entretien du système.

Ce manuel décrit l'installation, les connexions électriques, l'entretien et le dépannage relatifs aux onduleurs :

3PH HYD5000 ZSS / 3PH HYD6000 ZSS / 3PH HYD8000 ZSS

3PH HYD10000 ZSS / 3PH HYD15000 ZSS / 3PH HYD20000 ZSS

• Champ d'application

Le présent manuel décrit l'assemblage, l'installation, les raccordements électriques, la mise en service, l'entretien et la résolution des problèmes liés à la famille des onduleurs HYD 5-20KTL-3PH. Conserver ce manuel afin qu'il soit accessible à tout moment.

• Destinataires

Ce manuel est destiné au personnel technique qualifié (installateurs, techniciens, électriciens, personnel de l'assistance technique ou toute personne qualifiée et certifiée pour opérer dans un système photovoltaïque), au responsable de l'installation et de la mise en service de l'onduleur dans le système d'énergie photovoltaïque et de stockage, ainsi qu'à l'opérateur du système photovoltaïque et de stockage.

• Symboles utilisés

Danger	Danger : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas résolue ou évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles
Avertissement	Avertissement : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas résolue ou évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles
Prudence	Prudence : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas résolue ou évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées
Attention	Attention : indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas résolue ou évitée, peut endommager le système, les objets ou d'autres éléments
Remarque	Remarque : suggestions importantes pour le fonctionnement correct et optimal du produit

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





1. Introduction

L'onduleur hybride 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS est utilisé dans les systèmes photovoltaïques avec stockage. Le système peut être associé aux batteries WeCo, Pylontech ou Azzurro proposées en kit par ZCS Azzurro.

Le schéma de fonctionnement de base est indiqué sur la figure ci-dessous, l'onduleur a un accès direct à la production photovoltaïque et à la gestion de la batterie, de sorte qu'il puisse charger et décharger la batterie en fonction des conditions et des besoins et des conditions de production et de consommation actuels.

Il est possible de connecter l'Alimentation de secours (EPS) pour utiliser la charge de la batterie comme source d'énergie principale, en cas de fonctionnement hors réseau (OFF-Grid) ou de coupure de courant.



Figure 1 – Schéma de principe d'un système avec onduleur hybride 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





2. Consignes de sécurité préliminaires

Avant l'installation, s'assurer d'avoir lu et compris ce manuel. L'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS est strictement conforme aux normes de sécurité, si l'installation, les raccordements et l'entretien sont effectués selon les indications. Durant l'installation, le fonctionnement et d'entretien, les opérateurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité locales. Un fonctionnement incorrect peut causer des chocs électriques et/ou des dommages aux personnes et aux objets, ainsi que la perte de la garantie Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

2.1. Consignes de sécurité

L'installation électrique et l'entretien de l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS doivent être effectués par des personnes compétentes conformément aux directives locales ; les électriciens qualifiés et les professionnels doivent posséder une certification appropriée, telle que requise par l'autorité.

Selon les exigences nationales, avant toute connexion au réseau électrique, il faut obtenir une autorisation pour le raccordement au réseau électrique local, qui ne peut être effectué que par un électricien qualifié.

NE PAS PLACER de matières explosives ou inflammables, (par ex. essence, kérosène, gasoil, pétrole, bois, coton, chiffons, etc.) à proximité des batteries ou de l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS.

Garder l'onduleur et les batteries à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas placer l'onduleur et les batteries à proximité de fours, flammes ou d'autres sources de chaleur, car l'onduleur et les batteries pourraient s'enflammer et provoquer une explosion.

Tenir les batteries et l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS hors de portée des enfants.

Il est interdit d'ouvrir le capot avant de l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. L'ouverture annule la garantie du produit. Les dommages causés par une installation/un fonctionnement incorrects NE sont PAS couverts par la garantie du produit.

En cas de problèmes d'emballage qui pourraient endommager l'onduleur ou causer des dommages visibles, merci de contacter immédiatement le transporteur responsable. Si nécessaire, demander de l'aide à l'installateur ou à Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Le transport de l'équipement, en particulier sur la route, doit être effectué avec des moyens appropriés pour protéger les composants (en particulier les composants électroniques) contre les chocs violents, l'humidité, les vibrations, etc.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. décline toute responsabilité pour tout dommage causé par une installation incorrecte.

2.2. Consignes de montage et d'entretien

En cas d'entretien ou de réparation, contacter le centre d'assistance. Contacter le distributeur local pour obtenir des informations ou une assistance. NE PAS le réparer tout seul, cela peut causer des blessures ou des dommages matériels.

L'onduleur doit être complètement déconnecté (BAT, photovoltaïque et AC) pendant l'entretien. Déconnecter d'abord la connexion AC, puis la batterie et le système photovoltaïque DC (PV1 et PV2), et attendre au moins 5 minutes (temps de décharge des condensateurs) avant l'entretien, afin d'éviter des chocs électriques.

L'onduleur pourrait atteindre des températures élevées et contenir des pièces rotatives pendant son fonctionnement. Éteindre l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS et attendre qu'il refroidisse avant de procéder à l'entretien.

L'onduleur et les batteries doivent être placés dans des zones bien ventilées. Ne pas placer l'onduleur dans des armoires ou endroits étanches ou mal ventilés. Cela pourrait être extrêmement dangereux pour les performances et la durée du système.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Utiliser un multimètre pour contrôler la polarité et la tension de la batterie avant l'allumage et pour contrôler la tension photovoltaïque et la polarité avant de fermer l'interrupteur photovoltaïque. S'assurer que les raccordements sont faits conformément à ce manuel et se reporter aux notes techniques détaillées relatives à l'installation disponibles sur le site www.zcsazzurro.com.

Si l'on souhaite stocker les batteries sans les utiliser, elles doivent être déconnectées des onduleurs 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS et stockées dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Fixer l'onduleur sur des objets appropriés ayant une capacité de charge suffisante (murs, étrier PV, etc.) et s'assurer qu'il est positionné verticalement.

Attention : suivre les règles ci-dessous lors de l'installation/l'entretien de la batterie :

- a) Retirer les montres, bagues et autres objets métalliques ;
- b) Utiliser uniquement des outils avec des poignées isolées ;
- c) Porter des gants et des chaussures en caoutchouc ;
- d) Ne pas placer d'outils ou de métaux sur la batterie ;
- e) Éteindre l'onduleur et les batteries avant de connecter/déconnecter les bornes de la batterie ;
- f) Les pôles positif et négatif doivent être isolés de la terre.



Entretien

Les onduleurs ne nécessitent pas d'un entretien quotidien. Les échangeurs de chaleur et les ventilateurs de refroidissement ne doivent pas être bloqués par de la poussière, la saleté ou d'autres éléments. Avant de nettoyer, s'assurer que l'interrupteur DC est sur OFF, que la batterie est éteinte et que l'interrupteur entre l'onduleur et le réseau électrique est sur OFF ; attendre au moins 5 minutes avant d'effectuer les opérations de nettoyage.

Pour assurer un bon fonctionnement à long terme, vérifier qu'il y a suffisamment d'espace conformément dissipateurs de chaleur pour que l'air puisse passer et vérifier qu'aucune poussière, saleté, etc. ne s'y accumule.

Nettoyer l'onduleur et les échangeurs de chaleur avec de l'air soufflé, des chiffons doux et secs ou une brosse à poils doux ; NE PAS nettoyer l'onduleur et les échangeurs de chaleur avec de l'eau, des substances corrosives, des détergents, etc.





2.3. Symboles sur l'onduleur

Les étiquettes NE DOIVENT PAS être cachées par des objets et/ou des corps étrangers (chiffons, boîtes, équipement, etc.) ; elles doivent être propres pour assurer leur lisibilité.



Figure 2 – Étiquettes présentes sur le dispositif

Certains symboles relatifs à la sécurité sont placés sur l'onduleur. Lire et comprendre le contenu des symboles avant de procéder à l'installation.

	Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures
Smin	Risque de choc électrique ; attendre au moins 5 minutes avant d'ouvrir le capot de l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS
4	Faire attention à la haute tension et aux chocs électriques
	Attention aux surfaces chaudes
CE	Respecter les indications de la certification de conformité européenne (CE)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





	Borne de terre
i	Lire ce manuel avant d'installer l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS
IP65	Cette valeur indique l'indice de protection de l'équipement conformément à la norme IEC 70-1 (EN 60529 juin 1997)
+-	Pôle positif et pôle négatif de la tension DC (Photovoltaïque & Batterie)
<u> </u>	Ce côté vers le haut. L'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS doit toujours être transporté, manipulé et stocké de manière à ce que les flèches soient toujours orientées vers le haut

Tableau 1 - Symboles présents sur le dispositif

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





3. Installation

Les onduleurs 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS sont soumis à une inspection stricte avant l'emballage et la livraison. Il est interdit de renverser l'onduleur lors de la livraison.



Figure 3 – Processus d'installation

L'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS fonctionne à la fois en mode automatique et en mode charge, charge/décharge horaire. En mode automatique, lorsque l'énergie produite par le champ photovoltaïque est supérieure à celle requise par les services, l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS charge l'excédent d'énergie photovoltaïque dans la batterie et lorsque l'énergie photovoltaïque est inférieure à celle requise, l'onduleur utilise l'énergie stockée dans la batterie pour fournir du courant à la charge locale.

3.1. Aperçu du produit

Les onduleurs de stockage 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS permettent une surcharge allant jusqu'à 10 % pour maximiser la puissance distribuée et le mode d'alimentation de secours (EPS) peut prendre en charge des charges inductives telles que les climatiseurs ou les réfrigérateurs avec un temps de commutation automatique inférieur à 20 millisecondes.



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Figure 4 – Dimensions de l'onduleur et accessoires

Caractéristiques principales du produit :

- a. Double suiveur MPPT avec surcharge DC jusqu'à 1,5 fois la valeur autorisée.
- b. Commutation flexible et rapide entre les modes « On-Grid » et « Off-Grid ».
- c. Rendement maximum des batteries en charge et décharge 97,7 %.
- d. 2 chaînes d'alimentation batterie avec une charge et une décharge maximales de 25 A par chaîne.
- e. Large gamme de tension de batterie (200-700 V).
- f. Sortie Off-Grid peut être connectée à une charge déséquilibrée.
- g. Fonction AC multiparallèle, solution de système plus flexible.
- h. Surveillance intelligente, RS485/Wi-Fi/Bluetooth/GPRS (en option).



Figure 5 - Vue d'ensemble de l'onduleur

1	Bornes d'entrée de la batterie	7	DRMs (gestion active des limitations)*	
2	Interrupteur DC	8	СОМ	
3	Bornes d'entrée photovoltaïque	9	Raccordement Port 1 pour parallèle	
4	Port de connexion de la charge privilégiée	10	Raccordement Port 0 pour parallèle	
5	Port de connexion au réseau	11	CT (capteurs de courant)	
6	USB/Wi-Fi	12	LCD	

*dépend des réglementations nationales

Tableau2 – Vue d'ensemble de l'onduleur

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





3.2. Contenu de l'emballage

N°	Composant		
1	Onduleur		1
2		Étrier	1
3		Bornes PV+	4
4		Bornes PV-	4
5	Contraction of the second seco	Bornes métalliques fixées aux câbles d'alimentation d'entrée PV+	4
6	J. S.	Bornes métalliques fixées aux câbles d'alimentation d'entrée PV-	4
7		Bornes métalliques fixées aux câbles d'alimentation d'entrée BAT+	2
8	Contraction of the second	Bornes métalliques fixées aux câbles d'alimentation d'entrée BAT-	2

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9		Vis hexagonale M6	2
10	and and	Cheville à expansion M8*80 pour fixer l'étrier au mur	4
11		Connecteur réseau AC	
12		Connecteur charge critique	1
13		Connecteur port de connexion (pour fonction en parallèle)	2
14		Connecteur DRMs	1
15		Connecteur CT 6 pôles	1
16		Capteur de courant	3
17	The cost	Connecteur COM 16 pôles	1

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





18	Manuel	1
19	Garantie	1
20	Formulaire d'enregistrement	1

Tableau 3 – Contenu de l'emballage

3.3. Conditions pour le lieu d'installation

Danger	NE PAS installer 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS sur des matériaux inflammables. NE PAS installer 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS dans une zone utilisée pour stocker des matières inflammables ou explosives
Prudence	L'enveloppe et le dissipateur de chaleur sont très chauds lors du fonctionnement de l'onduleur, donc NE PAS installer 3PH HYD5000- HYD20000-ZSS dans des endroits où ces éléments pourraient être touchés par inadvertance
Attention	Tenir compte du poids de 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS lors du transport et du déplacement des onduleurs. Choisir un emplacement et une surface de montage appropriés. Affecter au moins deux personnes à l'installation de l'onduleur.

Les matériaux et les composants de l'emballage pourraient subir des dommages pendant le transport. Par conséquent, contrôler les matériaux externes d'emballage avant d'installer l'onduleur ; vérifier que les matériaux ne sont pas perforés ou fissurés. En cas de dommages, contacter le vendeur dès que possible.

Il est conseillé de retirer les matériaux d'emballage dans les 24 heures avant d'installer l'onduleur.





3.4. Outils nécessaires pour l'installation

N°	Outil	Modèle	Fonction
1		Perceuse (foret conseillé : 6 mm)	Percer le mur
2		Tournevis	Visser les circuits électriques
3		Tournevis cruciforme	Retirer les vis des bornes AC
4	E POIA E	Clé de retrait	Retirer les bornes PV
5		Pince à dénuder	Dénuder les fils
6	0.4.0	Clé Allen de 4 mm	Relier l'étrier avec l'onduleur
7	C.C.C.	Outil de sertissage	Sertir les câbles d'alimentation
8		Multimètre	Mesurer la protection de terre

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9		Stylo-feutre	Marquer les références
10		Mètre à ruban	Mesurer les distances
11	0-180°	Niveau à bulle	S'assurer que le support est correctement aligné
12		Gants ESD	Protection de l'opérateur
13		Lunettes de protection	Protection de l'opérateur
14		Masque anti-poussière	Protection de l'opérateur

Tableau 4 - Outils nécessaires pour l'installation

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





3.5. Position d'installation au mur

L'onduleur doit être positionné dans un endroit sec et propre, de manière à ne pas compromettre son fonctionnement, rangé et commode pour l'installation ; il doit être positionné dans un endroit bien ventilé, pour éviter la surchauffe. NE PAS le positionner à proximité de matières inflammables ou explosives.

La catégorie de surtension AC de l'onduleur 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS est la catégorie III. Altitude maximale : 2 000 m.

Plage de température ambiante : -25 °C \sim 60 °C. Humidité relative : 0 \sim 100 % (sans condensation).





Figure 6 - Positionnement correct de l'onduleur (1)



Figure 7 – Positionnement correct de l'onduleur (2)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





3.6. Instructions de montage

Pour extraire l'onduleur, ouvrir l'emballage, insérer les mains dans les fentes des deux côtés de l'onduleur et saisir les poignées ; sortir l'onduleur de l'emballage et le placer en position d'installation.

Â	Garder l'équilibre tout en déplaçant l'onduleur, à cause de son poids. Il faut 2 personnes ou plus pour déplacer l'emballage et l'onduleur.
Danger	
Attention	Lors du positionnement de l'onduleur sur le sol, placer de la mousse ou du papier sous l'onduleur pour protéger la coque.

- 1. Déterminer la position des trous, s'assurer que les positions des trous sont plates, puis les marquer à l'aide du stylo-feutre. À présent, utiliser la perceuse et percer les trous sur le mur. La perceuse doit rester perpendiculaire au mur, elle ne doit pas être secouée pendant le perçage des trous afin de ne pas endommager le mur. Si les trous sont trop mal alignés, ils doivent être repositionnés et refaits.
- 2. Insérer la vis à expansion verticalement dans le trou, faire attention à la profondeur d'insertion (ni trop peu profonde ni trop profonde).
- 3. Aligner l'étrier avec la position des trous, en le fixant en serrant les boulons d'expansion avec des écrous.
- 4. Positionner et fixer l'onduleur sur le panneau arrière.
- 5. (ACTION FACULTATIVE) installer un antivol.













Figure 8 – Positionnement de l'onduleur au mur

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Connexions électriques

Avant d'effectuer les raccordements électriques, s'assurer que l'interrupteur DC est désactivé. La charge électrique stockée reste dans le condensateur après que l'interrupteur DC a été éteint. Pour des raisons de sécurité, il faut donc prévoir 5 minutes pour que le condensateur se décharge complètement.

Danger	Les modules photovoltaïques génèrent de l'électricité lorsqu'ils sont exposés au soleil et peuvent créer des chocs électriques. Par conséquent, avant de brancher le câble d'alimentation DC, recouvrir les modules PV d'une housse sombre.
Attention	L'installation et l'entretien de l'onduleur doivent être effectués par un électricien professionnel. Porter des gants lorsque l'on travaille sur des systèmes à haute tension/forte intensité tels que des onduleurs et des systèmes à batteries.
Remarque	Pour 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS , la tension en circuit ouvert (Voc) des chaînes liées aux modules connectés en série doit être ≤ 1000 V

Les modules PV connectés doivent avoir une classification IEC 61730 Classe A.

Modèle	Isc PV (maximum absolu)	Protection maximum contre les surintensités en sortie
3PH HYD5000 ZSS		8 A*3
3PH HYD6000 ZSS	15 A/15 A	10 A
3PH HYD8000 ZSS		13 A
3PH HYD10000 ZSS		20 A*3
3PH HYD15000 ZSS	30 A/30 A	25 A*3
3PH HYD20000 ZSS		32 A*3

Tableau 5 - Modèles d'onduleurs hybrides triphasés

Il existe deux façons de mesurer les courants d'échange avec le réseau ; pour plus de détails, se référer aux notes techniques sur le site www.zcsazzurro.com.





1. Capteurs de courant à insertion directe





2. Compteur + capteur CT



Figure 10 - Configuration avec Meter + capteur CT

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Composant	Des	cription	Type de câble recommandé	Spécifications recommandées pour le câble
	+ : co l'électrod la batter	nnexion de e positive avec rie au lithium	Câble en cuivre	Conducteur avec
BAT1 BAT2	- : con l'électro avec la li	nnexion de ode négative batterie au thium	multiconducteurs pour extérieur	section transversale : 6 mm ²
+ + +	+ : co l'électrod le pho	nnexion de e positive avec tovoltaïque	Câble industriel pour	Conducteur avec
	- : cor l'électre avec le p	nnexion de ode négative hotovoltaïque	extérieur	6 mm ²
+ • • • • • • • • • • • • •	+ : co l'électrod le pho	nnexion de e positive avec tovoltaïque	Câble industriel pour	Conducteur avec
	- : coi l'électro avec le p	nnexion de ode négative hotovoltaïque	extérieur	6 mm ²
		L1		
		L2	Câble en cuivre multiconducteurs pour extérieur	Conducteur avec section transversale : 6 mm²~10 mm²
	Charge	L3		
		N		
		PE		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023









4.1. Connexion des câbles de protection à la terre (PGND)

Connecter l'onduleur et les batteries à l'électrode de terre à l'aide de câbles de terre de protection (PGND) à des fins de mise à la terre.

Â	L'onduleur est sans transformateur, les pôles positif et négatif du champ photovoltaïque ne doivent PAS être mis à la terre. Dans le système d'alimentation photovoltaïque, toutes les pièces métalliques qui ne transportent pas de courant doivent être mises à la terre (par ex. cadre du module photovoltaïque, étrier photovoltaïque, boîtier du combinateur, boîtier de l'onduleur).
Attention	

Les câbles PGND sont des câbles préparés (nous recommandons des câbles d'alimentation externes ≥ 4 mm² pour la mise à la terre), la couleur du câble doit être jaune-vert. **Procédure :**

1. Enlever la couche isolante d'une longueur appropriée à l'aide d'une pince à dénuder, **NB:** L2 est 3 mm plus long que L1.



Figure 11 – Enlèvement de la couche isolante





2. Insérer les fils du noyau exposé dans la borne OT et les sertir à l'aide d'un outil de sertissage.



Figure 12 - Sertissage du noyau exposé

3. Installer la borne OT sertie, insérer la vis M5 et serrer la vis à un couple de 3 Nm à l'aide d'une clé Allen.

NB : L3 est la longueur entre la couche isolante du câble de terre, la partie ondulée L4 est la distance entre la partie ondulée et les fils du noyau qui dépasse de la partie sertie.

NB : La cavité formée sur le conducteur juste en dessous de la bande de sertissage doit envelopper complètement les fils du noyau, ceux-ci doivent être en contact avec la borne.



Figure 13 - Installation de la borne sertie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.2. Raccordement au réseau (grid)

L'onduleur est équipé d'une unité intégrée de surveillance du courant résiduel ; lorsque l'onduleur détecte que le courant résiduel dépasse 300 mA, le raccordement au réseau électrique sera rapidement interrompu.

Procédure :

- 1. Sélectionner le type de câble et les spécifications appropriées en fonction du
- 2. Tableau6.
- 3. Passer le câble à travers la borne.



Figure 14 – Passage du fil à travers la borne

4. Connecter le câble à la borne, conformément à l'identification figurant sur la borne.



Figure 15 – Raccordement du fil à la borne

5. Connecter la borne au port de l'onduleur et tourner la borne dans le sens des aiguilles d'une montre.



Figure 16 - Connexion de la borne à la machine

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.3. Raccordement au circuit load

Procédure :

- 1. Sélectionner le type de câble et les spécifications appropriées en fonction du
- 2. Tableau6.
- 3. Passer le fil à travers la borne.



Figure 17 – Passage du fil à travers la borne

4. Connecter le câble à la borne, conformément à l'identification figurant sur la borne.



Figure 18 – Raccordement du câble à la borne

5. Connecter la borne au port de la machine et tourner la borne dans le sens des aiguilles d'une montre.



Figure 19 – Serrage de la borne

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.4. Connexion au photovoltaïque

Spécifications conseillées pour les câbles d'entrée DC

Section transversale (mm ² /AWG)		Diamàtra avtáriour du câbla (mm²)
Plage	Valeur conseillée	Diametre exterieur du cable (mm)
4,0-6,0 / 11-9	4,0 / 11	4,5~7,8

Procédure :

Phase 1 : Préparer les câbles photovoltaïques positif et négatif.



1. Contatto positivo 2. Contatto negativo

Figure 20 – Préparation des câbles photovoltaïques positif et négatif

Phase 2 : Insérer les câbles sertis positif et négatif dans les connecteurs photovoltaïques correspondants.



3. Connettore positivo 4. Connettore negativo



Phase 3 : S'assurer que la tension DC de chaque chaîne photovoltaïque est de moins de 1000 VDC et que les polarités des câbles photovoltaïques sont correctes. Insérer les connecteurs positif et négatif dans l'onduleur jusqu'à entendre un « clic ».

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 22 – Raccordement des connecteurs photovoltaïques



Avant de retirer les connecteurs positif et négatif, s'assurer que l'interrupteur automatique DC est ouvert (position OFF).

Procédure de retrait

Utiliser une clé MC4 pour déconnecter les connecteurs photovoltaïques.



Figure 23 – Débranchement des connecteurs photovoltaïques

Connecter l'onduleur aux chaînes photovoltaïques en utilisant des câbles d'alimentation sur l'entrée DC.

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :





32/265



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue
2.	Date et Heure
3.	Paramètres de sécurité
4.	Mode de travail
5.	Auto-test
6.	Configuration canaux
7.	Mode EPS
8.	Adresse de communication
. C	

4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
-----------------	--------------------------------

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2 (uniquement pour onduleur avec taille supérieure à 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	Not use
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	Not use
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne le photovoltaïque, régler les entrées en fonction de la configuration des chaînes, et plus précisément :

- Pour les chaînes indépendantes régler :
 - Entrée canal 3 Entrée PV 1 ;
 - Entrée canal 4 Entrée PV 2.
- Pour les chaînes en parallèle régler :
 - Entrée canal 3 Entrée PV 1 ;
 - Entrée canal 4 Entrée PV 1.

l'onduleur dispose de deux MPPT qui peuvent fonctionner en mode indépendant ou en mode parallèle. L'utilisateur peut choisir le mode de fonctionnement MPPT approprié en fonction de la conception du système.

Mode indépendant (prédéfini) :

Si les chaînes sont différentes (par exemple installées sur deux pentes séparées ou constituées d'un nombre de panneaux différent), les canaux d'entrée doivent être configurés en mode indépendant.

Mode parallèle :

Si les chaînes sont connectées en parallèle, les canaux doivent être configurés en parallèle.

Remarque :

En fonction du type d'onduleur, sélectionner les accessoires de l'onduleur appropriés (câbles, porte-fusibles, fusibles, interrupteurs, etc.). La tension en circuit ouvert du système photovoltaïque doit être inférieure à la tension d'entrée DC maximale de l'onduleur. La tension de sortie des chaînes doit être compatible avec la plage de tension MPPT.

Les pôles positif et négatif du panneau sur l'onduleur doivent être connectés séparément. Le câble d'alimentation doit être adapté aux applications photovoltaïques.

Remarque :

Les deux entrées MPPT de l'onduleur doivent être alimentées, même si le système dispose d'une seule chaîne. Si les chaînes sont disposées en parallèle, il est conseillé d'utiliser un câble de connexion en Y ou en T pour doubler les courants d'entrée du champ PV et pour alimenter les deux entrées MPPT de l'onduleur, comme illustré sur la figure. Si la disposition des chaînes est indépendante, il suffit de connecter les deux chaînes aux deux MPPT de l'onduleur.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 24 - Câble de connexion en Y pour panneaux solaires

4.5. Connexion de la batterie

!!! REMARQUE !!!

S'il est demandé d'augmenter la capacité de stockage en ajoutant une ou plusieurs batteries à une installation existante, il faut consulter le service d'assistance Zucchetti qui indiquera à quel pourcentage de charge porter toutes les batteries (installées et à installer).

Pour vérifier l'état de charge des batteries existantes, il faudra les connecter individuellement à l'onduleur en affichant le niveau de charge sur l'écran (en appuyant sur la touche « Bas » du menu principal, il est possible d'accéder aux informations instantanées).

Si le niveau de charge et la tension des batteries existantes sont inférieurs aux nouvelles valeurs, la recharge peut se faire soit en utilisant la production photovoltaïque excédentaire, soit en utilisant le mode de charge forcée indiqué ci-après dans le manuel à la section « mode % charge ».

4.5.1.Installation des batteries Pylontech





4.5.1.1. Une seule tour de batterie connectée



Figure 25 - Une seule tour de batterie

Chaque tour de modules de batterie est constituée d'un BMS connecté à la série de plusieurs modules de batterie.

Les dispositifs à utiliser sont :

1. Le BMS externe de 4 à 8 modules de batterie (ZST-BMS-SC500-H)



2. Le BMS externe de 5 à 12 modules de batterie (ZST-BMS-SC1000-H)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023






3. Le BMS Wifi/USB externe de 4 à 8 modules de batterie (ZST-BMS-SC500-H)



4. Le BMS Wifi/USB externe de 5 à 12 modules de batterie (ZST-BMS-SC1000-H)



5. Modules de batterie (ZST-BAT-2,4 kWH-H)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023



Figure 30 - Module de batterie à connecter en série



...



4.5.1.2. Communication entre le BMS et les Modules de batterie

Les connexions de communication doivent être disposées comme suit, en utilisant les câbles de communication entre les modules de batterie :

- Port de liaison 1 du BMS au port de liaison 0 de la première batterie
- Le port de liaison 1 de la première batterie doit être connecté au port de liaison 0 de la deuxième
- Le port de liaison 1 de l'avant-dernière doit être connecté au port de liaison 0 de la dernière.



Figure 31 – Connexions de communication : BMS et premier module de batterie (à gauche), connexion entre les modules de batterie (au centre), connexion entre l'avant-dernier et le dernier module de batterie de la série (à droite)

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





4.5.1.3. Communication BMS et Onduleur



Figure 32 - Connexion de communication Onduleur hybride et BMS

Dans le cas d'une seule tour, la position des commutateurs DIP prévoit de déplacer toutes les broches vers le bas, ce qui équivaut à avoir l'adresse = 000000.



Figure 33 - Adresse de la batterie 000000

En ce qui concerne la communication entre batterie et onduleur, utiliser le câble noir de communication fourni, où se trouvent les étiquettes BAT et INV sur l'extrémité RJ45. Côté BMS, il faudra insérer l'extrémité avec étiquette BAT et en particulier dans le port de liaison B (Link Port). L'autre extrémité, avec étiquette INV, devra être coupée et il ne faudra laisser que les fils connectés aux broches 2 (fil orange), 4 (fil bleu) et 5 (fil blanc-bleu) dans la contrepartie de communication de l'onduleur hybride.







Figure 34 – Entrée CAN du BMS SC500 et SC1000



Figure 35 – Entrée CAN du BMS SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB

Definition of RJ45 Port Pin

No.	CAN	RS485	RS232 Pin
1			
2	GND		
3			TX
4	CANH		
5	CANL		
6		GND	RX
7		RS485A	
8		RS485B	GND





Figure 36 - Brochage de l'entrée CAN BMS

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 37 - Connexion port COM « à vis »



Figure 38 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil bleu)	Communication avec le BMS de la
8	CAN L (fil blanc-bleu)	batterie au lithium, le CAN de l'onduleur s'adapte au BMS de la
9	GND.S (fil orange)	batterie au lithium.



Figure 39 – Schéma connexions COM « à vis »



Figure 40 - Schéma connexions COM « à clip »





4.5.1.4. Connexions d'alimentation

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en série par les câbles indiqués ci-dessous dans la figure

Les câbles de connexion se trouvent dans l'emballage de la batterie.



Figure 41 – Connecteur d'alimentation entre les modules de batterie

Le connecteur de l'entrée négative du premier module de batterie devra être connecté au pôle positif du deuxième, de ce dernier l'entrée négative devra être connectée au pôle positif du troisième et ainsi de suite, jusqu'à connecter le négatif de l'avant-dernier avec le positif du dernier.

Dans cette configuration, l'entrée positif du premier et le négatif du dernier module de batterie restent libres (suivre la couleur du connecteur comme référence).

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







Ensuite, il faut connecter le BMS externe, ce dispositif doit être connecté avec la série des modules de batterie, donc le positif du BMS devra être connecté avec le positif de la première batterie, et le négatif du BMS avec le négatif du dernier module de batterie doivent être connectés (les câbles pour cette connexion se trouvent dans l'emballage du BMS).



Figure 43 - Câbles de connexion entre le BMS et les modules de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 44 - Connexion d'alimentation (positif) entre le BMS et le premier module de batterie



Figure 45 - Connexion d'alimentation (négatif) entre le BMS et le dernier module de batterie

Enfin, le BMS doit être connecté à l'onduleur par les câbles d'alimentation fournis dans le kit (ZST-CABLE-KIT-H), comme indiqué sur la figure.



Figure 46 – Câbles d'alimentation BMS Onduleur (à gauche), bornes d'alimentation côté onduleur (au centre), bornes d'alimentation côté

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





batterie (à droite)



Figure 47 - Connexion d'alimentation du BMS



Figure 48 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec une seule entrée de batterie alimentée

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.1.5. Configuration canaux (une seule tour Pylontech)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

5. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



6. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel
. C	

7. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue
2.	Date et Heure
3.	Paramètres de sécurité
4.	Mode de travail
5.	Auto-test
6.	Configuration canaux
7.	Mode EPS
8.	Adresse de communication
. C	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





8. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur	
	Bat input 1	
Input Channel 1	Bat input 2	
	Not use	
lagest Changed 2	Bat input 1	
Input Channel 2 (uniquement neur enduleur avec taille supérieure à 8 kM)	Bat input 2	
(uniquement pour onduieur avec taille superieure a 8 kw)	Not use	
	PV input 1	
Input Channel 3	PV input 2	
	Not use	
	PV input 1	
Input Channel 4	PV input 2	
	Not use	

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec un seul BMS Pylontech connecté à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Non utilisée.
- 9. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



10. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie	
2.	Limitation injection	
3.	Balayage courbe IV	
4.	Interface logique	
5.	Réinitialisation d'usine	
6.	Paramètres mode parallèle	
7.	Réinitialisation Bluetooth	
8.	Calibrage CT	
9.	Switch On-Off	
. C		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



12. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	Pylon
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.1.6. Installation avec deux tours de batteries (avec BMS SC500 et SC1000)



Figure 49 - Double tour de batteries

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.1.7. Communication entre BMS (SC500 et SC1000) et Modules de batterie

Les connexions de communication doivent être disposées pour chaque tour comme indiqué au paragraphe précédent, en utilisant les câbles de communication entre batterie et batterie :

- Port de liaison 1 du BMS au port de liaison 0 de la première batterie
- Le port de liaison 1 de la première batterie doit être connecté au port de liaison 0 de la deuxième
- Le port de liaison 1 de l'avant-dernière doit être connecté au port de liaison 0 de la dernière.

Communication BMS (SC500 et SC1000) – Onduleur

Les deux BMS doivent être configurés avec une adresse différente en changeant la position des commutateurs DIP comme indiqué ci-après :

- Adresse 000000 = adresse 0 (à attribuer à la tour 1)
- Adresse 100001 = adresse 1 (à attribuer à la tour 2)

À partir du BMS avec Adresse = 1 (tour 2), un câble RJ45 partira du port de liaison B de l'entrée CAN/RS485 jusqu'à ce qu'il se connecte au port de liaison A de l'entrée CAN/RS485 du BMS avec Adresse = 0 (tour 1) ; enfin, un autre câble devra être inséré dans le port de liaison B du même BMS et connecté à la COM de l'onduleur de la même façon que celle indiquée au paragraphe 2.1.2.2.



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Raccorder le câble connecté à la position 4 (fil bleu) à la position 7 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 5 (fil bleu) à la position 8 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 2 (fil orange) à la position 9 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).



Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







Figure 52 - Connexion port COM « à vis »



Figure 53 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil bleu)	Communication avec le BMS de la
8	CAN L (fil blanc-bleu)	batterie au lithium, le CAN de l'onduleur s'adapte au BMS de la
9	GND.S (fil orange)	batterie au lithium.





Figure 55 - Schéma connexions COM « à clip »





4.5.1.8. Connexions d'alimentation (BMS SC500 et SC1000)

Les câbles d'alimentation de chaque tour entre les modules de batterie et le BMS doivent être connectés comme indiqué précédemment.

En ce qui concerne la connexion entre chaque tour et l'onduleur, depuis chaque BMS partent deux câbles d'alimentation (+ et -) qui doivent être connectés aux deux entrées de l'onduleur : BAT1 et BAT2



Figure 56 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batteries alimentées

Identifier les deux tours de batterie en attribuant le numéro 1 à la tour connectée au canal 2 et le numéro 1 à la tour connectée au canal 2.

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





4.5.1.9. Configuration canaux double tour de batteries Pylontech (SC500 et SC1000)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel
. C	

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8.	8. Adresse de communication	
. C		





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (uniquement neur enduleur avec taille sunérieure à 8 kW)	Bat input 2
(uniquement pour onduleur avec tame superieure a 8 kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec deux BMS Pylontech connectés à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Entrée bat. 2.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	Pylon
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 2 :



10. Configurer les paramètres de la façon suivante :

Batterie 2	
1. Type de batterie	Pylon
2. Adresse Batterie	01
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.1.10. Installation avec double tour de batteries (avec BMS SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB)



Figure 57 – Double tour de batteries

4.5.1.11. Communication entre BMS (SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB) et Modules de batterie

Les connexions de communication doivent être disposées pour chaque tour comme indiqué précédemment, en utilisant les câbles de communication entre batterie et batterie :

- Port de liaison 1 du BMS au port de liaison 0 de la première batterie
- Le port de liaison 1 de la première batterie doit être connecté au port de liaison 0 de la deuxième
- Le port de liaison 1 de l'avant-dernière doit être connecté au port de liaison 0 de la dernière.

...





Communication BMS (SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB) - Onduleur

Les deux BMS doivent être configurés avec une adresse différente en changeant la position des commutateurs DIP comme indiqué ci-après :

- Adresse 100001 = adresse 1 (à attribuer à la tour 1)
- Adresse 010001 = adresse 1 (à attribuer à la tour 2)

De l'entrée CAN du BMS avec Address=010001 (tour 2) commencera un câble RJ45 jusqu'à ce qu'il se relient au port COM de l'onduleur.

De l'entrée CAN du BMS avec Address=100001 (tour 1) commencera un câble RJ45 jusqu'à ce qu'il se relient au port COM de l'onduleur.



Figure 58 – Connexions de communication entre les tours de batteries

BMS avec Address=010001 (tour 2)

Raccorder le câble connecté à la position 4 (fil bleu) à la position 7 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 5 (fil bleu) à la position 8 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 2 (fil orange) à la position 9 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

BMS avec Address=100001 (tour 1)

Raccorder le câble connecté à la position 4 (fil bleu) à la position 7 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 5 (fil bleu) à la position 8 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).

Raccorder le câble connecté à la position 2 (fil orange) à la position 9 du connecteur de communication présent dans l'emballage de l'onduleur (voir figure ci-dessous).



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 60 - Connexion port COM « à vis »



Figure 61 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil bleu)	Communication avec le BMS de la
8	CAN L (fil blanc-bleu)	batterie au lithium, le CAN de l'onduleur s'adapte au BMS de la
9	GND.S (fil orange)	batterie au lithium.





Figure 63 - Schéma connexions COM « à clip »





4.5.1.12. Connexions d'alimentation (BMS SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB)

Les câbles d'alimentation de chaque tour entre les modules de batterie et le BMS doivent être connectés comme indiqué précédemment.

En ce qui concerne la connexion entre chaque tour et l'onduleur, depuis chaque BMS partent deux câbles d'alimentation (+ et -) qui doivent être connectés aux deux entrées de l'onduleur : BAT1 et BAT2



Figure 64 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batteries alimentées

Identifier les deux tours de batterie en attribuant le numéro 1 à la tour connectée au canal 1 et le numéro 2 à la tour connectée au canal 2.

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





4.5.1.13. Configuration canaux (double tour de batteries Pylontech (SC500 Wifi/USB et SC1000 Wifi/USB)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel
. C	

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue
2.	Date et Heure
3.	Paramètres de sécurité
4.	Mode de travail
5.	Auto-test
6.	Configuration canaux
7.	Mode EPS
8.	Adresse de communication
. C	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
Input Channel 1	Bat input 1
	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2 (uniquement pour onduleur avec taille supérieure à 8 kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	Not use
Input Channel 3	PV input 1
	PV input 2
	Not use
Input Channel 4	PV input 1
	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec deux BMS Wifi/USB Pylontech connectés à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Entrée bat. 2.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off
- 6	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	Pylon
2. Adresse Batterie	01
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 2 :



10. Configurer les paramètres de la façon suivante :

Batterie 2	
1. Type de batterie	Pylon
2. Adresse Batterie	02
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.Installation des batteries WeCo 5K3

4.5.2.1. Une seule tour de batteries 5K3 connectée



Figure 65 - Une seule tour de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Chaque tour est composée d'un HV-BOX connecté à la série de plusieurs modules de batterie. Les dispositifs à utiliser sont :

1. HV BOX externe



Figure 66 – HV BOX

2. Module batterie







Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.2. Communication HV BOX et Modules de batterie 5K3

Les connexions de communication doivent être disposées comme suit, en utilisant les câbles de communication entre les modules de batterie :

- Le port CAN1-B de l'HV BOX au port CAN-A de la première batterie
- Le port de liaison du HV BOX au port de liaison-A de la première batterie
- Le port CAN-B de la première batterie au port CAN-A de la deuxième batterie
- Le port de liaison-B de la première batterie au port de liaison-A de la deuxième batterie ...
- Le port CAN-B de l'avant-dernière batterie au port CAN-A de la dernière batterie
- Le port de liaison-B de l'avant-dernière batterie au port de liaison-A de la dernière batterie.

En ce qui concerne le positionnement des commutateurs DIP de la tour de batteries, il faut contrôler en premier lieu le numéro de série du module HV BOX et sélectionner l'adressage en respectant les indications suivantes :

- Tous les modules de batterie sauf le dernier devront avoir les commutateurs DIP réglés de manière à avoir les adresses de 1 à 5 sur ON, et les adresses de 6 à 8 sur OFF (ADD=111111000)
- Le dernier module de la série devra avoir toutes les broches réglées sur ON, sauf les broches 1, 6 et 8 qui seront sur OFF (ADD=01111010).



Connecter toutes les masses des batteries et de l'HV BOX à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.






Figure 68 – Connexions de communication : HV BOX et premier module batterie, connexion entres modules batterie, connexion entre avant-dernière et dernière batterie de la série

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.3. Communication HV BOX 5K3 et Onduleur

Figure 69 – Configuration HV BOX

Dans le cas d'une seule tour de batteries l'adresse devra être réglée avec toutes les broches sur OFF sauf la broche 7 sur ON.

La connexion entre onduleur et HV BOX devra être effectuée en alimentant l'entrée CAN2-A avec le câble de communication onduleur-HV BOX, l'autre extrémité, où se trouvent uniquement les fils de couleur « orange » et « blanc-orange », devront être câblés dans le connecteur COM à raccord rapide de l'onduleur hybride conformément aux indications présentes dans les figures ci-dessous. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage.



Figure 70 – Câble de communication Onduleur/HV BOX









Figure 72 – Connexion port COM « à vis »



Figure 73 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil blanc orange)	Communication avec l'HV BOX de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil orange)	l'onduleur s'adapte à l'HV BOX de la batterie au lithium.



Figure 74 – Description de l'interface COM « à vis »



Figure 75 – Schéma connexions COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.4. Connexions d'alimentation 5K3

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en série par les câbles fournis.

Le connecteur de l'entrée négative de la première batterie devra être connecté au pôle positif de la deuxième, de cette dernière l'entrée négative devra être connectée au pôle positif de la troisième et ainsi de suite, jusqu'à connecter le négatif de l'avant-dernière avec le positif de la dernière.

Dans cette configuration, le positif de la première et le négatif de la dernière batterie restent libres (suivre la couleur du connecteur comme référence).



Figure 76 – Câblage d'alimentation entre les modules de batterie en série

Ensuite, il faut connecter l'HV BOX, ce dispositif devra être connecté en respectant la polarité + et – dans la mesure où il est alimenté par les batteries, par conséquent le positif de l'HV BOX devra être connecté au positif de la première batterie, et le négatif de l'HV BOX au négatif du dernier module batterie. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage. Connecter toutes les masses à l'installation de mise à la terre avec le connecteur prévu à cet usage.







Figure 77 – Connexion d'alimentation HV BOX

En ce qui concerne les connexions d'alimentation entre l'HV BOX et l'onduleur, le module HV BOX permet la connexion des deux canaux provenant de l'onduleur (s'ils sont correctement configurés, la colonne de batteries pourra gérer la puissance maximale de l'onduleur, aussi bien en charge qu'en décharge).



Figure 78 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batteries alimentées

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.5. Configuration canaux (une seule tour WeCo 5K3)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8.	Adresse de communication	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur	
	Bat input 1	
Input Channel 1	Bat input 2	
	Not use	
Insuit Channel 2	Bat input 1	
Input Channel 2 (uniquement neur enduleur avec taille supérieure à 8 kW)	Bat input 2	
	Not use	
	PV input 1	
Input Channel 3	PV input 1 PV input 2	
	Not use	
	PV input 1	
Input Channel 4	PV input 2	
	Not use	

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec un seul HVBOX WeCo connecté à l'onduleur :

- 1. Pour onduleur HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (une seule entrée batterie) :
 - Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
 - Entrée canal 2 Non utilisée.
- 2. Pour onduleur HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (double entrée batterie) :
 - Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
 - Entrée canal 2 Entrée bat. 1.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :

1.	Paramètres de base	
2.	Paramètres avancés	
3.	Statistiques de production	
4.	Info système	
5.	Listes évènements	
6.	Mise à jour du logiciel	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off
- C	

7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :

1.	Batterie 1	
. C	2()^()~[]	

8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS	
BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS	
BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	50,00 A
4. Décharge maximale (A)	50,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.6. Installation avec deux tours de batteries 5K3





Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.2.7. Communication entre l'HV BOX et les Modules de batterie 5K3

Les connexions de communication doivent être disposées pour chaque tour comme indiqué au paragraphe précédent, en utilisant les câbles de communication entre batterie et batterie :

- Le port CAN1-B de l'HV BOX au port CAN-A de la première batterie
- Le port de liaison du HV BOX au port de liaison-A de la première batterie
- Le port CAN-B de la première batterie au port CAN-A de la deuxième batterie
- Le port de liaison-B de la première batterie au port de liaison-A de la deuxième batterie ...
- Le port CAN-B de l'avant-dernière batterie au port CAN-A de la dernière batterie
- Le port de liaison-B de l'avant-dernière batterie au port de liaison-A de la dernière batterie.

Connecter toutes les masses des batteries et de l'HV BOX à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.

4.5.2.8. Communication HV BOX 5K3 - Onduleur

Dans le cas de deux tours de batteries :

- 1. Tour Batterie 1
 - a. Toutes les broches sur OFF sauf la broche 1 sur ON (ADD=00000010).
- 2. Tour Batterie 2
 - a. Toutes les broches sur OFF sauf la broche 7 sur ON (ADD=10000000).

De l'HV BOX de la tour 1, un câble partira de l'entrée CAN2-B jusqu'à l'entrée CAN2-B de l'HV BOX de la tour 2 ; le câble de communication Onduleur/HV BOX devra être inséré dans le port CAN2-A de l'HV BOX.



Figure 80 – Connexions de communication entre les tours de batteries

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





La connexion entre onduleur et HV BOX devra être effectuée en alimentant l'entrée CAN2-A avec le câble de communication onduleur-HV BOX, l'autre extrémité, où se trouvent uniquement les fils de couleur « orange » et « blanc-orange », devront être câblés dans le connecteur COM à raccord rapide de l'onduleur hybride conformément aux indications présentes dans les figures ci-dessous. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage.



Figure 81 – Câble de communication Onduleur/HV BOX



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023









Figure 84 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil blanc orange)	Communication avec l'HV BOX de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil orange)	l'onduleur s'adapte à l'HV BOX de la batterie au lithium.



Figure 85 - Description de l'interface COM « à vis »



Figure 86 – Schéma connexions COM « à clip »





4.5.2.9. Connexions d'alimentation avec deux tours de batteries 5K3

Les câbles d'alimentation de chaque tour entre les modules de batterie et l'HV BOX doivent être connectés comme indiqué précédemment.

En ce qui concerne la connexion entre chaque tour et l'onduleur, depuis chaque HV BOX partent deux câbles d'alimentation (+ et -) qui doivent être connectés aux deux entrées de l'onduleur : BAT1 et BAT2. Connecter toutes les masses à l'installation de mise à la terre avec le connecteur prévu à cet usage.



Figure 87 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batterie alimentées

Identifier les deux tours de batteries en attribuant le numéro 1 à la tour connectée au canal 2 et le numéro 1 à la tour connectée au canal 2.





4.5.2.10. Configuration canaux (double tour WeCo 5K3)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

- 1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW
- 2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel
. C	

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8.	Adresse de communication	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (uniquement neur enduleur avec taille sunérieure à 8 kW/)	Bat input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec deux HV BOX WeCo connectés à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Entrée bat. 2.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 2 :



10. Configurer les paramètres de la façon suivante :

Batterie 2	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	01
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.Installation des batteries WeCo 5K3XP

4.5.3.1. Une seule tour de batteries connectée 5K3XP



Figure 88 – Une seule tour de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Chaque tour est composée d'un HV-BOX connecté à la série de plusieurs modules de batterie. Les dispositifs à utiliser sont :

3. HV BOX externe





Figure 89 - HV BOX

4. Module batterie



Figure 90 - Module de batterie à connecter en série

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.2. Communication HV BOX 5K3XP et Modules de batterie 5K3XP

Les connexions de communication doivent être disposées comme suit, en utilisant les câbles de communication entre les modules de batterie :

- Le port CAN1-B de l'HV BOX au port CAN-A de la première batterie
- Le port CAN-B de la première batterie au port CAN-A de la deuxième batterie
- Le port CAN-B de l'avant-dernière batterie au port CAN-A de la dernière batterie

En ce qui concerne le positionnement des commutateurs DIP de la tour de batteries, il faut contrôler en premier lieu le numéro de série du module HV BOX et sélectionner l'adressage en respectant les indications suivantes :

- Tous les modules de batterie sauf le dernier devront avoir les commutateurs DIP réglés de manière à avoir les adresses de 1 à 5 sur ON, et les adresses de 6 à 8 sur OFF (ADD=111111000)
- Le dernier module de la série devra avoir toutes les broches réglées sur ON, sauf les broches 1, 6 et 8 qui seront sur OFF (ADD=01111010).

Modules de batterie, de la première à l'avant dernière batterie	
Dernière batterie de la série	

Connecter toutes les masses des batteries et de l'HV BOX à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.







Figure 91 – Connexions de communication : HV BOX et premier module batterie, connexion entres modules batterie, connexion entre avant-dernière et dernière batterie de la série

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.3. Communication HV BOX 5K3XP et Onduleur



Figure 92 – Configuration HV BOX

Dans le cas d'une seule tour de batteries l'adresse devra être réglée avec toutes les broches sur OFF sauf la broche 7 sur ON.

La connexion entre onduleur et HV BOX devra être effectuée en alimentant l'entrée CAN2-A avec le câble de communication onduleur-HV BOX, l'autre extrémité, où se trouvent uniquement les fils de couleur « orange » et « blanc-orange », devront être câblés dans le connecteur COM à raccord rapide de l'onduleur hybride conformément aux indications présentes dans les figures ci-dessous. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage.



Figure 93 – Câble de communication Onduleur/HV BOX

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023









Figure 95 - Connexion port COM « à vis »



Figure 96 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil blanc orange)	Communication avec l'HV BOX de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil orange)	l'onduleur s'adapte à l'HV BOX de la batterie au lithium.



Figure 97 – Description de l'interface COM « à vis »



Figure 98 – Schéma connexions COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023 97/265

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





4.5.3.4. Connexions d'alimentation 5K3XP

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en série par les câbles fournis.

Le connecteur de l'entrée négative de la première batterie devra être connecté au pôle positif de la deuxième, de cette dernière l'entrée négative devra être connectée au pôle positif de la troisième et ainsi de suite, jusqu'à connecter le négatif de l'avant-dernière avec le positif de la dernière.

Dans cette configuration, le positif de la première et le négatif de la dernière batterie restent libres (suivre la couleur du connecteur comme référence).



Figure 99 - Câblage d'alimentation entre les modules de batterie en série

Ensuite, il faut connecter l'HV BOX, ce dispositif devra être connecté en respectant la polarité + et – dans la mesure où il est alimenté par les batteries, par conséquent le positif de l'HV BOX devra être connecté au positif de la première batterie, et le négatif de l'HV BOX au négatif du dernier module batterie. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage. Connecter toutes les masses à l'installation de mise à la terre avec le connecteur prévu à cet usage.







Figure 100 - Connexion d'alimentation HV BOX

En ce qui concerne les connexions d'alimentation entre l'HV BOX et l'onduleur, le module HV BOX permet la connexion des deux canaux provenant de l'onduleur (s'ils sont correctement configurés par LCD onduleur, la colonne de batteries pourra gérer la puissance maximale de l'onduleur, aussi bien en charge qu'en décharge).



Figure 101 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batteries alimentées

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.5. Configuration canaux (simple tour WeCo 5K3XP)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base
2.	Paramètres avancés
3.	Statistiques de production
4.	Info système
5.	Listes évènements
6.	Mise à jour du logiciel
- C	

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8. Adresse de communication		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Innut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2	Bat input 2
(uniquement pour onduleur avec talle superieure a 8 kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec un seul HVBOX 5K3XP WeCo connecté à l'onduleur :

- 3. Pour onduleur HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (une seule entrée batterie) :
 - Entrée canal 1 Entrée bat. 1;
 - Entrée canal 2 Non utilisée.
- 4. Pour onduleur HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (double entrée batterie) :
 - Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
 - Entrée canal 2 Entrée bat. 1.
 - 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :

1.	Paramètres de base	
2.	2. Paramètres avancés	
3.	3. Statistiques de production	
4.	Info système	
5.	5. Listes évènements	
6. Mise à jour du logiciel		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off
- C	

7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :

1. Batterie 1	

8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS	
BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS	
BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	50,00 A
4. Décharge maximale (A)	50,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.6. Allumage tour batteries 5K3XP

Pour pouvoir exécuter la procédure correcte d'allumage :

- 1. L'HV-BOX doit être éteint ;
- 2. Les batteries doivent être toutes éteintes (interrupteur latéral sur 0) ;



3. Sectionneur rotatif DC de l'onduleur sur OFF ;



4. Régler toutes les batteries, à l'aide de l'interrupteur latéral sur 1 sans les allumer (**ne pas** appuyer sur le bouton rond métallique) ;



- 5. Allumer l'HV-BOX en actionnant son interrupteur ;
- 6. Les batteries s'allumeront automatiquement en cascade (chaque module s'allumera automatiquement et le bouton latéral clignotera pendant 3 secondes, puis un voyant VERT fixe confirmera que chaque module est allumé) ;

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. L'HV-BOX terminera la procédure de démarrage dans les 90 secondes qui suivent en fermant le circuit d'entrée (les voyants ROUGE et VERT s'allument en confirmant son état de fonctionnement);

Si, pendant ou après la phase d'allumage de l'HV-BOX, la communication entre l'onduleur et l'HV-BOX est interrompue pendant plus de 60 secondes, l'HV-BOX active la procédure de sécurité en ouvrant le CONTACTEUR DE PUISSANCE. Pendant la phase de mise en service, l'installateur doit vérifier que la connexion de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur est correcte. Ne pas laisser le système alimenté en l'absence de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur, un standby prolongé du système pourrait causer un déséquilibre dû à la décharge automatique naturelle.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







4.5.3.7. Installation avec deux tours de batteries 5K3XP



Figure 102 - Double tour de batteries

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.8. Communication entre l'HV BOX et les Modules de batterie **5K3XP**

Les connexions de communication doivent être disposées pour chaque tour comme indiqué au paragraphe précédent, en utilisant les câbles de communication entre batterie et batterie :

- Le port CAN1-B de l'HV BOX au port CAN-A de la première batterie •
- Le port CAN-B de la première batterie au port CAN-A de la deuxième batterie ٠
- Le port CAN-B de l'avant-dernière batterie au port CAN-A de la dernière batterie. •

Connecter toutes les masses des batteries et de l'HV BOX à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.

4.5.3.9. Communication HV BOX 5K3XP – Onduleur

Dans le cas de deux tours de batteries :

- 3. Tour Batterie 1
 - a. Toutes les broches sur OFF sauf la broche 1 sur ON (ADD=00000010).
- 4. Tour Batterie 2
 - a. Toutes les broches sur OFF sauf la broche 1 sur ON (ADD=10000000).

De l'HV BOX de la tour 1, un câble partira de l'entrée CAN2-B jusqu'à l'entrée CAN2-B de l'HV BOX de la tour 2 ; le câble de communication Onduleur/HV BOX devra être inséré dans le port CAN2-A de l'HV BOX.



Figure 103 - Connexions de communication entre les tours de batteries



Figura 104 - Câble de raccordement HV BOX

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





La connexion entre onduleur et HV BOX devra être effectuée en alimentant l'entrée CAN2-A avec le câble de communication onduleur-HV BOX, l'autre extrémité, où se trouvent uniquement les fils de couleur « orange » et « blanc-orange », devront être câblés dans le connecteur COM à raccord rapide de l'onduleur hybride conformément aux indications présentes dans les figures ci-dessous. L'HV BOX doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage.



Figure 105 - Câble de communication Onduleur/HV BOX



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023








Figure 108 - Connexion port COM « à clip"

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil blanc orange)	Communication avec l'HV BOX de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil orange)	l'onduleur s'adapte à l'HV BOX de la batterie au lithium.



Figure 109 - Description de l'interface COM



Figure 110 – Schéma des connexions COM





4.5.3.10. Connexions d'alimentation 5K3XP

Les câbles d'alimentation de chaque tour entre les modules de batterie et l'HV BOX doivent être connectés comme indiqué au paragraphe précédent.

En ce qui concerne la connexion entre chaque tour et l'onduleur, depuis chaque HV BOX partent deux câbles d'alimentation (+ et -) qui doivent être connectés aux deux entrées de l'onduleur : BAT1 et BAT2. Connecter toutes les masses à l'installation de mise à la terre avec le connecteur prévu à cet usage.



Figure 111 – Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec deux entrées de batterie alimentées

Identifier les deux tours de batteries en attribuant le numéro 1 à la tour connectée au canal 2 et le numéro 1 à la tour connectée au canal 2.





4.5.3.11. Configuration canaux (double tour de batteries WeCo 5K3XP)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

- 1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW
- 2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base		
2.	Paramètres avancés		
3.	Statistiques de production		
4.	Info système		
5.	Listes évènements		
6.	6. Mise à jour du logiciel		

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8.	Adresse de communication	
. C		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Innut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2	Bat input 2
(uniquement pour onduieur avec tame superieure a 8 kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec deux HV BOX 5K3XP WeCo connectés à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Entrée bat. 2.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie			
2.	Limitation injection			
3.	Balayage courbe IV			
4.	Interface logique			
5.	Réinitialisation d'usine			
6.	Paramètres mode parallèle			
7.	Réinitialisation Bluetooth			
8.	Calibrage CT			
9.	Switch On-Off			

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	00
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 2 :



10. Configurer les paramètres de la façon suivante :

Batterie 2	
1. Type de batterie	WeCo
2. Adresse Batterie	01
3. Charge maximale (A)	25,00 A
4. Décharge maximale (A)	25,00 A
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.3.12. Allumage double tour batteries 5K3XP

Pour pouvoir exécuter la procédure correcte d'allumage :

- 1. L'HV-BOX doit être éteint ;
- 2. Les batteries doivent être toutes éteintes (interrupteur latéral sur 0) ;



3. Sectionneur rotatif DC de l'onduleur sur OFF ;



4. Régler toutes les batteries, à l'aide de l'interrupteur latéral sur 1 sans les allumer (**ne pas** appuyer sur le bouton rond métallique) ;



- 5. Allumer l'HV-BOX en actionnant son interrupteur ;
- 6. Les batteries s'allumeront automatiquement en cascade (chaque module s'allumera automatiquement et le bouton latéral clignotera pendant 3 secondes, puis un voyant VERT fixe confirmera que chaque module est allumé) ;
- 7. L'HV-BOX terminera la procédure de démarrage dans les 90 secondes qui suivent en fermant le

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





circuit d'entrée (les voyants ROUGE et VERT s'allument en confirmant son état de fonctionnement) ;

Si, pendant ou après la phase d'allumage de l'HV-BOX, la communication entre l'onduleur et l'HV-BOX est interrompue pendant plus de 60 secondes, l'HV-BOX active la procédure de sécurité en ouvrant le CONTACTEUR DE PUISSANCE. Pendant la phase de mise en service, l'installateur doit vérifier que la connexion de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur est correcte. Ne pas laisser le système alimenté en l'absence de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur, un standby prolongé du système pourrait causer un déséquilibre dû à la décharge automatique naturelle.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







4.5.4.Installation mixte WeCo 5K3 et 5K3XP

Pour un nouveau système, nous déconseillons d'installer une solution mixte avec batteries mixtes 5K3 et 5K3XP.

En cas d'utilisation de batteries 5K3 et 5K3XP il faut obligatoirement :

- Installer un HV-BOX XP ;
- Installer au moins une batterie 5K3XP (les batteries 5K3XP devront être installées juste sous l'HV-BOX XP, tandis que les batteries 5K3 devront être insérées en dernier).



Figure 112 – Connexion d'alimentation et de communication batteries 5K3 et 5K3XP

Communication :

Les connexions de communication devront être disposées comme indiqué sur la figure précédente, en utilisant les câbles de communication entre batterie et batterie, et précisément :

- Le port CAN1-B de l'HV BOX au port CAN-A de la première batterie 5K3XP
- Le port CAN-B de la première batterie au port CAN-A de la deuxième batterie 5K3XP
- Le port CAN-B de la sixième batterie 5K3XP au port CAN-A de la septième batterie 5K3XP
- Le port CAN-B de la septième batterie 5K3XP au port CAN-A de la huitième batterie 5K3
- Le port de liaison B de la septième batterie 5K3XP au port de liaison A de la huitième batterie 5K3
- Le port CAN-B de la huitième batterie 5K3 au port CAN-A de la neuvième batterie 5K3
- Le port de liaison B de la huitième batterie 5K3 au port de liaison A de la neuvième batterie 5K3
- ..
- Le port CAN-B de l'avant-dernière batterie 5K3 au port CAN-A de la dernière batterie 5K3

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





• Le port de liaison B de l'avant-dernière batterie 5K3 au port de liaison A de la dernière batterie 5K3.

Connecter toutes les masses des batteries et de l'HV BOX à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.

Puissance :

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en série par les câbles fournis.

Le connecteur de l'entrée négative de la première batterie devra être connecté au pôle positif de la deuxième, de cette dernière l'entrée négative devra être connectée au pôle positif de la troisième et ainsi de suite, jusqu'à connecter le négatif de l'avant-dernière avec le positif de la dernière.

Dans cette configuration, le positif de la première et le négatif de la dernière batterie restent libres (suivre la couleur du connecteur comme référence).

Ensuite, il faut connecter l'HV BOX XP, ce dispositif devra être connecté en respectant la polarité + et – dans la mesure où il est alimenté par les batteries, par conséquent le positif de l'HV BOX XP devra être connecté au positif de la première batterie, et le négatif de l'HV BOX XP au négatif du dernier module batterie.

L'HV BOX XP doit être mis à la terre en utilisant les broches à vis M5 prévues à cet usage.

Connecter toutes les masses à l'installation de mise à la terre avec le connecteur prévu à cet usage.

Configuration canaux:

Configurer les canaux de l'onduleur en fonction du nombre d'HV-BOX collectés à l'onduleur (voir paragraphes précédents).

4.5.4.1. Allumage tour batterie mixte 5K3XP et 5K3

Pour pouvoir exécuter la procédure correcte d'allumage :

- 1. L'HV-BOX doit être éteint ;
- 2. Les batteries doivent être toutes éteintes (interrupteur latéral sur 0) ;



3. Sectionneur rotatif DC de l'onduleur sur OFF ;

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







4. Régler toutes les batteries, à l'aide de l'interrupteur latéral sur 1 sans les allumer (**ne pas** appuyer sur le bouton rond métallique) ;



- 5. Allumer l'HV-BOX en actionnant son interrupteur ;
- 6. Les batteries s'allumeront automatiquement en cascade (chaque module s'allumera automatiquement et le bouton latéral clignotera pendant 3 secondes, puis un voyant VERT fixe confirmera que chaque module est allumé);
- L'HV-BOX terminera la procédure de démarrage dans les 90 secondes qui suivent en fermant le circuit d'entrée (les voyants ROUGE et VERT s'allument en confirmant son état de fonctionnement);

Si, pendant ou après la phase d'allumage de l'HV-BOX, la communication entre l'onduleur et l'HV-BOX est interrompue pendant plus de 60 secondes, l'HV-BOX active la procédure de sécurité en ouvrant le CONTACTEUR DE PUISSANCE. Pendant la phase de mise en service, l'installateur doit vérifier que la connexion de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur est correcte. Ne pas laisser le système alimenté en l'absence de communication entre l'HV-BOX et l'onduleur, un standby prolongé du système pourrait causer un déséquilibre dû à la décharge automatique naturelle.





4.5.5.Installation batteries Azzurro HV

4.5.5.1. Une seule tour de batterie connectée



Figure 113 - Une seule tour de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023 120/265

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





Les batteries Azzurro HV sont des batteries avec sortie à 400 Vcc, par conséquent, contrairement aux batteries WeCo et Pylontech, elles NE DOIVENT PAS être installées en série mais en PARALLÈLE. Chaque tour de modules de batterie est constituée d'une unité BDU connectée au parallèle de plusieurs modules de batterie.

Les dispositifs à utiliser sont :

1. La BDU externe de 1 à 4 modules de batterie (ZZT-ZBT5K-BDU)



Figure 114 - BDU



Front surface

Left surface

Right surface

1	Unité de distribution batterie	7	Interrupteur DC
2	Interrupteur noir d'activation	8	Sortie communication BDU(COM-OUT)
3	Entrée batterie (BAT IN)	9	Fusible
4	Port communication en cascade BDU (Liaison)	10	Sortie batterie (BAT OUT)
5	Entrée communication BDU (COM-IN)	11	Trou de mise à la terre
6	Trou de mise à la terre		





2. Modules batterie (ZZT-BAT-ZBT5K)



Figure 115 - Module de batterie à connecter en parallèle



-	 	

1	Unité de distribution batterie	5	Trou de mise à la terre
2	Poignée côté gauche	6	Sortie communication (Port de liaison Out)
3	Borne de sortie B+	7	Entrée communication (Port de liaison In)
4	Borne de sortie B-	8	Poignée côté droit



...



4.5.5.2. Communication entre la BDU et les Modules de batterie

Les connexions de communication doivent être disposées comme suit, en utilisant les câbles de communication entre les modules de batterie :

- Port COM-IN de la BDU au Port de liaison IN de la première batterie
- Le port de liaison OUT de la première batterie doit être connecté au port de liaison IN de la deuxième ;
- Le port de liaison OUT de l'avant-dernière doit être connecté au port de liaison IN de la dernière;
- La résistance de terminaison devra être connectée au port de liaison OUT de la dernière batterie.

Connecter toutes les masses des batteries et de la BDU à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







Figure 116 - Connexions de communication : BDU et premier module batterie



Figure 117 - Résistance de terminaison dernière batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.5.3. Communication BDU Onduleur



Figure 118 - Connexion de communication onduleur hybride et BDU

En ce qui concerne la communication entre BDU et onduleur, utiliser le câble noir de communication fourni. Côté BDU, connexion dans le Port COM-OUT et côté onduleur. Broche 7 (bleu) et Broche 8 (blanc bleu) Port COM.





Figure 119 - Brochage RJ45 câble de communication

Broche	Couleur du fil	Définition	Port COM
BROCHE 1	Blanc Orange		
BROCHE 2	Orange		
BROCHE 3	Blanc Vert		
BROCHE 4	Bleu	CAN-H	BROCHE 7
BROCHE 5	Blanc Bleu	CAN-L	BROCHE 8
BROCHE 6	Vert		
BROCHE 7	Blanc Marron		
BROCHE 8	Marron		







Figure 120 - Connexion port COM « à vis »



Figure 121 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil bleu)	Communication avec le BMS de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil blanc-bleu)	l'onduleur s'adapte au BMS de la batterie au lithium.





Figure 123 – Schéma connexions COM « à clip »





4.5.5.4. Connexions d'alimentation

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en parallèle par les câbles indiqués ci-dessous dans la figure. Les câbles de connexion se trouvent dans l'emballage de la batterie.



Figure 124 – Connecteur d'alimentation entre les modules de batterie

Le connecteur du positif du premier module batterie doit être connecté au positif du deuxième module, le négatif du premier module doit être connecté au négatif du deuxième module et ainsi de suite jusqu'à connecter le positif de l'avant-dernier module batterie au positif du dernier module batterie et le négatif de l'avant-dernier module batterie au négatif du dernier.

Dans cette configuration, le positif et le négatif du premier module restent libres tout comme le positif et le négatif du dernier module batterie.



Figure 125 – Câblage d'alimentation entre les modules de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Ensuite, il faut connecter la BDU externe. Ce dispositif doit être connecté avec le premier module batterie ; par conséquent, le positif de la BDU doit être connecté au positif de la première batterie, et le négatif de la BDU au négatif de la première batterie (les câbles nécessaires se trouvent dans l'emballage de la BDU).



Figure 126 - Câbles de connexion entre la BDU et le premier module de batterie



Figure 127 - Connexion d'alimentation (positif et négatif) entre la BDU et le premier module de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Enfin, la BDU doit être connectée à l'onduleur en utilisant les câbles d'alimentation fournis comme indiqué sur la figure.



Figure 128 - Câbles d'alimentation BDU Onduleur



Figure 129 – Connexion d'alimentation du BMS

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







Figure 130 - Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec une seule entrée de batterie alimentée

4.5.5.5. Configuration canaux (une seule tour Azzurro)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base	
2.	Paramètres avancés	
3.	Statistiques de production	
4.	4. Info système	
5.	5. Listes évènements	
6.	6. Mise à jour du logiciel	

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





1.	Langue	
2.	Date et Heure	
3.	Paramètres de sécurité	
4.	Mode de travail	
5.	Auto-test	
6.	Configuration canaux	
7.	Mode EPS	
8.	Adresse de communication	
- C		

4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
	Bat input 1
Input Channel 2	Bat input 2
(uniquement pour onduieur avec taille superieure a 8 kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec un seul BMS Pylontech connecté à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Non utilisée.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :

1.	Paramètres de base	
2.	Paramètres avancés	
3.	Statistiques de production	
4.	Info système	
5.	Listes évènements	
6. Mise à jour du logiciel		





6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie	
2.	Limitation injection	
3.	Balayage courbe IV	
4.	Interface logique	
5.	Réinitialisation d'usine	
6.	Paramètres mode parallèle	
7.	Réinitialisation Bluetooth	
8.	Calibrage CT	
9.	Switch On-Off	

7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :

1. Batterie 1

8. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	HV ZBT
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option Adr. automatique cfg :



3. Le nombre total de batteries présentes dans la tour s'affiche



4. La configuration démarrera pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que le message OK s'affiche.





4.5.5.6. Installation double tour batterie



Figure 131 - Double tour de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.5.7. Communication entre la BDU et les Modules de batterie

Les connexions de communication doivent être disposées comme suit, en utilisant les câbles de communication entre les modules de batterie :

- Port COM-IN de la BDU au Port de liaison IN de la première batterie
- Le port de liaison OUT de la première batterie doit être connecté au port de liaison IN de la deuxième ;
- Le port de liaison OUT de l'avant-dernière doit être connecté au port de liaison IN de la dernière;
- La résistance de terminaison devra être connectée au port de liaison OUT de la dernière batterie.

Connecter toutes les masses des batteries et de la BDU à l'installation de terre, en utilisant les bornes prévues à cet usage.



Figure 132 - Connexions de communication : BDU et premier module batterie



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.5.8. Communication entre BDU1 et BDU2



Figure 134 – Câble de communication entre BDU1 et BDU2

Connecter, conformément à la figure qui suit les deux BDU de COM-OUT BDU1 à LINK BDU2. L'onduleur devra être connecté de la BDU2 par le Port COM-OUT.



Figure 135 - Connexions de communication entre les tours Azzurro

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.5.8.1. Communication BDU2 Onduleur



Figure 136 - Connexion de communication onduleur hybride et BDU

En ce qui concerne la communication entre BDU et onduleur, utiliser le câble noir de communication fourni. Côté BDU, connexion dans le Port COM-OUT et côté onduleur. Broche 7 (bleu) et Broche 8 (blanc bleu) Port COM.





Figure 137 – Brochage RJ45 câble de communication

Broche	Couleur du fil	Définition	Port COM
BROCHE 1	Blanc Orange		
BROCHE 2	Orange		
BROCHE 3	Blanc Vert		
BROCHE 4	Bleu	CAN-H	BROCHE 7
BROCHE 5	Blanc Bleu	CAN-L	BROCHE 8
BROCHE 6	Vert		
BROCHE 7	Blanc Marron		
BROCHE 8	Marron		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 138 - Connexion port COM « à vis »



Figure 139 - Connexion port COM « à clip »

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





BROC HE Ondule ur	Communication batterie	Notes
7	CAN H (fil bleu)	Communication avec le BMS de la batterie au lithium, le CAN de
8	CAN L (fil blanc-bleu)	l'onduleur s'adapte au BMS de la batterie au lithium.







Figure 141 – Schéma connexions COM « à clip »





4.5.5.8.2. Connexions d'alimentation

Les modules de batterie devront être connectés entre eux en parallèle par les câbles indiqués ci-dessous dans la figure. Les câbles de connexion se trouvent dans l'emballage de la batterie.



Figure 142 – Connecteur d'alimentation entre les modules de batterie

Le connecteur du positif du premier module batterie doit être connecté au positif du deuxième module, le négatif du premier module doit être connecté au négatif du deuxième module et ainsi de suite jusqu'à connecter le positif de l'avant-dernier module batterie au positif du dernier module batterie et le négatif de l'avant-dernier module batterie au négatif du dernier.

Dans cette configuration, le positif et le négatif du premier module restent libres tout comme le positif et le négatif du dernier module batterie.



Figure 143 – Câblage d'alimentation entre les modules de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Ensuite, il faut connecter la BDU externe. Ce dispositif doit être connecté avec le premier module batterie ; par conséquent, le positif de la BDU doit être connecté au positif de la première batterie, et le négatif de la BDU au négatif de la première batterie (les câbles nécessaires se trouvent dans l'emballage de la BDU).



Figure 144 - Câbles de connexion entre la BDU et le premier module de batterie



Figure 145 - Connexion d'alimentation (positif et négatif) entre la BDU et le premier module de batterie

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Enfin, la BDU doit être connectée à l'onduleur en utilisant les câbles d'alimentation fournis comme indiqué sur la figure.



Figure 146 - Câbles d'alimentation BDU Onduleur



Figure 147 – Connexion d'alimentation du BMS

En ce qui concerne la connexion entre chaque tour et l'onduleur, de chaque BDU partent deux câbles d'alimentation (+ et -) qui doivent être connectés aux deux entrées de l'onduleur : BAT1 et BAT2

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023




Identifier les deux tours de batterie en attribuant le numéro 1 à la tour connectée au canal 2 et le numéro 1 à la tour connectée au canal 2.



Figure 148 - Connexion d'alimentation DC côté onduleur avec une seule entrée de batterie alimentée

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4.5.5.9. Configuration canaux (double tour Azzurro)

Pour configurer correctement les canaux de l'onduleur :

1. Appuyer sur le premier bouton sur la gauche de l'afficheur :



2. Appuyer sur la dernière flèche à droite (envoyer) pour accéder aux paramètres de base :

1.	Paramètres de base			
2.	Paramètres avancés			
3.	Statistiques de production			
4.	Info système			
5.	Listes évènements			
6.	Mise à jour du logiciel			

3. Paramètre de base, appuyer sur la flèche vers le bas pour surligner l'option configuration canaux. Ensuite, appuyer sur la dernière flèche à droite pour accéder à la configuration canaux :

1.	Langue			
2.	Date et Heure			
3.	Paramètres de sécurité			
4.	Mode de travail			
5.	Auto-test			
6.	Configuration canaux			
7.	Mode EPS			
8.	Adresse de communication			

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Configurer les canaux comme décrit ci-après :

Canaux onduleur	Configurations canaux onduleur
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
lanut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (uniquement neur enduleur avec taille supérieure à 8 kM)	Bat input 2
(uniquement pour onduieur avec tame superieure a 8 kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

En ce qui concerne les batteries, configurer les entrées en fonction de la configuration des tours, plus précisément, avec deux BMS Pylontech connectés à l'onduleur :

- Entrée canal 1 Entrée bat. 1 ;
- Entrée canal 2 Entrée bat. 2.
- 5. Une fois que les canaux sont correctement configurés, accéder aux paramètres avancés en appuyant sur le dernier bouton sur la droite de l'onduleur (saisir mot de passe 0715) :



6. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option paramètres batterie :

1.	Paramètres Batterie
2.	Limitation injection
3.	Balayage courbe IV
4.	Interface logique
5.	Réinitialisation d'usine
6.	Paramètres mode parallèle
7.	Réinitialisation Bluetooth
8.	Calibrage CT
9.	Switch On-Off
Ľ	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 1 :



5. Configurer les paramètres de la façon suivante :

BATTERIE 1	
1. Type de batterie	HV ZBT
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

8. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option batterie 2 :



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





6. Configurer les paramètres de la façon suivante :

Batterie 2	
1. Type de batterie	HV ZBT
5. Profondeur de décharge	80 %
6. Sauvegarder	

7. Accéder en appuyant sur le dernier bouton à droite de l'onduleur à l'option Adr. automatique cfg :

1.	Batterie 1
2.	Batterie 2
3.	Adr. automatique cfg
- C	

8. Le nombre total de batteries présentes dans les tours s'affiche

HV ZBT Adresse automatique
Nombre de batteries
Х

9. La configuration démarrera pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que le message OK s'affiche.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





5. Communication externe

5.1. USB/Wi-Fi



Figure 149 - Connexion Wi-Fi externe

Broche	Définition	Fonction	Notes
1	GND.S	Alimentation - USB	
2	DP	Données + USB	L'alimentation USB est de 5 V /1 A ; elle ne peut pas être utilisée
3	DM	Données - USB	pour charger des dispositifs externes.
4	VBUS	Alimentation - USB	

Tableau 7 - Description de l'interface

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





5.2. Interface DRMs – Interface logique

Procédure :

1) Positionner les bornes du fil avec la séquence des couleurs indiquée sur la Figure 150.



Figure 150 – Connexion à l'interface DRMs (1)



Figure 151 – Connexion à l'interface DRMs (2)

- 2) Faire passer la borne du câble à travers le presse-câble, insérer le câble de communication dans le connecteur RJ45. Les broches de l'interface logique sont définies en fonction de différentes exigences standard :
 - a) Interface logique selon la norme VDE-AR-N 4105 : 2018-11, nécessaire pour contrôler et/ou limiter la puissance en sortie de l'onduleur. L'onduleur peut être connecté à un RRCR (Radio Control Receiver) en même temps que tous les autres onduleurs de l'installation afin de limiter dynamiquement la puissance en sortie.
 - b) Interface logique conforme à la norme EN50549-1:2019, nécessaire pour interrompre la fourniture de puissance en sortie dans les 5 secondes suivant une instruction reçue par l'interface.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





тор



Figure 152 – Connexion RRCR

Broche	Nom	Description	Connecté à (RRCR)
1	L1	Relais contact entrée 1	K1 – Relais 1 sortie
2	L2	Relais contact entrée 2	K2 – Relais sortie 2
3	L3	Relais contact entrée 3	K3 – Relais sortie 3
4	L4	Relais contact entrée 4	K4 – Relais sortie 4
5	NC	Pas connecté	Pas connecté
6	G	GND	Relays common node
7	NC	Pas connecté	Pas connecté
8	NC	Pas connecté	Pas connecté

Tableau 8 - Description de la borne

L1	L2	L3	L4	Puissance active	Cos(φ)
1	0	0	0	0 %	1
0	1	0	0	30 %	1
0	0	1	0	60 %	1
0	0	0	1	100 %	1

Tableau 9 - Onduleur préconfiguré pour les niveaux de puissance RRCR (1 fermé, 0 ouvert)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





N°	Nom de la broche	Description	Connecté à (RRCR)
1	L1	Relais contact entrée 1	K1 – Relais sortie 1
2	NC	Pas connecté	Pas connecté
3	NC	Pas connecté	Pas connecté
4	NC	Pas connecté	Pas connecté
5	NC	Pas connecté	Pas connecté
6	G	GND	K1 – Relais sortie 1
7	NC	Pas connecté	Pas connecté
8	NC	Pas connecté	Pas connecté

Tableau 10 - Description de la borne

L1	Puissance active	Taux de chute de puissance	Cos(φ)
1	0 %	< 5 secondes	1
0	100 %	/	1

Tableau 11 - Onduleur préconfiguré pour les niveaux de puissance RRCR (1 fermé, 0 ouvert)





5.3. Communication COM - Multifonction



Figure 153 – Interface COM

Se référer à la figure ci-dessous pour la connexion RS485, pour la surveillance en cascade des onduleurs.



Figure 154 - Connexion RS485 (surveillance entre les onduleurs)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Broche	Définition	Fonction	Notes
1	RS485A1-1	RS485 signal différentiel +	
2	RS485A1-2	RS485 signal différentiel +	Surveillance câblée ou surveillance en
3	RS485B1-1	RS485 signal différentiel –	cascade de l'onduleur
4	RS485B1-2	RS485 signal différentiel –	
5	RS485A2	RS485 signal différentiel +	Communication avec les compteurs
6	RS485B2	RS485 signal différentiel –	triphasés
7	CAN0_H	CAN pôle positif	
8	CAN0_L	CAN pôle négatif	
9	GND.S	BMS communication GND	Communication avec le BMS de la batterie au lithium
10	485TX0+	RS485 signal différentiel +	
11	485TX0-	RS485 signal différentiel -	
12	GND.S	Signal GND	Mesure de la température de la
13	BAT_Temp	Sonde de température de la batterie au plomb	batterie au plomb
14	DCT1	Dry Contact1	Possibilité de la fonction
15	DCT2	Dry Contact2	d'interrupteur électrique
16	VDC	Communication VDC	12 V alimentation

Tableau 12- Description de l'interface





5.4. Mesure des courants d'échange avec le réseau

La mesure des courants d'échange avec le réseau est une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement du stockage d'énergie en batterie.

Il existe deux façons d'effectuer correctement cette mesure :

- 1. Utilisation directe des capteurs CT (modèle ZST-ACC-TA).
- 2. Utilisation du Meter et des capteurs CT. Dans ce cas, il est possible de connecter au Meter tant les sondes de courant fournies par ZCS que d'autres types qui devront être correctement configurées sur le Meter.

Le mode 1 est applicable dans tous les cas où la distance entre l'onduleur hybride et le point d'insertion des capteurs est inférieure à 50 mètres. Pour effectuer une rallonge des câbles + et – du CT, utiliser un câble STP catégorie 6 ad à 8 pôles et raccorder le blindage à la terre sur l'un des deux côtés.

Si la distance est supérieure, le mode 2 doit être utilisé.

Le point d'insertion correct des capteurs ou du Meter + capteurs CT pour la mesure des courants d'échange avec le réseau est indiqué sur la figure ci-dessous.

5.4.1.Connexion directe des capteurs CT

Si les capteurs CT sont connectés directement, utiliser les connecteurs dédiés présents dans l'emballage de l'onduleur comme indiqué sur la figure.

Ces capteurs doivent être connectés directement à l'onduleur à l'entrée CT indiquée sur la figure, comme le montre le tableau.



Figure 155 – Connexions numérotées du connecteur CT

Broche	Définition	Fonction	Notes
1	Ict_R-	Négatif du capteur phase R (L1)	Utilisé pour connecter le capteur de courant de la
2	Ict_R+	Positif du capteur phase R (L1)	phase R (L1)
3	Ict_S-	Négatif du capteur phase S (L2)	Utilisé pour connecter le capteur de courant de la
4	Ict_S+	Positif du capteur phase S (L2)	phase S (L2)
5	Ict_T-	Négatif du capteur phase T (L3)	Utilisé pour connecter le capteur de courant de la
6	Ict_T+	Positif du capteur phase T (L3)	phase T (L3)





Tableau 13- Description de l'interface



Veiller à identifier correctement les trois phases, ainsi que leur connexion à l'onduleur sur le connecteur de réseau. Les capteurs de chaque phase doivent correspondre.

Positionner les capteurs en faisant attention à l'indication sur le capteur lui-même (flèche).



Figure 157 - Repère de la direction du capteur

S'il est nécessaire de prolonger les câbles de connexion des capteurs, utiliser des câbles de réseau STP et connecter le blindage à la terre sur l'un des deux côtés.

Ce câble peut être prolongé jusqu'à un maximum de 50 mètres, au-delà il est obligatoire d'utiliser un meter.

Veiller à bien isoler les raccords de la rallonge pour éviter les problèmes de faible isolement et/ou de dommage du port COM.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 158 – Schéma système hybride triphasé avec CT

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023 157/265

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





5.4.2.Connexion du Meter

Grâce à la stabilité du signal RS485, pour les distances supérieures à 50 mètres, entre l'onduleur et le point de mesure, il devient nécessaire d'utiliser le Meter en plus des capteurs, comme indiqué sur la figure.

Veiller à positionner les sondes de manière à ce que chaque toroïde ne lise que les flux de courant relatifs à l'échange. Pour ce faire, il est recommandé de les placer à la sortie du compteur d'échange.



Figure 159 - Schéma système hybride avec Meter sur l'échange

L'emploi prévoit la connexion des capteurs au Meter et la connexion de ce dernier à l'onduleur via un port série.

Pour la connexion des capteurs au Meter, il **ne** faut absolument pas utiliser de rallonges (utiliser les câblages fournis).



Figure 160 - Meter (à gauche), capteurs CT (à droite)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





La connexion entre le Meter et les capteurs se fait en appliquant le schéma ci-dessous.

Connecter la BROCHE 10 du Meter avec le câble neutre (N), connecter la BROCHE 2, 5 et 8 aux phases R, S et T respectivement.

En ce qui concerne les connexions avec les CT, le capteur positionné sur la phase R doit avoir les bornes connectées sur la BROCHE 1 (fil rouge) et sur la BROCHE 3 (fil noir).

Le capteur positionné sur la phase S doit avoir les bornes connectées sur la BROCHE 4 (fil rouge) et sur la BROCHE 6 (fil noir).

Le capteur positionné sur la phase T doit avoir les bornes connectées sur la BROCHE 7 (fil rouge) et sur la BROCHE 9 (fil noir).

Positionner les capteurs en faisant attention à l'indication sur le capteur lui-même (flèche).

ATTENTION : ne raccorder les CT aux phases qu'après les avoir connectés à l'onduleur.



Figure 161 - Connexions des Meters et des capteurs

La connexion entre le Meter et l'onduleur se fait via le port série RS485. Côté Meter, ce port est identifié par les BROCHES 24 et 25. Côté onduleur, utiliser le port de connexion identifié comme « COM » en connectant les BROCHES 5 et 6, comme indiqué dans les figures et tableaux ci-dessous.







Figure 162 – Interface COM « à vis »



igure 163 - Interface COM « à clip »





BROCHE Onduleu r	Définition	BROCHE Meter	Notes
5	RS485 signal différentiel +	24	Communication availag Matora
6	RS485 signal différentiel –	25	communication avec les Meters

Tableau 14- Description de l'interface





Figure 165 - Connexion du port série Meter « à clip »

REMARQUE : Pour des distances entre Meter et Onduleur hybride supérieures à 100 mètres, il est conseillé de connecter le long de la chaîne 485 deux résistances de 120 Ohms, la première à l'onduleur (entre les broches 5 et 6 de l'interface), la deuxième directement au Meter (broches 24 et 25).





5.4.3. Mesure de la production photovoltaïque

Si un ou plusieurs onduleurs photovoltaïques sont déjà présents dans le système, il est obligatoire de faire en sorte que le système hybride affiche non seulement la production photovoltaïque des panneaux connectés à ses entrées mais aussi la puissance produite par des modules photovoltaïques externes, de manière à faire travailler correctement le système de stockage. Tout cela doit être réalisé grâce à la connexion d'un deuxième Meter (ou plus jusqu'à un maximum de 3 à la lecture d'une production externe) positionné de manière opportune afin de lire toute la production du système photovoltaïque pur (à l'exception de celle du système hybride triphasé). En ce qui concerne la communication RS485 (Meter – HYD) tous les Meters présents devront être connectés au port COM de l'onduleur dans les entrées 5 et 6.



Figure 166 – Schéma système hybride avec Meter sur l'échange et production



Figure 167 – Connexion du port série avec plus d'un Meter

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 168 - Connexion du port série COM « à clip »avec plus d'un Meter

5.4.3.1. Configuration des paramètres du Meter

Après avoir correctement branché les câblages, il faut configurer les paramètres corrects à partir de l'afficheur du Meter.



Configuration du Meter sur l'échange

Pour configurer le dispositif en mode lecture sur l'**échange**, il est nécessaire d'entrer dans le menu des paramètres, comme indiqué ci-dessous :

1. Appuyer sur **SET**, le message **CODE**





	三相四线电子式电解表(导机)
3X220(380V 3X5(80) A 50Hz 400 imp/kWh	CODE
	∴ SET ESC →

2. Appuyer à nouveau sur SET, le nombre « 600 » apparaîtra :



- 3. écrire le nombre « 701 » :
 - a. À partir de la première page où le nombre « 600 » apparaîtra, appuyer une fois sur la touche « \rightarrow » pour écrire le nombre « 601 ».
 - b. Appuyer deux fois sur « **SET** » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre en évidence « <u>6</u>01 » ;
 - c. Appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>7</u>01 » (701 est le code d'accès aux paramètres).

Remarque : En cas d'erreur, appuyer sur « ESC », puis à nouveau sur « SET » pour réinitialiser le code requis.



- 4. Confirmer en appuyant sur **SET** jusqu'à entrer dans le menu des paramètres.
- 5. Entrer dans les menus suivants et configurer les paramètres indiqués :

a. **CT** :

- i. Appuyer sur **SET** pour entrer dans le menu
- ii. Écrire « 40 » :
 - 1. À partir de la première page où le nombre « <u>1</u> » apparaîtra, appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>10</u> ».
 - 2. Appuyer une fois sur « **SET** » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre en évidence « $\underline{10}$ »
 - 3. Appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>4</u>0 »

Remarque : en cas d'erreur, appuyer sur « SET » jusqu'à ce que le nombre relatif aux milliers soit mis en évidence, puis appuyer sur « \rightarrow » jusqu'à ce que seul le chiffre « <u>1</u> » apparaisse ;

à présent, répéter la procédure décrite ci-dessus.







iii. Appuyer sur « ESC » pour confirmer et « \rightarrow » pour défiler jusqu'au paramètre suivant.

b. ADRESSE :

i. Laisser l'adresse 01 (valeur par default), de cette manière l'onduleur attribuera comme puissances relatives à l'échange les données envoyées par le Meter.

Configuration du Meter sur l'échange et sur la production

Pour configurer le dispositif en mode lecture sur l'**échange**, se référer aux indications figurant dans le paragraphe précédent (Configuration du Meter sur l'échange).

Pour configurer le dispositif en mode lecture sur la **production**, il est nécessaire d'entrer dans le menu des paramètres, comme indiqué ci-dessous :

1. Appuyer sur SET, le message CODE



2. Appuyer à nouveau sur **SET**, le nombre « 600 » apparaîtra :



- 3. écrire le nombre « 701 » :
 - a. À partir de la première page où le nombre « 600 » apparaîtra, appuyer une fois sur la touche « \rightarrow » pour écrire le nombre « 601 ».
 - b. Appuyer deux fois sur « **SET** » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre en évidence « <u>6</u>01 » ;
 - c. Appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>7</u>01 » (701 est le code d'accès aux paramètres).

Remarque : En cas d'erreur, appuyer sur « ESC », puis à nouveau sur « SET » pour réinitialiser le code requis.





CHNT	三相因线电子式电解表(导机)
* 0 0 3X220/380V 3X5 (80) A 50Hz 400 imp/kWh	_701
	л set esc →

- 4. Confirmer en appuyant sur **SET** jusqu'à entrer dans le menu des paramètres.
- 5. Entrer dans les menus suivants et configurer les paramètres indiqués :
 - a. **CT** :
 - i. Appuyer sur **SET** pour entrer dans le menu
 - ii. Écrire « 40 » :
 - À partir de la première page où le nombre « <u>1</u> » apparaîtra, appuyer plusieurs fois sur la touche « → » pour écrire le nombre « <u>10</u> ».
 - 2. Appuyer une fois sur « **SET** » pour déplacer le curseur vers la gauche et mettre en évidence « <u>1</u>0 »
 - 3. Appuyer plusieurs fois sur la touche « \rightarrow » jusqu'à écrire le nombre « <u>4</u>0 »

Remarque : en cas d'erreur, appuyer sur « SET » jusqu'à ce que le nombre relatif aux milliers soit mis en évidence, puis appuyer sur « \rightarrow » jusqu'à ce que seul le chiffre « <u>1</u> » apparaisse ;

à présent, répéter la procédure décrite ci-dessus.

CHNT	三相四级电子式电解表(导机)	CHINT			三相四线电子运	〔电能表(导机)
3X2201380V 3X5 (80) A 50Hz 400 mp/kWh	СТ	3X220(380V 3X5(80)A 50Hz 400imp/kWh			_4	0
			л 0	SET	ESC	

iii. Appuyer sur « ESC » pour confirmer et « \rightarrow » pour défiler jusqu'au paramètre suivant.

b. ADRESSE:

- i. Appuyer sur **SET** pour entrer dans le menu :
- ii. Écrire « 02 » (en appuyant une fois sur « → » depuis la page « 01 »). Avec l'adresse 02 l'onduleur attribuera comme puissances relatives à la production les données envoyées par le Meter. Il est possible de configurer jusqu'à un maximum de 3 Meters pour la production (Adresses 02 03 04).









5.4.3.2. Vérification de l'installation correcte du Meter

Vérification du Meter sur l'échange

Pour effectuer cette vérification il faut :

- Allumer l'onduleur hybride uniquement en mode alternatif et éteindre toute autre source de production photovoltaïque (si présente) ;
- Allumer des charges de plus d'1 kW pour chacune des trois phases du système ;

Se placer devant le Meter et en utilisant les touches « \rightarrow » pour faire défiler les options et « ESC » pour revenir en arrière, vérifier que :

1. Les valeurs de Power Factor pour chaque phase Fa, Fb et Fc (déphasage entre tension et courant), sont comprises entre 0,8 et 1,0. En cas de valeur inférieure, il faudra déplacer le capteur dans une des deux autres phases jusqu'à ce que cette valeur soit comprise entre 0,8 et 1,0.



- 2. Les Puissances Pa, Pb et Pc sont :
 - supérieures à 1 kW.
 - cohérentes avec la consommation domestique.
 - Le signe devant chaque valeur est négatif (-).





3. Allumer le système photovoltaïque de l'onduleur en mettant le sectionneur rotatif sur ON et la batterie, vérifier que la valeur de puissance totale Pt correspond à la valeur visible sur l'afficheur de l'onduleur

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Vérification du Meter sur la production

En cas de meter sur la production il faut répéter les opérations précédentes :

- 1. Éteindre l'onduleur hybride et ne laisser allumé que le système photovoltaïque pur ;
- 2. Faire fonctionner le système photovoltaïque pur en production ;
- 3. Vérification du facteur de puissance (Power factor) suivant les indications du cas précédent ;
- 4. Le signe des puissances Pa, Pb et Pc doit être identique ;
- 5. Allumer l'onduleur hybride, vérifier que la valeur de puissance totale photovoltaïque Pt correspond à la valeur visible sur l'afficheur de l'onduleur.





5.5. Mode Onduleur en parallèle

Si plusieurs onduleurs hybrides sont présents dans le système, ils doivent être connectés en parallèle (mode Maître-Esclave).

Pour obtenir le rendement maximal du système et éviter tout déséquilibre futur entre les tours, les onduleurs hybrides doivent être identiques entre eux (même taille, même nombre et modèle de batteries).

Ce mode permet de synchroniser la puissance de charge et de décharge de plusieurs onduleurs hybrides connectés entre eux, de manière à maximiser l'autoconsommation.



Figure 170 – Schéma unifilaire de connexion de l'onduleur en parallèle

5.5.1.Connexions entre onduleurs

- 1. Les onduleurs doivent être connectés entre eux en utilisant le câble fourni dans l'emballage en veillant à alimenter les entrées comme ci-après :
 - Port de liaison 1 de l'onduleur Maître \rightarrow Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave 1
 - Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave $1 \rightarrow$ Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave 2
 - Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave $2 \rightarrow$ Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave 3
 - •
 - Port de liaison 1 de l'onduleur Esclave $n-1 \rightarrow$ Port de liaison 0 de l'onduleur Esclave n

REMARQUE : le câble de parallèle des onduleurs fourni a une longueur de 3 mètres non rallongeable.

- 2. Si les onduleurs connectés sont de la même taille, il est possible connecter en parallèle les sorties LOAD afin d'alimenter le même groupe de charges prioritaires. Pour cela il faut utiliser un boîtier de jonction et avoir tous les onduleurs hybrides avec les batteries (il suffit qu'un seul onduleur en parallèle ne soit pas équipé de batteries pour qu'il soit impossible d'activer le mode EPS). S'assurer que les connexions entre chaque onduleur et le boîtier de jonction ont la même longueur et section, et ont une impédance la plus basse possible. Il est conseillé d'insérer une protection adéquate sur chaque ligne de connexion entre onduleur et boîtier.
- 3. La charge totale connectée sur les sorties LOAD devra être inférieure à la somme des puissances délivrables par les onduleurs en mode EPS.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 171 - Connexions en parallèle entre onduleurs

Broche	Définition	Fonction	Notes
1	IN_SYN0	Synchronisation signal 0	
2	CANL	CAN pôle négatif	
3	SYN_GND0	Synchronisation signal GND0	
4	CANH	CAN pôle positif	Le niveau haut du signal
5	IN_SYN1	Synchronisation signal 1	est 12 V
6	SYN_GND1	Synchronisation signal GND1	
7	SYN_GND2	Synchronisation signal GND2	
8	IN_SYN2	Synchronisation signal 2	

Tableau 15- Description de l'interface





6. Boutons et voyants lumineux

On-Grid State PV1: ON PV2: ON W W W V V V V V V V V V V V V V	On-Grid Off-Grid Alarm	On-Grid Status Light Off-Grid Status Light Alarm Light
Back Up Down Ok		



Les boutons sur l'écran ont les fonctions suivantes :

- « Back » (Retour) pour revenir à l'écran précédent ou entrer dans la page principale ;
- « Up » (Haut) pour monter dans le menu ou pour la fonction +1 ;
- « Down » (Bas) pour descendre dans le menu ou pour la fonction -1 ;
- « OK » pour sélectionner l'option de menu actuelle ou pour se déplacer.

État	Connecté au réseau	Off-grid	Alarme
Eldi	Voyant vert	Voyant vert	Voyant rouge
Connecté au réseau	ON		
En veille (connecté au réseau)	Clignotant		
Off-Grid		ON	
En veille (Off-Grid)		Clignotant	
Alarme			ON

Tableau16 - Signification des voyants





7. Fonctionnement

Contrôler les points suivants et vérifier effectivement les raccordements avant de mettre en marche l'onduleur.

- 1. L'onduleur doit être solidement fixé à l'étrier mural.
- 2. Les fils PV+/PV- sont solidement raccordés à la bonne polarité et bonne tension.
- 3. Les fils BAT+/BAT- sont solidement raccordés à la bonne polarité et bonne tension.
- 4. Les câbles GRID/LOAD sont correctement/solidement connectés.
- 5. Un interrupteur AC est correctement raccordé entre le port GRID de l'onduleur et le GRID, et l'interrupteur automatique est sur : OFF.
- 6. Un interrupteur AC est correctement raccordé entre le port LOAD de l'onduleur et la charge critique, et l'interrupteur automatique est sur : OFF.
- 7. Le câble de communication de la batterie au lithium doit être correctement raccordé.

7.1. Première configuration (suivre attentivement)

IMPORTANT : Suivre attentivement la procédure pour activer l'onduleur

- 1. S'assurer qu'il n'y a pas de production d'électricité sur les phases de l'onduleur.
- 2. Allumer les batteries :
 - a. Batterie Pylontech
 - i. Positionner l'interrupteur DC Onduleur sur ON
 - ii. Tirer vers le haut le Power Switch (Sectionneur DC) situé sur la façade du BMS
 - iii. Appuyer pendant une seconde sur la touche rouge (Start Button) du BMS
 - b. Batterie WeCo
 - i. Armer le sectionneur GENERAL BREAKER situé sur la façade de l'HV BOX.
 - ii. Une fois que l'HV BOX a fermé le contacteur, positionner l'interrupteur DC Onduleur sur ON.
 - c. Batterie Azzurro
 - i. Armer le sectionneur rotatif présent sur la BDU
 - ii. Positionner l'interrupteur DC Onduleur sur ON
- 3. Positionner le différentiel AC entre l'entrée GRID de l'onduleur et le réseau sur ON.
- 4. Positionner le différentiel AC entre l'entrée LOAD de l'onduleur et la charge critique sur ON.
- 5. L'onduleur doit s'allumer et commencer à fonctionner (si toutes les étapes ont été correctement effectuées).





7.2. Premier allumage

Avant de commencer la phase opérationnelle proprement dite, il faut définir certains paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Notes
1. Options langue OSD	Anglais par défaut
2. Configuration de la date et heure, valider	Si une connexion a été établie avec un ordinateur ou une application mobile, l'heure devrait être calibrée à l'heure locale
*3. Importation des paramètres de sécurité	Sur le site Web, trouver le fichier avec les paramètres de sécurité (renommé d'après le pays sélectionné), le télécharger sur une clé USB et les importer
4. Configuration du canal d'entrée	Ordre par défaut : BAT1, BAT2, PV1, PV2
*5. Configuration des paramètres de la batterie	Les valeurs par défaut sont indiquées en fonction de la configuration du canal d'entrée
6. La configuration est terminée	

Tableau 17 - Paramètres à configurer pour le premier allumage

	Il est très important de s'assurer d'avoir sélectionné le code pays correct, conformément aux exigences des autorités locales en matière d'énergie. Il est conseillé de consulter le personnel qualifié et les autorités compétentes pour c'assurer du bon choix
Prudence	competentes pour s'assurer du bon choix.

NB: Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. n'est pas responsable des conséquences résultant d'une mauvaise sélection du code pays





7.2.1.Options langue OSD



7.2.2.Configuration de la date et heure, valider

Time

YYYY-MM-DD hh:mm:ss

7.2.3.Importation des paramètres de sécurité

L'utilisateur peut modifier les paramètres de sécurité de la machine au moyen d'une clé USB et il est nécessaire de copier et de modifier les valeurs sur la clé USB à l'avance. Pour activer cette possibilité, merci de contacter Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023



FE	

Code		Pays		Code		Pays		
	000		VDE4105		000		EN50438	
	001		BDEW	018	001	EU	EN50549	
					002		EU-EN50549-HV	
000	002	Allemagne	VDE0126	019	000	IEC EN61727		
	003		VDE4105-HV		000		Corée	
	004		BDEW-HV	020	001	Corée	Corée-DASS	
	000		CEL-021 Interne	021	000	Suède	dorec bribb	
	001		CEL-016 Italie	011	000	bucuc	FILCénéral	
	001		CLI-010 Italic	022	000	Europo Cónóral	EU Général-MV	
001	Ital	Italie	CEL 021 Eutormo	022	001	Europe General	EU Général HV	
	002		CEI021 21 In Aroti	024	002	Chumro	Chupro	
	003		CEL 0211 III AIRU	024	000	Chypre	Linda	
	004		CEI-021InHV	0.25	000	Inda	Inde Inde MV	
002	000		A 11	025	025 001 Inde		Inde-MV	
002	000		Australie		002		Inde-HV	
	008	Australie	Australie-B	026	000	Philippines	PHI	
			-		001		PHI-MV	
	009		Australie-C		000		Nouvelle Zélande	
	000		ESP-RD1699	027	001	Nouvelle Zélande	Nouvelle Zélande-MV	
	001		RD1699-HV		002		Nouvelle Zélande-HV	
003	002	Espagne	NTS		000		Brésil	
	003		UNE217002+RD647		001		Brésil-LV	
	004		Îles espagnoles	028	002	Brésil	Brésil-230	
004	000	Turquie	Turquie		003		Brésil-254	
005	000	Danemark	Danemark		004		Brésil-288	
	001		DK-TR322		000		SK-VDS	
006	000	Grèce	GR-Continent	029	001	Slovaquie	SK-SSE	
	001		GR-Îles		002		SK-ZSD	
	000		Pays-Bas	030	000		011 202	
007	001	Pays-Bas	Pays-Bas-MV	031-032	000			
007	001	Tays Das	Pays-Bas-HV	031 032	000	Ilkraine		
	002		Bolgiquo	035	000	Okraine	Norvàgo	
008	000	Belgique	Bolgique-HV	034	000	Norvège	Norvàgo-LV	
	001			025	001	Moviguo	Movigue LV	
009	000		699	035	000	Mexique	Mexique-LV	
	001		690	030-037	000	(0 II-		
010	002		G99-HV China D	038	000	00 HZ	Tulou do	
010	000	Chine	Chine-B	039	000	Irlande EN50438	Irlande	
	001		Taiwan	040	000	Thaïlande	Thai-PEA	
	002		TrinaHome		001		Thai-MEA	
	003		HongKong	041				
	004		SKYWORTH	042	000	50 Hz	LV-50Hz	
	005	-	CSISolar	043	0.0.5			
	006		CHINT	044	000	Afrique du Sud	SA	
	007		Chine-MV		001	1	SA-HV	
	008		Chine-HV	045				
	009		Chine-A	046	000	Duhaï	DEWG	
	000		France	010	001	Dubui	DEWG MV	
011	001	001 France	FAR Arrete23	047-106				
011	002	Trance	FR VDE0126-HV	107	000	Croatie	Croatie	
	003		France VFR 2019	108	000	Lithuanie	Lithuanie	
	000		Pologne	109	000			
012	001	Dolorma	Pologne-MV	110				
	002	roiogiie	Pologne-HV	111	000	Colombie	Colombie	
	003		Pologne-ABCD	111	001		Colombie-LV	
013	000	Autriche	Tor Erzeuger	112-120				
014	000	L	<u> </u>	121	000	Arabie Saoudite	IEC62116	
014	001	Japon		122	000	Lettonie		
015	003	Suisse		123	000	Roumanie		
16-17	-				-			

Tableau 18 - Codes des pays





7.2.4.Configuration du canal d'entrée



Dans le cas d'une **seule tour de batteries Pylontech ou Azzurro** configurer les entrées en fonction du canal alimenté :

- Input channel1 \rightarrow BAT input 1 (si le canal alimenté est le n° 1)
- Input channel $2 \rightarrow Not Use$

Dans le cas d'une **seule tour de batteries WeCo ou d'une double tour de batteries Pylontech** (BMS SC500 Wifi/USB ou SC1000 Wifi/USB), configurer les entrées en alimentant les canaux :

- Input channel $1 \rightarrow BAT$ input 1
- Input channel $2 \rightarrow BAT$ input 1

Dans le cas de **double tour de batteries (Pylontech BMS SC500 ou SC1000, WeCo, Azzurro)** configurer les entrées :

- Input channel $1 \rightarrow BAT$ input 1
- Input channel $2 \rightarrow BAT$ input 2

Pour les chaînes indépendantes régler :

- Input channel3 \rightarrow PV input 1
- Input channel $4 \rightarrow PV$ input 2

Pour les chaînes en parallèle régler :

• Input channel3 \rightarrow PV input 1

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





• Input channel $4 \rightarrow PV$ input 1

7.2.5.Configuration des paramètres de la batterie

	Une seule tour de batteries Azzurro	Une seule tour de batteries Pylontech	Une seule tour de batteries WeCo	Double tour de batteries PYLON BMS SC500 ou SC1000/WeCo/AZZURRO		Double tour de batteries PYLON BMS SC500 Wifi-USB ou SC1000 Wifi- USB
Identification Batterie	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 2	Battery 1
1. Battery Type	HV ZBT	PYLON	WeCo	PYLON/WECO/ HV ZBT	PYLON/WECO/ HV ZBT	PYLON
2. Battery Address	00	00	00	00	01	01
3. Max Charge (A)	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
4. Max Discharge (A)	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
5. Discharg Depth	max 90 %	max 80 %	max 90 %	max 90 %	max 90 %	max 80 %
6. Save	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Item	The default state		
Energy Storage Mode	Self-use mode		
EPS Mode	Disable		
Anti Reflux	Disable		
IV Curve Scan	Disable		
Logic interface	Disable		

Tableau 19 - Valeurs par défaut pour les autres configurations

7.3. Menu principal







Depuis l'interface principale, appuyer sur le bouton « Down » pour accéder à la page des paramètres réseau/batterie.









Depuis l'interface principale, appuyer sur le bouton « Up » pour accéder à la page des paramètres du photovoltaïque.






Depuis l'interface principale, appuyer sur le bouton « Back » pour entrer dans le menu principal, qui comporte les 5 options suivantes.

Menu principal

1. Paramètres de base

Back

Paramètres de base
 Paramètres avancés
 Statistiques de production
 Info système
 Liste évènements
 Mise à jour logiciel

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7.3.1.Paramètres de base

ОК

1. Paramètres de base

 1. Paramètres langue

 2. Heure

 3. Paramètres de sécurité

 4. Mode de travail

 5. Autotest

 6. Configuration canaux

 7. Mode EPS

 8. Adresse de communication

 9. Set Force Charge Time

1. Paramètres de la langue

1. Paramètres langue



2. Heure

Régler l'heure du système pour l'onduleur

2. Time

OK Time

YYYY-MM-DD hh:mm:ss

3. Paramètres de sécurité

L'utilisateur peut modifier les paramètres de sécurité de la machine au moyen d'une clé USB et il est nécessaire de copier et de modifier les valeurs sur la clé USB à l'avance.

Pour plus de renseignements et/ou détails, contacter Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





4. Mode de travail



<u>Mode automatique</u>

L'onduleur charge et décharge automatiquement la batterie.

Si la production PV (kW) = la consommation (kW), avec $\Delta P < 200$ W, l'onduleur ne charge ni ne décharge la batterie (Figure a).

Si la production PV (kW) > la consommation (kW), le surplus de puissance est stocké dans la batterie (Figure B).



Figure 174 – Écran de l'onduleur en mode automatique





Si la production PV (kW) < la consommation (kW), la batterie est déchargée pour fournir la puissance nécessaire, jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée (Figure a).

Si la batterie est complètement chargée (ou à la puissance de charge maximale), la puissance excédentaire est cédée au réseau (Figure b).



Figure 175 – Écran de l'onduleur en mode automatique (2

Si la production PV + batterie (kW) < la consommation (kW), l'onduleur puise la puissance sur le réseau.



Figure 176 – Écran de l'onduleur en mode autoconsommation

Plages d'utilisation

Pour une gestion plus rationnelle de l'énergie (surtout en hiver, lorsque le système photovoltaïque ne peut pas charger efficacement la batterie), il peut être nécessaire de fixer une plage de dates pour la recharge de la batterie à partir du réseau ; une fois cette plage fixée, l'onduleur fonctionnera en mode automatique pendant le temps restant.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Il est possible de définir des dates, des jours et des heures auxquels programmer une recharge forcée des batteries jusqu'au % de SoC défini.

Mode % de charge	OK	Mode % de charge			
		Rules. 0:	Enabled/I	Disabled	
		From	То	SOC	Charge
		02h00m -	04h00m	070 %	01000 W
		Effective	date		
		Dec. 22	-	Mar. 21	
		Weekday	select		
		Mon. Tue. Fri. Sat.	Wed. Th	ıu.	

Utilisation à temps

2.

Il est possible de configurer manuellement les tranches horaires de charge et de décharge de la batterie.

3. Mode horaire	ОК	Mode horaire	
		Rules. 0:Enabled/Disabled	
		Charge Start	22 h 00 m
		Charge End	05 h 00 m
		Charge Power	02000 W
		DisCharge Start	14 h 00 m
		DisCharge End	16 h 00 m
		DisCharge Power	02500 W

Utilisation passive

Le mode passif permet à l'onduleur de voir les batteries mais de ne pas les faire intervenir, ni en charge ni en décharge. Ce mode de fonctionnement est utile pour les tests initiaux sur l'onduleur. Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement passif, contacter Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





5. Autotest

5. Autotest	ОК	1. Autotest Fast
	-	2. Autotest STD

L'autotest Fast (rapide) fournit les mêmes résultats que l'autotest STD (standard), mais prend moins de temps.

1. Autotest Fast	0 K	Start Autotest	Press « Ok » to start
		Testing 59.S1	
		Ļ	Wait
		Test 59.S1 OK !	
		Ļ	Wait
		Testing 59.S2	
		↓	Wait
		Test 59.S2 OK !	
		Ļ	Wait
		Testing 27.S1	
		↓	Wait
		Test 27.S1 OK !	
		↓	Wait
		Testing 27.S2	
		↓ ↓	Wait
		Test 27.S2 OK !	
		↓	Wait

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Testing 81>S1	
\downarrow	Wait
Test 81>S1 OK !	
\downarrow	Wait
Testing 81>S2	
\downarrow	Wait
Test 81>S2 OK !	
\downarrow	Wait
Testing 81 <s1< td=""><td></td></s1<>	
Ļ	Wait
Test 81 <s1 !<="" ok="" td=""><td></td></s1>	
\downarrow	Wait
Testing 81 <s2< td=""><td></td></s2<>	
\downarrow	Wait
Test 81 <s2 !<="" ok="" td=""><td></td></s2>	
\downarrow	Press « Ok »
Autotest OK !	
\downarrow	Press « Down »
59.S1 threshold 253 V 900 ms	
\downarrow	Press « Down »
59.S1 : 228 V 902 ms	
Ļ	Press « Down »
59 S2 threshold 264 5 V 200	
ms	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023 186/265

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





Ļ	Press « Down »
S59 : 229 V 204 ms	
Ļ	Press « Down »
27.S1 threshold 195,5 V 400	
↓	Press « Down »
27.S1: 228 V 408 ms	
Ļ	Press « Down »
27.S2 threshold 92 V 200 ms	
Ļ	Press « Down »
S27 : 227 V 205 ms	
Ļ	Press « Down »
81>.S1 threshold 50,5 Hz 100	
↓	Press « Down »
81>.S1 49,9 Hz 103 ms	
Ļ	Press « Down »
81<.S2 threshold 51,5 Hz 100	
↓ ↓	Press « Down »
81<.S2 49,9 Hz 107 ms	
Ļ	Press « Down »
81<.S1 threshold 49,5 Hz 100	
ms ↓	Press « Down »
81<.S1 50,0 Hz 105 ms	

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





\downarrow	Press « Down »
81<.S2 threshold 47,5 Hz 100	
↓	Press « Down »
81<.S2 50,1 Hz 107 ms	

6. Configuration du canal d'entrée

6. Configuration canaux	ОК	Input Channel	Config		
	J	Input Channel1	Battery input 1	Down	ОК
		Ghamlerr	Battery input 1		
			Disable		
		Input Channel2	Battery input 2	Down	
		Ghumiciz	Battery input 2		
			Disable		
		Input Channel3	PV input 1	Down	
			PV input 1	-	
			Disable		
		Input Channel4	PV input 2	Down	
			PV input 2		
			Disable		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Mode EPS



Si la production PV (kW)> la consommation (kW), avec $\Delta P < 200W$, l'onduleur charge la batterie (Figure a).

Si la production PV (kW) = la consommation (kW), l'onduleur ne charge ni ne décharge la batterie (Figure b).



Figure 177 – Écran avec EPS en fonction

Si la production PV (kW) < la consommation (kW), avec $\Delta P < 200W$, l'onduleur décharge la batterie (Figure a).

Si la production PV (kW) est normale et que la consommation est inférieure ou nulle (kW), le surplus de puissance est stocké dans la batterie (Figure b).



Figure 178 – Écran avec EPS en fonction

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





8. Adresse de communication



9. Configuration du temps de charge forcée

9.Set Force Charge Time



7.3.2.Paramètres avancés

2. Paramètres avancés	ОК	Mot de passe 0715
		1. Paramètres batterie
		2. Mode 0 injection
		3. Balayage courbe IV
		4. Interface logique
		5. Réinitialisation d'usine
		6. Configuration en parallèle
		7. Réinitialisation Bluetooth
		8. Calibrage CT
		9. Switch On-Off
		10. Support déséquilibre
		11. Charge prioritaire PV







1. Paramètres Batterie

<u>1. Paramètres Batterie</u>	ОК	1. Type de batterie	4. Décharge maximale (A)	
		2. Adresse Batterie	5. Profondeur de décharge	
		3. Charge maximale (A)	6. Sauvegarder	OK

Profondeur de décharge (DoD)

EX. : DOD = 50 % et EPS = 80 %

En présence de connexion au réseau, l'onduleur ne déchargera pas la batterie tant que le SoC est inférieur à 50 %.

En cas de panne, l'onduleur fonctionne en mode EPS (si l'EPS est activé) et continue à décharger la batterie jusqu'à atteindre un SoC batterie de 20 %.

5. Profondeur de décharge	ОК	Profondeur de décharge
		50 %
		Profondeur de décharge EPS
		80 %
		Tampon de sécurité EPS
		20 %

2. Mode 0 injection

Suivant la version du logiciel de l'onduleur, cette fonction peut être appelée Anti-reflux ou Injection (Feed-in).

Le mode « 0 injection » peut être activé pour limiter la puissance maximale exportée vers le réseau. La puissance configurée est la puissance maximale que l'on souhaite injecter dans le réseau.

2.0 injection

1. Contrôle 0

Active

191/265

ОК

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023

OK





injection	
2. Puissance en	OV
injection	UK

Désactive	
***kW	

3. Balayage courbe IV

Il est possible d'activer le balayage de la courbe IV (balayage MPPT) pour trouver la puissance globale maximale en ajustant la valeur pendant le fonctionnement afin d'obtenir toujours la production maximale des panneaux même dans des conditions non optimales.

Il est possible de fixer une période de balayage ou d'effectuer un balayage instantané.



4. Contrôle de l'interface logique

Pour activer ou désactiver les interfaces logiques, se référer au chapitre sur les connexions entre les interfaces logiques (Paragraphe 5, page 149).

Pour les systèmes installés en Italie cette fonction doit être toujours désactivée.



OK

5. Réinitialiser les valeurs par défaut de l'usine

5. Réinitialisation d'usine

1. Réinitialiser données	ov
énergie	UK
2. Mettre à zéro	ov
évènements	UK

Supprimer l'historique de la production de puissance totale de l'onduleur.



Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Supprimer l'historique des erreurs enregistrées sur l'onduleur.

2. Mettre à zéro évènements	
-----------------------------	--

Clear Events?	ОК
olear Events.	on

6. Réglage de l'onduleur en parallèle

Cette fonction doit être activée pour les systèmes contenant plusieurs onduleurs hybrides connectés en parallèle (Maître – Esclave)

OK

6. Paramètres mode parallèle

ОК

1. Contrôle mode parallèle	Activation/désacti vation
2. Parallèle Maître-Esclave	Primary / Replica
3. Adresse mode parallèle	00 (Primary) 01 (Replica 1) 0n (Replica n)
4. Sauvegarder	ok

7. Réinitialisation Bluetooth

Fonction à réaliser.

8. Calibrage CT

Dans un système hybride triphasé, il faut que les phases R, S et T de l'onduleur correspondent aux phases R, S et T relevées par les capteurs CT.

Si l'on n'est pas sûr d'avoir respecté cette condition, il est possible d'activer la fonction Calibrage CT. Pour que l'onduleur effectue cette opération il faut que :

- Le système soit connecté au réseau (grid)
- La sortie load ne doit pas être alimentée
- Les batteries soient présentes et allumées et avec un SoC de 40 % à 80 % maximum (avec profondeur de décharge ≤ 20 %)
- Les charges présentes dans le système soient éteintes
- La production photovoltaïque soit éteinte
- Les éventuelles autres productions externes soient éteintes

De cette manière, le système règlera de façon interne, en automatique, tant le positionnement de chaque capteur dans la phase correcte que la direction cohérente avec les flux de courant du système

ATTENTION ! : le calibrage CT peut prendre quelques minutes, ne pas éteindre l'onduleur quand cette opération est en cours.

Avant d'activer tale fonction, nous conseillons de consulter les techniciens de Zucchetti Centro Sistemi.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Switch On-Off

Cette fonction active une mise en veille forcée du système (fonction à ne pas activer).

10. Support déséquilibre

Pour pouvoir activer cette fonction, il faut :

- 1. Vérifier que le mode 0 injection est activé ;
- 2. En cas de transformateurs toriques à la lecture de l'échange (CT) connectés directement à l'onduleur, s'assurer que les phases R, S et T de l'onduleur correspondent aux phases R, S et T relevées par les capteurs ;
- 3. En cas de Meter à la lecture de l'échange (DTSU) s'assurer que les phases R, S et T de l'onduleur correspondent aux phases A, B et C du Meter ;
- 4. Vérifier la présence des batteries connectées à l'onduleur.

Cette fonction permet d'exploiter l'injection zéro même avec les phases déséquilibrées (la limite du déséquilibre dépend de la puissance de l'onduleur, par exemple un onduleur de 10 kW pourra déséquilibrer les phases jusqu'à un maximum de 3,33 kW par phase).

10. Charge prioritaire PV

Lorsque les batteries ont atteint la profondeur de décharge (DoD), ce réglage permet au système PV de donner la priorité aux batteries en fournissant 200 W jusqu'à ce que le tampon de sécurité soit atteint.

11. EPS GFCI

Cette fonction permet, en mode EPS, de détecter les courants de fuite à la même si le système est un IT.

12. Contact auxiliaire

Cette fonction permet de gérer les contacts libres présents dans le port COM.

14. Batterie active

Cette fonction doit être toujours activée.





7.3.3.Liste des évènements

La liste des évènements montre les évènements en temps réel, avec leur numéro progressif, la date et l'heure, et le type d'erreur. Il est possible de consulter la liste des erreurs dans le menu principal pour suivre les détails de l'historique des évènements en temps réel.



7.3.4.Informations sur l'interface de système

Grâce aux informations de système vous pouvez vérifier les paramètres que vous avez attribués à l'onduleur et aux batteries. Après avoir terminé l'installation, nous conseillons de toujours vérifier que tous les paramètres ont été correctement réglés.







	Version du logiciel : appuyer sur envoyer (mot de passe 0715) pour afficher la version de firmware de l'Onduleur
	Pays
	Version code du pays
Down↓	Info sur l'onduleur (3)
	Input Channel1
	Input Channel2
	Input Channel3
	Input Channel4
Down↓	Info sur l'onduleur (4)
	Mode de travail
	Adresse Modbus RS485
	Mode EPS
	Balayage courbe IV
Down↓	Info sur l'onduleur (5)
	Interface logique
	Temps PF prédéfini
	Temps QV prédéfini
	Facteur de puissance
Down↓	Info sur l'onduleur (6)
	Limitation 0 injection
	Résistance isolement
	Contrôle parallèle





Support déséquilibre

Info sur l'onduleur (7)

Batterie active

2. Info Batterie	ОК	Info batt (1)
		Type batterie
		Adresse batterie
		Capacité de la batterie
		Profondeur de décharge
	Down↓	Info batt (2)
		Courant de charge max. (A)
		Seuil de charge max. (V)
		Courant de décharge max. (A)
		Tension de décharge min. (V)
	1	
Paramètres de sécurité (3	ОК	Paramètres de sécurité (1)
		OVP 1
		OVP 2
		UVP 1
		UVP 2
	Down ↓	Paramètres de sécurité (2)
		OFP 1

OFP 2





UFP 1

UFP 2

Down ↓

Paramètres de sécurité (3)

```
OVP 10 mins
```

7.3.5.Statistiques énergétiques

3. Statistiques énergétiques

ОК	Aujourd'hui					
	PV***KWH					
	Load***KWH					
	Export***KWH					
	Import***kWH					
	Charge***KWH					
	Discharge***kWH					
Down ↓	Mois					
	PV***KWH					
	PV***KWH					
	PV***KWH Load***KWH					
	PV***KWH Load***KWH Export***KWH					
	PV***KWH Load***KWH Export***KWH Import***kWH					
	PV***KWH Load***KWH Export***KWH Import***kWH Charge***KWH					
	PV***KWH Load***KWH Export***KWH Import***KWH Charge***KWH Discharge***KWH					
Down ↓	PV ***KWH Load ***KWH Export ***KWH Import ***kWH Charge ***KWH Discharge ***kWH					

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





	Load***KWH
	Export***KWH
	Import***kWH
	Charge***KWH
	Discharge***kWH
Down ↓	Vie
	PV***KWH
	Load***KWH
	Export***KWH
	Import***kWH
	Charge***KWH

Discharge.....***kWH

Γ

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023 199/265

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





7.3.6.Mise à jour du logiciel

Tous les onduleurs hybrides Zucchetti doivent être mis à jour à la dernière version de firmware présente sur le site <u>www.zcsazzurro.com</u> à la première installation à moins que l'onduleur possédé soit déjà à jour à la version présente sur le site ou à une suivante (voir image suivante).

<u>Ne pas mettre à jour</u> l'onduleur si la version de firmwareinstallée est <u>identique ou</u> <u>supérieure</u> à celle qui est présente sur le <u>site ZCS Azzurro</u>



ATTENTION ! Le chargement d'une version de firmware plus ancienne pourrait entraîner un panne du dispositif.

Pour la mise à jour des onduleurs 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS il faut utiliser une clé USB de 8≤ 8 GO.

Procédure :

- 1. Connecter la clé USB dans l'ordinateur
- 2. Télécharger le firmware de l'onduleur possédé à partir du site <u>www.zcsazzurro.com</u>, dans la section produits, onduleurs de stockage, et en sélectionnant le modèle d'onduleur possédé, sous la section firmware
- 3. Sauvegarder à l'intérieur de la clé USB uniquement le dossier firmware contenant les fichiers .bin
- 4. Après avoir cliqué sur l'icône du retrait du périphérique en toute sécurité, retirer la clé USB de l'ordinateur
- 5. Contrôler que l'onduleur est éteint
- 6. Mettre la clé USB dans le port USB de l'onduleur

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





7. Allumer l'onduleur en tournant le sectionneur rotatif DC de l'onduleur sur ON

6. Software Update		Input password	OK Input 0715
			Start Update
			Updating DSP1
			Updating DSP2
			Updating ARM
	6. Software Update	6. Software Update OK	6. Software Update OK Input password

9. S'il y a certaines erreurs indiquées ci-dessous, répéter l'opération. Si cela se produit plusieurs fois, contacter l'assistance.

USB Fault	MDSP File Error	SDSP File Error
ARM File Error Update DSP1 Fail		Update DSP2 Fail
Update ARM Fail		

Tableau 20 – Erreurs dans la mise à jour du logiciel

- 10. Après avoir mis à jour l'onduleur, avec la même procédure que celle qui précède, charger les fichiers safety dans la clé USB et sélectionner le « safety parameter » correct.
- 11. Après avoir terminé la mise à jour et sélectionné le « safety parameter » correct, fermer l'interrupteur DC, attendre que l'écran LCD s'éteigne ; puis rétablir la connexion Wi-Fi et ouvrir les interrupteurs DC et AC, attendre quelques secondes que l'onduleur se rallume. Il est possible de vérifier la version actuelle de la mise à jour du système via Info Système > Version logiciel.





8. Données techniques

8.1. Données techniques 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS

DATI TECNICI	3PH HYD5000 ZSS	3PH HYD6000 ZSS	3PH HYD8000 Z SS
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)		1	Constant State
Potenza DC Tipica*	7500W	9000W	12000W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	6000W (480V-850V)	6600W (530V-850V)	6600W (530V-850V)
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/1	
Tensione di attivazione		2500	
Tensione nominale di ingresso		600V	
Intervallo MPPT di tensione DC		180V-960V	
Intervallo di tensione DC a pieno carico	250V-850V	320V-850V	360V-850V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		12.5A/12.5A	
Massima corrente assoluta per ogni MPPT		15A/15A	
Tipo di batteria compatibile		Ioni di litio (fornite da Zucchetti)	
Intervalio di tensione ammessa		180V-750V	
Numero di canali batteria indipendenti		1	
Massima potenza di carica/scarica	5000W	6000W	8000W
Range di temperatura ammesso**		-10°C/+50°C	
Massima corrente di carica per canale batteria		25A (40A di picco per 60s)	
Massina corrente o scanca per canale batteria		Cestita da BMS hatteria	
Profondità di scarica (DoD)		0%-90% (programmabile)	
Uscita AC (lato rete)		o to so to (programmable)	
Potenza nominale	5000W	6000W	8000W
Potenza massima	5500VA	6600VA	8800VA
Massima corrente	88	10A	13A
Tipologia connessione/ Tensione nominale	10.414	Trifase 3/N/PE, 220/380, 230/400	(acall)
Erequenza nominale	1044-	50Hz/60Hz	ocali)
Intervallo di frequenza A C	45Hz~55Hz	55Hz~65Hz (in accordo con gli sta	andard locali)
Distorsione armonica totale		<3%	
Fattore di potenza		1 default (programmabile +/- 0.8)	
Limitazione immissione in rete		Programmabile da display	
Uscita EPS (Emergency Power Supply)	FOODW	6000#	ROOOW
Potenza annarente di nicco in EPS***	10000VA per 60s	12000VA per 60s	16000VA per 60s
Tensione e frequenza uscita EPS	1000014 per 003	Trifase 230V/400V 50Hz	10000 WH per 003
Corrente erogabile in EPS (di picco)	8A (15A per 60s)	10A (18A per 60s)	13A (24A per 60s)
Distorsione armonica totale		396	
Switch time		<20ms	
Efficienza			
Efficienza massima		98.0%	
Efficienza MORT		97.5%	
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie		97.6%	
Consumo in stand-by		<15W	
Protezioni			
Protezione di interfaccia interna		si	
Protezioni di sicurezza	Antic	slanding, RCMU, Ground Fault moni	toring
Sezionatore DC		integrato	
Protezione da surriscaldamento		si	
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione	Ove	voltage Category III / Protective cl	ass I
Scaricatori integrati		AC/DC MOV: Tipo 2 standard	
Protezione da sovracorrenti in uscita		si	
Sont Start Batteria		Si	
FMC		EN61000-1 EN61000-3	
Safety standard	JEC621	09-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC6	2040-1
Standard di connessione alla rete	Certificati e standa	ard di connessione disponibili su wy	ww.zcsazz.urro.com
Comunicazione			
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali),	RS485 (protocollo proprietario), US con batterie), Bluetooth	B, CAN 2.0 (per collegamento
Altri ingressi	Linea RS485 per Meter esterni	(fino a 4 meter collegabili), 6 input	t digitali (SV TTL), connessione
Dati Canarali		per sensori diretti (c1)	
Intervalio di temperatura ambiente ammesso		-30-60.90	
Topologia		Transformerless	
Grado di protezione ambientale		IP65	
Intervallo di umidità relativa ammesso		0~100%	
Massima altitudine operativa		4000m	
Rumorosità	<45 dB @ 1m		
Peso Detraddamenta	33Kg		
Dimensioni (U+1+D)	515mm*571mm*26.4mm		
Display	LED display e APP		
Garanzia		10 anni	

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le Possibili configurazioni applicabili
 ** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C
 *** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Données techniques 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS 8.2.

DATI TECNICI	3PH HYD10000 Z SS	3PH HYD15000 Z SS	3PH HYD20000 ZSS
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)	en standarden en en		A STAR DACK
Potenza DC Tipica*	15000W	22500W	30000W
Massima Potenza DC per ogni MPPT	7500W (300V-850V)	11250W (450V-850V)	15000W (600V-850V)
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/2	
Tensione di attivazione		250V	
Tensione nominale di ingresso		600V	
Intervallo MPPT di tensione DC		180V-960V	
Intervallo di tensione DC a pieno carico	220V-850V	350V-850V	450V-850V
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		25A/25A	
Massima corrente assoluta per ogni MPP1		ADE VAUE	
Tino di batteria compatibile		Ioni di litio (fornite da Zucchetti)	
Intervalio di tensione ammessa		180V-750V	
Numero di canali batteria indipendenti	2 canali batteria	a HV (configurabili come indipende	nti o in parallelo)
Massima potenza di carica/scarica	10000W	15000W	20000W
Range di temperatura ammesso""		-10°C/+50°C	
Massima corrente di carica per canale batteria Massima corrente di scarica per canale batteria		25A (35A di picco per 60s) 25A (35A di picco per 60s)	
Cutva di catica		Gestita da BMS batteria	
Profondità di scarica (DoD)		0%-90% (programmabile)	
Uscita AC (lato rete)			
Potenza nominale	10000W	15000W	20000W
Potenza massima Macrima costante	TIODOVA	16500VA	22000VA
Tinologia connessione/Tensione nominale	IDA.	Tritase 3/N/DF 220/380 230/400	32.4
Intervallo di tensione AC	184V-	-276V (in accordo con gli standard	locali)
Frequenza nominale		50Hz/60Hz	
Intervallo di frequenza A C	45Hz~55Hz	/ 55Hz~65Hz (in accordo con gli sl	tandard locali)
Distorsione armonica totale		<3%	
Fattore di potenza		1 default (programmabile +/- 0.8)	
Uscita EPS (Emergency Power Supply)		Programmabile da display	
Potenza erogata in EPS***	10000W	15000W	20000W
Potenza apparente di picco in EPS***	20000VA per 60s	22000VA per 60s	22000VA per 60s
Tensione e frequenza uscita EPS		Trifase 230V/400V 50Hz	
Corrente erogabile in EPS (di picco)	16A (30A per 60s)	24A (32A per 60s)	32A (33A per 605)
Switch time		(20ms	
Efficienza		420115	
Efficienza massima		98.2%	
Efficienza peseta (EURO)		97.7%	
Efficienza MPPT	99.9%		
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie		97.6%	
Protezioni		1011	
Protezione di interfaccia interna	si	n	0
Protezioni di sicurezza	Antià	slanding, RCMU, Ground Fault mon	itoring
Protezione da inversione di polarità DC		Si	
Destazione da sustiscaldamento		ri	
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione	Ove	rvoltage Category III / Protective of	lass I
Scaricatori integrati		AC/DC MOV: Tipo 2 standard	
Protezione da sovracorrenti in uscita		si	
Soft Start Batteria		si	
Standard		EN61000.1 EN61000.2	
Safety standard	IEC62	109-1_IEC62109-2_NB-T32004/IEC	52040-1
Standard di connessione alla rete	Certificati e stand	ard di connessione disponibili su w	ww.zcsazzurro.com
Comunicazione			
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali),	RS485 (protocollo proprietario), U con batterie), Bluetooth	SB, CAN 2.0 (per collegamento
Altri ingressi	Linea RS485 per Meter esterni	(fino a 4 meter collegabili), 6 input d sensori diretti (CT)	igitali (SV TTL), connessione per
Dati Generali			
Intervallo di temperatura ambiente ammesso		-30~60 °C	
Topologia Crade di estatezione ambientale		Transformeriess	
Gradu or protezione ambientale		0-100%	
Massima altitudine operativa		4000m	
Rumorosità		<45 dB @ fm	
Peso		37Kg	
Raffreddamento		Convezione forzata	
Dimensioni (H*L*P)		515mm*571mm*264mm	
Garanzia		10 anni	
warmen all		The section	

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili ** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C *** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





9. Dépannage

Cette section contient des informations et des procédures pour le dépannage des éventuels problèmes et erreurs signalés par l'onduleur.



Si aucune erreur n'est constatée, vérifier que certaines conditions de base sont remplies avant de poursuivre. Tout type de contrôle doit être effectué en toute sécurité en suivant la procédure spécifique.

- L'onduleur est-il monté dans un endroit propre, sec et bien ventilé ?
- Le sectionneur DC est-il sur ON ?
- Les câbles ont-ils la section et la longueur appropriées ?
- Les connexions d'entrée et de sortie sont-elles en bon état ?
- La configuration et les paramètres sont-ils corrects pour ce type d'installation ?
- Le système de communication et l'écran sont-ils exempts de tout signe de dommage ?

Si toutes les conditions sont remplies, procéder aux étapes d'affichage des erreurs.

Erreur de connexion à la terre

Les onduleurs 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS sont conformes à la norme IEC 62109-2 pour la surveillance et l'alarme pour la connexion à la terre.

Si l'erreur de connexion à la terre apparaît, elle sera affichée sur l'écran LCD, le voyant rouge sera allumé et l'erreur apparaîtra dans la liste des évènements. Pour les dispositifs sur lesquels le Wi-Fi/GPS est installé, l'alarme peut également être affichée sur le site de surveillance et également reçue sur l'application mobile.





Code	Nom	Description	Solution
ID001	GridOVP	La tension du réseau est trop élevée	Si l'erreur apparaît occasionnellement, il pourrait y avoir des oscillations anormales sur le réseau, l'onduleur revient à un fonctionnement normal dès que le
ID002	GridUVP	La tension du réseau est trop basse	réseau revient à des conditions normales. Si l'alarme apparaît fréquemment, vérifier si la tension et la fréquence du réseau sont dans les limites
ID003	GridOFP	La fréquence du réseau est trop élevée	acceptables. Si c'est le cas, vérifier l'interrupteur AC et la connexion AC avec l'onduleur. Si la tension et la fréquence du réseau sont dans les plages acceptables et que la
ID004	GridUFP	La fréquence du réseau est trop basse	connexion AC est correcte, mais que l'alarme apparaît fréquemment, contacter le support technique pour modifier les valeurs de surtension, sous-tension, fréquence maximale, fréquence minimale, après avoir obtenu l'approbation de l'opérateur du réseau local.
ID005	GFCI	Perte de charge	
ID006	OVRT fault	Fonction OVRT en erreur	Erreurs internes de l'onduleur.
ID007	LVRT fault	Fonction LVRT en erreur	dernière version de firmware
ID008	IslandFault	Erreur dans l'isolement	www.zcsazzurro.com, en cas
ID009	GridOVPInstant1	Surtension transitoire du réseau 1	dernière version. Si les erreurs se
ID010	GridOVPInstant2	Surtension transitoire du réseau 2	service après-vente
ID011	VGridLineFault	Erreur de tension du réseau	





ID012	InvOVP	Surtension de l'onduleur		
ID017	HwADFaultIGrid	Erreur dans la mesure du courant de réseau		
ID018	HwADFaultDCI	Erreur dans la mesure du composant DC du courant de réseau		
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	Erreur dans la mesure de la tension du réseau (DC)		
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	Erreur dans la mesure de la tension du réseau (AC)		
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	Erreur dans la mesure de la dispersion de courant (DC)		
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Erreur dans la mesure de la dispersion de courant (AC)		
ID023	HwADFaultDCV	Erreur dans la mesure du composant DCI de la tension de la charge	u a	
ID024	HwADFaultIdc	Erreur dans la mesure du courant d'entrée	Vérifier de ne pas avoir inversé la polarité côté DC.	
ID029	ConsistentFault_G FCI	Erreur de lecture du courant de fuite	Erreurs internes de l'onduleur. Vérifier si l'onduleur est à jour à la	
ID030	ConsistentFault_V Grid	Erreur de lecture de la tension de réseau	dernière version de firmware disponible sur le site	
ID033	SpiCommFault(DC)	Erreur de communication SPI (DC)	www.zcsazzurro.com, en cas contraire effectuer la mise à jour à la	
ID034	SpiCommFault(AC)	Erreur de communication SPI (AC)	dernière version. Si les erreurs se produisent encore, contacter le	
ID035	SChip_Fault	Erreur de la puce (DC)	service après-vente	
ID036	MChip_Fault	Erreur de la puce (AC)		
ID037	HwAuxPowerFaul t	Erreur de la puissance auxiliaire		
ID038	InvSoftStartFail	Erreur interne		
ID041	RelayFail	Erreur dans la détection du relais		

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





		Faible impédance	Vérifier la résistance d'isolement	
		d'isolement	entre les panneaux photovoltaïques	
ID042	IsoFault		et la terre. En cas de court-circuit,	
			l'erreur doit être réparée	
			immédiatement.	
ID043	PEConnectFault	Erreur de terre	Contrôler la sortie PE côté AC pour la	
			mise à la terre	
		Erreur dans la	Contrôler le mode d'entrée	
ID044	PvConfigError	d'entrée	photovoltaique	
		d entree.	(paranele/independant); le mouner	
		Errour CT	Silli lest pas correct.	
ID045	CTDisconnect		correct	
		Frreur paramàtres	Contrôler și la connevion entre	
		parallèle	ondulours a átá evécutáe	
		parallele	correctoment et si les résistances de	
			torminaicon cont brancháos au début	
			at à la fin de la ligne parallèle. Vérifier	
1D047	ParallelFault		d'avoir correctement sélectionné les	
10047			naramètres dans «naramètres	
			avancés » contrôle parallèle Vérifier	
			que tous les onduleurs connectés en	
			parallèle ont la même version de	
			firmware.	
		Protection de la	S'assurer que l'onduleur n'est pas	
ID049	TempFault_Bat	température de la	installé en plein soleil; il doit être	
		batterie	installé dans un endroit ventilé et	
	TempFault_HeatSi	Protection température	frais, en dessous des limites de	
10050	nk1	radiateur 1	température. Vérifier que les	
10051	TempFault_HeatSi	Protection température	méthodes d'installation sont	
10031	nk2	radiateur 2	conformes au manuel.	
10052	TempFault_HeatSi	Protection température		
10052	n3	radiateur 3		
1D053	TempFault_HeatSi	Protection température		
10055	nk4	radiateur 4	-	
ID054	TempFault_HeatSi	Protection température		
12001	n5	radiateur 5	-	
ID055	TempFault_HeatSi	Protection température		
12000	n6	radiateur 6	-	
ID057	TemnFault Fnv1	Protection température		
12007		ambiante 1		

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





ID058	TempFault_Env2	Protection température	
		ambiante 2	
ID059	TempFault_Inv1	module 1	
ID060	TempFault_Inv2	Protection température module 2	
ID061	TempFault_Inv3	Protection température module 3	
ID065	VbusRmsUnbalanc e	Tension RMS bus pas équilibrée.	Erreurs internes de l'onduleur. Vérifier si l'onduleur est à jour à la
ID066	VbusInstantUnbal ance	Valeur de tension transitoire du bus non équilibrée	dernière version de firmware disponible sur le site www.zcsazzurro.com, en cas
ID067	BusUVP	Sous-tension de la barre- bus lors de la connexion au réseau	contraire effectuer la mise à jour à la dernière version. Si les erreurs se produisent encore, contacter le
ID068	BusZVP	Basse tension du bus	service après-vente
ID069	PVOVP	Surtension PV	Vérifier si la tension des modules PV en série (Voc) est supérieure à la tension d'entrée maximale. Si tel est le cas, ajuster le nombre de modules PV en série pour réduire la tension des modules PV en série en les adaptant à la plage de tension d'entrée de l'onduleur. Après la modification, l'onduleur reprend son fonctionnement normal.
ID070	BatOVP	Surtension de la batterie	Vérifier si les paramètres de surtension de la batterie ne sont pas conformes aux spécifications de la batterie.
ID071	LLCBusOVP	Protection contre la surtension LLC BUS	Erreurs internes de l'onduleur. L'éteindre, attendre 5 minutes, puis rallumer. Si les erreurs se produisent
ID072	SwBusRmsOVP	Protection contre la surtension RMS du logiciel du bus DC	encore, contacter le service après- vente.
ID073	SwBusInstantOVP	Protection contre la surtension instantanée du logiciel du bus DC	Contrôler de ne pas avoir inversé la sortie Load avec la sortie Grid.





		Protection contre la	Contrôler de ne pas avoir désactivé la
ID081	SwBatOCP	surintensité du logiciel	fonction 0 injection sans avoir
		de la batterie	désactivé également la fonction
		Protection contre la	Support déséquilibre. Si c'est le cas,
ID082	DciOCP	surintensité DCI	désactiver aussi cette fonction,
			autrement vérifier si l'onduleur est à
		Protection contre le	jour à la dernière version de firmware
ID083	SwOCPInstant	courant de sortie	disponible sur le site
		instantané	www.zcsazzurro.com. En cas
		Flux logiciel BuckBoost	contraire, effectuer la mise à jour à la
ID084	SwBuckBoostOCP		dernière version. Si les erreurs se
			produisent encore, contacter le
		Protection de la valeur	service après-vente.
ID085	SwAcRmsOCP	réelle du courant	
		Protection contre la	
ID086	SwPvOCPInstant	surintensité PV du	
		logiciel	
		Flux PV en parallèle non	
ID087	IpvUnbalance	équilibré	
		Courant de sortie non	
ID088	IacUnbalance	équilibré	
		Surtension du matériel	
ID097	HwLLCBusOVP	LLC bus	
		Surtension du matériel	
ID098	HwBusOVP	bus	
		Flux excessifs du	
ID099	HwBuckBoostOCP	matériel BuckBoost	
		Flux excessifs du	
ID100	HwBatOCP	matériel batterie	
		Flux excessifs du	
ID102	HWPVOCP	matériel PV	

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID





ID103	HwAcOCP	Flux excessifs du matériel AC en sortie	
ID110	Overload1	Protection contre la surcharge 1	Vérifier si l'onduleur fonctionne en surcharge
ID111	Overload2	Protection contre la surcharge 2	
ID112	Overload3	Protection contre la surcharge 3	
ID113	OverTempDeratin g	Température interne trop élevée	S'assurer que l'onduleur n'est pas installé en plein soleil ; il doit être installé dans un endroit ventilé et frais, en dessous des limites de température. Vérifier que les méthodes d'installation sont conformes au manuel.
ID114	FreqDerating	Fréquence AC trop élevée	S'assurer que la fréquence du réseau et la tension se situent dans la plage
ID115	FreqLoading	Fréquence AC trop basse	acceptable
ID116	VoltDerating	Tension AC trop élevée	
ID117	VoltLoading	Tension AC trop basse	
ID124	BatLowVoltageAla rm	Protection contre la basse tension des batteries	Vérifier que la tension de la batterie du côté de l'onduleur n'est pas trop basse (si la batterie a atteint le seuil
ID125	BatLowVoltageSh ut	Arrêt de la batterie pour basse tension	de profondeur de décharge configuré, ce signal d'alarme est normal).
ID129	UnrecoverHwAcO CP	Erreur matérielle permanente due à une surintensité de sortie	Erreurs internes de l'onduleur. Vérifier si l'onduleur est à jour à la dernière version de firmware
ID130	UnrecoverBusOVP	Erreur de surintensité bus fixe	disponible sur le site www.zcsazzurro.com, en cas
ID131	UnrecoverHwBus OVP	Erreur de surintensité matériel bus	contraire effectuer la mise à jour à la dernière version. Si les erreurs se
ID132	UnrecoverIpvUnb alance	Erreur permanente de flux PV non équilibré	produisent encore, contacter le service après-vente
ID133	UnrecoverEPSBat OCP	Erreur permanente de surintensité de la batterie en mode EPS	
ID134	UnrecoverAcOCPI nstant	Erreur de surintensité transitoire de la batterie de sortie	





ID135	UnrecoverIacUnba lance	Erreur permanente du courant de sortie non équilibré	
ID137	UnrecoverPvConfi gError	Erreur permanente des paramètres du mode d'entrée	Contrôler le mode d'entrée photovoltaïque (parallèle/indépendant) ; le modifier
ID138	unrecoverPVOCPI nstant	Erreur permanente de surintensité de sortie	s'il n'est pas correct.
ID139	UnrecoverHwPVO CP	Erreur permanente de surintensité du matériel	Erreurs internes de l'onduleur. Vérifier si l'onduleur est à jour à la
ID140	UnrecoverRelayFa il	Erreur permanente du relais	dernière version de firmware disponible sur le site
ID141	UnrecoverVbusUn balance	Erreur permanente de la tension du bus non équilibrée	www.zcsazzurro.com, en cas contraire effectuer la mise à jour à la dernière version. Si les erreurs se produisent encore, contacter le service après-vente
ID145	USBFault	Erreur USB	Vérifier l'entrée USB de l'onduleur. L'éteindre, attendre 5 minutes, puis rallumer. Si les erreurs se produisent encore, contacter le service après- vente
ID146	WifiFault	Erreur Wi-Fi	Vérifier l'entrée Wi-Fi de l'onduleur. L'éteindre, attendre 5 minutes, puis rallumer. Si les erreurs se produisent encore, contacter le service après- vente
ID147	BluetoothFault	Erreur Bluetooth	Vérifier si l'onduleur est à jour à la dernière version de firmware disponible sur le site www.zcsazzurro.com, en cas contraire effectuer la mise à jour à la dernière version. Si les erreurs se produisent encore, contacter le service après-vente
ID148	RTCFault	Erreur de l'horloge RTC	Erreurs internes de l'onduleur.
ID149	CommEEPROMFa ult	Erreur de la carte de communication EEPROM	Vérifier si l'onduleur est à jour à la dernière version de firmware disponible sur le site
ID150	FlashFault	Erreur de la carte de communication FLASH	www.zcsazzurro.com, en cas contraire effectuer la mise à jour à la

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





	SciCommLoco(DC)	SCI erreur de	dernière version. Si les erreurs se
10155	Scicommicose(DC)	communication (DC)	produisent encore, contacter le
ID154	$S_{ci}(\alpha)$	SCI erreur de	service après-vente
10134	ScicommiLose(AC)	communication (AC)	
ID155	SciCommLose(Fus	SCI erreur de	
10133	e)	communication (Fuse)	
		Version discordante du	Vérifier si l'onduleur est à jour à la
		logiciel	dernière version de firmware
			disponible sur le site
ID156	SoftVerFrror		www.zcsazzurro.com, en cas
10150	SoltverLiftor		contraire effectuer la mise à jour à la
			dernière version. Si les erreurs se
			produisent encore, contacter le
			service après-vente
		Erreur de	S'assurer que la batterie est
		communication de la	compatible avec l'onduleur. Vérifier
		batterie au lithium canal	d'avoir configuré correctement les
ID157 BMSCommunicati		1	canaux de l'onduleur, d'avoir
10107	onFault Canal1		sélectionné les bons paramètres de la
			batterie et que les connexions
			d'alimentation et de communication
			ont été effectuées correctement.
		Erreur de	S'assurer que la batterie est
		communication de la	compatible avec l'onduleur. Vérifier
		batterie au lithium canal	d'avoir configuré correctement les
ID158	BMSCommunicati	2	canaux de l'onduleur, d'avoir
	onFault Canal 2		sélectionné les bons paramètres de la
			batterie et que les connexions
			d'alimentation et de communication
			ont été effectuées correctement.
		Arrêt forcê	L'onduleur a subi un arrêt force,
ID161	ForceShutdown		contrôler de ne pas avoir activé le
			switch ON/OFF dans les parametres
			avances.
ID162	RemoteShutdown	Arret a distance	L onduleur a subl un arret force a
			Ustance
ID163	Drms0Shutdown	AFTET DKMSU	L'onduieur à subi un arret force de
ID165	RemoteDerating	Reduction de puissance à	L'onduleur a subl une réduction de
		aistance	puissance a distance





ID166	LogicInterfaceDer	Réduction de puissance	L'onduleur est chargé par l'exécution	
	ating	de l'interface logique	de l'interface logique.	
	AlarmAntiRefluxin	Réduction de puissance	L'onduleur est programmé pour	
ID167	g	anti-reflux	empecher des baisses de contre-	
			courant de charge.	
ID169	FanFault1	Erreur du ventilateur 1	Verifier que le ventilateur 1 de	
		Errour du contilatour 2	Vérifier que le ventilateur 2 de	
ID170	FanFault2	Erreur du ventilateur 2	Verifier que le ventilateur 2 de	
		Errour du contilatour 2	Vérifier que le ventilateur 2 de	
ID171	FanFault3	Erreur du ventilateur 3	Verifier que le ventilateur 3 de	
		Errour du contilatour 4	Vérifier que le ventilateur 4 de	
ID172	FanFault4	Effeur du ventilateur 4	Venner que le ventilateur 4 de	
		Errour du vontilatour E	Vérifier que le ventilateur E de	
ID173	FanFault5	Effeur du ventilateur 5	l'onduleur fonctionne correctement	
		Frreur du ventilateur 6	Várifier que le ventilateur 6 de	
ID174	FanFault6		l'onduleur fonctionne correctement	
		Alarme de surtension	Erreur interne des hatteries au	
ID177	BMS OVP	BMS	lithium, éteindre l'onduleur et la	
		Alarme sous-tension	batterie, attendre 5 minutes, puis	
ID178	BMS UVP	BMS	rallumer l'onduleur et les batteries. Si	
		Alarme haute	les erreurs se produisent encore,	
ID179	BMS OTP	température BMS	contacter le service après-vente	
		Alarme basse		
ID180	BMS UTP	température BMS		
		Avertissement de		
10404	DMCOCD	surcharge lors de la		
ID181	BMSOCP	charge et de la décharge		
		du BMS		
10400	DMC Chart	Alarme court-circuit		
10182	BMS Short	BMS		





10. Désinstallation

10.1. Étapes pour la désinstallation

- Déconnecter l'onduleur du réseau AC.
- Désactiver l'interrupteur DC (situé sur la batterie ou installé au mur)
- Attendre 5 minutes.
- Retirer les connecteurs DC de l'onduleur.
- Retirer les connecteurs relatifs à la communication avec les batteries et les sondes de courant.
- Retirer les bornes AC.
- Dévisser le boulon de fixation sur l'étrier et retirer l'onduleur du mur.

10.2. Emballage

Si possible, emballer le produit dans son emballage d'origine.

10.3. Stockage

Stocker l'onduleur dans un endroit sec où la température ambiante est comprise entre -25 et +60 °C.

10.4. Élimination

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. ne répond pas d'une éventuelle élimination de l'appareil, ou de parties de celui-ci, si elle n'a pas été effectuée en respectant les réglementations et les normes en vigueur dans le pays d'installation.



Quand il est présent, le symbole du bidon barré indique que le produit, en fin de vie, ne doit pas doit être éliminé avec les ordures ménagères.

Ce produit doit être remis à un point de collecte des déchets de la communauté locale pour son recyclage.

Pour plus de renseignements se référer à l'organisme préposé à l'élimination des déchets dans le pays d'installation.

Une élimination inappropriée des déchets peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine dus à la présence de substances potentiellement dangereuses.

En collaborant pour une élimination correcte de ce produit, on contribue à sa réutilisation, au recyclage et à la récupération du produit, ainsi qu'à la protection de l'environnement.





11. Systèmes de surveillance

Surveillance ZCS					
Code produit	Photo produit	Surveillance Appli	Surveillance Portail	Possibilité d'envoyer des commandes et de mettre à jour à distance l'onduleur en cas d'assistance	
ZSM-WIFI		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
ZSM-ETH		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
ZSM-4G		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
Datalogger 4-10 onduleurs	WFFKR ander endner sear		\bigcirc	0	
Datalogger jusqu'à 31 onduleurs		\bigcirc	\bigcirc	0	

11.1. Carte Wi-Fi externe

11.1.1. Installation

Contrairement à la carte Wi-Fi interne, pour le modèle externe, l'installation doit être effectuée pour tous les onduleurs compatibles. Toutefois, la procédure est plus rapide et moins difficile, car l'ouverture du capot avant de l'onduleur n'est pas prévue.

Pour pouvoir surveiller l'onduleur, il faut configurer directement sur l'écran la valeur 01 pour l'adresse de communication RS485.

Outils nécessaires pour l'installation :

- Tournevis cruciforme
- Carte Wi-Fi externe
- 1) Éteindre l'onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel.
- Retirer le couvercle d'accès au connecteur Wi-Fi dans la partie inférieure de l'onduleur en dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), selon le modèle d'onduleur, comme indiqué sur la figure.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023






Figure 179 – Logement de la carte Wi-Fi externe

3) Insérer la carte Wi-Fi dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens d'insertion de la carte et d'assurer le bon contact entre les deux parties.



Figure 180 - Introduction et fixation de la carte Wi-Fi externe

4) Démarrer l'onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le manuel.

11.1.2. Configuration

La configuration de la carte Wi-Fi, qu'elle soit interne ou externe, nécessite la présence d'un réseau Wi-Fi à proximité de l'onduleur afin de réaliser une transmission stable des données de la carte de l'onduleur au modem Wi-Fi.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Instruments nécessaires pour la configuration :

• Smartphone, PC ou tablette

Se placer devant l'onduleur et vérifier, en faisant une recherche du réseau Wi-Fi à l'aide d'un smartphone, d'un PC ou d'une tablette, que le signal du réseau domestique Wi-Fi arrive jusqu'au lieu d'installation de l'onduleur.

Si le signal du réseau Wi-Fi est présent au point d'installation de l'onduleur, il sera possible de lancer la procédure de configuration.

Si le signal Wi-Fi n'arrive pas à l'onduleur, il est nécessaire de prévoir un système qui amplifie le signal et le porte sur le lieu de l'installation.

1) Activer la recherche des réseaux Wi-Fi sur le smartphone ou le PC de manière à afficher tous les réseaux visibles à partir du dispositif.

Impostazioni Wi-Fi	< Wi-Fi Wi-Fi Direct
Wi-Fi	Attivato 💽
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal centro di controllo.	Reți disponibili
SCEGLI UNA RETE	
AndroidHotspot3829	Riconnessione automatica disattivata
AP_517331787 🗢 🤅 (i)	AP 1701017282
WLAN 🔒 🗢 (i)	AF_1/0191/202
ZcsHotSpot 🗢 🤅 i	🛜 WLAN
ZcsWiFi 🔒 🗢 🤅	

Figure 181 - Recherche des réseaux Wi-Fi sur Smartphone iOS (à gauche) et Android (à droite)

Remarque : Se déconnecter des éventuels réseaux Wi-Fi auxquels on est connecté en excluant l'accès automatique.







Figure 182 – Désactivation de la reconnexion automatique à un réseau

 Se connecter au réseau Wi-Fi généré par la carte Wi-Fi de l'onduleur (du type AP_******, où ******* indique le numéro de série de la carte Wi-Fi figurant sur l'étiquette du dispositif), opérant comme un Point d'accès.

Impostazioni Wi-Fi		< Wi	-Fi Wi-Fi Direct	
Wi-Fi		Attivat	0	
AP_517331787 Rete non protetta	∻ (i)			
		Rete cor	rente	
SCEGLI UNA RETE		0	AP 1701917282	
AndroidHotspot3829	∻ (i)	Ð.	Connesso senza Internet	
WLAN 🔒	२ (i)	Reti disponibili		
ZcsHotSpot	२ (i)		ZcsWiFi	
ZcsWiFi	२ (i)		Riconnessione automatica disattivata	
Altro		(î;8	WLAN	

Figure 183 - Connexion au point d'accès de la carte Wi-Fi sur Smartphone iOS (à gauche) et Android (à droite)

3) Si l'on utilise une carte Wi-Fi de deuxième génération, un mot de passe est demandé pour la connexion au réseau Wi-Fi de l'onduleur. Il faut utiliser le mot de passe se trouvant sur la boîte ou sur la carte Wi-Fi.







Figure 184 – Mot de passe carte Wi-Fi externe

Remarque : Pour garantir la connexion de la carte au PC ou au smartphone pendant la procédure de configuration, activer la reconnexion automatique du réseau AP_******.

< AP_1701917282	
Password	
Inserite la password	S.
Tipo di indirizzo MAC	
Riconnessione automatica Avanzate	

Figure 185 - Demande de saisie du mot de passe

Remarque : le Point d'accès n'est pas en mesure de fournir l'accès à Internet ; confirmer de maintenir la connexion Wi-Fi même si internet n'est pas disponible





Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti

Figure 186 - Page indiquant l'impossibilité d'accéder à internet

4) Accéder à un navigateur (Google Chrome, Safari, Firefox) et saisir dans la barre d'adresse en haut l'adresse 10.10.100.254.

Dans la page qui apparaît, saisir « admin » comme nom d'utilisateur et mot de passe.

10.10.100.254		2	:
Accedi			
http://10.10.100.254 ri e una password. La co sito non è privata Nome utente	chiede un noi nnessione a c	me utente questo	0
admin			2
Password			

Figure 187 - Page d'accès au serveur web pour la configuration de la carte Wi-Fi

5) La page « Status » (état) s'affichera et présentera les informations du logger, telles que le numéro de série et la version du firmware.

Vérifier que les champs relatifs à « Inverter Information » sont remplis avec les informations de l'onduleur.

Il est possible de modifier la langue de la page en utilisant la commande en haut à droite.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





			Help
tatus	- Inverter information		
Vizard	Inverter serial number	ZH1ES160J3E488	The device can be used as
uick Set	Firmware version (main)	V210	mode) to facilitate users to
dvanced	Firmware version (slave)		configure the device, or it
grade	Inverter model	ZH1ES160	wireless information
start	Rated power	W	terminal (STA mode) to
act	Current power	W	via wireless router.
set	Yield today	11.2 kWh	Status of remote server
	Total yield	9696.0 kWh	Not connected:
	Alerts	F12F14	Connection to server failed
	Last updated	0	If under such status, please
	- Device information Device serial number	1701917282	information to see whether IP address is obtained or
	Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.00	(2) check if the router is
	Wireless AP mode	Enable	connected to internet or no
	SSID	AP_1701917282	on the router or not;
	IP address	10.10.100.254	Connected Connection I
	MAC address	98:d8:63:54:0a:87	server successful last time.
	Wireless STA mode	Enable	Alloknown: No connection
	Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	to server.Please check again
	Signal Quality	0%	in 5 minutes.
	IP address	0.0.0.0	
	MAC address	98:d8:63:54:0a:86	
	- Remote server information	Nationmented	
	Demote server A	Not connected	
	Remote server B	Not connected	

Figure 188 – Écran d'état

- 6) Cliquer sur la touche « Wizard » (Assistant) dans la colonne de gauche.
- 7) Dans la nouvelle page qui s'affiche, sélectionner le réseau Wi-Fi auquel l'on souhaite connecter la carte Wi-Fi, en vérifiant que le signal (RSSI) est supérieur à au moins 30 %. Si le réseau n'est pas visible, il est possible d'appuyer sur la touche « Refresh » (Actualiser). Remarque : vérifier que la puissance du signal est supérieure à 30 %. Dans le cas contraire, il est nécessaire de rapprocher le routeur ou d'installer un répétiteur ou un amplificateur de signal.
 De jour d'installer de la puissance du signal.

Puis cliquer sur le bouton « Next » (Suivant).

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
iPhone di Giacomo	EE:25:EF:6C:31:18	100	6
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C3:9	86	1
WLAN	E:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:A3	54	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:8B	45	1
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:8B	37	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:8B	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Encryption method WPA2PSK •	100 ⁽			itive)	Note: case sens	(N
	•	¥	WPA2PSK	Encryption method		
Encryption algorithm AES V	•	AES 🔻		thm	Encryption algor	Er

Figure 189 – Écran de sélection du réseau sans fil disponible (1)

8) Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi (modem Wi-Fi), en cliquant sur « Show Password » (Afficher le mot de passe) pour s'assurer qu'il est correct ; le mot de passe ne doit contenir ni caractères spéciaux (&, #, %) ni espaces.

Remarque : Au cours de cette étape, le système n'est pas en mesure de s'assurer que le mot de passe saisi est bien celui demandé par le modem ; il est donc nécessaire de s'assurer que le mot de passe saisi est correct.

Vérifier par ailleurs che la case située en dessous indique « Enable » (Activer) Puis cliquer sur le bouton « Next » et attendre quelques secondes pour la vérification.





Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)		Show Password				
Obtain an IP a automatically	ddress	Enabl	e 🔻			
IP address						
Subnet mask						
Gateway addre	ess					
DNS server ad	dress					
			Back	Next		
1	2	3	4			

Figure 190 - Écran de saisie du mot de passe du réseau sans fil (2)

9) Cliquer à nouveau sur le bouton « Next » <u>sans cocher</u> aucune option concernant la sécurité de la carte.

Enhance Secu	rity				
You can er methods	nhance yo	our system s	security b	y choosing tl	ne following
Hide AP					
Change th	e encrypt	tion mode fo	or AP		
Change th	e user na	me and pas	sword for	Web server	
				Deels	
				Back	Next
	1	2	3	4	

Figure 191 – Écran de configuration des options de sécurité (3)

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





10) Cliquer sur la touche OK.



Figure 192 - Écran de fin de la configuration (4)

- 11) À ce stade, si la configuration de la carte a abouti, l'écran de fin de la configuration apparaît et le téléphone ou le PC se dissocie du réseau Wi-Fi de l'onduleur.
- 12) Fermer manuellement la page web avec la touche fermer sur le PC ou l'éliminer des tâches en arrière-plan sur le téléphone.

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

Figure 193 - Écran de confirmation de la configuration

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11.1.3. Vérification

Pour effectuer la vérification de configuration correcte, s'y connecter de nouveau et accéder à la page Status. Vérifier les paramètres suivants :

- a. Vérifier Wireless STA mode
 - i. Router SSID > Nom du routeur
 - ii. Signal Quality > différente de 0 %
 - iii. IP address > différente de 0.0.0.0
- b. Vérifier Remote server information
 - i. Remote serveur A > Connected

Wireless STA modeEnableRouter SSIDiPhone di GiacomoSignal Quality0%IP address0.0.0.0MAC address98:d8:63:54:0a:86

- Remote server information Remote server A

Not connected

Figure 194 – Écran d'état

État des led présentes sur la carte

1) État initial :

NET (Led à gauche) : éteinte COM (Led centrale) : allumée fixe READY (Led à droite) : allumée clignotante

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 195 – État initial des led

2) État final :

NET (Led à gauche) : allumée fixe COM (Led centrale) : allumée fixe READY (Led à droite) : allumée clignotante





Si la led NET ne s'allume pas ou si dans la page d'état l'option Remote Server A est encore « Not Connected » (non connecté), la configuration n'a pas abouti à cause, par exemple, d'une erreur de saisie du mot de passe du router ou de la déconnexion du dispositif en phase de connexion.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Il est nécessaire de réinitialiser la carte :

- Appuyer pendant 10 secondes sur la touche Reset puis la relâcher
- Au bout de quelques secondes, les led s'éteignent et READY clignote rapidement
- La carte revient à l'état initial. À ce stade, il est possible de répéter la procédure de configuration.

La carte ne peut être réinitialisée que lorsque l'onduleur est allumé.



Figure 197 – Touche de réinitialisation sur la carte Wi-Fi

11.1.4. Dépannage

État des led présentes sur la carte

1) Communication irrégulière avec l'onduleur

- NET (Led à gauche) : allumée fixe
- COM (Led centrale) : éteinte
- READY (Led à droite) : allumée clignotante





Figure 198 – État de communication irrégulière entre onduleur et Wi-Fi

- Vérifier l'adresse Modbus configurée sur l'onduleur :

Accéder au menu principal à l'aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder à Info Système et accéder au sous-menu à l'aide de la touche ENTER. En défilant vers le bas, s'assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une valeur différente de 00).

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base pour les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible de configurer la valeur 01.

- Vérifier que la carte Wi-Fi est correctement et fermement connectée à l'onduleur, en prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies.
- Vérifier la présence sur l'écran de l'onduleur du symbole Wi-Fi en haut à droite (fixe ou clignotant).



Figure 199 – Icônes présentes sur l'afficheur des onduleurs monophasés LITE (à gauche) et triphasés ou hybrides (à droite)

- Redémarrer la carte :
 - Appuyer pendant 5 secondes sur la touche Reset puis la relâcher
 - Au bout de quelques secondes, les led s'éteignent et clignotent rapidement
 - La carte est redémarrée sans avoir perdu la configuration avec le routeur

2) Communication irrégulière avec le serveur à distance

- NET (Led à gauche) : éteinte
- COM (Led centrale) : allumée
- READY (Led à droite) : allumée clignotante





Figure 200 - État de communication irrégulière entre Wi-Fi et serveur à distance

- Vérifier d'avoir exécuté correctement la procédure de configuration et d'avoir saisi le bon mot de passe du réseau
- Faisant une recherche du réseau Wi-Fi avec le smartphone ou le PC, vérifier que la puissance du signal Wi-Fi est suffisante (pendant la configuration la puissance

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





minimale requise du signal RSSI est de 30 %). Augmenter éventuellement la puissance du signal en utilisant un répéteur de réseau ou un routeur dédié à la surveillance de l'onduleur

- Vérifier que le router a bien accès au réseau et que la connexion est stable ; vérifier à l'aide d'un PC ou d'un smartphone qu'il est possible d'accéder à internet
- Vérifier que le port 80 du routeur est ouvert et activé pour l'envoi des données
- Réinitialiser la carte en suivant les indications du précédent paragraphe

Si à la fin des contrôles précédents et de la configuration suivante, l'indication « Remote server A – Not connected » est toujours présente ou si la led NET est éteinte, il pourrait y avoir un problème de transmission au niveau du réseau domestique et plus précisément la transmission correcte des données entre la carte Wi-Fi et le serveur n'a pas lieu. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer des contrôles au niveau du routeur afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de blocages sur la sortie des paquets de données vers le serveur.

Pour s'assurer que le problème est lié au routeur domestique et exclure les problèmes liés à la carte Wi-Fi, il est possible de configurer la carte en utilisant comme réseau Wi-Fi de référence le réseau hotspot généré par un smartphone en mode modem.

• Utiliser un téléphone portable Android comme modem

- a) Vérifier que la connexion 3G/LTE est régulièrement active sur le smartphone. Accéder au menu Paramètres du système d'exploitation (icône en forme de roue dentée contenant la liste de toutes les applications installées sur le téléphone), sélectionner « Autres » dans le menu « Sans fil et réseaux » et s'assurer que le Type de réseau est configuré sur 3G/4G/5G.
- b) En restant dans le menu Paramètres > Sans fil et réseaux > Autres d'Android, sélectionner Tethering/hotspot portable, en déplaçant le drapeau de l'option Hotspot Wi-Fi portable sur ON ; après quelques secondes, le réseau sans fil sera créé; Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) ou sa clé d'accès, sélectionner Configurer hotspot Wi-Fi.





← Tethering/hotspot p	۹ :	← Tethering/hotspot p 오 :
Tethering USB USB non connetsa	•	Configura hotspot Wi-Fi
Hotspot Wi-Fi portatile Hotspot portatile AndroidAP attivo		H Nome rete
Configura hotspot Wi-Fi Hotspot Wi-Fi AndroidAP WPA2 PSK portatile		C Sicurezza WPA2 PSK *
Tethering Bluetooth Connessione Internet del telefono non condivisa		Password La password deve essere formata da almeno 8 caratteri.
		Mostra password
]	

Figure 201 - Configuration du smartphone Android en tant que routeur Hotspot

• Utiliser un téléphone portable iPhone comme modem

- a) Pour partager la connexion de l'iPhone, il faut vérifier que le réseau 3G/LTE est régulièrement actif en accédant au menu Paramètres > Portable et en s'assurant que l'option Voix et données est définie sur 5G, 4G ou 3G. Pour accéder au menu des paramètres iOS, cliquer sur l'icône grise en forme de roue dentée présente dans la page d'accueil du téléphone.
- b) Accéder au menu Paramètres > Hotspot personnel et mettre le drapeau relatif à l'option Hotspot personnel sur ON. Maintenant, la fonction Hotspot est activée. Pour modifier le mot de passe du réseau Wi-Fi, sélectionner Mot de passe Wi-Fi dans le menu Hotspot personnel.





<pre></pre>	ulare	<pre></pre>	og:41		
Dati cellulare		Hotspot personale			
Voce e dati Roaming dati		Ora individuabile. Altri utenti poissono cercare la tua rete condivisa tram Wi-Fi e Bluetooth sotto il nome "iPhone di Andrea".			
Disattiva i dati cellulare per incluse e-mail, navigazione	limitare tutti i dati al Wi-Fi, web e notifiche push.	Password Wi-Fi	q4w5dyv6ch6mu >		
Rete dati cellulare	>	PER CONNETTI 1 Scegli "IPhony Wi-Fi del com 2 Inserisci la pa	ERSI VIA WI-FI e di Andrea" dalle impostazioni puter o di un altro dispositivo issword quando richiesto.		
Hotspot personale Spen		1 Abbina iPhone, to mostrato sul e	e al tuo computer. cca Abbina o inserisci il codice computer.		
DURATA CHIAMATE		3 Connettiti a if	Phone dal computer.		
Periodo attuale	11 ore, 56 minuti	PER CONNETTE 1 Collega iPhon	ERSI VIA USB e al tuo computer.		
Durata totale	11 ore, 56 minuti	2 Scegli iPhone impostazioni.	dall'elenco dei servizi di rete nelle		
USO DATI CELLULARE					
Figure 202 – Cor	nfiguration du smart	ohone iOs en tant o	ue routeur Hotspot		

À ce stade, il est nécessaire d'effectuer à nouveau la procédure de configuration de la carte Wi-Fi en utilisant comme dispositif un PC ou un smartphone différent de celui utilisé comme modem.

Durant cette procédure, lors de la demande de sélection du réseau Wi-Fi, il faudra choisir celui activé par le smartphone, puis saisir le mot de passe qui lui est associé (modifiable à partir des paramètres du Hotspot personnel). Si, à la fin de la configuration, le mot « Connected » apparaît à côté de Remote server A, le problème dépend du routeur domestique.

Il est conseillé dans ce cas de contrôler la marque et le modèle du router domestique que l'on a tenté de connecter à la carte Wi-Fi ; certaines marques de routeur peuvent présenter des ports de communication fermés. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service après-vente du fabricant du routeur et de demander que le port 80 soit ouvert (du réseau vers les utilisateurs externes).

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11.2. Carte Ethernet

11.2.1. Installation

L'installation doit être effectuée pour tous les onduleurs compatibles avec la carte. Toutefois, la procédure est rapide et facile car l'ouverture du capot avant de l'onduleur n'est pas prévue. Le bon fonctionnement du dispositif nécessite un modem correctement connecté au réseau et opérationnel afin d'obtenir une transmission de données stable de la carte onduleur vers le serveur.

Pour pouvoir surveiller l'onduleur, il faut configurer directement sur l'écran la valeur 01 pour l'adresse de communication RS485.

Outils nécessaires pour l'installation :

- Tournevis cruciforme
- Carte Ethernet
- Câble secteur (Cat. 5 ou Cat. 6) serti avec connecteurs RJ45
- 1) Éteindre l'onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel.
- 2) Retirer le couvercle d'accès au connecteur Wi-Fi/Eth dans la partie inférieure de l'onduleur en dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), selon le modèle

d'onduleur, indiqué sur

(181 a)



comme la figure.

(b)

Figure 203 - Logement de la carte Ethernet

3) Retirer la bague et le presse-câble imperméable de la carte pour permettre le passage du câble secteur ; insérer le câble secteur dans le logement à l'intérieur de la carte et serrer la bague et le presse-câble de façon à assurer la stabilité de la connexion.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 204 - Introduction du câble de réseau à l'intérieur du dispositif

4) Insérer la carte Ethernet dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens d'insertion de la carte et d'assurer le bon contact entre les deux parties.



Figure 205 - Introduction et fixation de la carte Ethernet

5) Connecter l'autre extrémité du câble secteur à la sortie ETH (ou équivalentes) du modem ou d'un dispositif adapté à la transmission des données.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 206 - Connexion du câble de réseau au modem

- 6) Démarrer l'onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le manuel.
- 7) Contrairement aux cartes Wi-Fi pour la surveillance, le dispositif Ethernet n'a pas besoin d'être configuré et commence à transmettre des données peu après le démarrage de l'onduleur.

11.2.2. Vérification

Attendre deux minutes après avoir conclu l'installation de la carte et vérifier l'état des led présentes sur le dispositif.

État des led présentes sur la carte

1) État initial :

NET (Led à gauche) : éteinte COM (Led centrale) : allumée fixe SER (Led à droite) : allumée clignotante



Figure 207 – État initial des led

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





 État final : NET (Led à gauche) : allumée fixe COM (Led centrale) : allumée fixe SER (Led à droite) : allumée clignotante



Figure 200 – Etat Illiai des le

11.2.3. Dépannage

État des led présentes sur la carte

- 1) Communication irrégulière avec l'onduleur
 - NET (Led à gauche) : allumée fixe
 - COM (Led centrale) : éteinte
 - SER (Led à droite) : allumée clignotante



Figure 209 - État de communication irrégulière entre onduleur et carte

- Vérifier l'adresse Modbus configurée sur l'onduleur :
 - Accéder au menu principal à l'aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder à Info Système et accéder au sous-menu à l'aide de la touche ENTER. En défilant vers le bas, s'assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une valeur différente de

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





00).

Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base pour les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible de configurer la valeur 01.

- Vérifier que la carte Ethernet est correctement et fermement connectée à l'onduleur, en prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies. Vérifier que le câble secteur est correctement inséré dans le dispositif et dans le modem, et que le connecteur RJ45 est correctement serti.
- 2) Communication irrégulière avec le serveur à distance
 - NET (Led à gauche) : éteinte
 - COM (Led centrale) : allumée
 - SER (Led à droite) : allumée clignotante



Figure 210 - État de communication irrégulière entre carte et serveur à distance

- Vérifier que le router a bien accès au réseau et que la connexion est stable ; vérifier à l'aide d'un PC qu'il est possible d'accéder à internet

Vérifier que le port 80 du routeur est ouvert et activé pour l'envoi des données.

Il est conseillé de contrôler la marque et le modèle du router domestique que l'on a tenté de connecter à la carte Ethernet ; certaines marques de routeur peuvent présenter des ports de communication fermés. Dans ce cas, il est nécessaire de contacter le service après-vente du fabricant du routeur et de demander que le port 80 soit ouvert (du réseau vers les utilisateurs externes).

11.3. Carte 4G

Les cartes 4G ZCS sont vendues avec SIM virtuelle intégrée à l'intérieur du dispositif avec un forfait pour trafic de données de 10 ans, adapté à la transmission correcte des données pour la surveillance de l'onduleur.

Pour pouvoir surveiller l'onduleur, il faut configurer directement sur l'écran la valeur 01 pour l'adresse de communication RS485.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11.3.1. Installation

L'installation doit être effectuée pour tous les onduleurs compatibles avec la carte. Toutefois, la procédure est rapide et facile car l'ouverture du capot avant de l'onduleur n'est pas prévue.

Outils nécessaires pour l'installation :

- Tournevis cruciforme
- Carte 4G
- 1) Éteindre l'onduleur en suivant la procédure spécifique décrite dans le manuel.
- 2) Retirer le couvercle d'accès au connecteur Wi-Fi/GPRS dans la partie inférieure de l'onduleur en dévissant les deux vis à empreinte cruciforme (a) ou en dévissant le couvercle-bouchon (b), selon le modèle d'onduleur, comme indiqué sur la figure.



Figure 211 – Logement de la carte 4G

3) Insérer la carte 4G dans la fente appropriée en prenant soin de respecter le sens d'insertion de la carte et d'assurer le bon contact entre les deux parties. Enfin, sécuriser la carte 4G en serrant les deux vis à l'intérieur de l'emballage.







Figure 212 - Introduction et fixation de la carte 4G

- 4) Démarrer l'onduleur normalement en suivant la procédure appropriée présente dans le manuel.
- 5) Contrairement aux cartes Wi-Fi pour la surveillance, le dispositif 4G n'a pas besoin d'être configuré et commence à transmettre des données peu après le démarrage de l'onduleur.

11.3.2. Vérification

Après avoir terminé l'installation de la carte vérifier l'état des led présentes sur le dispositif dans les 3 minutes qui suivent pour vérifier la configuration correcte du dispositif

État des led présentes sur la carte

- 1) État initial :
 - NET (Led à gauche) : éteinte
 - COM (Led centrale) : allumée clignotante
 - SER (Led à droite) : allumée clignotante







Figure 213 - État initial des led

- 2) Enregistrement:
 - NET (Led à gauche) : clignote rapidement pendant environ 50 secondes ; le processus d'enregistrement prend environ 30 secondes
 - COM (Led centrale) : clignote rapidement 3 fois après 50 secondes
- 3) État final (environ 150 secondes après le démarrage de l'onduleur) :
 - NET (Led à gauche) : allumée clignotante (éteinte et allumée en proportion identique)
 - COM (Led centrale) : allumée fixe
 - SER (Led à droite) : allumée fixe



Figure 214 – État final des led

État des led présentes sur la carte

- 1) Communication irrégulière avec l'onduleur
 - NET (Led à gauche) : allumée
 - COM (Led centrale) : éteinte
 - SER (Led à droite) : allumée

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023









- Vérifier l'adresse Modbus configurée sur l'onduleur :

Accéder au menu principal à l'aide de la touche ESC (première touche à gauche), accéder à Info Système et accéder au sous-menu à l'aide de la touche ENTER. En défilant vers le bas, s'assurer que le paramètre Adresse Modbus est sur 01 (et dans tous les cas à une valeur différente de 00).

Si la valeur sélectionnée est différente de 01, aller sur Paramètres (Paramètres de base pour les onduleurs hybrides) et accéder au menu Adresse Modbus où il sera possible de configurer la valeur 01.

- Vérifier que la carte 4G est correctement et fermement connectée à l'onduleur, en prenant soin de serrer les deux vis cruciformes fournies.
- 2) Communication irrégulière avec le serveur à distance:
 - NET (Led à gauche) : allumée clignotante
 - COM (Led centrale) : allumée
 - SER (Led à droite) : allumée clignotante



Figure 216 - État de communication irrégulière entre carte et serveur à distance

Vérifier que le signal 4G est présent dans le lieu d'installation (la carte utilise le réseau Vodafone pour la transmission 4G ; si ce réseau n'est pas présent ou si le signal est faible, la SIM s'appuiera sur un réseau différent ou limitera la vitesse de transmission

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





des données). Vérifier que le lieu d'installation est approprié pour la transmission du signal 4G et dépourvu d'obstacles risquant de compromettre la transmission des données.

- Vérifier l'état de la carte 4G et l'absence de signes d'usure ou de dommages extérieurs.

11.4. Datalogger

11.4.1. Considérations préliminaires à la configuration du datalogger

Les onduleurs Azzurro ZCS ont la possibilité d'être surveillés via un datalogger connecté à un réseau Wi-Fi présent sur le lieu de l'installation ou via un câble Ethernet à un modem.

	Surv	eillance ZCS		
Code produit	Photo produit	Surveillance Appli	Surveillance Portail	Possibilité d'envoyer des commandes et de mettre à jour à distance l'onduleur en cas d'assistance
ZSM-WIFI		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
ZSM-ETH		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
ZSM-4G		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Datalogger 4-10 onduleurs		\bigcirc	\bigcirc	0
Datalogger jusqu'à 31 onduleurs		\bigcirc	\bigcirc	0

Le raccordement des onduleurs au datalogger est effectué par ligne série RS485 avec connexion en cascade.

- Datalogger jusqu'à 4 onduleurs (code ZSM-DATALOG-04) : permet de surveiller jusqu'à 4 onduleurs.
 - La connexion au réseau est effectuée via câble secteur Ethernet ou Wi-Fi.
- Datalogger jusqu'à 10 onduleurs (code. ZSM-DATALOG-10) : permet de surveiller jusqu'à 10 onduleurs.

La connexion au réseau est effectuée via câble secteur Ethernet ou Wi-Fi.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023









• Datalogger jusqu'à 31 onduleurs (code ZSM-RMS001/M200) : permet de surveiller un nombre maximal de 31 onduleurs ou un système d'une puissance maximale installée de 200 kW.

La connexion au réseau est effectuée via câble secteur Ethernet.

• Datalogger jusqu'à 31 onduleurs (code ZSM-RMS001/M1000) : permet de surveiller un nombre maximal de 31 onduleurs ou un système d'une puissance maximale installée de 1000 kW.

La connexion au réseau est effectuée via câble secteur Ethernet.



Figure 218 – Schéma fonctionnel du datalogger ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Tous ces dispositifs ont la même fonction, celle de transmettre les données des onduleurs à un serveur web pour permettre la télésurveillance du système via l'application « Azzurro System » ou via portail web « <u>www.zcsazzurroportal.com</u> ».

Tous les onduleurs Azzurro ZCS peuvent être surveillés via datalogger ; la surveillance peut porter également sur un onduleur d'un modèle différent ou d'une famille différente.

11.4.2. Branchements électriques et configuration

Tous les onduleurs Azzurro ZCS disposent d'au moins un point de connexion RS485. Ils peuvent être connectés via le bornier vert ou via le port RJ45 présent à l'intérieur de l'onduleur.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Les conducteurs à utiliser sont positif et négatif. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un conducteur pour le GND. Cela est valable qu'on utilise le bornier ou le port.

Pour la création de la ligne série, on peut utiliser un câble secteur Cat. 5 ou Cat. 6 ou bien un câble classique pour RS485 2 x 0,5 mm².

- 1) Dans le cas d'un onduleur triphasé, il est possible d'utiliser également un câble secteur serti avec un connecteur RJ45 :
 - a. Positionner le câble bleu dans la position 4 du connecteur RJ45 et le câble blanc-bleu dans la position 5 du connecteur RJ45 comme illustré dans la figure SUIVANTE.
 - b. Insérer le connecteur dans la borne 485-OUT.
 - c. En présence de plusieurs onduleurs triphasés, insérer un autre connecteur dans la borne 485-IN avec lequel se connecter à l'entrée 485-OUT de l'onduleur suivant.

RJ 45	Colore	Monofase	Trifase
4	Blu	TX+	485 A
5	Bianco-Blu	TX -	485 B

Figure 219 – Brochage pour la connexion du connecteur RJ45

- 2) Connexion en cascade
 - a. Serrer le câble bleu dans l'entrée A1 et le câble blanc-bleu dans l'entrée B1.
 - b. En présence de plusieurs onduleurs triphasés, serrer un câble bleu dans l'entrée A2 et un câble blanc-bleu dans l'entrée B2 avec lequel se connecter respectivement aux entrées A1 et B1 de l'onduleur suivant.

Certains onduleurs disposent à la fois du bornier RS485 et des ports pour RJ45. Cela est illustré en détail dans la figure qui suit.



Figure 220 – Serrage du câble secteur sur le bornier RS485

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 221 – Connexion ligne série via bornier RS485 et via port RJ45

Pour les onduleurs hybrides triphasés 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS n'utiliser qu'un positif et un négatif parmi ceux illustrés dans la figure ci-après.



Figure 222 – Connexion ligne série via connecteur de communication pour 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS





Pour les onduleurs photovoltaïques 3000-6000 TLM-V3 et les onduleurs hybrides triphasés HYD 3PH 5000-20000 ZSS n'utiliser qu'un positif et un négatif parmi ceux illustrés dans la figure ci-après.



Figure 223 – Connexion ligne série via connecteur de communication pour 1PH 3000-6000-TLM V3

Pour l'onduleur hybride monophasé 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP n'utiliser qu'un positif et un négatif parmi ceux illustrés dans la figure ci-après.



Figure 224 – Connexion ligne série via connecteur de communication pour 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

a. Positionner les commutateurs DIP du dernier onduleur de la connexion en cascade comme illustré sur la figure ci-après pour activer la résistance de 120 Ohms et fermer la chaîne de communication. En l'absence d'interrupteurs, connecter physiquement une résistance de 120 Ohms pour terminer le bus.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 225 - Position des commutateurs DIP pour connecter la résistance d'isolement

3) Vérifier l'affichage sur tous les onduleurs de l'icône RS485, qui indique la connexion effective des onduleurs via la ligne série. Si ce symbole ne s'affiche pas, vérifier que la connexion a été effectuée conformément aux indications de ce guide.



Figure 226 – Symbole RS485 sur l'écran de l'onduleur

- 4) Configurer une adresse Modbus séquentielle sur chaque onduleur connecté :
 - a. Accéder au menu « Paramètres ».
 - b. Faire défiler jusqu'au sous-menu « Adresse Modbus ».
 - c. Modifier les chiffres et configurer sur chaque onduleur une adresse croissante partant de 01 (premier onduleur) jusqu'au dernier onduleur connecté. L'adresse Modbus sera visible sur l'écran de l'onduleur à côté du symbole RS485. Il ne doit pas y avoir d'onduleurs avec la même adresse Modbus.

11.4.3. Dispositifs ZSM-DATALOG-04 et ZSM-DATALOG-10

L'état initial des led présentes sur le datalogger est le suivant :

- POWER allumée fixe
- 485 allumée fixe
- LINK éteinte
- STATUS allumée fixe

11.4.4. Configuration via Wi-Fi

Pour la procédure de configuration du datalogger via Wi-Fi, nous renvoyons au chapitre concernant les systèmes de surveillance dans la mesure où la configuration est similaire à celle de n'importe quelle carte Wi-Fi.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11.4.5. Configuration via câble Ethernet

1) Insérer le connecteur RJ45 du câble Ethernet dans l'entrée ETHERNET du datalogger.



Figure 227 – Câble Ethernet connecté au datalogger

- 2) Connecter l'autre extrémité du câble Ethernet à la sortie ETH (ou équivalentes) du modem ou d'un dispositif adapté à la transmission des données.
- 3) Activer la recherche des réseaux Wi-Fi sur le smartphone ou le PC de manière à afficher tous les réseaux visibles à partir du dispositif.

Impostazioni Wi-Fi	< Wi-Fi Wi-Fi Direct :
Wi-Fi	Attivato
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal centro di controllo.	Reti disponibili
SCEGLI UNA RETE	ZaoWiFi
AndroidHotspot3829	Riconnessione automatica disattivata
AP_517331787 🗢 🤅 🚺	AP 1701917282
WLAN 🔒 🗢 i	
ZcsHotSpot 🗢 🤅 🕕	🛜 WLAN
ZcsWiFi 🔒 🗢 (i) Figure 228 – Recherche du réseau Wi-Fi sur Si	martphone iOS (à gauche) et Android (à droite)

Remarque : Se déconnecter des éventuels réseaux Wi-Fi auxquels on est connecté en excluant l'accès automatique.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





<	Wi-Fi	Wi-Fi Direct	:
Atti	vato	•	•
Reti	disponibil	i	
	Rico	sWiFi nnessione automatica disattivata	
((;;	AP_	_1701917282	
((;;	WL	AN	

Figure 229 – Désactivation de la reconnexion automatique à un réseau

- 4) Se connecter au réseau Wi-Fi généré par le datalogger (du type AP_******, où ****** indique le n° de série du datalogger figurant sur l'étiquette présente sur le dispositif), opérant comme un Access Point.
- 5) Remarque : Pour garantir la connexion du datalogger au PC ou au smartphone pendant la procédure de configuration, activer la reconnexion automatique du réseau AP_******.

X AF_1/0191/202	
Password	
Inserite la password	S.
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Riconnessione automatica	
Avanzate	

Figure 230 - Demande de saisie du mot de passe

Remarque : le Point d'accès n'est pas en mesure de fournir l'accès à Internet ; confirmer de maintenir la connexion Wi-Fi même si internet n'est pas disponible.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS	
Rév. 1.3 07/04/2023	





Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti	

Figure 231 – Page indiquant l'impossibilité d'accéder à internet

6) Accéder à un navigateur (Google Chrome, Safari, Firefox) et saisir dans la barre d'adresse en haut l'adresse 10.10.100.254.

Dans la page qui apparaît, saisir « admin » comme nom d'utilisateur et mot de passe.

Accedi			
http://10.10.100.25 e una password. La sito non è privata	4 richiede u connession	n non ie a q	ne utente uesto
Nome utente			
admin			
Password			

Figure 232 – Page d'accès au serveur web pour la configuration du datalogger

7) La page « Status » (état) s'affichera et présentera les informations du datalogger, telles que le numéro de série et la version du firmware.

Vérifier que les champs relatifs à « Inverter Information » sont remplis avec les informations de tous les onduleurs connectés.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





📟 中文 | 🎫 🊟 English

			Help
Status	Device information		
Wizard	Device serial number	808032156	The device can be used as a wireless access point (AP
Wireless	Firmware version	H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02- 271-D)	mode) to facilitate users to configure the device, or it
Cable	Wireless AP mode	Enable	can also be used as a wireless information terminal
Advanced	SSID	AP_808032156	(STA mode) to connect the
Upgrade	IP address	10.10.100.254	remote server via wireless router.
Restart	MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A8	
Reset	Wireless STA mode	Enable	
	Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	
	Signal quality	0%	
	IP address	0.0.0.0	
	MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A9	
	Cable mode	Disable	
	IP address		
	MAC address		
	Connected Inverter		
	Number	0	
	Remote server information	ation	
	Remote server A	Unpingable	

Figure 233 – Écran d'état

- 8) Cliquer sur la touche « Wizard » (Assistant) sur la colonne de gauche.
- 9) Cliquer à présent sur le bouton Start pour lancer la procédure guidée de configuration.



Figure 234 - Écran de démarrage (1) de la procédure d'Assistant

10)Cocher l'option « Cable connection » puis appuyer sur « Next ».

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Connec	tion Settings:	
	Wireless connection	
	Cable connection	Wireless Enabled •

Figure 235 – Page de sélection de la connexion via le câble de réseau

11)S'assurer que l'option « Activer » est sélectionnée pour obtenir automatiquement l'adresse IP du routeur, puis cliquer sur « Next ».

Please fill in the following information:

Obtain an IP address automatically	Enable v	
IP address	0.0.0.0	
Subnet mask	0.0.0.0	
Gateway address	0.0.0.0	
DNS server address		



Figure 236 - Écran d'activation pour obtenir automatiquement l'adresse IP (5)

12)Cliquer sur « Next » sans apporter aucune modification.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023




Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP									
Change	Change the encryption mode for AP								
Change	the user n	ame and	password	for Web s	erver				
				Back		Next			
1	2	3	4	5	6	7			

Figure 237 - Écran de configuration des options de sécurité (6)

13)La procédure de configuration se termine en cliquant sur OK comme indiqué sur la page suivante.

Configura	ation c	omplete	d!					
	Click (restar)K, the set immedia	ttings will tely.	take effe	ct and the s	system	n will	
	If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.							
					Back		ОК	
1		2	3	4	5	6	7	
Figu	re 23	8 – Écra	nn de fi	n de la	configu	ratio	n (7)	

14)Si la procédure de configuration a abouti, la page suivante s'affichera.

Si cette page n'apparaît pas, essayer de mettre à jour la page du navigateur. La page qui s'affiche invite à fermer manuellement la page ; fermer ainsi la page présente en arrièreplan ou utiliser la touche fermer du PC.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





🚟 中文 | 🌉 🎇 English

		Help
Status	Setting complete! Please close this page manually!	
Wizard		*Note: The IP address of
Wireless		changed, please refer to
Cable		User Manual to check the procedures to obtain
Advanced		the new IP address.
Upgrade	Please login our management portal to monitor and manage	
Restart	have one.)	
Reset	To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	
	Ver:1.0.03	

11.4.6. Vérification de la configuration correcte du datalogger

WIFI Kit 485/422 ETHERNET RESET

Attendre deux minutes après avoir terminé la configuration du dispositif. Vérifier tout d'abord que la led LINK sur le dispositif est allumée et fixe.

Figure 240 - Led qui indiquent la configuration correcte du datalogger

Accéder à nouveau à l'adresse IP 10.10.100.254 en saisissant « admin », à la fois comme nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois connecté, la page d'État s'affiche où il est possible de vérifier les informations suivantes :

Vérifier Wireless STA mode (si le datalogger a été configuré via Wi-Fi)
 Router SSID > Nom du routeur

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





- Signal Quality > différente de 0 %
- IP address > différente de 0.0.0.0
- Vérifier Cable mode (si le datalogger a été configuré via câble Ethernet)
 IP address > différente de 0.0.0.0
- Vérifier Remote server information
 - Remote server A > Pingable

Devid	ce serial number	508263482	
Firmware version		H4.01.51MW.2.01W1.0.74(2019-03-143 D	
Wirel	ess AP mode	Enable	
	SSID	AP_508263482	
	IP address	10.10.100.254	
_	MAC address	BC:54:F9:F6:B9:74	
Wilel	ess STA mode	Enable	
	Router SSID	iPhone di Giacomo	
	Signal quality	100%	
	IP address	172.20.10.10	
	MAC address	BC:54:F9:F6:B9:75	
Cable	e mode	Disable	
	IP address		
Coni	mac address		
Coni Type Num	MAC address	ZCS 1	
Coni Type Num Inver	MAC address nected Inverter ber ter serial number	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 V	
Coni Type Num Inver Firm	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main)	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550	
Coni Type Num Inver Firm	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave)	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550	
Conu Type Num Inver Firmv Inver	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111	
Coni Type Numi Inver Firmv Firmv Rated	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W	
Coni Type Numi Inver Firmv Firmv Rateo	MAC address mected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W	
Coni Type Num Inver Firm Inver Rateo Curre Yield	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power today	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh	
Coni Type Num Inver Firmv Firmv Rateo Curre Yield Total	MAC address mected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power l today yield	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh 0 kWh	
Coni Type Num Inver Firmv Firmv Rateo Curre Yield Total	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power l today l yield s	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 • V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh 12F14	
Coni Type Num Inver Firmv Rateo Curre Yield Alert Last	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power today yield s updated	ZCS 2A1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh 0 kWh F12F14 0 min ago	
Coni Type Num Inver Firmv Inver Rateo Curre Yield Alert Last	MAC address nected Inverter ber ter serial number ware version (main) ware version (slave) ter model d power ent power l today yield ss updated	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 ▼ V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh 0 kWh F12F14 0 min ago	

Figure 241 - Écran principal d'état et vérification de la configuration correcte

Cab	le mode	Enable
	IP address	192.168.0.177
	MAC address	BC:54:F9:F6:B9:77

Figure 242 - Écran principal d'état et vérification de la configuration correcte

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Si dans la page d'état, l'option Remote Server A indique encore « Unpingable » (non pingable), la configuration n'a pas abouti à cause, par exemple, d'une erreur de saisie du mot de passe du routeur ou de la déconnexion du dispositif en phase de connexion.

Dans ce cas, il faut réinitialiser le dispositif :

- Sélectionner la touche « Reset » dans la colonne de gauche
- Confirmer en appuyant sur la touche OK
- Fermer la page web et accéder de nouveau à la page d'état. À ce stade, il est possible de répéter la procédure de configuration.

Status	Restore factory setting			
Wizard				
Wireless				
Cable	★Important:			
Advanced	After restoring factory settings, all users' configuration			
Upgrade	Account and password are both "admin".			
Restart	Are you sure to reset now?			
<u>Reset</u>				
	OK Back			
Figure 243 – Page de réinitialisation				





11.4.7.Dispositifs ZSM-RMS001/M200 et ZSM-RMS001/M100011.4.7.1.Description mécanique et interfaces datalogger

Dimensions mécaniques : 127 x 134 x 52 mm **Indice de protection** IP20

Les ports utilisables sont les suivants :



Figure 244 : Vue arrière datalogger

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





11.4.7.2. Connexion du datalogger avec les onduleurs

Pour la connexion aux onduleurs il est prévu une communication série au moyen d'un câble RS485. Pour la connexion aux onduleurs, il n'est pas nécessaire de connecter le câble GND. Effectuer les connexions comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

CÔTÉ DATALOGGER	Signal BUS	CÔTÉ CAPTEUR (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	CÔTÉ ONDULEUR
Borne D+	+	Borne RS485 +/B	Borne + <i>T</i> x
Borne D –	-	Borne RS485 -/A	Borne - <i>Tx</i>

Tableau 21 : Connexion du datalogger avec les onduleurs

11.4.7.3. Connexion à internet via câble Ethernet

Pour pouvoir afficher les données mesurées et élaborées par le datalogger dans le portail il faut se connecter à internet via le câble du réseau LAN et ouvrir les ports du routeur suivants :

- Ports pour la VPN : 22 et 1194
- Ports http : 80
- Ports DB : 3050
- Ports ftp : 20 et 21

La configuration de réseau local standard du dispositif est en DHCP et aucun port de communication ne doit être activé sur le routeur. Si l'on souhaite configurer une adresse de réseau fixe, celle-ci doit être fournie en phase de commande en même temps que l'adresse du dispositif passerelle.

11.4.7.4. Connexion de l'unité d'alimentation et du bloc batterie au datalogger

Après avoir connecté le câble RS485 Half Duplex, il faut alimenter le datalogger en connectant le connecteur de l'unité d'alimentation fournie dans l'emballage à l'entrée MAIN PWR (12V DC - 1A). Pour prévenir les éventuels vides de tension et/ou l'absence d'énergie électrique, il est opportun de connecter également le bloc batterie présent lui aussi dans l'emballage. Ce dernier doit être connecté aux entrées +V_{bat} et GND du connecteur BATT PWR, respectivement positif et négatif (rouge à l'entrée +V_{bat} et noir à l'entrée GND).

Le bloc batterie (ZSM-UPS-001) peut être acheté séparément.





11.4.7.5. Connexion du capteur de rayonnement solaire et de la température de la cellule LM2-485 PRO au datalogger

Pour une installation correcte, il faut connecter à la fois les câbles de signal du capteur et les câbles d'alimentation.



En particulier, pour les câbles de signal, il faut connecter le capteur, comme indiqué dans le tableau cidessous, en mode cascade avec les autres dispositifs du bus RS485.

CÔTÉ DATALOGGER	Signal BUS	CÔTÉ CAPTEUR (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	CÔTÉ ONDULEUR
Borne D+	+	Borne RS485 +/B	Borne + <i>T</i> x
Borne D-	-	Borne RS485 -/A	Borne -<i>Tx</i>

Pour l'alimentation du capteur, on pourra opter en revanche pour une connexion directe au datalogger, conformément au tableau ci-dessous, ou utiliser une alimentation extérieure +12 Vdc.

CÔTÉ DATALOGGER	CÔTÉ CAPTEUR
Borne V1	Borne
(tension de sortie 12 Vdc)	Rouge +12V
Borne GND	Dama Naina O V
(GND/RTN)	Borne Noire U V
Borne V2	
(tension pilotable 12 Vdc)	

Tableau 22 : Connexion électrique du capteur au datalogger (alimentation)

La stabilité de la communication est garantie en termes de signal et d'alimentation, jusqu'à 200 m, en utilisant le câble RS485 type Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)ST/PU.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Pour les distances plus longues, il est conseillé d'effectuer la connexion au datalogger côté signal, et la connexion à l'alimentation +12V via une unité d'alimentation extérieure.

11.4.8. Configuration Datalogger

Se connecter au site dlconfig.it et s'identifier en utilisant les données temporaires Nom d'utilisateur = admin et Mot de passe = admin.

	User name		
-	admin		
	Password		
0-	•••••		

Dans la page suivante, saisir le numéro de série (S/N) du datalogger à configurer et appuyer sur la touche « SEARCH ».

Datalogger search	
Please, enter a datalogger serial number	
Serial number RMS0000005	
	SEARCH Q

Ensuite, dans la page de configuration, il est possible de rechercher les dispositifs connectés au datalogger (onduleur, meter ou capteurs) en cliquant sur la touche +, comme sur la figure.

Configuration	Scan for devices
Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.	
1 No yet discovered devices for this datalogger. Use the "plus" button to scan.	

Une fenêtre s'affiche où, pour chaque type de dispositif connecté, il faut effectuer une recherche spécifique, après avoir indiqué la plage d'adresses associées à ces dispositifs.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





and old devices.	to perform a discovery. I ma and commit new
Device Type	
Sensor	Vendor
Meter	
Inverter	Protocol

S'il y a un Meter parmi les dispositifs connectés au Datalogger en question, il faudra sélectionner le type d'interface de communication meter/datalogger et le protocole de communication correspondant.

Scan		Scan			
Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm new		Command the datalogger to perform a discovery. Find and confirm ne			
and old devices.		and old devices.			
Device Type	✓ Vendor	Device Type	Vendor		
Meter	Algodue	Meter	- Algodue		
Interface RS-485	Protocol	Interface RS-485	ASCII		
ТСР	CANCEL NEXT		RTU		

Une fois cette opération terminée, il faut mettre à jour la nouvelle configuration en appuyant sur la touche « confirm », qui permettra de sauvegarder définitivement les dispositifs associés au datalogger.

Confirm changes	
State	
Confirming new	1
Total now	1
	CONFIRM

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





À partir de ce moment, le datalogger est correctement configuré (tous les dispositifs doivent être dans l'état « saved ») et par conséquent, le client pourra créer un nouveau système sur le portail ZCS Azzurro, auquel associer le datalogger ainsi que les dispositifs qui y sont connectés.

Configuration Create and review your da	talogger configuration. U	se the "plus" button to	o scan for devices.					Scan for devices
				Devices				
Device Type	Direction	Vendor	Interface	Protocol	Serial number	Slave Id	Status	
Inverter		ZCS	RS-485	RTU	ZM1ES030JC4258	1	Saved	1

11.4.8.1. Configuration Datalogger sur le portail ZCS Azzurro

Accéder au portail ZCS Azzurro (<u>https://www.zcsazzurroportal.com</u>). Pour les nouveaux utilisateurs, cliquer sur « Sign up now » pour s'enregistrer sur le portail en saisissant l'e-mail, le nom d'utilisateur et le mot de passe de référence. Après avoir effectué la connexion au portail, cliquer sur la touche « panneau de configuration », sélectionner l'option « Créer champ avec Datalogger ». L'opération de « Création nouveau champ » ne sera possible que si l'utilisateur, selon ses privilèges, a la possibilité d'acquérir de nouveaux champs (au moment de l'enregistrement la limite est égale à 1, pour augmenter la limite il faut effectuer une mise à niveau).

	0	
Crea campo con datalogger	Acquisisci Campo	Impostazioni Campo
Informazior	ni datalogger	
Serial number: RMS00000	007 C	heck Rms

Saisir le numéro de série (S/N) du datalogger de référence et appuyer sur la touche « check RMS ». Si le datalogger a été configuré correctement, une page s'ouvre où saisir les informations relatives au champ à installer.

Ir	nformazioni data	alogger		
SERI	AL NUMBER: RMS	0000007	7	
	Stato richiesto	: OK		
	ID Inverter:	וכ		
	Informazioni Co	impo		
Lingua * IT	Italiano			~
Nome Campo *				
Potenza Nominale [kWp] *		0		
Tariffa Incentivante [euro/kWh]		0,12		
Location *			Calcola inform	azioni Location
	conferma			

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023





Après avoir indiqué l'« emplacement », là où se trouve le champ, il faut appuyer sur la touche « Calculer informations emplacement », pour permettre au système de trouver la latitude, la longitude et le fuseau horaire du système. À la fin, il faut appuyer sur « confirmer » pour terminer la configuration du champ. Il suffit d'attendre quelques minutes pour pouvoir observer le flux de données sur le portail ZCS Azzurro.

ATTENTION : La donnée concernant l'emplacement est fondamentale pour le fonctionnement correct du datalogger dans le système ZCS. Il faut le définir avec le plus grand soin.

11.4.8.2. Configuration de réseau

Au moment de l'achat, le Datalogger est configuré en DHCP, c'est-à-dire en configuration dynamique. Toutefois, si l'on veut utiliser pour le Datalogger une configuration statique, il est possible d'accéder à la page internet en utilisant le lien RMSxxxxxx:8888, comme l'indique la figure (par ex. RMS00000007).



En saisissant les données d'identification nom d'utilisateur = admin et mot de passe = admin, il est possible de modifier la configuration, de dynamique à statique, en sélectionnant la fenêtre network (voir flèche bleue) puis l'option « STATIC » (voir flèche verte).

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID







Pour terminer l'opération, cliquer sur la touche « Appliquer » (voir flèche rouge).

11.4.9. Surveillance en mode local

Grâce au datalogger, il sera possible d'obtenir un système de surveillance supplémentaire (*surveillance en mode local*), utilisable sur une page web en mode local (et donc fonctionnant même sans connexion à internet), pouvant être consulté depuis n'importe quel dispositif présent dans le même réseau local que le datalogger.

11.4.9.1. Conditions pour l'installation de la surveillance en mode local

Pour que le système de surveillance soit installé en mode local, sur le datalogger, le client doit garantir que :

- Le datalogger est connecté en réseau local et à internet (la connexion à internet est nécessaire uniquement dans la phase d'installation et de configuration du système de surveillance en mode local).
- Une adresse statique est disponible (qu'il devra fournir), avec passerelle et masque de sousréseau servant à afficher la page en mode local.

11.4.9.2. Caractéristiques de la surveillance en mode local

Avec la surveillance en mode local, il est possible, en aval de l'installation et de la configuration, de contrôler les paramètres fondamentaux du système photovoltaïque, même en l'absence de connexion à internet, depuis n'importe quel dispositif relié au même réseau local.

En particulier, il est possible de contrôler les puissances et l'énergie des onduleurs et des systèmes de stockage au cours des 7 derniers jours. De plus, il est possible de visualiser les éventuelles alarmes et d'autres informations telles que la température, le pic de puissance quotidienne, le gain et l'économie de CO₂.

Ci-après un exemple de page de surveillance en mode local.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023







Figure 245 : Exemple de page de surveillance en mode local





12. Termes et conditions de garantie

Pour consulter les « Termes et conditions de garantie » offerts par ZCS Azzurro, se référer à la documentation présente à l'intérieur de la boîte du produit et à celle présente sur le site <u>www.zcsazzurro.com</u>.

Manuel de l'utilisateur 3PH HYD5-HYD000-ZSS Rév. 1.3 07/04/2023

Identification : MD-AL-GI-00 Rév. 1.1 13.11.20 - Application : GID



THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Green Innovation Division Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy zcscompany.com

