

USER'S MANUAL



THREE-PHASE HYBRID STORAGE INVERTERS

3PH HYD5000-HYD20000-ZSS









Falownik hybrydowy 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Instrukcja Użytkownika



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Green Innovation Division Via Lungarno, 248 - 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy

tel. +39 055 91971 - fax. +39 055 9197515

innovation@zcscompany.com - zcs@pec.it - www.zcsazzurro.com

Rejestr Pile IT12110P00002965 - Kapitał zakładowy € 100.000,00 Opłacony w całości Rejestr Przeds. AR n.03225010481 - REA AR - 94189

Przedsiębiorstwo certyfikowane ISO 9001 - Certyfikat nr 9151 - CNS0 -

Rev. 1.1 z dn. 11.03.21 - Aplikacja: GID





Zawartość

1.	Wst	tęp		9
2.	. Wstępne normy bezpieczeństwa			10
	2.1.	Info	rmacje bezpieczeństwa	10
	2.2.	Sche	emat montażu i konserwacji	10
	2.3.	Sym	ıbole na falowniku	12
3.	Inst	alacja	a	14
	3.1.	Prez	zentacja produktu	14
	3.2.	Zaw	artość opakowania	16
	3.3.	Wyr	nagania dotyczące środowiska instalacji	18
	3.4.	Przy	/rządy niezbędne do instalacji	19
	3.5.	Poło	ożenie montażowe do ściany	21
	3.6.	Inst	rukcja montażu	22
4.	Pod	łącze	nie elektryczne	23
	4.1.	Przy	/łącze przewodu ochronnego (PGND)	26
	4.2.	Pod	łączenie do sieci (sieć)	28
	4.3.	Pod	łączenie do obwodu load	29
	4.4.	Pod	łączenie fotowoltaiczne	30
	4.5.	Pod	łączenie baterii	35
	4.2.1.	Ir	nstalacja baterii Pylontech	35
	4.2.1.2	1.	Pojedyncza podłączona wieża baterii	35
	4.2.1.2	2.	Komunikacja między systemem BMS a modułami bateryjnymi	38
	4.2.1.3	3.	Komunikacja BMS i Falownik	39
	4.2.1.4	4.	Podłączenia zasilania	43
	4.2.1.5	5.	Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Pylontech)	47
	4.2.1.6	5.	Instalacja z podwójną wieżą bateriii (z BMS SC500 i SC1000)	50
	4.2.1.7	7.	Komunikacja między systemem BMS (SC500 i SC1000) modułami baterii	50





4.2.1.8.	Połączenia mocy (BMS SC500 i SC1000)	54
4.2.1.9.	Konfiguracja kanałów podwójnej wieży Pylontech (SC500 i SC1000)	
4.2.1.10.	Instalacja z podwójną wieżą baterii(z BMS SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/US	SB) 59
4.2.1.11.	Komunikacja pomiędzy BMS (SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB) a moduła	mi baterii59
4.2.1.12.	Podłączenia mocy (BMS SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB)	63
4.2.1.13.	Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Pylontech (SC500 Wifi/USB i SC100 64	0 Wifi/USB)
4.2.2. I	nstalacja baterii WeCo 5K3	
4.2.2.1.	Podłączona jedna wieża baterii 5K3	
4.2.2.2.	Komunikacja HV BOX i Moduły baterii 5K3	70
4.2.2.3.	Komunikacja HV BOX 5K3 i Falownik	72
4.2.2.4.	Podłączenia mocy 5K3	75
4.2.2.5.	Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Weco 5K3)	77
4.2.2.6.	Instalacja z dwoma wieżami baterii 5K3	
4.2.2.7.	Komunikacja między HV BOX i modułami baterii 5K3	
4.2.2.8.	Komunikacja HV BOX 5K3 - Falownik	
4.2.2.9.	Podłączenia mocy z dwoma wieżami baterii 5K3	
4.2.2.10.	Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Weco 5K3)	
4.2.3. I	nstalacja baterii WeCo 5K3XP	
4.2.3.1.	Podłączona jedna wieża baterii 5K3XP	
4.2.3.2.	Komunikacja HV BOX 5K3XP i Modułów baterii 5K3XP	
4.2.3.3.	Komunikacja HV BOX 5K3XP i Falownik	
4.2.3.4.	Podłączenia mocy 5K3XP	97
4.2.3.5.	Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Weco 5K3XP)	
4.2.3.6.	Włączenie wieży baterii 5K3XP	
4.2.3.7.	Instalacja z dwoma wieżami baterii 5K3XP	
4.2.3.8.	Komunikacja między HV BOX i modułami baterii 5K3XP	
4.2.3.9.	Komunikacja HV BOX 5K3XP - Falownik	
4.2.3.10.	Podłączenia mocy 5K3XP	
4.2.3.11.	Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Weco 5K3XP)	
4.2.3.12.	Włączenie odwójnej wieży baterii 5K3XP	
4.2.4. I	nstalacja mieszana Weco 5K3 i 5K3XP	





	4.2.4.1	. Włączenie wieży baterii 5K3XP i 5K3	117
	4.2.5.	Instalacja baterii Azzurro HV	119
	4.2.5.1	. Pojedyncza podłączona wieża baterii	119
	4.2.5.2	. Komunikacja między systemem BDU a modułami bateryjnymi	122
	4.2.5.3	. Komunikacja BDU Falownik	
	4.2.5.4	. Podłączenia zasilania	126
	4.2.5.5	. Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Azzurro)	130
	4.2.5.6	. Instalacja podwójnej wieży baterii	133
	4.2.5.7	. Komunikacja między systemem BDU a modułami bateryjnymi	134
	4.2.5.8	. Komunikacja między BDU 1 i BDU 2	135
	1.1.1.1	. Komunikacja BDU2 Falownik	136
	1.1.1.2	. Podłączenia zasilania	139
	4.2.5.9	. Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Azzurro)	143
2.	Kom	unikacja zewnętrzna	147
	2.1.	USB/WIFI	147
	2.2.	Interfejs DRM - Interfejs logiczny	148
	2.3.	Komunikat COM - Wielofunkcyjny	151
	2.4.	Pomiar prądów wymiany z siecią	153
	2.4.1.	Bezpośrednie podłączenie czujników CT	153
	2.4.2.	Podłączenie miernika	156
	2.4.3.	Pomiar produkcji fotowoltaicznej	160
	2.4.3.1	. Konfiguracja parametrów Miernika	161
	2.4.3.2	. Kontrola prawidłowej instalacji Miernika	164
	2.5.	Tryb falownika równoległego	166
	2.5.1.	Połączenia między falownikami	166
3.	Przy	rciski i lampki kontrolne	168
4.	Dzia	łanie	
	4.1.	Pierwsza konfiguracja (uważnie przestrzegać)	169
	4.2.	Pierwsze uruchomienie	170
	4.2.1.	Opcje językowe OSD	171
	4.2.2.	Ustawienie daty i godziny, potwierdzenie	171
	4.2.3.	Ustawianie parametrów bezpieczeństwa	171

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





	<u> </u>	Ustawienie kanału wejściowego	173
	л.2.т. И Э Е	Ustawienie narometrów baterij	174
	4.2.3.		174
	4.3.	Menu głowne	
	4.3.1	Ustawienia podstawowe	
	4.3.2	. Ustawienia zaawansowane	
	4.3.3	Lista zdarzeń	
	4.3.4	. Informacje o interfejsie systemowym	
	4.3.5	. Statystyki dotyczące energii	
	4.3.6	. Aktualizacja oprogramowania	
5.	Dane	techniczne	
	5.1.	Dane techniczne 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS	
	5.2.	Dane techniczne 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS	
6.	Rozv	viązywanie problemów	
7.	Dem	ontaż	212
	7.1.	Fazy odłączania	212
	7.2.	Opakowanie	212
	7.3.	Przechowywanie	212
	7.4.	Utylizacja	212
8.	Syste	emy monitorowania	213
	8.1.	Zewnętrzna karta wifi	213
	8.1.1.	Instalacja	213
	8.1.2.	Konfiguracja	215
	8.1.3.	Kontrola	
	8.1.4.	Rozwiązywanie problemów	
	8.2.	Karta Ethernet	
	8.2.1.	Instalacja	
	8.2.2.	Kontrola	
	8.2.3.	Rozwiązywanie problemów	
	8.3	Karta 4G	234
	831	Instalacia	231
	822	Kontrola	
	0.3.2.	Noncontrator danuch	230 220
	0.4.	ורכוכסט מנטי עמווירטו	





8.4.1.	Wstępne wskazówki dotyczące ustawiania dataloggera	.239
8.4.2.	Podłączenia elektryczne i konfiguracja	.240
8.4.3.	Urządzenia ZSM-DATALOG-04 I ZSM-DATALOG-10	.244
8.4.4.	Konfiguracja przez wifi	.244
8.4.5.	Konfiguracja przez przewód Ethernet	.245
8.4.6.	Weryfikacja poprawności konfiguracji rejestratora danych	.251
8.4.7.	Urządzenia ZSM-RMS001/M200 i ZSM-RMS001/M1000	.254
8.4.7.1.	Opis mechaniczny i interfejsy Dataloggera	.254
8.4.7.2.	Podłączenie Dataloggera do falowników	.255
8.4.7.3.	Połączenie internetowe poprzez przewód Ethernet	.255
8.4.7.4.	Podłączenie zasilacza i baterii do Rejestratora danych	.255
8.4.7.5. do datal	Podłączenie czujnika natężenia napromieniowania i temperatury ogniwa LM2-485 loggera	PRO .255
8.4.8.	Konfiguracja rejestratora danych	.256
8.4.8.1.	Konfiguracja rejestratora danych w portalu ZCS Azzurro	.259
8.4.8.2.	Konfiguracja sieci	.260
8.4.9.	Monitoring lokalny	.261
8.4.9.1.	Wymagania dotyczące instalacji monitoringu lokalnego	.261
8.4.9.2.	Funkcje monitorowania lokalnego	.261
9. Term	iny i warunki gwarancji	.262





Ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji i konserwacji urządzenia.

Przechowywać niniejszą instrukcję!

Niniejsza instrukcja powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i powinna być zawsze dostępna dla każdego, kto ma do czynienia z urządzeniem. Instrukcja musi zawsze towarzyszyć sprzętowi, nawet jeśli zostanie on przekazany innemu użytkownikowi lub przeniesiony do innego zakładu.

Deklaracja copyright

Prawa autorskie do tej instrukcji należą do Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Zabrania się innym firmom lub osobom fizycznym kopiowania, częściowego lub całkowitego (w tym oprogramowania itp.), powielania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub kanale bez zgody Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZCS zastrzega sobie prawo do końcowej interpretacji. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników, instalatorów lub klientów. Prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej http://www.zcsazzurro.com odnośnie ostatniej wersji.

Wsparcie techniczne

ZCS oferuje wsparcie techniczne i usługi doradcze dostępne poprzez wysłanie zapytania bezpośrednio ze strony internetowej https://www.zcsazzurro.com/it/support.

Dla terytorium Włoch dostępny jest następujący bezpłatny numer: 800 72 74 64.





Wstęp

Ogólne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją, użytkowaniem lub konserwacją.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas instalacji i konserwacji urządzenia.

W niniejszej instrukcji opisano instalację, podłączenia elektryczne, konserwację i usuwanie usterek w falownikach:

3PH HYD5000 ZSS / 3PH HYD6000 ZSS / 3PH HYD8000 ZSS

3PH HYD10000 ZSS / 3PH HYD15000 ZSS / 3PH HYD20000 ZSS

• Zakres stosowania

Niniejsza instrukcja opisuje montaż, instalację, podłączenia elektryczne, uruchomienie, konserwację i usuwanie usterek falownika HYD 5-20KTL-3PH..

Instrukcja powinna być zawsze dostępna.

• Odbiorcy

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu technicznego (instalatorów, techników, elektryków, personelu serwisowego lub każdego, kto jest wykwalifikowany i certyfikowany do obsługi systemu fotowoltaicznego), odpowiedzialnego za instalację i uruchomienie falownika w systemie energii fotowoltaicznej i magazynowej oraz dla operatora systemu fotowoltaicznego i magazynowego.

• Stosowane symbole

Zagrożenie	Zagrożenie: wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie rozwiązana lub uniknięta, może spowodować poważne obrażenia ciała, skaleczenia lub śmierć.	
Úwaga	Ostrzeżenie: wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie rozwiązana lub uniknięta, może spowodować poważne obrażenia ciała, skaleczenia lub śmierć.	
Ostrożność	Ostrożność: wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie rozwiązana lub uniknięta, może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.	
Úwaga	Uwaga: wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie rozwiązana lub uniknięta, może spowodować uszkodzenie systemu, przedmiotów lub innych elementów.	
Uwaga	Adnotacja: ważne wskazówki dotyczące prawidłowego i optymalnego działania produktu.	





1. Wstęp

Falownik hybrydowy 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS jest stosowany w systemach fotowoltaicznych z magazynowaniem. Do systemu można dołączyć baterie WeCo. Pylontech lub Azzurro oferowane w formie zestawów przez ZCS Azzurro.

Podstawowy schemat działania przedstawiony jest na poniższym rysunku, falownik ma bezpośredni dostęp do produkcji fotowoltaicznej i zarządzania baterią, dzięki czemu może ładować i rozładowywać baterię zgodnie z aktualnymi wymaganiami i warunkami produkcji i zużycia.

Istnieje możliwość podłączenia Zasilacza awaryjnego (EPS) w celu wykorzystania ładowania falownika jako głównego źródła zasilania w przypadku pracy w trybie off-grid lub black-out.



Rysunek 1 - Schemat instalacji, na której zainstalowano falownik hybrydowy 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





2. Wstępne normy bezpieczeństwa

Przed montażem należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Falownik 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS ściśle przestrzega przepisów bezpieczeństwa, jeśli montaż, podłączenia i konserwacja są wykonywane zgodnie z instrukcjami. Podczas montażu, eksploatacji i konserwacji operatorzy są zobowiązani do przestrzegania lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa może spowodować wyładowania elektryczne i/lub uszkodzenia osób i przedmiotów oraz utratę gwarancji Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

2.1. Informacje bezpieczeństwa

Instalacja elektryczna i konserwacja falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS musi być wykonywana przez kompetentne osoby zgodnie z lokalnymi dyrektywami; wykwalifikowani elektrycy i specjaliści muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodnie z wymogami władz.

Zgodnie z wymogami krajowymi, przed podłączeniem do sieci elektrycznej, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od operatora sieci lokalnej i wykonanie operacji podłączenia tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

NIE umieszczać materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, takich jak benzyna, nafta, olej napędowy, olej, drewno, bawełna lub szmaty w pobliżu baterii lub falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS.

Falowniki i baterie należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie należy zbliżać falowników i baterii do pieców, płomieni lub innych źródeł ciepła, ponieważ bateria może zapalić się i spowodować eksplozję.

Dzieci należy trzymać z dala od baterii i falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS.

Nie wolno otwierać przedniej pokrywy falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS. Otwór powoduje unieważnienie gwarancji na produkt. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją/obsługą NIE są objęte gwarancją produktu.

W przypadku problemów z opakowaniem, które mogą spowodować uszkodzenie falownika lub w przypadku widocznych uszkodzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwym przedsiębiorstwem transportowym. W razie potrzeby poprosić o pomoc instalatora systemów fotowoltaicznych lub Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

Transport urządzeń, zwłaszcza w ruchu drogowym, musi odbywać się przy użyciu odpowiednich środków ochrony komponentów (w szczególności komponentów elektronicznych) przed gwałtownymi wstrząsami, wilgocią, wibracjami itp.

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie ponosi się odpowiedzialności.

2.2. Schemat montażu i konserwacji

W przypadku konserwacji lub naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Skontaktować się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania informacji lub pomocy. Nie należy go naprawiać samodzielnie, może to spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Falownik musi być całkowicie odłączony (BAT, PV i AC) podczas konserwacji. Najpierw odłączyć podłączenie prądu przemiennego, następnie baterię i system fotowoltaiczny DC (PV1&PV2) i odczekać co najmniej 5 minut (czas rozładowania kondensatorów) przed konserwacją, aby uniknąć porażenia prądem.

Falownik może osiągać wysokie temperatury i podczas pracy posiadać wewnątrz obracające się części. Wyłączyć falownik 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS i poczekać, aż ostygnie, zanim przeprowadzi się konserwację.

Falowniki i baterie muszą być umieszczone w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy umieszczać falownika w szafce lub w miejscu hermetycznym lub słabo wentylowanym. Może to być niezwykle niebezpieczne dla wydajności i trwałości systemu.





Używać multimetru do sprawdzenia polaryzacji i napięcia baterii przed włączeniem zasilania oraz do sprawdzenia napięcia fotowoltaicznego i polaryzacji przed zamknięciem wyłącznika PV. Należy upewnić się, że łącza są wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją i odnieść się do szczegółowych wskazówek technicznych dotyczących instalacji dostępnych na stronie internetowej www.zcsazzurro.com.

W przypadku przechowywania baterii bez ich użycia, należy je odłączyć od falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS i przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przymocować falownik do odpowiednich przedmiotów o odpowiedniej nośności (ściany, wspornik PV, itp.) i upewnić się, że jest ustawiony pionowo.

Uwaga: podczas instalacji/konserwacji baterii należy przestrzegać następujących zasad:

- a) Usunąć zegarki, pierścionki i inne metalowe przedmioty;
- b) Stosować wyłącznie narzędzia z izolowanymi uchwytami;
- c) Nosić gumowe rękawice i buty;
- d) Nie należy umieszczać narzędzi ani metali na baterii;
- e) Wyłączyć falownik i baterie przed podłączeniem/odłączeniem zacisków baterii;
- f) Zarówno bieguny dodatni, jak i ujemny muszą być odizolowane od podłoża.



Promieniowanie elektromagnetyczne z falownika może być szkodliwe dla zdrowia!

Nie należy zbliżać się do falownika w odległości mniejszej niż 20 cm, gdy falownik działa.

Konserwacja

Falowniki nie wymagają codziennej konserwacji. Wymienniki ciepła i wentylatory chłodzące nie mogą być blokowane przez kurz, brud lub inne przedmioty. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że wyłącznik prądu stałego jest wyłączony, bateria jest wyłączony, a przełącznik pomiędzy falownikiem a siecią energetyczną jest wyłączony; przed czyszczeniem należy odczekać co najmniej 5 minut.

Aby zapewnić dobrą, długoterminową eksploatację, należy upewnić się, że wokół wymienników ciepła jest wystarczająco dużo miejsca do przepuszczania powietrza i że nie gromadzi się w nich kurz, brud itp.

Wyczyścić falownik i wymienniki ciepła za pomocą wdmuchiwanego powietrza, miękkich suchych ściereczek lub szczotki z miękkim włosiem; NIE czyścić falownika i wymienników ciepła wodą, substancjami żrącymi, detergentami itp.





2.3. Symbole na falowniku

Etykiety NIE mogą być ukryte za przedmiotami i/lub częściami (szmatami, pudełkami, sprzętem itp.); muszą być czyste, aby zapewnić ich czytelność.



Rysunek 2 - Etykiety na urządzeniu

Na falowniku znajdują się symbole bezpieczeństwa. Przeczytać i zrozumieć zawartość symboli przed instalacją.

	Ten symbol oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować obrażenia ciała.
Smin Smin	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym; przed wyłączeniem falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS należy odczekać co najmniej 5 minut.
4	Uważać na wysokie napięcie i porażenie prądem elektrycznym
	Uwaga na gorące powierzchnie
CE	Przestrzegać postanowień Europejskiego Certyfikatu Zgodności (WE)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





	Punkt uziemienia
Ĩ	Przed zainstalowaniem falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
IP65	Wartość ta wskazuje stopień ochrony urządzenia zgodnie z IEC 70-1 (EN 60529 czerwiec 1997).
+-	Dodatni i ujemny biegun napięcia DC (fotowoltaiczny i bateryjny).
<u> </u>	Ta strona do góry. Falownik 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS musi być zawsze transportowany, obsługiwany i przechowywany w taki sposób, aby strzałki zawsze były skierowane ku górze.

Tabela 1 - Symbole znajdujące się na urządzeniu

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





3. Instalacja

Falowniki 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS podlegają ścisłej kontroli przed pakowaniem i dostawą. Falownik nie może zostać odwrócony w trakcie dostawy.



Rysunek 3 - Proces instalacji

Falownik 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS pracuje zarówno w trybie automatycznym, jak i w trybie ładowania/rozładowania. W trybie automatycznym, gdy energia wytwarzana przez pole fotowoltaiczne jest większa niż wymagana przez użytkowników, falownik 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS ładuje nadmiar energii fotowoltaicznej w baterii i gdy energia fotowoltaiczna jest mniejsza niż wymagana, falownik wykorzystuje energię zgromadzoną w baterii do zasilania lokalnego obciążenia.

3.1. Prezentacja produktu

Falowniki magazynujące 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS pozwalają na zwiększenie mocy do 10%, a tryb zasilania awaryjnego (EPS) może obsługiwać obciążenia indukcyjne, takie jak klimatyzatory lub lodówki z automatycznym czasem przełączania poniżej 20 milisekund.



Rysunek 4 - Wymiary falownika i akcesoria

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Ogólna charakterystyka produktu:

- a. Podwójne urządzenie śledzące MPPT z przeciążeniem prądu stałego do 1,5 raza dopuszczalnym.
- b. Elastyczne i szybkie przełączanie pomiędzy trybami włączonym i wyłączonym.
- c. Maksymalna wydajność ładowania i rozładowywania baterii 97,7%.
- d. 2 ciągi wejściowe baterii o maksymalnym poziomie naładowania i rozładowania 25A na łańcuch.
- e. Szeroki zakres napięcia baterii (200-700V).
- f. Wyjście off-grid może być podłączone do niezbalansowanego obciążenia.
- g. Funkcja multi-parallel AC, bardziej elastyczne rozwiązanie systemowe.
- h. Inteligentny monitoring, RS485/WiFi/Bluetooth/GPRS (opcja).



Rysunek 5 - Przegląd falownika

1	Zaciski wejściowe baterii	7	DRM (aktywne zarządzanie ograniczeniami)*
2	Switch DC	8	СОМ
3	Zaciski wejściowe PV	9	Podłączenie Port 1 w sposób równoległy
4	Port podłączenia uprzywilejowanego	10	Podłączenie Port 0 w sposób równoległy
5	Port podłączenia sieciowego	11	CT (Czujniki prądu)
6	USB/WiFi	12	LCD

* zależy od przepisów krajowych

Tabela 2 - Przegląd falownika





3.2. Zawartość opakowania

N.	Komponent		
1		Falownik	1
2		Uchwyt	1
3		Zaciski PV+	4
4		Zaciski PV-	4
5	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Zaciski metalowe podłączone do wejściowych przewodów zasilających PV+	4
6		Metalowe zaciski przymocowane do wejściowych przewodów zasilających PV-	4
7		Zaciski metalowe podłączone do wejściowych przewodów zasilających BAT+	2
8	C. C	Metalowe zaciski przymocowane do wejściowych przewodów zasilających BAT-	2

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





9		Śruba sześciokątna M6	2
10	all and	Korek rozprężny M8*80 do mocowania uchwytu do ściany	4
11		Złącze sieci prądu przemiennego	1
12		Obciążenia ładunku krytycznego	1
13		Złącze portu przyłączeniowego (dla funkcji w sposób równoległy)	2
14		Złącze DRMs	1
15		Złącze CT 6 biegunów	1
16		Czujnik prądu	3
17	The coo	Złącze COM 16 biegunów	1

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





18	Ręczny	1
19	Gwarancja	1
20	Formularz rejestracyjny	1

Tabela 3 – Zawartość opakowania

3.3. Wymagania dotyczące środowiska instalacji

Zagrożenie	NIE montować 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS na materiałach łatwopalnych. NIE WOLNO instalować 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS w miejscach przeznaczonych do przechowywania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych
Ostrożność	Obudowa i radiator są bardzo gorące podczas pracy falownika, dlatego NIE należy instalować 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS w miejscach, w których można ich przypadkowo dotknąć
Uwaga	Podczas transportu i przemieszczania falownika należy uwzględnić masę 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS . Wybrać odpowiednie miejsce montażu i powierzchnię. Przydzielić co najmniej dwie osoby do instalacji falownika

Materiały i części składowe opakowań mogą zostać uszkodzone podczas transportu. Dlatego przed instalacją falownika należy sprawdzić zewnętrzne materiały uszczelniające; sprawdzić, czy nie są one przebite lub popękane. W przypadku uszkodzenia, jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Zaleca się usunięcie zapakowanych materiałów z pudełka 24 godziny przed zainstalowaniem falownika.





3.4. Przyrządy niezbędne do instalacji

N.	Narzędzie	Model	Funkcja
1		Wiertło (sugerowane: wiertło 6 mm)	Wiercenie w ścianie
2		Wkrętak	Wkręcanie obwodów elektrycznych
3		Śrubokręt gwiazdkowy	Wykręcić śruby zaciskowe prądu przemiennego
4	A POLAZ 20	Klucz do usuwania	Usunąć końcówki PV
5		Szczypce do zdejmowania drutów	Zdejmowanie drutów
6	0.4.0	Imbus 4mm	Połączyć wspornik z falownikiem
7	Core Core	Zaciskarka	Zacisnąć przewody zasilające
8		Wielometr	Zmierzyć uziemienie





9		Pisak	Zaznaczyć punkty odniesienia
10		Metr	Zmierzyć odległości
11	0-180°	Poziomica	Upewnić się, że wspornik jest prawidłowo wyrównany
12		Rękawice ESD	Ochrona operatora
13		Okulary ochronne	Ochrona operatora
14		Maska przeciwpyłowa	Ochrona operatora

Tabela 4 – Przyrządy niezbędne do instalacji

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





3.5. Położenie montażowe do ściany

Falownik musi być umieszczony w suchym i czystym miejscu, aby nie zakłócać jego pracy, czystym i wygodnym w instalacji; musi być umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć przegrzania. NIE należy umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Kategoria przepięć prądu przemiennego falownika 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS należy do kategorii III.

Maksymalna wysokość nad poziomem morza: 2000 m.

Zakres temperatury otoczenia: -25° C ~ 60° C.

Wilgotność względna: 0 ~ 100% (bez skroplin).





Rysunek 6 - Prawidłowe umieszczenie falownika (1)



Rysunek 7 - Prawidłowe umieszczenie falownika (2)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





3.6. Instrukcja montażu

W celu wyjęcia falownika, otworzyć opakowanie, włożyć ręce do szczelin po obu stronach falownika i chwycić za uchwyty; wyjąć falownik z opakowania i przesunąć go do pozycji montażowej.

	Zachować równowagę podczas przesuwania falownika ze względu na jego ciężar. Do obsługi opakowania i falownika potrzebne są 2 lub więcej osób.
Zagrozenie	
Uwaga	Umieszczając falownik na podłodze, należy umieścić pod nim piankę lub papier w celu ochrony powłoki.

- 1. Ustalić położenie otworów, upewnić się, że są one płaskie, a następnie zaznaczyć je znacznikiem. Teraz użyć wiertarki i wywiercić otwory w ścianie. Wiertło musi pozostać prostopadłe do ściany, nie może być wstrząsane podczas wiercenia otworów, aby nie uszkodzić ściany. Jeśli otwory są zbyt niewspółosiowe, należy je przesunąć i przerobić.
- 2. Włożyć śruby rozprężne pionowo do otworu, sprawdzić głębokość wsunięcia (ani zbyt powierzchowna, ani zbyt głęboka).
- 3. Wyrównać wspornik z położeniem otworu, zabezpieczając go przez dokręcenie śrub rozporowych za pomocą nakrętek.
- 4. Ustawić i zamocować falownik na tylnym panelu.
- 5. (DZIAŁANIE OPCJONALNE) zainstalować blokadę antywłamaniową.













Rysunek 8 - Umieszczanie falownika na ścianie

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Podłączenie elektryczne

Przed wykonaniem podłączeń elektrycznych należy upewnić się, że odłącznik prądu stałego jest wyłączony. Magazynowany ładunek elektryczny pozostaje w kondensatorze po wyłączeniu wyłącznika prądu stałego, więc ze względów bezpieczeństwa, pozostawić 5 minut na kondensator do całkowitego rozładowania.

Zagroženie	Moduły fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną pod wpływem światła słonecznego i mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Dlatego też przed podłączeniem kabla zasilającego prądu stałego należy przykryć moduły PV ciemną pokrywą
Uwaga	Instalacja i konserwacja falownika musi być przeprowadzona przez profesjonalnych techników. Podczas pracy przy systemach wysokiego napięcia/wysokoprądowych, takich jak falownik i systemy baterii
Uwaga	W przypadku 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS napięcie otwarte (Voc) ciągów połączonych szeregowo z modułami musi wynosić ≤ 1000V

Podłączone moduły PV muszą posiadać klasyfikację IEC 61730 klasa A.

Model	Isc PV (absolutne maksimum)	Zabezpieczenie nadprądowe wyjściowe
3PH HYD5000 ZSS		8A*3
3PH HYD6000 ZSS	15A/15A	10A*3
3PH HYD8000 ZSS		13A*3
3PH HYD10000 ZSS		20A*3
3PH HYD15000 ZSS	30A/30A	25A*3
3PH HYD20000 ZSS		32A*3

Tabela 5 - Modele trójfazowych falowników hybrydowych

Istnieją dwa sposoby pomiaru prądów wymiany z siecią; należy zapoznać się z uwagami technicznymi na stronie internetowej www.zcsazzurro.com aby uzyskać więcej szczegółów.





1. Czujniki prądu bezpośredniego wprowadzania



Rysunek 9 - Konfiguracja z aktualnym czujnikiem CT



2. Licznik + czujnik CT



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Komponent		Opis	Rodzaj zalecanego przewodu	Zalecane charakterystyki przewodów
	+ : połącz dodatn l	enie elektrody iiej z baterią itową	Przewody miedziane	Przewód o przekroju poprzecznym: 6 mm ²
	- : połącz ujemnej z	enie elektrody baterią litową	wielokolorowe	
+ + +	+ : połącz do urza fotow	enie elektrody datniej z ądzeniem oltaicznym	Przewód przemysłowy do zewnetrznych	Przewód o przekroju
	 połączenie elektrody ujemnej z urządzeniem fotowoltaicznym 		instalacji fotowoltaicznych	poprzecznym: 6 mm ²
+ - PV2 -	+ : połączenie elektrody dodatniej z urządzeniem fotowoltaicznym		Przewód przemysłowy do zewnetrznych	Przewód o przekroju
	 połączenie elektrody ujemnej z urządzeniem fotowoltaicznym 		instalacji fotowoltaicznych	poprzecznym: 6 mm ²
		L1		
	NHI.	L2		Przewód o przekroiu
	Laduj		Przewody miedziane wielokolorowe	poprzecznym: 6mm ²
		N		1011111-
	PE			

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023









4.1. Przyłącze przewodu ochronnego (PGND)

Podłączyć falownik do elektrody uziemiającej za pomocą przewodów ochronnych (PGND) w celu uziemienia.

	Falownik nie posiada transformatora i wymaga, aby bieguny dodatnie i ujemne ciągu fotowoltaicznego NIE były uziemione. W sieci zasilania fotowoltaicznego muszą być uziemione wszystkie części metalowe, które nie przewodzą prądu (np. rama modułu PV, wspornik PV, obudowa sumatora, obudowa falownika).
Uwaga	

Przewody PGND są przewodami przygotowanymi (zalecamy zewnętrzne przewody zasilające $\geq 4 mm^2$ do celów uziemienia), kolor przewodu musi być żółto-zielony.

Procedura:

1. Zdjąć warstwę izolacji o odpowiedniej długości przy użyciu szczypców do zdejmowania przewodów, **Uwaga**: L2 jest około 3mm dłuższy niż L1.



Rysunek 11 - Usuwanie warstwy izolacyjnej





2. Nienaruszone żyły żyłowe wprowadzić do zacisku OT i zacisnąć je za pomocą zaciskacza.



Rysunek 12 - Zaciskanie odsłoniętego rdzenia

3. Zainstalować zacisk OT, włożyć śrubę M5 i dokręcić momentem 3Nm za pomocą klucza imbusowego.

NB: L3 to długość pomiędzy warstwą izolacyjną kabla uziemiającego, część pofałdowana L4 to odległość pomiędzy częścią pofałdowaną a wystającymi z części zaciskanej żyłami żyły.

NB: Zagłębienie powstałe na żyle tuż pod listwą zaciskową musi całkowicie owijać żyły rdzeniowe, muszą one stykać się z zaciskiem.



- 1) Śruba M5
- 2) Zacisk OT
- 3) Otwór gwintowany

Rysunek 13 - Instalacja zacisków zaciskanych





4.2. Podłączenie do sieci (sieć)

Falownik wyposażony jest w zintegrowaną jednostkę kontroli prądu resztkowego; gdy falownik wykryje, że prąd resztkowy przekracza 300mA, połączenie z siecią zostanie szybko odłączone.

Procedura:

- 1. Wybrać typ przewodu z odpowiednią specyfikacją zgodnie z
- 2. Tabela 6.
- 3. Przeprowadzić przewód przez zacisk.



Rysunek 14 - Przejście przewodu przez zacisk

4. Podłączyć przewód do zacisku, zgodnie z oznaczeniem na zacisku.



Rysunek 15 - Podłączenie przewodu do zacisku

5. Podłączyć zacisk do drzwi falownika i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek



zegara.



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.3. Podłączenie do obwodu load

Procedura:

- 1. Wybrać typ przewodu z odpowiednią specyfikacją zgodnie z
- 2. Tabela 6.
- 3. Przeprowadzić drut przez zacisk.



Rysunek 17 - Przejście przewodu przez zacisk

4. Podłączyć przewód do zacisku, zgodnie z oznaczeniem na zacisku.



Rysunek 18 - Podłączenie przewodu do zacisku

5. Podłączyć zacisk do drzwi maszyny i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



Rysunek 19 - Dociskanie zacisku

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.4. Podłączenie fotowoltaiczne

Zalecane specyfikacje dla przewodów wejściowych prądu stałego

Przekrój poprzeczny (mm2 / AWG)		Śradnica zawastrzna przewodu (mm 2)
Przedział czasowy	Wartość zalecana	Srednica zewnętrzna przewodu (nim z)
4,0-6,0 / 11-9	4,0 / 11	4,5~7,8

Procedura:

Faza 1: Przygotować przewody fotowoltaiczne dodatnie i ujemne



1. Contatto positivo 2. Contatto negativo

Rysunek 20 - Przygotowanie przewodów fotowoltaicznych dodatniego i ujemnego

Faza 2: Wprowadzić przewody zaciskane dodatni i ujemny do odpowiednich złączy fotowoltaicznych



3. Connettore positivo 4. Connettore negativo



Faza 3: Upewnić się, że napięcie prądu stałego każdego ciągu fotowoltaicznego jest mniejsze niż 1000 VDC i że polaryzacja przewodów fotowoltaicznych jest prawidłowa. Wprowadzić do falownika dodatnie i ujemne złącza, aż do usłyszenia "kliknięcia".

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 22 - Podłączanie złączy fotowoltaicznych



Przed usunięciem dodatnich i ujemnych złączy, należy upewnić się, że wyłącznik prądu stałego jest OTWARTY (pozycja OFF)..

Procedura wyjmowania

Odłączyć złącza fotowoltaiczne za pomocą klucza MC4.



Rysunek 23 - Podłączanie złączy fotowoltaicznych

Podłączyć falownik do ciągów fotowoltaicznych za pomocą przewodów zasilających prądu stałego.

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:







2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język	
2.	Data i godzina	
3.	Parametry bezpieczeństwa	
4.	Tryb roboczy	
5.	Auto test	
6.	Konfiguracja kanałów	
7.	Tryb EPS	
8.	Adres komunikacji	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiekczych niż 8kW/)	Bat input 2
(LYIKO UIA TAIOWIIKOW WIĘKSZYCH HIZ OKW)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o fotowoltaikę, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją ciągu, szczegółowo:

- Dla niezależnych ciągów ustawić :
 - Input channel 3 PV input 1;
 - \circ Input channel 4 PV input 2.
- Dla równoległych ciągów ustawić :
 - Input channel 3 PV input 1;
 - Input channel 4 PV input 1.

falownik posiada dwa MPPT, które mogą pracować niezależnie lub równolegle. Użytkownik może wybrać odpowiedni tryb pracy MPPT w zależności od projektu systemu.

Tryb niezależny (domyślnie):

Jeśli ciągi są różne (np. zainstalowane na dwóch różnych warstwach lub złożone z innej liczby paneli), kanały wejściowe muszą być ustawiony niezależnie.

Tryb równoległy:

Jeśli ciągi są połączone równolegle, kanały muszą być skonfigurowane równolegle.

Uwaga:

W zależności od typu falownika należy wybrać odpowiedni osprzęt falownika (przewody, uchwyt bezpiecznika, bezpiecznik, przełącznik itp.). Napięcie w obwodzie otwartym systemu fotowoltaicznego musi być niższe niż maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego falownika. Napięcie wyjściowe przewodów musi być zgodne z zakresem napięcia MPPT.

Biegun dodatni i ujemny panelu na falowniku muszą być podłączone oddzielnie. Przewód zasilający musi być przystosowany do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych.

Uwaga:

Oba wejścia MPPT falownika muszą być wypełnione, nawet jeśli system składa się z jednego ciągu znaków. Jeśli ciągi są ułożone równolegle, zaleca się użycie przewodu połączeniowego typu Y lub T w celu podwojenia prądów wejściowych z matrycy fotowoltaicznej i obsadzenia wszystkich wejść MPPT falownika, jak pokazano na rysunku.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Jeśli układ ciągów jest niezależny, wystarczy podłączyć oba ciągi do dwóch MPPT falownika.



Rysunek 24 - Przewód połączeniowy Y dla paneli słonecznych

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID



4.5. Podłączenie baterii



!!!UWAGA!!!

W przypadku konieczności zwiększenia zdolności magazynowania dodając jedną lub więcej baterii do istniejącego systemu, należy skonsultować się z działem przedsprzedaży Zucchetti w celu uzyskania informacji o tym, do jakiego poziomu naładowania należy doprowadzić wszystkie baterie (zainstalowane i do zainstalowania).

Aby sprawdzić stan naładowania baterii, konieczne będzie ich indywidualne podłączenie do falownika, wyświetlając poziom naładowania na wyświetlaczu (poprzez naciśnięcie przycisku "W dół" z menu głównego możliwy będzie dostęp do natychmiastowych informacji).

Jeżeli poziom naładowania i napięcie dotychczasowych baterii jest niższe niż nowych, doładowanie może nastąpić albo poprzez nadwyżkę produkcji fotowoltaicznej, albo poprzez zastosowanie trybu ładowania wymuszonego wskazanego poniżej w instrukcji w punkcie "Tryb ładowania %".

4.2.1.Instalacja baterii Pylontech

4.2.1.1. Pojedyncza podłączona wieża baterii



Rysunek 25 - Pojedyncza wieża bateria

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023




Każda wieża modułów baterii składa się z systemu BMS połączonego z serią modułów baterii.

Urządzenia, które mają być użyte to:

1. Zewnętrzny system BMS dla od 4 do 8 modułów baterii (ZST-BMS-SC500-H)



2. Zewnętrzny system BMS dla od 5 do 12 modułów baterii (ZST-BMS-SC1000-H)



3. Zewnętrzny system BMS Wifi/USB dla od 4 do 8 modułów baterii (ZST-BMS-SC500-H)



Rysunek 28 - BMS SC500 Wifi/USB

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Zewnętrzny system BMS Wifi/USB dla od 5 do 12 modułów baterii (ZST-BMS-SC1000-H)



5. Moduły baterii (ZST-BAT-2,4KWH-H)



Rysunek 30 - Moduł baterii do podłączenia szeregowego





4.2.1.2. Komunikacja między systemem BMS a modułami bateryjnymi

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone w następujący sposób, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy modułami baterii:

- Link port 1 BMS do link port 0 pierwszej baterii
- Link port 1 pierwszej baterii musi być podłączony do link port 0 drugiej baterii
- Link port 1 przedostatniej musi być podłączony do link port 0 ostatniej.



Rysunek 31 - Podłączenia komunikacyjne: BMS i pierwszy moduł baterii (po lewej), podłączenie między modułami baterii (w środku), podłączenie między przedostatnim i ostatnim modułem baterii serii (po prawej)

38/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.1.3. Komunikacja BMS i Falownik



Rysunek 32 - Podłączenie komunikacyjne falownika hybrydowego i BMS

Położenie przełączników dipowych w przypadku pojedynczej wieży ma na celu przesunięcie wszystkich pinów w dół, co jest równoważne z posiadaniem adresu = 000000.



Rysunek 33 - Adres baterii 000000

Do komunikacji pomiędzy baterią a falownikiem, należy użyć dostarczonego czarnego przewodu komunikacyjnego, który posiada etykiety BAT i INV na końcu RJ45. Strona BMS musi być włożona ta z etykietą BAT, a w szczególności w porcie łączącym B. Drugi koniec, z etykietą INV, musi być odcięty i pozostawiony tylko z przewodami podłączonymi do pin 2 (przewód pomarańczowy), 4 (przewód niebieski) i 5 (przewód biało-niebieski) w odpowiedniku Hybrydowego.







Rysunek 34 - Wejście CAN systemu BMS SC500 i SC1000



Rysunek 35 - Wejście CAN systemu BMS SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB

Definition of RJ45 Port Pin

No.	CAN	R\$485	RS232 Pin
1			
2	GND		
3			TX
4	CANH		
5	CANL		
6		GND	RX
7		RS485A	
8		RS485B	GND





Rysunek 36 - Pin Out wejście systemu CAN BMS

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 38 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN H (przewód niebieski)	Komunikacja z systemem BMS
8	CAN L (przewód biało- niebieski)	baterii litowych, CAN falownika dostosowuje się do systemu BMS
9	GND.S (przewód pomarańczowy)	baterii litowych.





Rysunek 40 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"



4.2.1.4. Podłączenia zasilania



Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów pokazanych na rysunku Przewody połączeniowe znajdują się w baterii.



Rysunek 41 - Złącze mocy pomiędzy modułami baterii

Złącze należy podłączyć od wejścia ujemnego pierwszego modułu baterii do dodatniego drugiego, od tego drugiego wejście ujemne należy przesunąć do dodatniego trzeciego, wszystko to kontynuując serię, aż do podłączenia ujemnego z przedostatniego do dodatniego z ostatniego.

W tej konfiguracji dodatni wynik pierwszego i ujemny ostatniego modułu baterii pozostanie wolny (należy stosować kolor złącza jako odniesienie).



Rysunek 42 - Okablowanie zasilania pomiędzy modułami baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





Następnie należy podłączyć zewnętrzny system BMS, urządzenie to należy podłączyć do serii modułów bateryjnych, tak aby dodatni wynik systemu BMS był dodatni w przypadku pierwszej baterii, a ujemny w przypadku systemu BMS ujemny w przypadku ostatniego modułu baterii (przewody do tego podłączenia znajdują się w opakowaniu BMS).



Rysunek 43 - Przewody równoległe między systemem BMS a modułami baterii



Rysunek 44 - Podłączenie zasilania (dodatnie) pomiędzy BMS a pierwszym modułem baterii



Rysunek 45 – Podłączenie zasilania (ujemne) pomiędzy BMS a ostatnim modułem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Na koniec system BMS musi zostać podłączony do falownika za pomocą przewodów zasilających dostarczonych w zestawie (ZST-CABLE-KIT-H), jak pokazano na rysunku.



Rysunek 46 - Przewody zasilające falownika BMS (po lewej), zaciski zasilania po stronie falownika (pośrodku), zaciski zasilania po stronie falownika baterii (po prawej)



Rysunek 47 – Podłączenia mocy BMS







Rysunek 48 - Podłączenia mocy prądu stałego po stronie falownika wyłącznie z jednym wejściem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.1.5. Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Pylontech)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
- 6	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Innut Channel 2	Bat input 1
(tulko dla falowników wiekczych niż SkM)	Bat input 2
(tylko ula falowilikow większych filż okw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z tylko jednym systemem Pylontech BMS podłączonym do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- Input channel 2 not use.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):



6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	Pylon
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.1.6. Instalacja z podwójną wieżą bateriii (z BMS SC500 i SC1000)



Rysunek 49 - Podwójna wieża baterii

4.2.1.7. Komunikacja między systemem BMS (SC500 i SC1000) modułami baterii

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone dla każdej wieży jak wskazano w par. poprzedni, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy baterią i baterią:

- Link port 1 BMS do link port 0 pierwszej baterii
- Link port 1 pierwszej baterii musi być podłączony do link port 0 drugiej baterii
- Link port 1 przedostatniej musi być podłączony do link port 0 ostatniej.

Komunikacja BMS (SC500 6) - Falownik

Oba BMS-y muszą być ustawione pod innym adresem poprzez zmianę pozycji przełączników Dip, jak pokazano poniżej:

- Adres 000000 = adres 0 (do przypisania do wieży 1)
- Adres 100001 = adres 1 (do przypisania do wieży 2)

Z systemu BMS o adresie=1 (wieża 2) rozpoczyna się przewód RJ45 od portu B wejścia CAN/ RS485, aż do momentu podłączenia do portu A wejścia CAN/ RS485 systemu BMS o adresie=0 (wieża 1); na koniec należy włożyć kolejny przewód do portu B tego samego systemu BMS i podłączyć go do COM falownika w taki sam sposób jak opisano w paragrafie poprzedni







Podłączyć podłączony przewód do pozycji 4 (przewód niebieski) z pozycją 7 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 5 (przewód biało-niebieski) z pozycją 8 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 2 (przewód pomarańczowy) z pozycją 9 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 53 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN H (przewód niebieski)	Komunikacja z systemem BMS
8	CAN L (przewód biało- niebieski)	baterii litowych, CAN falownika dostosowuje się do systemu BMS
9	GND.S (przewód pomarańczowy)	baterii litowych.





Rysunek 55 - Schemat podłączenia COM "na uchwyt"





4.2.1.8. Połączenia mocy (BMS SC500 i SC1000)

Przewody zasilające w każdej wieży pomiędzy modułami baterii a HV BMS powinny być połączone zgodnie z poprzednimi wskazaniami.

Jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy każdą wieżą a falownikiem, z każdego systemu BMS rozpoczynają się dwa przewody zasilające (+ i -), które muszą być podłączone do dwóch wejść falownika: BAT1 i BAT2



Rysunek 56 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z dwoma wejściami baterii

Zidentyfikować dwie wieże baterii poprzez przypisanie numeru 1 do wieży podłączonej do kanału i numeru 2 do wieży podłączonej do kanału 2.

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.1.9. Konfiguracja kanałów podwójnej wieży Pylontech (SC500 i SC1000)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
lanut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiakczych niż SkM)	Bat input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z dwoma BMS Pylontech podłączonymi do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- \circ Input channel 2 Bat input 2.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):



6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii	
2.	Ograniczenie feed-in	
3.	Skanowanie krzywej IV	
4.	Interfejs logiczny	
5.	Reset fabryczny	
6.	Ustawienie równoległe	
7.	Reset Bluetooth	
8.	Kalibracja CT	
9.	Switch On Off	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	Pylon
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





9. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 2:



10. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 2	
1.Typ baterii	Pylon
2.Adres baterii	01
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.1.10. Instalacja z podwójną wieżą baterii(z BMS SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB)



Rysunek 57 - Podwójna wieża baterii

4.2.1.11. Komunikacja pomiędzy BMS (SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB) a modułami baterii

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone dla każdej wieży jak wskazano wcześniej, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy baterią i baterią:

- Link port 1 BMS do link port 0 pierwszej baterii
- Link port 1 pierwszej baterii musi być podłączony do link port 0 drugiej baterii
- Link port 1 przedostatniej musi być podłączony do link port 0 ostatniej.





Komunikacja BMS (SC500 Wifi/USB e SC1000 Wifi/USB) – Falownik

Oba BMS-y muszą być ustawione pod innym adresem poprzez zmianę pozycji przełączników Dip, jak pokazano poniżej:

- Adres 100001 = adres 1 (do przypisania do wieży 1)
- Adres 010001 = adres 1 (do przypisania do wieży 2)

Z wejścia CAN BMS o adresie = 010001 (wieża 2) uruchomi kabel RJ45, dopóki nie połączy się z portem COM falownika.

Z wejścia CAN BMS o adresie = 100001 (wieża 1) uruchomi kabel RJ45, dopóki nie połączy się z portem COM falownika.



Rysunek 58 - Podłączenia komunikacyjne pomiędzy Wieżami baterii

BMS z adresem = 010001 (wieża 2)

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 4 (przewód niebieski) z pozycją 7 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 5 (przewód biało-niebieski) z pozycją 8 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 2 (przewód pomarańczowy) z pozycją 9 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

BMS z adresem = 100001 (wieża 1)

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 4 (przewód niebieski) z pozycją 7 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 5 (przewód biało-niebieski) z pozycją 8 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).

Podłączyć podłączony przewód do pozycji 2 (przewód pomarańczowy) z pozycją 9 złącza komunikacyjnego w opakowaniu falownika (patrz rysunek poniżej).



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 61 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN H (przewód niebieski)	Komunikacja z systemem BMS
8	CAN L (przewód biało- niebieski)	baterii litowych, CAN falownika dostosowuje się do systemu BMS
9	GND.S (przewód pomarańczowy)	baterii litowych.





Rysunek 63 - Schemat podłączenia COM "na uchwyt"





4.2.1.12. Podłączenia mocy (BMS SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB)

Przewody zasilające w każdej wieży pomiędzy modułami baterii a HV BMS powinny być połączone zgodnie z poprzednimi wskazaniami.

Jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy każdą wieżą a falownikiem, z każdego systemu BMS rozpoczynają się dwa przewody zasilające (+ i -), które muszą być podłączone do dwóch wejść falownika: BAT1 i BAT2



Rysunek 64 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z dwoma wejściami baterii

Zidentyfikować dwie wieże baterii poprzez przypisanie numeru 1 do wieży podłączonej do kanału 1 i numeru 2 do wieży podłączonej do kanału 2.





4.2.1.13. Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Pylontech (SC500 Wifi/USB i SC1000 Wifi/USB)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Input Channel 2 (tylko dla falowników większych niż 8kW)	Bat input 1
	Bat input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z dwoma BMS Wifi/USB podłączonymi do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- Input channel 2 Bat input 2.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):



6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	Pylon
2.Adres baterii	01
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





9. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 2:



10. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 2	
1.Typ baterii	Pylon
2.Adres baterii	02
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.2.Instalacja baterii WeCo 5K3

4.2.2.1. Podłączona jedna wieża baterii 5K3



Rysunek 65 - Pojedyncza wieża bateria

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Każda wieża modułów składa się z systemu HV-BOX połączonego z serią modułów baterii. Urządzenia, które mają być użyte to:

1. HV BOX zewnętrzny



Rysunek 66 - HV BOX

2. Moduł baterii





Rysunek 67 - Moduł baterii do podłączenia szeregowego

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.2.2. Komunikacja HV BOX i Moduły baterii 5K3

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone w następujący sposób, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy modułami baterii:

- CAN1-B z HV BOX do CAN-A z pierwszej baterii
- LINK z HV BOX do LINK -A pierwszej baterii
- CAN-B z pierwszej baterii do CAN-A z drugiej baterii
- LINK-B z pierwszej baterii do LINK -A z drugiej baterii ...
- Il CAN-B z przedostatniej baterii CAN-A z ostatniej baterii
- LINK-B z przedostatniej baterii do LINK-A z ostatniej baterii.

Jeśli chodzi o pozycjonowanie przełączników dip switch wieży baterii, należy w pierwszej kolejności sprawdzić szeregowość modułu HV BOX i wybrać adresowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Wszystkie moduły baterii z wyjątkiem ostatniego muszą mieć ustawione przełączniki krańcowe z adresami od 1 do 5 w pozycji on, a od 6 do 8 w pozycji off (ADD=111111000)
- Ostatni moduł w serii musi mieć wszystkie pin ustawione na on, za wyjątkiem pin 1,6, i 8 w pozycji off (ADD=01111010)

Moduły baterii od pierwszego do ostatniego Baterie	
Ostatnia bateria w serii	

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i HV BOX do systemu uziemienia.

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID







Rysunek 68 - Podłączenia komunikacyjne: HV BOX i pierwszy moduł baterii, podłączenie między modułami baterii, podłączenie między przedostatnim i ostatnim modułem baterii serii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023






4.2.2.3. Komunikacja HV BOX 5K3 i Falownik

Rysunek 69- Konfiguracja HV BOX

W przypadku pojedynczej wieży baterii, adres musi być ustawiony ze wszystkimi pin w pozycji OFF, z wyjątkiem pin 7, który musi być ustawiony w pozycji ON.

Podłączenie pomiędzy falownikiem a skrzynką HV BOX musi być wykonane poprzez populację wejścia CAN2-A przewodem komunikacyjnym Falownik-HV BOX; drugi koniec, w którym znajdują się tylko żyły "pomarańczowa" i "pomarańczowa biała", musi być podłączony do szybkozłącza COM falownika hybrydowego, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5.



Rysunek 70 - Przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX









Rysunek 72 - Podłączenie portu COM "na śrubę"



Rysunek 73 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN L (przewód biało pomarańczowy)	Komunikacja z HV BOX baterii litowych, CAN falownika
8	CAN L (przewód pomarańczowy)	dostosowuje się do HV BOX baterii litowych.





Rysunek 75 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"

74/262

1200000016



4.2.2.4. Podłączenia mocy 5K3



Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów w wyposażeniu.

Złącze należy podłączyć od wejścia ujemnego pierwszej baterii do dodatniego drugiej, od tej drugiej wejście ujemne należy przesunąć do dodatniej trzeciej, wszystko to kontynuując serię, aż do podłączenia ujemnego z przedostatniej do dodatniego z ostatniej.

W tej konfiguracji dodatni wynik pierwszego i ujemny ostatniego modułu baterii pozostanie wolny (należy stosować kolor złącza jako odniesienie).



Rysunek 76 - Okablowanie mocy pomiędzy modułami

Następnie należy podłączyć HV BOX, urządzenie to musi być podłączone z zachowaniem biegunowości + i - ponieważ jest zasilane z samych baterii, dlatego dodatni HV BOX musi być połączony z dodatnim z pierwszej baterii, a ujemny HV BOX z ujemnym z ostatniego modułu baterii. Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5. Podłączyć wszystkie uziemienia do systemu uziemienia poprzez odpowiednie złącze.







Rysunek 77 - Podłączenie mocy HV BOX

Jeśli chodzi o podłączenia mocy pomiędzy HV BOX a falownikiem, moduł HV BOX umożliwia połączenie obu kanałów pochodzących z falownika (jeśli zostaną prawidłowo ustawione, kolumna baterii będzie w stanie zarządzać maksymalną mocą falownika, zarówno podczas ładowania jak i rozładowywania).



Rysunek 78 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z podwójnym wejściem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.2.5. Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Weco 5K3)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
. [

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
- 6	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
lanut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dlo foloupików wiekszych piż SkW)	Bat input 2 Not use
(LYIKO dia Talowilikow większych niż 8kw)	
	PV input 1
Input Channel 3	Bat input 1 Bat input 2 Not use Bat input 1 Bat input 2 Not use PV input 1 PV input 2 Not use PV input 2 Not use PV input 1 PV input 2 Not use
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z tylko jedn HVBOX Weco podłączonym do falownika:

- 1. Dla falowników HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (pojedyncze wejście baterii):
 - Input channel 1 Bat input 1;
 - Input channel 2 not use.
- 2. Dla falowników HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (podwójne wejście baterii):
 - Input channel 1 Bat input 1;
 - Input channel 2 Bat input 1.
 - 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	





6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii	
2.	Ograniczenie feed-in	
3.	Skanowanie krzywej IV	
4.	Interfejs logiczny	
5.	Reset fabryczny	
6.	Ustawienie równoległe	
7.	Reset Bluetooth	
8.	Kalibracja CT	
9.	Switch On Off	

7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:

4	D I I I	
1.	Bateria 1	

8. Ustawić parametry w następujący sposób:

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS	
BATTERY 1	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5. Głębokość rozładowania	80%

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS	
BATTERY 1	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	50,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	50,00A
5.Głębokość rozładowania	80%

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.2.6. Instalacja z dwoma wieżami baterii 5K3





User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.2.7. Komunikacja między HV BOX i modułami baterii 5K3

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone dla każdej wieży jak wskazano w par. poprzedni, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy baterią i baterią:

- CAN1-B z HV BOX do CAN-A z pierwszej baterii
- LINK z HV BOX do LINK -A pierwszej baterii
- CAN-B z pierwszej baterii do CAN-A z drugiej baterii
- LINK-B z pierwszej baterii do LINK -A z drugiej baterii
- Il CAN-B z przedostatniej baterii CAN-A z ostatniej baterii
- LINK-B z przedostatniej baterii do LINK-A z ostatniej baterii.
- •

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i HV BOX do systemu uziemienia.

4.2.2.8. Komunikacja HV BOX 5K3 - Falownik

W przypadku dwóch wież baterii:

- 1. Wieża baterii 1
 - a. Wszystkie pin w pozycji OFF z wyjątkiem pin 1 w pozycji ON (ADD=00000010).
- 2. Wieża baterii 2
 - a. Wszystkie pin w pozycji OFF z wyjątkiem pin 7 w pozycji ON (ADD=10000000).

Z HV BOX wieży 1 rozpocznie się przewód z wejścia CAN2-B, aby podłączyć do wejścia CAN2-B HV BOX wieży 2; na koniec przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX musi być włożony do portu CAN2-A tego samego HV BOX.



Rysunek 80 - Podłączenia komunikacyjne pomiędzy Wieżami baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Podłączenie pomiędzy falownikiem a skrzynką HV BOX musi być wykonane poprzez populację wejścia CAN2-A przewodem komunikacyjnym Falownik-HV BOX; drugi koniec, w którym znajdują się tylko żyły "pomarańczowa" i "pomarańczowa biała", musi być podłączony do szybkozłącza COM falownika hybrydowego, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5.



Rysunek 81 - Przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 83 - Podłączenie portu COM "na śrubę"



Rysunek 84 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN L (przewód biało pomarańczowy)	Komunikacja z systemem HV BOX baterii litowych, CAN falownika
8	CAN L (przewód pomarańczowy)	dostosowuje się do systemu HV BOX baterii litowych.



Rysunek 85 - Opis interfejsu COM "na śrubę"



Rysunek 86 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"





4.2.2.9. Podłączenia mocy z dwoma wieżami baterii 5K3

Przewody zasilające w każdej wieży pomiędzy modułami bateryjnymi a systemem HV BOX powinny być połączone zgodnie z poprzednimi wskazaniami.

Jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy każdą wieżą a falownikiem, z każdego systemu HV BOX rozpoczynają się dwa przewody zasilające (+ i -), które muszą być podłączone do dwóch wejść falownika: BAT1 i BAT2.

Podłączyć wszystkie uziemienia do systemu uziemienia poprzez odpowiednie złącze.



Rysunek 87 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z dwoma wejściami baterii

Zidentyfikować dwie wieże baterii poprzez przypisanie numeru 1 do wieży podłączonej do kanału i numeru 2 do wieży podłączonej do kanału 2.

85/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.2.10. Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Weco 5K3)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
. [

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Innut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiakczych niż 9k/M/)	Bat input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z dwoma HV BOX Weco podłączonymi do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- Input channel 2 Bat input 2.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





9. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 2:



10. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 2	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	01
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.3.Instalacja baterii WeCo 5K3XP

4.2.3.1. Podłączona jedna wieża baterii 5K3XP



Rysunek 88 - Pojedyncza wieża bateria

Każda wieża modułów składa się z systemu HV-BOX połączonego z serią modułów baterii. Urządzenia, które mają być użyte to:

3. HV BOX zewnętrzny

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023









Rysunek 89 - HV BOX

4. Moduł baterii



Rysunek 90 - Moduł baterii do podłączenia szeregowego

4.2.3.2. Komunikacja HV BOX 5K3XP i Modułów baterii 5K3XP

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone w następujący sposób, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy modułami baterii:

- CAN1-B z HV BOX do CAN-A z pierwszej baterii
- CAN-B z pierwszej baterii do CAN-A z drugiej baterii
- Il CAN-B z przedostatniej baterii CAN-A z ostatniej baterii

Jeśli chodzi o pozycjonowanie przełączników dip switch wieży baterii, należy w pierwszej kolejności sprawdzić szeregowość modułu HV BOX i wybrać adresowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Wszystkie moduły baterii z wyjątkiem ostatniego muszą mieć ustawione przełączniki krańcowe z adresami od 1 do 5 w pozycji on, a od 6 do 8 w pozycji off (ADD=111111000)
- Ostatni moduł w serii musi mieć wszystkie pin ustawione na on, za wyjątkiem pin 1,6, i 8 w pozycji off (ADD=01111010)

Moduły baterii od pierwszego do ostatniego Baterie	
Ostatnia bateria w serii	

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i HV BOX do systemu uziemienia.







Rysunek 91 - Podłączenia komunikacyjne: HV BOX i pierwszy moduł baterii, podłączenie między modułami baterii, podłączenie między przedostatnim i ostatnim modułem baterii serii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.3.3. Komunikacja HV BOX 5K3XP i Falownik



Rysunek 92– Konfiguracja HV BOX

W przypadku pojedynczej wieży baterii, adres musi być ustawiony ze wszystkimi pin w pozycji OFF, z wyjątkiem pin 7, który musi być ustawiony w pozycji ON.

Podłączenie pomiędzy falownikiem a skrzynką HV BOX musi być wykonane poprzez populację wejścia CAN2-A przewodem komunikacyjnym Falownik-HV BOX; drugi koniec, w którym znajdują się tylko żyły "pomarańczowa" i "pomarańczowa biała", musi być podłączony do szybkozłącza COM falownika hybrydowego, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5.



Rysunek 93 - Przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023









Rysunek 95 - Podłączenie portu COM "na śrubę"



Rysunek 96 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN L (przewód biało pomarańczowy)	Komunikacja z HV BOX baterii litowych, CAN falownika
8	CAN L (przewód pomarańczowy)	dostosowuje się do HV BOX baterii litowych.



Rysunek 97 - Opis interfejsu COM 'na śrubę"



Rysunek 98 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"





4.2.3.4. Podłączenia mocy 5K3XP

Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów w wyposażeniu.

Złącze należy podłączyć od wejścia ujemnego pierwszej baterii do dodatniego drugiej, od tej drugiej wejście ujemne należy przesunąć do dodatniej trzeciej, wszystko to kontynuując serię, aż do podłączenia ujemnego z przedostatniej do dodatniego z ostatniej.

W tej konfiguracji dodatni wynik pierwszego i ujemny ostatniego modułu baterii pozostanie wolny (należy stosować kolor złącza jako odniesienie).



Rysunek 99 - Okablowanie mocy pomiędzy modułami

Następnie należy podłączyć HV BOX, urządzenie to musi być podłączone z zachowaniem biegunowości + i - ponieważ jest zasilane z samych baterii, dlatego dodatni HV BOX musi być połączony z dodatnim z pierwszej baterii, a ujemny HV BOX z ujemnym z ostatniego modułu baterii. Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5.

Podłączyć wszystkie uziemienia do systemu uziemienia poprzez odpowiednie złącze.







Rysunek 100 - Podłączenie mocy HV BOX

Jeśli chodzi o połączenia mocy pomiędzy skrzynką HV BOX a falownikiem, moduł HV BOX umożliwia połączenie obu kanałów pochodzących z falownika (jeśli zostanie prawidłowo ustawiony przez falownik LCD, kolumna baterii będzie w stanie zarządzać maksymalną mocą falownika, zarówno podczas ładowania jak i rozładowywania).



Rysunek 101 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z podwójnym wejściem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.3.5. Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Weco 5K3XP)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Input Channel 3	Bat input 1
(tulko dla falowników wiekczych niż SkW)	Bat input 2
(tylko ula falowilikow większych filz 8kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Notuse

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z tylko jednym HVBOX 5K3XP Weco podłączonym do falownika:

- 3. Dla falowników HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS (pojedyncze wejście baterii):
 - Input channel 1 Bat input 1;
 - Input channel 2 not use.
- 4. Dla falowników HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS (podwójne wejście baterii):
 - Input channel 1 Bat input 1;
 - \circ Input channel 2 Bat input 1.
 - 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
. [





6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off

7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:

1.	Bateria 1
• (

8. Ustawić parametry w następujący sposób:

HYD 5000 ZSS/HYD 8000 ZSS		
BATTERY 1		
1.Typ baterii	Weco	
2.Adres baterii	00	
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A	
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A	
5. Głębokość rozładowania	80%	

HYD 10000 ZSS/HYD 20000 ZSS		
BATTERY 1		
1.Typ baterii	Weco	
2.Adres baterii	00	
3.Maksymalne naładowanie (A)	50,00A	
4.Maksymalne rozładowanie (A)	50,00A	
5.Głębokość rozładowania	80%	





4.2.3.6. Włączenie wieży baterii 5K3XP

W celu przeprowadzenia prawidłowej procedury włączenia:

- 1. HV BOX musi być wyłączony;
- 2. Wszystkie baterie muszą być wyłączone (przełącznik boczny w pozycji 0);



3. Przełącznik obrotowy DC falownika ustawiony w pozycji OFF;



4. Ustawić wszystkie baterie przełącznikiem bocznym na 1 bez ich włączania (nie naciskać okrągłego metalowego przycisku);



- 5. Włączyć HV BOX poprzez jego wyłącznik;
- 6. Baterie włączą się automatycznie w kaskadzie (każdy moduł włączy się automatycznie, a przycisk boczny będzie migał przez 3 sekundy, następnie stałe ZIELONE światło potwierdzi stan włączenia każdego modułu);
- 7. HV BOX zakończy procedurę włączenia w ciągu 90 sekund, zamykając obwód wejściowy (zapali

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





się CZERWONA i ZIELONA lampka, potwierdzając stan operacyjny obwodu wejściowego);

Jeśli podczas lub po fazie włączania HV BOX zabraknie komunikacji pomiędzy falownikiem a HV BOX przez ponad 60 sekund, HV BOX włączy procedurę bezpieczeństwa poprzez otwarcie STYCZNIKA SIECIOWEGO. W fazie uruchamiania instalator musi upewnić się, że komunikacja między HVBOX a falownikiem jest prawidłowo podłączona. Nie należy pozostawiać systemu zasilanego przy braku komunikacji pomiędzy HV BOX a falownikiem, długotrwałe pozostawanie systemu w stanie czuwania może spowodować zachwianie równowagi w wyniku naturalnego samorozładowania.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.3.7. Instalacja z dwoma wieżami baterii 5K3XP



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.3.8. Komunikacja między HV BOX i modułami baterii 5K3XP

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone dla każdej wieży jak wskazano w par. poprzedni, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy baterią i baterią:

- CAN1-B z HV BOX do CAN-A z pierwszej baterii
- CAN-B z pierwszej baterii do CAN-A z drugiej baterii
- CAN-B z przedostatniej baterii do CAN-A ostatniej baterii.

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i HV BOX do systemu uziemienia.

4.2.3.9. Komunikacja HV BOX 5K3XP - Falownik

W przypadku dwóch wież baterii:

- 3. Wieża baterii 1
 - a. Wszystkie pin w pozycji OFF z wyjątkiem pin 1 w pozycji ON (ADD=00000010).
- 4. Wieża baterii 2
 - a. Wszystkie pin w pozycji OFF z wyjątkiem pin 1 w pozycji on (ADD=10000000).

Z HV BOX wieży 1 rozpocznie się przewód z wejścia CAN2-B, aby podłączyć do wejścia CAN2-B HV BOX wieży 2; na koniec przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX musi być włożony do portu CAN2-A tego samego HV BOX.



Figura 104 - Kabel połączeniowy HV BOX

12345678





Podłączenie pomiędzy falownikiem a skrzynką HV BOX musi być wykonane poprzez populację wejścia CAN2-A przewodem komunikacyjnym Falownik-HV BOX; drugi koniec, w którym znajdują się tylko żyły "pomarańczowa" i "pomarańczowa biała", musi być podłączony do szybkozłącza COM falownika hybrydowego, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5.



Rysunek 105 - Przewód komunikacyjny Falownik/HV BOX



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023









Rysunek 108 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023




PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN L (przewód biało pomarańczowy)	Komunikacja z HV BOX baterii litowych, CAN falownika
8	CAN L (przewód pomarańczowy)	dostosowuje się do HV BOX baterii litowych.



Rysunek 109 - Opis interfejsu COM



Rysunek 110 - Schemat podłączeń COM





4.2.3.10. Podłączenia mocy 5K3XP

Przewody zasilające w każdej wieży pomiędzy modułami bateryjnymi a systemem HV BOX powinny być połączone zgodnie ze wskazaniami w poprzednim paragrafie.

Jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy każdą wieżą a falownikiem, z każdego systemu HV BOX rozpoczynają się dwa przewody zasilające (+ i -), które muszą być podłączone do dwóch wejść falownika: BAT1 i BAT2.

Podłączyć wszystkie uziemienia do systemu uziemienia poprzez odpowiednie złącze.



Rysunek 111 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z dwoma wejściami baterii

Zidentyfikować dwie wieże baterii poprzez przypisanie numeru 1 do wieży podłączonej do kanału i numeru 2 do wieży podłączonej do kanału 2.

109/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.3.11. Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Weco 5K3XP)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

- 1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:
 - Attesa 262 s Bat:Standby 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW 0.00kW
- 2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
- C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
lanut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiakczych niż 8k/M)	Bat input 2
(LYIKO dia Talownikow większych niż 8kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z dwoma HV BOX 5K3XP Weco podłączonymi do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- Input channel 2 Bat input 2.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):



6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	00
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





9. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 2:



10. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 2	
1.Typ baterii	Weco
2.Adres baterii	01
3.Maksymalne naładowanie (A)	25,00A
4.Maksymalne rozładowanie (A)	25,00A
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.3.12. Włączenie odwójnej wieży baterii 5K3XP

W celu przeprowadzenia prawidłowej procedury włączenia:

- 1. HV BOX musi być wyłączony;
- 2. Wszystkie baterie muszą być wyłączone (przełącznik boczny w pozycji 0);



3. Przełącznik obrotowy DC falownika ustawiony w pozycji OFF;



4. Ustawić wszystkie baterie przełącznikiem bocznym na 1 bez ich włączania **(nie** naciskać okrągłego metalowego przycisku);



- 5. Włączyć HV BOX poprzez jego wyłącznik;
- 6. Baterie włączą się automatycznie w kaskadzie (każdy moduł włączy się automatycznie, a przycisk boczny będzie migał przez 3 sekundy, następnie stałe ZIELONE światło potwierdzi stan włączenia każdego modułu);

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. HV BOX zakończy procedurę włączenia w ciągu 90 sekund, zamykając obwód wejściowy (zapali się CZERWONA i ZIELONA lampka, potwierdzając stan operacyjny obwodu wejściowego);

Jeśli podczas lub po fazie włączania HV BOX zabraknie komunikacji pomiędzy falownikiem a HV BOX przez ponad 60 sekund, HV BOX włączy procedurę bezpieczeństwa poprzez otwarcie STYCZNIKA SIECIOWEGO. W fazie uruchamiania instalator musi upewnić się, że komunikacja między HVBOX a falownikiem jest prawidłowo podłączona. Nie należy pozostawiać systemu zasilanego przy braku komunikacji pomiędzy HV BOX a falownikiem, długotrwałe pozostawanie systemu w stanie czuwania może spowodować zachwianie równowagi w wyniku naturalnego samorozładowania.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.4.Instalacja mieszana Weco 5K3 i 5K3XP

W przypadku nowej instalacji nie zalecamy instalowania rozwiązania mieszanego baterii 5K3 i 5K3XP. W przypadku stosowania baterii 5K3 i 5K3XP jest obowiązkowe:

- Zainstalować HV-BOX XP;
- Zainstalować przynajmniej jedną baterię 5k3XP (baterie XP powinny być zainstalowane bezpośrednio pod HV BOX XP, natomiast baterie 5k3 powinny być włożone jako ostatnie).



Rysunek 112 - Podłączenie mocy i komunikacja z bateriami 5K3 i 5K3XP

Do wiadomości:

Podłączenia komunikacyjne powinny być rozmieszczone jak na rysunku powyżej, z wykorzystaniem przewodów komunikacyjnych bateria - bateria, w detalu:

- CAN1-B z HV BOX XP do CAN-A pierwszej baterii 5K3XP
- CAN-B pierwszej baterii 5K3XP do CAN-A drugiej baterii
- CAN-B szóstej baterii 5K3XP do CAN-A siódmej baterii
- CAN-B siódmej baterii 5K3XP do CAN-A ósmej baterii
- LINK-B siódmej baterii 5K3XP do LINK-A ósmej baterii 5K3
- CAN-B ósmej baterii 5K3 do CAN-A dziewiątej baterii
- LINK-B ósmej baterii 5K3 do LINK-A dziewiątej baterii 5K3
- ..
- CAN-B przedostatniej baterii 5K3 do CAN-A ostatniej baterii
- LINK-B przedostatniej baterii 5K3 do LINK-A ostatniej baterii 5K3.

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i HV BOX do systemu uziemienia.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Moc:

Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów w wyposażeniu. Złącze należy podłączyć od wejścia ujemnego pierwszej baterii do dodatniego drugiej, od tej drugiej wejście ujemne należy przesunąć do dodatniej trzeciej, wszystko to kontynuując serię, aż do podłączenia ujemnego z przedostatniej do dodatniego z ostatniej.

W tej konfiguracji dodatni wynik pierwszego i ujemny ostatniego modułu baterii pozostanie wolny (należy stosować kolor złącza jako odniesienie).

Następnie należy podłączyć HV BOX XP, urządzenie to musi być podłączone z zachowaniem biegunowości + i - ponieważ jest zasilane z samych baterii, dlatego dodatni HV BOX XP musi być połączony z dodatnim z pierwszej baterii, a ujemny HV BOX XP z ujemnym z ostatniego modułu baterii.

Skrzynka HV BOX musi być uziemiona za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych M5. Podłączyć wszystkie uziemienia do systemu uziemienia poprzez odpowiednie złącze.

Konfiguracja kanałów:

Skonfigurować kanały falownika zgodnie z liczbą HV-BOX podłączonych do falownika (patrz poprzednie rozdziały).

4.2.4.1. Włączenie wieży baterii 5K3XP i 5K3

W celu przeprowadzenia prawidłowej procedury włączenia:

- 1. HV BOX musi być wyłączony;
- 2. Wszystkie baterie muszą być wyłączone (przełącznik boczny w pozycji 0);



3. Przełącznik obrotowy DC falownika ustawiony w pozycji OFF;



4. Ustawić wszystkie baterie przełącznikiem bocznym na 1 bez ich włączania **(nie** naciskać okrągłego metalowego przycisku);

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







- 5. Włączyć HV BOX poprzez jego wyłącznik;
- 6. Baterie włączą się automatycznie w kaskadzie (każdy moduł włączy się automatycznie, a przycisk boczny będzie migał przez 3 sekundy, następnie stałe ZIELONE światło potwierdzi stan włączenia każdego modułu);
- 7. HV BOX zakończy procedurę włączenia w ciągu 90 sekund, zamykając obwód wejściowy (zapali się CZERWONA i ZIELONA lampka, potwierdzając stan operacyjny obwodu wejściowego);

Jeśli podczas lub po fazie włączania HV BOX zabraknie komunikacji pomiędzy falownikiem a HV BOX przez ponad 60 sekund, HV BOX włączy procedurę bezpieczeństwa poprzez otwarcie STYCZNIKA SIECIOWEGO. W fazie uruchamiania instalator musi upewnić się, że komunikacja między HVBOX a falownikiem jest prawidłowo podłączona. Nie należy pozostawiać systemu zasilanego przy braku komunikacji pomiędzy HV BOX a falownikiem, długotrwałe pozostawanie systemu w stanie czuwania może spowodować zachwianie równowagi w wyniku naturalnego samorozładowania.





4.2.5.Instalacja baterii Azzurro HV

4.2.5.1. Pojedyncza podłączona wieża baterii



Rysunek 113 - Pojedyncza wieża bateria

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 119/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





Baterie Azzurro HV są bateriami z wyjściem 400V DC, więc w przeciwieństwie do baterii Weco i Pylontech nie powinny być instalowane szeregowo, lecz równolegle. Każda wieża modułów baterii składa się z **BDU** połączonego równolegle do większej liczby modułów baterii.

Urządzenia, które mają być użyte to:

1. Zewnętrzny system BDU od 1 do 4 modułów baterii (ZZT-ZBT5K-BDU)



Rysunek 114 - BDU



Front surface

Left surface

Right surface

1	Jednostka dystrybucji baterii	7	Wyłącznik CC
2	Czarny przełącznik uruchomienia	8	Wyjście komunikacyjne BDU (COM-OUT)
3	Wejście baterii (BAT IN)	9	Bezpiecznik
4	Port komunikacyjny kaskadowej BDU (Link)	10	Wyjście baterii (BAT Out)
5	Wejście komunikacyjne BDU (COM-IN)	11	Otwór punktu uziemienia
6	Otwór punktu uziemienia		

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





2. Moduły baterii (ZZT-BAT-ZBT5K)



Rysunek 115 - Moduł baterii do podłączenia równoległego



1	Jednostka dystrybucji baterii	5	Otwór punktu uziemienia
2	Uchwyt lewy bok	6	Wyjście komunikacyjne (Link Port Out)
3	Zacisk wyjściowy B+	7	Wejście komunikacyjne (Link Port In)
4	Zacisk wyjściowy B-	8	Uchwyt prawy bok





4.2.5.2. Komunikacja między systemem BDU a modułami bateryjnymi

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone w następujący sposób, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy modułami baterii:

- COM-IN jednostki BDU do portu LINK IN pierwszej baterii
- LINK PORT OUT pierwszej baterii musi być podłączony do LINK PORT OUT drugiej baterii
- LINK PORT OUT pierwszej baterii musi być podłączony do LINK PORT IN iostatniej;
- Do LINK PORT OUT musi być podłączony rezystor końcowy ostatniej baterii.

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i BDU do systemu uziemienia.



Rysunek 116 - Podłączenia komunikacyjne: BDU i pierwszy moduł baterii



Rysunek 117 - Ostatni rezystor końcowy baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.5.3. Komunikacja BDU Falownik



Rysunek 118 - Podłączenie komunikacyjne falownika hybrydowego i BDU

Do komunikacji pomiędzy BDU a falownikiem należy użyć czarnego rzewodu komunikacyjnego dostarczonego w zestawie. Strona BDU musi być podłączona do portu COM-OUT i ze strony Falownika. PIN 7 (niebieski) i PIN 8 (biało niebieski) port COM.





Rysunek 119 - PIN Out RJ45 przewodu komunikacyjnego

PIN	Kolor przewodu	Definicja	Port COM
PIN 1	Biały pomarańczowy		
PIN 2	Pomarańczowy		
PIN 3	Biało-zielony		
PIN 4	Niebieski	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Biało-niebieski	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Zielony		
PIN 7	Biało-brązowy		
PIN 8	Brązowy		







Rysunek 120 - Podłączenie portu COM "na śrubę"



Rysunek 121 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN H (przewód niebieski)	Komunikacja z systemem BMS baterii litowych, CAN
8	CAN L (przewód biało-niebieski)	falownika dostosowuje się do systemu BMS baterii litowych.



Rysunek 122 - Schemat połączenia COM "na śrubę"



Rysunek 123 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023



4.2.5.4. Podłączenia zasilania



Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów pokazanych na rysunku. Przewody połączeniowe znajdują się w baterii.



Rysunek 124 - Złącze mocy pomiędzy modułami baterii

Złącze z wejścia dodatniego pierwszego modułu baterii należy podłączyć z dodatnim drugiego, ujemny pierwszego modułu należy podłączyć z ujemnym drugiego i tak dalej, aż do podłączenia dodatniego przedostatniego modułu baterii z dodatnim ostatnim modułem baterii i ujemnego przedostatniego modułu baterii.

W tej konfiguracji pozostaną wolne dodatni pierwszego i ujemny pierwszego oraz dodatni i ujemny ostatniego modułu baterii.



Rysunek 125 - Okablowanie zasilania pomiędzy modułami baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Następnie należy podłączyć zewnętrzny BDU, urządzenie to należy podłączyć do pierwszego modułu baterii;, tak aby dodatni BDU był podłączony z dodatnim pierwszej baterii, a ujemny BDU z ujemnym pierwszej baterii (przewody do tego podłączenia znajdują się w opakowaniu BDU).



Rysunek 126 - Przewody przyłączeniowe między systemem BDU a pierwszym modułem baterii



Rysunek 127 - Podłączenie mocy (dodatnie i ujemne) między BDU a pierwszym modułem baterii





Na koniec, system BDU musi zostać podłączony do falownika za pomocą przewodów zasilających dostarczonych w zestawie, jak pokazano na rysunku.



Rysunek 128 - Przewody mocy systemu BDU falownika











Rysunek 130 - Podłączenia mocy prądu stałego po stronie falownika wyłącznie z jednym wejściem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.5.5. Konfiguracja kanałów (pojedyncza wieża Azzurro)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
- C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
Innut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiakczych niż 9k/M/)	Bat input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z tylko jednym systemem Pylontech BMS podłączonym do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- Input channel 2 not use.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
- C	

6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



8. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	HV ZBT
5. Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

9. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod nazwą Addr. Automatic cfg:



3. Pojawi się liczba wszystkich baterii znajdujących się na wieży

HV ZBT Automatyczny adres
Liczba baterii
Х

4. Konfiguracja rozpocznie się na około 30 sekund, aż pojawi się komunikat OK.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.5.6. Instalacja podwójnej wieży baterii



Rysunek 131 - Podwójna wieża baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 133/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.5.7. Komunikacja między systemem BDU a modułami bateryjnymi

Podłączenia komunikacyjne powinny być ułożone w następujący sposób, przy użyciu przewodów komunikacyjnych pomiędzy modułami baterii:

- COM-IN jednostki BDU do portu LINK IN pierwszej baterii
- LINK PORT OUT pierwszej baterii musi być podłączony do LINK PORT OUT drugiej baterii
- LINK PORT OUT pierwszej baterii musi być podłączony do LINK PORT IN iostatniej;
- Do LINK PORT OUT musi być podłączony rezystor końcowy ostatniej baterii.

Podłączyć, za pomocą odpowiednich zacisków, wszystkie masy baterii i BDU do systemu uziemienia.



Rysunek 132 - Podłączenia komunikacyjne: BDU i pierwszy moduł baterii



Rysunek 133 - Ostatni rezystor końcowy baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.5.8. Komunikacja między BDU 1 i BDU 2



Rysunek 134 - Przewód komunikacyjny pomiędzy bateriami

Podłączyć, jak pokazano na rysunku poniżej, dwie BDU z COM-OUT BDU1 do LINK BDU2. Falownik musi być podłączony z BDU2 poprzez port COM-OUT.



Rysunek 135 - Podłączenia komunikacyjne pomiędzy wieżami Azzurro

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





1.1.1.1. Komunikacja BDU2 Falownik



Rysunek 136 - Podłączenie komunikacyjne falownika hybrydowego i BDU

Do komunikacji pomiędzy BDU a falownikiem należy użyć czarnego rzewodu komunikacyjnego dostarczonego w zestawie. Strona BDU musi być podłączona do portu COM-OUT i ze strony Falownika. PIN 7 (niebieski) i PIN 8 (biało niebieski) port COM.





Rysunek 137 - PIN Out RJ45 przewodu komunikacyjnego

PIN	Kolor przewodu	Definicja	Port COM
PIN 1	Biały pomarańczowy		
PIN 2	Pomarańczowy		
PIN 3	Biało-zielony		
PIN 4	Niebieski	CAN-H	PIN 7
PIN 5	Biało-niebieski	CAN-L	PIN 8
PIN 6	Zielony		
PIN 7	Biało-brązowy		
PIN 8	Brązowy		

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023











Rysunek 139 - Podłączenie portu COM "na uchwyt"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN Inwert er	Komunikacja baterii	uwagi
7	CAN H (przewód niebieski)	Komunikacja z systemem BMS baterii litowych, CAN
8	CAN L (przewód biało-niebieski)	falownika dostosowuje się do systemu BMS baterii litowych.



Rysunek 140 - Schemat połączenia COM "na śrubę"



Rysunek 141 - Schemat połączenia COM "na uchwyt"





1.1.1.2. Podłączenia zasilania

Moduły baterii muszą być podłączone szeregowo za pomocą przewodów pokazanych na rysunku. Przewody połączeniowe znajdują się w baterii.



Rysunek 142 - Złącze mocy pomiędzy modułami baterii

Złącze z wejścia dodatniego pierwszego modułu baterii należy podłączyć z dodatnim drugiego, ujemny pierwszego modułu należy podłączyć z ujemnym drugiego i tak dalej, aż do podłączenia dodatniego przedostatniego modułu baterii z dodatnim ostatnim modułem baterii i ujemnego przedostatniego modułu baterii.

W tej konfiguracji pozostaną wolne dodatni pierwszego i ujemny pierwszego oraz dodatni i ujemny ostatniego modułu baterii.



Rysunek 143 - Okablowanie zasilania pomiędzy modułami baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Następnie należy podłączyć zewnętrzny BDU, urządzenie to należy podłączyć do pierwszego modułu baterii;, tak aby dodatni BDU był podłączony z dodatnim pierwszej baterii, a ujemny BDU z ujemnym pierwszej baterii (przewody do tego podłączenia znajdują się w opakowaniu BDU).



Rysunek 144 - Przewody przyłączeniowe między systemem BDU a pierwszym modułem baterii



Rysunek 145 - Podłączenie mocy (dodatnie i ujemne) między BDU a pierwszym modułem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Na koniec, system BDU musi zostać podłączony do falownika za pomocą przewodów zasilających dostarczonych w zestawie, jak pokazano na rysunku.



Rysunek 146 - Przewody mocy systemu BDU falownika



Rysunek 147 - Podłączenia mocy BMS

Jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy każdą wieżą a falownikiem, z każdego systemu BDU rozpoczynają się dwa przewody zasilające (+ i -), które muszą być podłączone do dwóch wejść falownika: BAT1 i BAT2

Zidentyfikować dwie wieże baterii poprzez przypisanie numeru 1 do wieży podłączonej do kanału i numeru 2 do wieży podłączonej do kanału 2.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 148 - Podłączenie mocy prądu stałego po stronie falownika z podwójnym wejściem baterii

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





4.2.5.9. Konfiguracja kanałów (podwójna wieża Azzurro)

Aby prawidłowo skonfigurować kanały falownika:

1. Nacisnąć pierwszy przycisk po lewej stronie wyświetlacza:



2. Nacisnąć ostatnią strzałkę w prawo (enter), aby uzyskać dostęp do ustawień podstawowych:

1.	Ustawienia podstawowe
2.	Ustawienia zaawansowane
3.	Statystyki produkcji
4.	Info sistema
5.	Lista zdarzeń
6.	Aktualizacja SW
. C	

3. Ustawienie podstawowe, nacisnąć strzałkę w dół, aż zostanie podświetlony element konfiguracji kanałów. Teraz nacisnąć ostatnią strzałkę po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do konfiguracji kanałów:

1.	Język
2.	Data i godzina
3.	Parametry bezpieczeństwa
4.	Tryb roboczy
5.	Auto test
6.	Konfiguracja kanałów
7.	Tryb EPS
8.	Adres komunikacji
. C	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023




4. Skonfigurować kanały w sposób opisany poniżej:

Kanały falownika	Konfiguracje kanałów falownika
	Bat input 1
Input Channel 1	Bat input 2
	Not use
lanut Channel 2	Bat input 1
Input Channel 2 (tulko dla falowników wiakczych niż 8k/M)	Bat input 2
(tylko dla falownikow większych niż 8kw)	Not use
	PV input 1
Input Channel 3	PV input 2
	Not use
	PV input 1
Input Channel 4	PV input 2
	Not use

Jeśli chodzi o baterie, ustawić wejścia zgodnie z konfiguracją wież, szczegółowo z dwoma BMS Pylontech podłączonymi do falownika:

- Input channel 1 Bat input 1;
- \circ Input channel 2 Bat input 2.
- 5. Po prawidłowym skonfigurowaniu kanałów, należy uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych, naciskając ostatni przycisk po prawej stronie falownika (wprowadzić hasło 0715):



6. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii:

1.	Parametry baterii
2.	Ograniczenie feed-in
3.	Skanowanie krzywej IV
4.	Interfejs logiczny
5.	Reset fabryczny
6.	Ustawienie równoległe
7.	Reset Bluetooth
8.	Kalibracja CT
9.	Switch On Off
. C	





7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 1:



5. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 1	
1.Typ baterii	HV ZBT
5.Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

8. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod parametrami baterii 2:



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





6. Ustawić parametry w następujący sposób:

BATTERY 2	
1.Typ baterii	HV ZBT
5. Głębokość rozładowania	80%
6.Zapisać	

7. Dostęp po naciśnięciu ostatniego przycisku na prawo od falownika pod nazwą Addr. Automatic cfg:

1.	Bateria 1
2.	Bateria 2
3.	Addr. automatyczny cfg
ŀ	

8. Pojawi się liczba wszystkich baterii znajdujących się na wieży

HV ZBT Automatyczny adres		
Liczba baterii		
Х		

9. Konfiguracja rozpocznie się na około 30 sekund, aż pojawi się komunikat OK.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





2. Komunikacja zewnętrzna

2.1. USB/WIFI



Rysunek 149 - Podłączenie WIFI zewnętrzne

PIN	Definicja	Funkcja	uwagi
1	GND.S	Zasilanie - USB	
2	DP	Dane + USB	Zasilacz USB jest 5V /1A; nie
3	DM	Dane - USB	urządzeń zewnętrznych
4	VBUS	Zasilanie - USB	

Tabela 7 - Opis interfejsu

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





2.2. Interfejs DRM - Interfejs logiczny

Procedura:

1) Zaciski drutów należy rozmieścić zgodnie z sekwencją kolorów wskazaną w poniższej tabeli Rysunek 150.



Rysunek 150 - Połączenie interfejsu DRMs (1)



Rysunek 151 - Połączenie interfejsu DRMs (2)

- 2) Przeprowadzić zacisk przewodu przez prasę kablową, włożyć przewód komunikacyjny do złącza RJ45. Piny interfejsu logicznego są definiowane zgodnie z różnymi wymaganiami standardowymi:
 - a) Logiczny interfejs zgodny z VDE-AR-N 4105: 2018-11, konieczny do sterowania i/lub ograniczania mocy wyjściowej falownika. W celu dynamicznego ograniczenia mocy wyjściowej falownik można podłączyć do odbiornika RRCR (Radio Control Receiver) wraz z wszystkimi innymi falownikami w instalacji.
 - b) Interfejs logiczny zgodny z normą EN50549-1:2019, wymagany do przerwania zasilania wyjściowego w ciągu 5 sekund po otrzymaniu instrukcji wejściowej z interfejsu.





TOP



Rysunek 152 - Podłączenia RRCR

Pin	Nazwa	Opis	Podłączony do (RRCR)
1	L1	Przekaźnik stykowy wejściowy 1	K1 - Przekaźnik 1 wyjściowy
2	L2	Przekaźnik stykowy wejściowy 2 K2 - Przekaźnik 2 wyjścic	
3	L3	Przekaźnik stykowy wejściowy 3	K3 - Przekaźnik 3 wyjściowy
4	L4	Przekaźnik stykowy wejściowy 4 K4 - Przekaźnik 4 wyjś	
5	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
6	G	GND	Relays common node
7	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
8	NC	Nie podłączony	Nie podłączony

Tabela 8 - Opis terminala

L1	L2	L3	L4	Aktywna moc	Cos(φ)
1	0	0	0	0%	1
0	1	0	0	30%	1
0	0	1	0	60%	1
0	0	0	1	100%	1

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Tabela 9 - Wstępnie skonfigurowany falownik dla poziomów mocy RRCR (1 zamknięty, 0 otwarty)

N.	Nazwa pin	Opis	Podłączony do (RRCR)
1	L1	Przekaźnik stykowy wejściowy 1	K1 - Przekaźnik 1 wyjściowy
2	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
3	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
4	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
5	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
6	G	GND	K1 - Przekaźnik 1 wyjściowy
7	NC	Nie podłączony	Nie podłączony
8	NC	Nie podłączony	Nie podłączony

Tabela 10 - Opis terminala

L1	Active Power	Power drop rate	Cos(φ)
1	0%	< 5 seconds	1
0	100%	/	1

Tabela 11 - Wstępnie skonfigurowany falownik dla poziomów mocy RRCR (1 zamknięty, 0 otwarty)





2.3. Komunikat COM - Wielofunkcyjny



Rysunek 153 Interfejs COM

Odnieść się do poniższego rysunki dla połączenia RS485, gdy chcemy monitorować kaskadowo falowniki.



Rysunek 154 - Podłączenie RS485 (monitorowanie pomiędzy falownikami)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PIN	Definicja	Funkcja	uwagi	
1	RS485A1-1	RS485 Przekaźnik różnicowy +		
2	RS485A1-2	RS485 Przekaźnik różnicowy +	Monitorowanie przewodowe lub	
3	RS485B1-1	RS485 Przekaźnik różnicowy -	kaskadowe falownika	
4	RS485B1-2	RS485 Przekaźnik różnicowy -		
5	RS485A2	RS485 Przekaźnik różnicowy +	Komunikacja z licznikami	
6	RS485B2	RS485 Przekaźnik różnicowy -	trójfazowymi	
7	CAN0_H	CAN biegun dodatni		
8	CAN0_L	CAN biegun ujemny		
9	GND.S	BMS komunikacja GND	Komunikacja z BMS baterii litowej	
10	485TX0+	RS485 Przekaźnik różnicowy +		
11	485TX0-	RS485 Przekaźnik różnicowy -		
12	GND.S	Sygnał GND	Pomiar temperatury baterii	
13	BAT Temp	Sonda temperatury baterii ołowiowo-kwasowej	ołowiowo-kwasowej	
14	DCT1	Dry Contact1	Możliwość funkcji wyłącznika	
15	DCT2	Dry Contact2	elektrycznego	
16	VCC	Komunikacja VCC	Zasilanie 12V	

Tabela 12- Opis interfejsu





2.4. Pomiar prądów wymiany z siecią

Pomiar prądów wymiany z siecią zasilającą jest podstawowym wymogiem dla prawidłowego funkcjonowania magazynowania energii w baterii.

Istnieją dwa sposoby na dokonanie prawidłowego pomiaru:

- 1. Bezpośrednie zastosowanie czujników CT (model ZST-ACC-TA).
- 2. Zastosowanie miernika i czujników CT. W tym przypadku możliwe jest podłączenie do miernika zarówno sond prądowych oferowanych przez ZCS jak i innych typów, które muszą być prawidłowo ustawione na mierniku.

Tryb 1 ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy odległość pomiędzy falownikiem hybrydowym a punktem włączenia czujników jest mniejsza niż 50 metrów. Do przedłużenia przewodów + i - CT należy użyć 8-pinowego kabla STP kategorii 6 i połączyć ekran z masą po jednej stronie.

Jeśli odległość jest większa, należy zastosować tryb 2.

Prawidłowy punkt umieszczenia czujników lub Mierników + czujników CT do pomiaru prądów wymiany z siecią pokazano na poniższym rysunku.

2.4.1.Bezpośrednie podłączenie czujników CT

Jeśli czujniki CT są podłączone bezpośrednio, należy zastosować dedykowane złącza w opakowaniu falownika, jak pokazano na rysunku.

Czujniki te muszą być podłączone bezpośrednio do falownika na wejściu CT pokazanego na rysunku, jak pokazano w tabeli.



Rysunek 155 - Numerowane połączenia złącza CT

PIN	Definicja	Funkcja	uwagi
1	Ict_R-	Ujemny czujnik fazy R (L1)	Używany do podłączenia czujnika prądu fazowego R
2	Ict_R+	Dodatni czujnik fazowy R (L1)	(L1)
3	Ict_S-	Ujemny czujnik fazowy S (L2)	Używany do podłączenia czujnika prądu fazowego S
4	Ict_S+	Dodatni czujnik fazowy S (L2)	(L2)
5	Ict_T-	Dodatni czujnik fazowy T (L3)	Używany do podłączenia czujnika prądu fazowego T
6	Ict_T+	Dodatni czujnik fazowy T (L3)	(L3)

Tabela 13 - Opis interfejsu







Rysunek 156 - Interfejs CT

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozpoznanie trzech faz, ponieważ są one podłączone do falownika na złączu grid. Czujniki każdej fazy muszą być zgodne.

Ustawić czujniki zwracając uwagę na wskazanie na samym czujniku (strzałka).



Rysunek 157 - Odniesienie do czujnika

Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów przyłączeniowych czujników, należy użyć przewodów sieciowych STP i podłączyć ekran do uziemienia z jednej strony.

Przewód ten można przedłużyć maksymalnie do 50 metrów, w przeciwnym razie należy użyć metra.

Należy zwrócić uwagę na właściwą izolację połączeń przedłużających, aby uniknąć problemów z niską izolacją i/lub uszkodzeniem portu COM.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 158 - Schemat instalacji Hybrydowy trójfazowy z CT

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





2.4.2.Podłączenie miernika

W przypadku stabilności sygnału RS485, dla odległości większych niż 50 metrów, pomiędzy falownikiem a punktem pomiarowym, oprócz czujników pokazanych na rysunku, konieczne jest zastosowanie Miernika.

Upewnić się, że sondy są ustawione tak, aby każdy toroid odczytywał wyłącznie bieżące przepływy związane z wymianą. W tym celu wskazane jest umieszczenie ich przy wyjściu z licznika wymiany.



Rysunek 159 - Schemat instalacji Hybrydowej z Miernikiem na wymianie

Zastosowanie przewiduje podłączenie czujników do Miernika, a miernik jest podłączony do falownika poprzez port szeregowy.

Czujniki podłączone do Miernika **nie** mogą być z żadnego powodu przedłużane (należy użyć dostarczonego okablowania).



Rysunek 160 - Liczniki (po lewej), czujniki CT (po prawej)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Połączenie pomiędzy Miernikiem i czujnikami odbywa się za pomocą poniższego schematu. Podłączyć PIN 10 Miernika kablem neutralnym (N), podłączyć PIN 2, 5 i 8 odpowiednio do faz R, S i T.

Jeśli chodzi o połączenia z CT, czujnik umieszczony na fazie R musi mieć podłączone zaciski z PIN 1 (przewód czerwony) i PIN 3 (przewód czarny).

Czujnik umieszczony na fazie S musi mieć podłączone zaciski z PIN 4 (przewód czerwony) i PIN 6 (przewód czarny).

Czujnik umieszczony na fazie T musi mieć podłączone zaciski z PIN 7 (przewód czerwony) i PIN 9 (przewód czarny).

Ustawić czujniki zwracając uwagę na wskazanie na samym czujniku (strzałka).

UWAGA: podłączyć CT do faz tylko po podłączeniu ich do Miernika.



Rysunek 161 - Podłączenie Miernika i czujników

Połączenie między Miernikiem a falownikiem odbywa się poprzez port szeregowy RS485. Po stronie Miernika drzwi te są identyfikowane za pomocą kodów PIN 24 i 25. Po stronie falownika należy użyć portu przyłączeniowego oznaczonego jako "COM" poprzez podłączenie PIN 5 i 6, jak pokazano na rysunkach i w tabelach poniżej.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 162 - Interfejsu COM "na śrubę"



ysunek 163 - Interfejs COM "na uchwyt"





PIN Inwerte r	Definicja	PIN Miernika	uwagi
5	RS485 Przekaźnik różnicowy +	24	Komunikacia z Miornikami
6	RS485 Przekaźnik różnicowy -	25	Komunikacja z Miernikami

Tabela 14- Opis interfejsu





Rysunek 165 - Podłączenie portu szeregowego Miernika "na uchwyt"

UWAGA: W przypadku odległości pomiędzy Miernikiem a falownikiem hybrydowym większej niż 100 metrów zaleca się podłączenie dwóch oporników 120 Ω wzdłuż łańcucha pomiarowego 485, pierwszy do falownika (pomiędzy PIN 5 i 6 interfejsu), drugi bezpośrednio do Miernika (PIN 24 i 25).





2.4.3.Pomiar produkcji fotowoltaicznej

Jeśli w systemie jest już obecny jeden lub więcej falowników fotowoltaicznych, aby system hybrydowy prawidłowo działał, należy obowiązkowo sprawić, aby wyświetlał nie tylko wkład fotowoltaiczny paneli podłączonych do jego wejść, ale także moc produkowaną przez fotowoltaikę zewnętrzną.

Wszystko to ma być osiągnięte poprzez podłączenie drugiego Miernika (lub maksymalnie 3 do odczytu produkcji zewnętrznej) odpowiednio ustawionego do odczytu całej produkcji czystego systemu fotowoltaicznego (z wyjątkiem trójfazowego hybrydowego).

W przypadku komunikacji RS485 (Miernik - HYD) wszystkie obecne mierniki muszą być podłączone do portu COM falownicy w wejściach 5 i 6 interfejsu)



Rysunek 166 - Schemat instalacji Hybrydowej z Miernikiem na wymianie i produkcji



Rysunek 167 - Podłączenie portu szeregowego COM "na śrubę" z więcej niż jednym Miernikiem







Rysunek 168 - Podłączenie portu szeregowego COM "na uchwyt" z więcej niż jednym Miernikiem

2.4.3.1. Konfiguracja parametrów Miernika

Po prawidłowym podłączeniu okablowania należy ustawić właściwe parametry z wyświetlacza Miernika.



Konfiguracja Miernika na wymianie

Aby skonfigurować urządzenie w trybie odczytu na wymianie, konieczne jest wejście do menu ustawień, jak pokazano poniżej:

1. Nacisnąć SET, pojawi się napis CODE

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





CHNT	
50Hz 400imp/kWh	SET ESC

2. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET pojawi się liczba "600":



- 3. Wpisać liczbę "701" :
 - a. Z pierwszego ekranu, na którym pojawi się liczba<u>"600</u>", nacisnąć raz przycisk "→", aby zapisać liczbę "601".
 - b. Nacisnąć **"SET**" dwa razy, aby przesunąć kursor w lewo i zaznaczyć <u>"601</u>";
 - c. Nacisnąć jeszcze raz przycisk "→", aż zostanie zapisana liczba<u>"701</u>" (701 to kod dostępu do ustawień).

Uwaga: W przypadku błędu wcisnąć "ESC", a następnie "SET", aby zresetować wymagany kod.



- 4. Potwierdzić naciskając **SET**, aż do wejścia do menu ustawień.
- 5. Wprowadzić następujące menu i ustawić wskazane parametry:
 - a. **CT**:
 - i. Nacisnąć **SET**, aby wejść się do menu.
 - ii. Wpisać "40".
 - 1. Z pierwszego ekranu, na którym pojawi się liczba <u>"1</u>", nacisnąć przycisk "→", aż do napisania liczby "10".
 - 2. Nacisnąć "SET" raz, aby przesunąć kursor w lewo i podświetlić "10"
 - 3. Nacisnąć przycisk "→" aż do napisania liczby "10"

Uwaga: W przypadku wystąpienia błędu, należy naciskać "SET" aż do momentu podświetlenia liczby tysięcy, a następnie naciskać " \rightarrow ", aż pojawi się tylko liczba <u>"1</u>"; w tym miejscu powtórzyć procedurę opisaną powyżej.



iii. Nacisnąć "ESC", aby potwierdzić i "→", aby przejść do następnego ustawienia.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





b. **ADDRESS:**

i. Pozostawić adres 01 (ustawiony domyślnie) tak, aby falownik przydzielał dane wysyłane przez licznik jako moc do wymiany.

Konfiguracja miernika na wymianie i produkcji

Aby skonfigurować urządzenie w trybie odczytu **wymiany** , należy zapoznać się z instrukcją w paragrafie 4.3 (Konfiguracja licznika na wymianie).

Aby skonfigurować urządzenie w trybie odczytu na produkcji, konieczne jest wejście do menu ustawień, jak pokazano poniżej:

1. <u>Nacisnąć SET</u>, pojawi się napis CODE



2. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET pojawi się liczba "600":



- 3. Wpisać liczba "701" :
 - a. Z pierwszego ekranu, na którym pojawi się liczba<u>"600</u>", nacisnąć raz przycisk "→", aby zapisać liczbę "601".
 - b. Nacisnąć "SET" dwa razy, aby przesunąć kursor w lewo i zaznaczyć <u>"601</u>";
 - c. Nacisnąć jeszcze raz przycisk "→", aż zostanie zapisana liczba<u>"701</u>" (701 to kod dostępu do ustawień).

Uwaga: W przypadku błędu wcisnąć "ESC", a następnie "SET", aby zresetować wymagany kod.



- 4. Potwierdzić naciskając **SET**, aż do wejścia do menu ustawień.
- 5. Wprowadzić następujące menu i ustawić wskazane parametry:
 - a. **CT**:
 - i. Nacisnąć **SET**, aby wejść się do menu.
 - ii. Wpisać "40".
 - 1. Z pierwszego ekranu, na którym pojawi się liczba <u>"1</u>", nacisnąć przycisk "→", aż do napisania liczby "10".
 - 2. Nacisnąć "SET" raz, aby przesunąć kursor w lewo i podświetlić "10"
 - 3. Nacisnąć przycisk "→" aż do napisania liczby <u>"10</u>"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Uwaga: W przypadku wystąpienia błędu, należy naciskać "SET" aż do momentu podświetlenia liczby tysięcy, a następnie naciskać " \rightarrow ", aż pojawi się tylko liczba <u>"1</u>"; w tym miejscu powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

	三相四线电子式电解表(导机)		3	三相四线电子式电解表(导轨)
3X220(380) 3X5(80) A 50Hz 400ime/kWh	СТ	3X220(380V 3X5(80) A 50Hz 400imp/KWh		_40
	SET ESC	国 (新文田) (安) 東京(1)	л SET	ESC →

iii. Nacisnąć "ESC", aby potwierdzić i " \rightarrow ", aby przejść do następnego ustawienia.

b. ADDRESS:

- i. Nacisnąć SET, aby wejść do menu.
- ii. Wpisać <u>"02</u>" (naciskając raz "→" z ekranu "01"). Pod adresem 02 falownik przydziela dane wysyłane przez licznik jako moc produkcyjną. Można ustawić maksymalnie 3 mierniki do produkcji (adresy 02 03 04)

CHNT	三相四级电子式电解表(导机)	CHNT	三相四级电子式电缆表(导轨)
3X220(380V 3X5(80) A 50Hz 400 imp/kWh	ADDRESS	3X220(380V 3X5180) A 50Hz 400 imp/kWh	_02
	n set esc →		∴ SET ESC →

iii. Nacisnąć "ESC", aby potwierdzić.

2.4.3.2. Kontrola prawidłowej instalacji Miernika

Kontrola Miernika na wymianie

Aby przeprowadzić kontrolę, należy:

- Włączyć wyłącznie falownik hybrydowy w trybie przemiennym i wyłączyć wszelkie inne źródła produkcji fotowoltaicznej (jeśli są obecne);
- Włączyć obciążenia większe niż 1kW dla każdej z trzech faz instalacji.

Przesunąć się do przodu miernika i używając przycisku "→" do przewijania elementów i przycisku "ESC" do cofania się, należy sprawdzić:

1. Wartości współczynnika mocy dla każdej fazy Fa, Fb i Fc (przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem) wynoszą pomiędzy 0,8-1,0. Jeśli wartość jest niższa, czujnik należy przesunąć do jednego z dwóch pozostałych stopni, aż wartość ta będzie się mieścić w przedziale 0,8-1,0.







Three-Phase Smart Meter
- 1000

- 2. Moce Pa, Pb i Pc muszą być:
 - Większa niż 1 kW.
 - Zgodne z domowym zużyciem.
 - Znak przed każdą wartością ujemną (-).





 Włączyć fotowoltaikę za pomocą przełącznika obrotowego do pozycji ON i baterie, sprawdzić czy wartość mocy całkowitej Pt jest zgodna z wartością pokazywaną na wyświetlaczu falownika



Konfiguracja Miernika na produkcji

W przypadku miernika na produkcji konieczne jest powtórzenie poprzednich kroków:

- 1. Wyłączyć falownik hybrydowy i zostawić włączone tylko czyste instalację fotowoltaiczną;
- 2. Wprowadzanie do produkcji czystej fotowoltaiki;
- 3. Kontrola współczynnika mocy, jak opisano w poprzednim przypadku
- 4. Znak mocy Pa, Pb, i Pc musi się zgadzać
- 5. Włączyć falownik hybrydowy, sprawdzić, czy całkowita wartość mocy Pt jest zgodna z wartością wyświetlaną na wyświetlaczu falownika.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





2.5. Tryb falownika równoległego

Jeśli w systemie znajduje się więcej niż jeden falownik hybrydowy, muszą być one połączone równolegle (tryb Master-Slave).

Dla maksymalnej wydajności systemu i przyszłego braku równowagi między wieżami, falowniki hybrydowe muszą być takie same (ten sam rozmiar, liczba i model baterii).

Tryb ten umożliwia zsynchronizowanie mocy ładowania i rozładowania kilku połączonych ze sobą falowników hybrydowych w celu maksymalizacji własnego zużycia energii.



Rysunek 170 - Schemat równoległego podłączenia falowników

2.5.1.Połączenia między falownikami

- 2. Falowniki muszą być połączone ze sobą za pomocą przewodu dostarczonego w opakowaniu, zwracając uwagę na to, aby wejścia były wypełnione w następujący sposób:
 - Link port 1 Falownik Master \rightarrow Link port 0 Falownika Slave 1
 - Link port 1 Falownik Slave $1 \rightarrow$ Link port 0 Falownika Slave 2
 - Link port 1 Falownik Slave 2 \rightarrow Link port 0 Falownika Slave 3
 - •
 - Link port 1 Falownik Slave n-1 \rightarrow Link port 0 Falownika Slave n

UWAGA: dostarczony przewód równoległy falownika ma długość 3 metrów i nie można go przedłużyć.

- 3. Jeśli podłączone falowniki są tej samej wielkości, możliwe jest równoległe zasilanie wyjść LOAD w celu dostarczenia tej samej grupy obciążeń priorytetowych. W tym celu konieczne jest zastosowanie równoległej tablicy rozdzielczej oraz wyposażenie wszystkich falowników hybrydowych w baterie (wystarczy, że tylko jeden falownik równoległy nie będzie wyposażony w baterie, aby nie było możliwe włączenie IEPS). Upewnić się, że podłączenia pomiędzy każdym falownikiem a panelem równoległym mają taką samą długość i przekrój poprzeczny oraz mają możliwie najmniejszą impedancję. Zaleca się umieszczenie odpowiedniego zabezpieczenia na każdym przewodzie łączącym falownik z panelem.
- 4. Całkowite obciążenie podłączone do wyjść LOAD musi być mniejsze niż całkowita suma mocy wyjściowych falowników w trybie EPS.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 171 - Podłączenie szeregowe pomiędzy falownikami

PIN	Definicja	Funkcja	uwagi
1	IN_SYN0	Synchronizacja sygnału 0	
2	CANL	CAN biegun ujemny	
3	SYN_GND0	Synchronizacja sygnału GND0	
4	CANH	CAN biegun dodatni	Wysoki poziom sygnału to 12 V
5	IN_SYN1	Synchronizacja sygnału 1	
6	SYN_GND1	Synchronizacja sygnału GND1	
7	SYN_GND2	Synchronizacja sygnału GND2	

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8 IN_SYN2

Synchronizacja sygnału 2

Tabela 15- Opis interfejsu

3. Przyciski i lampki kontrolne



Back Up Down Ok

Rysunek 172 - Ekran

Przyciski na ekranie mają następujące funkcje:

- "Back" (Do tyłu), aby przejść do poprzedniego ekranu lub przejść do interfejsu głównego;
- "Up" (Do góry), aby przejść do góry w menu lub dla funkcji +1;
- "Down" (W dół), aby przejść w dół w menu lub dla funkcji -1;
- "Ok", aby wybrać bieżącą opcję menu lub przenieść się.

Kraj	Podłączenie do sieci	Off-Grid	Alarm
-	Swiatło zielone	Swiatło zielone	Swiatło czerwone
Podłączenie do sieci	ON		
Standby (podłączony do sieci)	Migający		
Off-Grid		ON	
Standby (Off-Grid)		Migający	
Alarm			ON

Tabela 16 - Znaczenie świateł





4. Działanie

Przed uruchomieniem falownika należy sprawdzić następujące punkty i rzeczywiście sprawdzić połączenia.

- 1. Falownik musi być pewnie zamocowany do uchwytu ściennego.
- 2. Przewody PV+/PV- są trwale połączone z odpowiednią polaryzacją i napięciem.
- 3. Przewody BAT+/BAT- są trwale połączone z odpowiednią polaryzacją i napięciem.
- 4. Przewody GRID/LOAD są solidnie / prawidłowo podłączone.
- 5. Wyłącznik prądu przemiennego jest prawidłowo podłączony między portem GRID falownika a GRID, wyłącznik automatyczny. OFF.
- 6. Wyłącznik prądu przemiennego jest prawidłowo podłączony między portem LOAD falownika a obciążeniem krytycznym, wyłącznik automatyczny. OFF.
- 7. Przewód komunikacyjny baterii litowej musi być prawidłowo podłączony.

4.1. Pierwsza konfiguracja (uważnie przestrzegać)

WAŻNE: Aby uruchomić falownik, należy postępować dokładnie zgodnie z procedurą

- 1. Upewnić się, że na fazach falownika nie jest wytwarzana energia elektryczna
- 2. Włączyć baterie:
 - a. Bateria Pylontech
 - i. Ustawić przełącznik prądu stałego w pozycji ON
 - ii. Włączyć wyłącznik zasilania (odłączenie prądu stałego) z przodu systemu BMS
 - iii. Nacisnąć czerwony przycisk (przycisk Start) na BMS na jedną sekundę
 - b. Bateria Weco
 - i. Umieścić wyłącznik GENERAL BREAKER na przedniej części skrzynki rozdzielczej HV BOX.
 - ii. Po zamknięciu stycznika przez HV BOX, ustawić przełącznik DC Inverter w pozycji ON.
 - c. Bateria Azzurro
 - i. Uzbroić przełącznik obrotowy w BDU
 - ii. Ustawić przełącznik prądu stałego w pozycji ON
- 3. Ustawić na ON różnicową wartość prądu przemiennego pomiędzy wejściem GRID falownika i siecią
- 4. Ustawić na ON różnicową wartość prądu przemiennego pomiędzy wejściem LOAD falownika i siecią

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





5. Falownik powinien się włączyć i rozpocząć pracę (jeśli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo)

4.2. Pierwsze uruchomienie

Przed rozpoczęciem rzeczywistej fazy operacyjnej, należy ustawić niektóre parametry, jak pokazano w poniższej tabeli.

Parametry	uwagi
1. Opcje językowe OSD	Domyślny język angielski
2. Ustawienie daty i godziny, potwierdzenie	Jeżeli nastąpiło połączenie z komputerem lub aplikacją mobilną, czas powinien być skalibrowany do czasu lokalnego
*3. Ustawianie parametrów bezpieczeństwa	Na stronie internetowej należy znaleźć plik z parametrami zabezpieczeń (przemianowany na wybrany kraj), pobrać go na pamięć USB i zaimportować
4. Ustawienie kanału wejściowego	Polecenie domyślne: BAT1, BAT2, PV1, PV2
*5. Ustawianie parametrów baterii	Wartości domyślne wyświetlane są zgodnie z konfiguracją kanału wejściowego
6. Ustawianie jest zakończone	

Tabela 17 - Parametry do ustawienia przy pierwszym włączeniu zasilania



NB: Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z niewłaściwego wyboru kodu kraju.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.1.Opcje językowe OSD



4.2.2.Ustawienie daty i godziny, potwierdzenie

Time

RRRR-MM-DD hh:mm:ss

4.2.3.Ustawianie parametrów bezpieczeństwa

Użytkownik może modyfikować parametry bezpieczeństwa urządzenia poprzez pamięć USB i konieczne jest wcześniejsze skopiowanie i modyfikacja wartości na pamięci USB. Aby włączyć tę możliwość, prosimy o kontakt z Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Coc	le		Region	Code	•	Region	
	000		VDE4105		000		EN50438
	001		BDEW	018	001	EU	EN50549
				010	002	20	EII-EN50549-HV
000	002	Germany	VDE0126	019	000	IEC EN61727	
	003		VDE4105-HV		000		Korea
	004		BDEW-HV	020	001	Korea	Korea-DASS
	000		CEI-021 Internal	021	000	Szwecja	
	001		CEI-016 Włochy		000		EU General
0.01		X 4 71 1		022	001	Europe General	EU General-MV
001	002	Włochy	CEI-021 External		002	-	EU General-HV
	003		CEI-021 In Areti	024	000	Cyprus	Cyprus
	004		CEI-021InHV		000		Indie
				025	001	Indie	Indie-MV
002	000		Australia		002		Indie-HV
	008	Australia	Australia-B	0.27	000	Dhilinginge	PHI
		Australia		026	001	Philippines	PHI-MV
	009		Australia-C		000		New Zealand
	000		ESP-RD1699	027	001	New Zealand	New Zealand-MV
	001		RD1699-HV		002		New Zealand-HV
003	002	Spain	NTS		000		Brazil
	003		UNE217002+RD647		001		Brazylia-LV
	004		Spian Island	028	002	Brazil	Brazylia-230
004	000	Turkey	Turkey		003		Brazylia-254
005	000	Denmark	Denmark		004		Brazylia-288
	001		DK-TR322		000		SK-VDS
006	000	Greece	GR-Continent	029	001	Slovakia	SK-SSE
	001		GR-Island		002		SK-ZSD
	000		Netherland	030	000		
007	001	Netherland	Netherland-MV	031-032			
	002		Netherland-HV	033	000	Ukraine	
008	000	Bolgium	Belgium	034	000	Norwogia	Norwegia
000	001	Deigiuili	Belgia-HV	034	001	Norwegia	Norwegia-LV
009	000		G99	035	000	Mexico	Meksyk-LV
005	001	UK	G98	036-037			
	002		G99-HV	038	000	60Hz	
010	000		Chiny-B	039	000	Ireland EN50438	Irlandia
	001		Tajwan	040	000	Thailand	Thai-PEA
	002		TrinaHome	010	001	Thanana	Thai-MEA
	003		Hongkong	041			
	004	China	SKYWORTH	042	000	50Hz	LV-50Hz
	005		CSISolar	043			
	006		CHINT	044	000	South Africa	SA
	007		Chiny-MV	0.17	001		SA-HV
	008		Chiny-HV	045	0.00		DEFIC
	009		Chiny-A	046	000	Dubai	DEWG
	000		France	047 404	001	,	DEWG-MV
011	001	France	FAR Arrete23	04/-106	000	C	Care ti
	002		FR VDE0126-HV	107	000	Croatia	Croatia
┣───	003		Francja VFR 2019	108	000	Lithuania	Lithuania
	000		POISKa	109	000		
012	001	Polska	POISKA-MV	110	000		Kalumbia
	002		POISKa-HV	111	000	Kolumbia	Kolumbia Kolumbia
012	003	A.u.a+:	POISKA-ABUD	112 120	001		Kolumbia-LV
013	000	Austria	for Erzeuger	112-120	000	Anabia Caudinial	IEC62116
014	000	Japonia		121	000	Arabia Saudyjska	IEC02116
015	001	Cruciconi-		122	000	LUIWA	
16 17	003	szwajcaria		123	000	Kuiiiufila	
10-1/							

Tabela 18 - Wykaz kodów krajów

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.2.4.Ustawienie kanału wejściowego

	Input Channel C		
	Input	Bat input 1	Do
	Channel1	Bat input 2	góry!
OK		Not use	Na
↓			dół↓
	Input	Bat input 1	Do
	Channel2	Bat input 2	góry!
OK		Not use	Na
↓			dół↓
	Input	PV input 1	Do
	Channel3	PV input 2	góry!
OK		Not use	Na
↓			dół↓
	Input	PV input 1	Do
	Channel4	PV input 2	góry!
OK		Not use	Na
↓			dół↓

W przypadku **tylko jednej wieży baterii Pylontech lub Azzurro** ustawić wejścia zgodnie z zaludnionym kanałem:

- Input channel $1 \rightarrow BAT$ input 1 (jeśli kanał zaludniony to nr 1)
- Input channel $2 \rightarrow Not Use$

W przypadku **pojedynczej wieży baterii WeCo lub podwójnej wieży Pylontech (BMS SC500Wifi/USB lub SC1000Wifi/USB), należy** ustawić wejścia poprzez wypełnienie obu kanałów:

- Input channel $1 \rightarrow BAT$ input 1
- Input channel $2 \rightarrow BAT$ input 1

W przypadku **podwójnej wieży baterii (Pylontech BMS SC500 lub SC1000, WeCo, Azure)** ustawić wejścia:

- Input channel $1 \rightarrow BAT$ input 1
- Input channel $2 \rightarrow BAT$ input 2

Dla niezależnych ciągów ustawić :

- Input channel3 \rightarrow PV input 1
- Input channel $4 \rightarrow PV$ input 2

Dla równoległych ciągów ustawić :

• Input channel $3 \rightarrow PV$ input 1

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023



• Input channel $4 \rightarrow PV$ input 1



4.2.5.Ustawianie parametrów baterii

	Pojedyncza wieża baterii Azzurro	Pojedyncza wieża baterii Pylontech	Pojedyncza wieża baterii WeCo	Wieża z dwoma bateriami PYLON BMS SC500 lub SC1000/WECO/BLUE		Podwójna wieża baterii PYLON BMS SC500Wifi- USB lub SC1000Wifi- USB
Identyfikator baterii	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 1	Battery 2	Battery 1
1.Battery Type	HV ZBT	PYLON	WECO	PYLON/WECO/ HV ZBT	PYLON/WECO/ HV ZBT	PYLON
2.Battery Address	00	00	00	00	01	01
3.Max Charge (A)	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
4.Max Discharge (A)	25.00	25.00	50.00	25.00	25.00	50.00
5.Discharg Depth	Max 90%	Max 80%	Max 90%	Max 90%	Max 90%	Max 80%
6.Save	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Item	The default state	
Energy Storage Mode	Self-use mode	
EPS Mode	Wyłączyć	
Anty Reflux	Wyłączyć	
IV Curve Scan	Wyłączyć	
Logic interface	Wyłączyć	

Tabela 19 - Wartości domyślne dla innych ustawień

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.3. Menu główne



W interfejsie głównym nacisnąć przycisk "W dół", aby przejść do strony z parametrami sieci/baterii:









W interfejsie głównym nacisnąć przycisk "Do góry", aby przejść do strony z parametrami fotowoltaicznymi:



User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





PV2 Current***A
PV2 Power****KW
Falownik Temp*°C

Z głównego interfejsu należy nacisnąć przycisk "Do tyłu", aby wejść do głównego menu, ma ono 5 następujących opcji.

Menù główne		1.Ustawienia podstawowe
	Back	1.Ustawienia zaawansowane
		3.Statystyki produkcji
		4.Info sistema
		5.Lista zdarzeń
		6.Aktualizacja oprogramowania



4.3.1.Ustawienia podstawowe

1	1	-	~
	4	-	3

1. Ustawienia podstawowe	OK	1.Ustawienie języka
	UK	2.0ra
		3.Safety Param.
		4.Tryb roboczy
		5.Autotest
		6.Konfiguracja kanałów
		7.Modalità EPS
		8.Indirizzo komunikacji
		9.Set ForceChargeTime

1. Ustawienia języka

1.Ustawienie języka

ОК



2. Godzina

Ustawić czas systemowy dla falownika

2.Time OK Time RRRR-MM-DD hh:mm:ss

3. Parametry bezpieczeństwa

Użytkownik może modyfikować parametry bezpieczeństwa urządzenia poprzez pamięć USB i konieczne jest wcześniejsze skopiowanie i modyfikacja wartości na pamięci USB.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





W celu uzyskania dodatkowych informacji i/lub wyjaśnień prosimy o kontakt z Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

4. Tryb roboczy



Tryb automatyczny

Falownik automatycznie ładuje i rozładowuje baterię

Jeśli wytwarzanie PV (kW) = zużycie (kW), z ΔP < 200W, falownik nie ładuje ani nie rozładowuje baterii (a).

Jeśli wytwarzanie PV (kW) > zużycie (kW), nadwyżka mocy jest magazynowana w baterii (Rysunek b).



Rysunek 174 - Wyświetlacz falownika w trybie automatycznym

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023




Jeśli wytwarzanie PV (kW)< zużycie (kW), bateria jest rozładowana aby dostarczyć niezbędną moc, aż do całkowitego rozładowania baterii (Rysunek a).

Jeśli bateria jest w pełni naładowana (lub przy maksymalnej mocy ładowania), nadwyżka mocy jest przekazywana do sieci elektrycznej (Rysunek b).



Rysunek 175 - Wyświetlacz inwertera w trybie automatycznym

Jeśli wytwarzanie PV + akumulator (kW) < zużycie (kW), l'inwerter pobiera moc z sieci.



Rysunek 176 - Wyświetlacz inwertera w trybie autokonsumpcji

Zakresy zastosowania

Dla bardziej racjonalnego zarządzania energią (szczególnie w zimie, gdy system fotowoltaiczny nie może efektywnie naładować baterii) może być konieczne ustawienie zakresu dat ładowania baterii z sieci; po ustawieniu tego zakresu falownik będzie pracował w trybie automatycznym przez pozostały czas.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Można ustawić daty, dni i godziny, w których nastąpi wymuszone ładowanie baterii do ustawionego % SOC.

ОК

2.Tryb pracy	% ładowania
--------------	-------------

Tryb % ładowania				
Zasady. 0:	Enabled/Disabled			
Z	Do	SOC	Charge	
02h00m -	04h00m	070%	01000 W	
Effective	Daty			
Dec. 22	-	Mar. 21		
Weekday select				
Mon. Tue. Wed. Thu.				
FII. Sal.	Sull.			

Wykorzystanie na czas

Można ręcznie ustawić godzinne odstępy czasu, w których należy ładować i rozładowywać baterię.

3.Tryb godzinowy

ОК

22 h 00 m
05 h 00 m
02000 W
14 h 00 m
16 h 00 m
02500 W

Bierne użytkowanie





Tryb pasywny pozwala falownikowi widzieć baterie, ale nie ładować ich ani nie rozładowywać. To ustawienie jest przydatne do wstępnego testowania falownika, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat pracy pasywnej, prosimy pytać w Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.

5. Autotest

5.Autotest	OK	1.Autotest Fast
		2.Autotest STD

Szybki autotest daje takie same wyniki jak autotest STD (standard), ale zajmuje mniej czasu.

1. Autotest Fast	к 0	Start Autotest	Press "Ok" to start
	ĸ	Testing 59.S1	
		Ļ	Oczekiwanie
		Test 59.S1 OK!	
		Ļ	Oczekiwanie
		Testing 59.S2	
		Ļ	Oczekiwanie
		Test 59.S2 OK!	
		Ļ	Oczekiwanie
		Testing 27.S1	
		↓	Oczekiwanie
		Test 27.S1 OK!	
		↓	Oczekiwanie
		Testing 27.S2	
		↓ ↓	Oczekiwanie
		Test 27.S2 OK!	
			1

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





↓	Oczekiwanie
Testing 81>S1	
Ļ	Oczekiwanie
Test 81>S1 OK!	
Ļ	Oczekiwanie
Testing 81>S2	
Ļ	Oczekiwanie
Test 81>S2 OK!	
Ļ	Oczekiwanie
Testing 81 <s1< td=""><td></td></s1<>	
Ļ	Oczekiwanie
Test 81 <s1 ok!<="" td=""><td></td></s1>	
Ļ	Oczekiwanie
Testing 81 <s2< td=""><td></td></s2<>	
Ļ	Oczekiwanie
Test 81 <s2 ok!<="" td=""><td></td></s2>	
Ļ	Press "Ok"
Autotest OK!	
Ļ	Press "Down"
59.S1 threshold 253V 900ms	
Ļ	Press "Down"
59.S1: 228V 902ms	
Ļ	Press "Down"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 183/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





59.S2 threshold 264,5V	
200ms	
Ļ	Press "Down"
59.S2: 229V 204ms	
Ļ	Press "Down"
27.S1 threshold 195,5V	
400ms	
Ļ	Press "Down"
27.S1: 228V 408ms	
Ļ	Press "Down"
27.S2 threshold 92V 200ms	
Ļ	Press "Down"
27.S2: 227V 205ms	
Ļ	Press "Down"
81>.S1 threshold 50.5Hz	
100ms	
Ļ	Press "Down"
81>.S1 49.9Hz 103ms	
Ļ	Press "Down"
81> S2 threshold 51.5Hz	
100ms	
\downarrow	Press "Down"
81>.S2 49.9Hz 107ms	
Ļ	Press "Down"
81<.S1 threshold 49.5Hz	
100ms	
↓	Press "Down"

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 184/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





81<.S1 50.0Hz 105ms	
Ļ	Press "Down"
81<.S2 threshold 47.5Hz	
100ms	
Ļ	Press "Down"
81<.S2 50.1Hz 107ms	

6. Ustawienie kanału wejściowego

6.Konfiguracja kanałów	ОК	Input Channel Config				
	J	Input Channel1		Battery input 1	Down	OK
		Channell		Battery input 1		
				Wyłączyć		
		Input Channel2		Battery input 2	Down	
		Channelz		Battery input 2		
				Wyłączyć		
		Input Channel2		PV input 1	Down	
		Channels		PV input 1		
				Wyłączyć		
		Input Channal4		PV input 2	Down	
		Glanicit		PV input 2		
				Wyłączyć		

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





7. Tryb EPS



Jeśli wytwarzanie PV (kW)> zużycie (kW), z ΔP < 200W, falownik ładuje baterię (Rysunek a). Jeśli wytwarzanie PV (kW) = zużycie (kW), falownik nie ładuje ani nie rozładowuje baterii (Rysunek b).



Rysunek 177 - Wyświetlacz z działającym EPS (1)

Jeśli wytwarzanie PV (kW)> zużycie (kW), z ΔP < 200W, falownik rozładuje baterię (Rysunek a). Jeśli wytwarzanie PV (kW) jest normalne, ale zużycie (kW), nadwyżka mocy jest magazynowana w baterii (Rysunek b).



Rysunek 178 - Wyświetlacz z działającym EPS (1)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8. Adres komunikacji



9. Ustawienie czasu ładowania wymuszonego



4.3.2.Ustawienia zaawansowane

1.Ustawienia zaawansowane	ок	Hasło 0715
	_	1.Parametry baterii
		Tryb 0 wprowadzanie
		3.Skanowanie krzywej IV
		4.Interfejs logiczny
		5.Reset fabryczny
		6. Ustawienie równoległe
		7. Reset Bluetooth
		8. CT Calibration
		9. Switch On Off
		10.Niewyważone







1. Parametry baterii

l. Parametry baterii	OK	1.Typ baterii	4.Maksymalne rozładowanie (A)	
		2.Adres baterii	5.Głębokość rozładowania	
		3.Maksymalne naładowanie (A)	6.Zapisać	ОК

<u>Głębokość rozładowania (DOD)</u>

NP: DOD = 50% i EPS = 80%

Przy podłączonej sieci energetycznej, falownik nie rozładuje baterii, dopóki SOC jest mniejsza niż 50%. W przypadku zaniku napięcia, falownik pracuje w trybie EPS (jeżeli EPS jest włączony) i kontynuuje rozładowanie baterii aż do osiągnięcia 20% SOC baterii.

5.Głębokość rozładowania	ОК	Głębokość rozładowania
	•	50%
		Głębokość rozładowania EPS
		80%
		EPS safety buffer
		20%

2. Tryb 0 wprowadzanie

W zależności od wersji oprogramowania falownika funkcja ta może nosić nazwę **Anti-Reflux** lub **Feedin**.





Można włączyć tryb "0 wyjść" w celu ograniczenia maksymalnej mocy eksportowanej do sieci. Ustawiona moc to maksymalna moc, którą chcemy wprowadzić do sieci.

2.0 wprowadzanie	
------------------	--

OK	1.Kontrola 0	OV	Włącz	
	wprowadzanie	UK	Wyłącz	
	2.Moc wejściowa	ОК	***KW	

3. Skanowanie krzywej IV

Można włączyć funkcję skanowania krzywej IV (skanowanie MPPT) w celu znalezienia maksymalnej mocy całkowitej poprzez dostosowanie wartości podczas pracy, aby zawsze uzyskać maksymalną moc z paneli, nawet w warunkach nieoptymalnych.

Można ustawić okres skanowania lub wykonać skanowanie natychmiastowe.



4. Kontrola interfejsu logicznego

Aby włączyć lub wyłączyć interfejsy logiczne, zapoznać się z rozdziałem dotyczącym połączeń między interfejsami logicznymi (Paragraf 2, str. 147).

W przypadku systemów zainstalowanych we Włoszech to ustawienie musi być zawsze wyłączone.



Skasować całkowitą historię wytwarzania energii elektrycznej przez falownik.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





	2	2.Usuwa dane energii	ОК	Input password	OK Hasło 0715
--	---	----------------------	----	----------------	---------------

Skasować historię błędów zapisaną na falowniku.

ZAZZETA ZUATZETI OK Clear Events: Of

6. Ustawianie falowników równoległych

To ustawienie ma być aktywne dla systemów, w których mam kilka falowników hybrydowych połączonych równolegle (Master - Slave)

6.Ustawienia równoległe	ОК	1.Kontrola równoległa	Włącz/Wyłącz
		2.Równolegle Master-Slave	Podstawowe / Repliki
		3.Adres równoległy	00 (Primary) 01 (replika 1) 0n (Replica n)
		4.Salvare	ok

7. Reset Bluetooth

Funkcja, która ma zostać wdrożona.

8. Kalibracja CT

W trójfazowej instalacji hybrydowej, fazy R, S i T falownika muszą odpowiadać fazom R, S i T obejmowanym przez czujniki CT.

Jeśli nie jestem pewien, czy zastosowałem się do powyższych zaleceń, można włączyć funkcję kalibracji CT.

Aby falownik mógł wykonać tę operację, jest konieczne aby:

- System był podłączony do sieci (grid)
- Wyjście load nie może być zasilane
- Baterie są obecne i włączone, a ich SOC wynosi maksymalnie od 40% do 80% (przy głębokości rozładowania ≤ 20%
- Obciążenia w systemie są wyłączane
- Produkcja fotowoltaiczna wyłączona
- Wszelkie inne produkcje zewnętrzne wyłączone

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





W ten sposób system automatycznie ustawi wewnętrznie, zarówno położenie każdego czujnika we właściwej fazie, jak i kierunek zgodny z aktualnym przepływem prądu w systemie.

OSTRZEŻENIE!!!!: Kalibracja CT może trwać kilka minut, nie wyłączać falownika podczas wykonywania tej operacji

Zalecamy, aby przed włączeniem tej funkcji skonsultować się z technikami Zucchetti Centro Sistemi.

9. Switch On Off

Funkcja ta umożliwia wymuszenie czuwania systemu (funkcja nie do włączenia).

10. Niewyważone wsparcie

Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest, aby:

- 1. Tryb 0 wejście włączony;
- 2. W przypadku toroidów przy odczycie wymiany (CT) podłączonych bezpośrednio do falownika, należy upewnić się, że R, S i T falownika są takie same jak R, S i T obejmowane przez czujniki;
- 3. W przypadku Miernika przy odczycie wymiany (DTSU), należy upewnić się, że R,S i T falownika są takie same jak A, B i C licznika;
- 4. Obecność baterii podłączonych do falownika.

Funkcja ta pozwala na zerowe zasilanie nawet przy niezrównoważonych fazach (limit niezrównoważenia zależy od mocy falownika, np. falownik o mocy 10 kW może rozregulować fazy maksymalnie do 3,33kW na fazę).

10. Ładowanie priorytetowe FV

Ustawienie to pozwala, gdy baterie osiągnęły DoD, moc fotowoltaiczna daje priorytet bateriom dostarczając 200W, aż do osiągnięcia Safety Buffer.

11. EPS GFCI

Funkcja ta umożliwia w trybie EPS odczytywanie prądów rozpraszania masy, nawet jeśli system jest systemem IT.

12 Styk pomocniczy

Funkcja ta umożliwia zarządzanie czystymi stykami w porcie COM.

14. Bateria aktywna

Funkcja ta musi być zawsze włączona.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.3.3.Lista zdarzeń

Lista zdarzeń pokazuje zdarzenia w czasie rzeczywistym, pokazane z progresywnym numerem, datą i czasem oraz typem błędu. Listę błędów można sprawdzić w menu głównym, aby monitorować szczegóły historii wydarzeń w czasie rzeczywistym.



4.3.4.Informacje o interfejsie systemowym

Dzięki informacjom o systemie można sprawdzić ustawienia, które przypisano do falownika i baterii. Zawsze zalecamy, po zakończeniu instalacji, sprawdzenie, czy wszystkie ustawienia zostały ustawione prawidłowo-







Down↓	Info na falowniku (2)				
	Wersja SW: nacisnąć enter (hasło 0715) aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego falownika				
	Kraj				
	Wersja kodu kraju				
Down↓	Info na falowniku (3)				
	Input Channel1				
	Input Channel2				
	Input Channel3				
	Input Channel4				
Down↓	Info na falowniku (4)				
	Tryb roboczy				
	Adres Modbus RS485				
	Tryb EPS				
	Skanowanie krzywej IV				
Down↓	Info na falowniku (5)				
	Interfejs logiczny				
	Domyślny czas PF				
	Domyślny czas QV				
	Współczynnik mocy				
Down↓	Info na falowniku (6)				
	Ograniczenie 0 wprowadzeń				
	Odporność izolacji				

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Sterowanie równoległe

Niewyważone wsparcie

Info na falowniku (7)

Bateria aktywna

2.Info baterii	ОК	Info batt (1)
		Typ baterii
		Adres baterii
		Pojemność baterii
		Głębokość rozładowania
	Down↓	Info batt (2)
		Maksymalny prąd ładowania (A)
		Maks. próg ładowania (V)
		Maks. prąd rozłądowania (A)
		Min. napięcie rozładowania (V)
	1	
3.Parametry bezpieczeństwa	ОК	Parametry bezpieczeństwa (1)
		OVP 1
		OVP 2
		UVP 1
		UVP 2
	Down ↓	Parametry bezpieczeństwa (2)
		OFP 1





OFP	2
-	

UFP 1

UFP 2

Down

Ť

Parametry bezpieczeństwa (3)

OVP 10mins

4.3.5.Statystyki dotyczące energii

3.Statystyki energetyczne	ОК	Dzisiaj
	_	PV***KWH
		Load***KWH
		Export***KWH
		Import***KWH
		Charge***KWH
		Discharge***KWH
	Down ↓	Miesiąc
		PV***KWH
		Load***KWH
		Export***KWH
		Import***KWH
		Charge***KWH
		Discharge***KWH
	Down	Rok

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 195/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





	PV***KWH
	Load***KWH
	Export***KWH
	Import***KWH
	Charge***KWH
	Discharge***KWH
l	Wkręt
	PV***KWH
	Load***KWH
	Export***KWH
	Import***KWH
	Charge***KWH
	Discharge***KWH

Down ↓

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





4.3.6.Aktualizacja oprogramowania

Wszystkie falowniki hybrydowe Zucchetti muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania fimrware na stronie <u>www.zcsazzurro.com</u> przy pierwszej instalacji, chyba że posiadany przez Państwa falownik jest już zaktualizowany do wersji znajdującej się na stronie lub do wersji późniejszej (patrz obrazek poniżej).

<u>Nie należy aktualizować</u> falownika, jeśli wersja <u>oprogramowania</u> na urządzeniu jest taka sama lub wyższa niż ta na stronie internetowej ZCS Azzurro



UWAGA!! Obniżenie wersji oprogramowania sprzętowego falownika może doprowadzić do awarii urządzenia.

Falowniki 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS wymagają do aktualizacji pamięci USB o pojemności 8GB.

Procedura:

- 1. Włóżyć pamięć USB do komputera
- 2. Pobrać ze strony <u>www.zcsazzurro.com</u> w sekcji produktów, falowniki magazynujące, wybierając posiadany model falownika, w sekcji firmware firmware posiadanego falownika
- 3. Zapisać w pamięci USB tylko folder firmware z plikami .bin
- 4. Poprzez bezpieczne usunięcie, usunąć pamięć USB z komputera
- 5. Upewnić się, że falownik jest wyłączony
- 6. Włożyć pamięć USB do odpowiedniego portu USB pod falownikiem
- 7. Włączyć falownik, ustawiając przełącznik obrotowy DC falownika w pozycji ON

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.				
	6.Software Update	ОК	Input password	OK Input 0715
				Start Update
				Updating DSP1
				Updating DSP2
				Updating ARM

9. W przypadku wystąpienia błędów wymienionych poniżej, należy powtórzyć operację. Jeśli zdarzy się to kilka razy, prosimy o kontakt z obsługą techniczną.

USB Fault	MDSP File Error	SDSP File Error
ARM File Error	Update DSP1 Fail	Update DSP2 Fail
Update ARM Fail		

Tabela 20 - Błędy w aktualizacji oprogramowania

- 10. Po aktualizacji falownika, korzystając z tej samej procedury co powyżej, załadować pliki bezpieczeństwa do pamięci USB i ustawić właściwy parametr bezpieczeństwa.
- 11. Po zakończeniu aktualizacji i ustawieniu prawidłowego safety parameter, należy zamknąć przełącznik prądu stałego, odczekać, aż ekran LCD się wyłączy, następnie przywrócić połączenie WiFi i otworzyć oba przełączniki prądu stałego i prądu przemiennego, odczekać kilka sekund, aż falownik ponownie się włączy. Aktualną wersję aktualizacji systemu można sprawdzić w System Info > Software Version.





5. Dane techniczne

Dane techniczne 3PH HYD5000-HYD8000-ZSS 5.1.

DATI TECNICI	3PH HYD5000 ZSS	3PH HYD6000 ZSS	3PH HYD8000 Z SS	
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)				
Potenza DC Tipica*	7500W	9000W	12000W	
Massima Potenza DC per ogni MPPT	6000W (480V-850V)	6600W (530V-850V)	6600W (530V-850V)	
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/1		
Tensione massima di ingresso		1000V		
Tensione nominale di ingresso		600V		
Intervalio MPPT di tensione DC		1807-9607		
Intervalio di tensione DC a pieno carico	250V-850V	320V-850V	360V-850V	
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		12.5A/12.5A		
Massima corrente assoluta per ogni MPPT		15A/15A		
Dati tecnici collegamento batterie		territationale and the state of the state		
Intervalio di tendione ammorra		Ioni di litio (fornite da zucchetti)		
Numero di canali batteria indipendenti		1		
Massima potenza di carica/scarica	5000W	6000W	8000W	
Range di temperatura ammesso**		-10°C/+50°C		
Massima corrente di carica per canale batteria		25A (40A di picco per 60s)		
Massima corrente di scarica per canale batteria		25A (40A di picco per 60s)		
Curva di canca		Gestita da BMS batteria		
Uscita AC (lato rete)		0%-90% (programmabile)		
Potenza nominale	5000W	6000W	8000W	
Potenza massima	5500VA	6600VA	8800WA	
Massima corrente	ABA	10A	13A	
Tipologia connessione/Tensione nominale		Trifase 3/N/PE, 220/380, 230/400		
Intervallo di tensione AC	184V-	 276V (in accordo con gli standard l 	locali)	
Intervalio di francorza A.C.	4507-5507	SUHZ/OUHZ	and and locally	
Distorsione armonica totale	HUNE DUNE	/2%	situaru iocaliy	
Fattore di potenza		1 default (programmabile +/- 0.8)		
Limitazione immissione in rete		Programmabile da display		
Uscita EPS (Emergency Power Supply)				
Potenza erogata in EPS***	5000W	6000W	8000W	
Potenza apparente di picco in EPS***	10000VA per 60s	12000VA per 60s	16000VA per 60s	
Corrente erocabile in EPS (di picco)	8A (15A per 60s)	10A (18A per 60s)	134 (244 per 60s)	
Distorsione armonica totale	un (ran per oos)	3%	ISA (EAA per dus)	
Switch time	Ølms			
Efficienza		420113		
Efficienza massima		98.0%		
Efficienza peseta (EURO)		97.5%		
Efficienza MPPT		99.9%		
Massima efficienza di carica/scarica delle batterie		97.6%		
Destazioni		NDW		
Protezione di interfaccia interna		si		
Protezioni di sicurezza	Antik	slanding, RCMU, Ground Fault monil	toring	
Protezione da inversione di polarità DC		si		
Sezionatore DC		integrato		
Protezione da surriscaldamento		Si Si Catagor III (Cartagor	ner l	
Categoria Sovratensione/ Tipo di protezione	Ove	AC/DC MOV: Tipo 2 standard	1 229	
Protezione da sovracorrenti in uscita		Si		
Soft Start Batteria		si		
Standard				
EMC		EN61000-1, EN61000-3		
Sarety standard	IEC621	109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC6	2040-1	
Comunicazione	certificati e stand	ard or connessione disponibili Su ww	w.zcsazzurro.com	
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali),	R5485 (protocollo proprietario), US	B , CAN 2.0 (per collegamento	
A life in general	Linea RS485 per Meter estern	i (fino a 4 meter collegabili), 6 input	t digitali (5V TTL), connessione	
Altri ingressi		per sensori diretti (CT)		
Dati Generali Intervalio di temperatura ambiante ammenere		20-60-95		
Topologia		-30°00°C		
Grado di protezione ambientale		IP65		
Intervallo di umidità relativa ammesso		0~100%		
Massima altitudine operativa		4000m		
Rumorosità		<45 dB @ 1m		
Peso	33Kg			
Karreddamento	Convezione naturale			
Display		I FD display e APP		
Garanzia	10 anni			

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili ** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C *** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





5.2. Dane techniczne 3PH HYD10000-HYD20000-ZSS

DATI TECNICI	3PH HYD10000 Z SS	3PH HYD15000 Z S S	3PH HYD20000 ZSS	
Dati tecnici ingresso DC (fotovoltaico)	-		1000000000	
Potenza DC Tipica*	15000W	22500W	30000W	
Massima Potenza DC per ogni MPPT	7500W (300V-850V)	11250W (450V-850V)	15000W (600V-850V)	
N. MPPT indipendenti/ N. stringhe per MPPT		2/2		
Tensione di attivazione		250V		
Tensione nominale di indresso		600V		
Intervallo MPPT di tensione DC		180V-960V		
Intervallo di tensione DC a pieno carico	220V-850V	350V-850V	450V-850V	
Massima corrente in ingresso per ogni MPPT		25A/25A		
Massima corrente assoluta per ogni MPPT		30A/30A		
Dati tecnici collegamento batterie		Ioni di litia (famita da 7cchatti)		
Intervalio di tensione ammessa		180V-750V		
Numero di canali batteria indipendenti	2 canali batteria	HV (configurabili come indipende	nti o in parallelo)	
Massima potenza di carica/scarica	10000W	15000W	20000W	
Range di temperatura ammesso**		-10°C/+50°C		
Massima corrente di carica per canale batteria		25A (35A di picco per 60s)		
Massima corrente di scarica per canale batteria		25A (35A GI DICCO DEL 605) Costila da BMS batteria		
Profondità di scarica (DoD)		O%-OO% (programmahile)		
Uscita AC (lato rete)		o w so w programmabile)		
Potenza nominale	10000W	15000W	20000W	
Potenza massima	11000VA	16500VA	22000VA	
Massima corrente	16A	24A	32A	
Tipologia connessione/ Tensione nominale	10.01	Trifase 3/N/PE, 220/380, 230/400)	
Intervalio di tensione AL	1849	 276V (in accordo con gli standard SOUz/60Uz 	locali)	
Intervalio di frequenza & C	4547=5547	55Hz~65Hz (in accordo con ali st	andard locali)	
Distorsione armonica totale	Hart Sarty	(3%)	arreat a rocking	
Fattore di potenza		1 default (programmabile +/- 0.8)		
Limitazione immissione in rete		Programmabile da display		
Uscita EPS (Emergency Power Supply)	1		10000	
Potenza erogata in EPS***	10000W	15000W	20000W	
Tensione e frequenza uscita EDS	2000UVA per 60s	Z2000VA per 60s	22000VA per 60s	
Corrente erogabile in EPS (di picco)	164 (304 per 60s)	24A (32A per 60s)	324 (334 per 60s)	
Distorsione armonica totale		3%		
Switch time	<20ms			
Efficienza				
Efficienza massima	98.2%			
Efficienza peseta (EURO)		97.7%		
Elituetiza MPP1 Massima officienza di carica/scarica delle hatterie		07.8%		
Consumo in stand-by		<15W		
Protezioni				
Protezione di interfaccia interna	si	n	0	
Protezioni di sicurezza	Antik	slanding, RCMU, Ground Fault mon	itoring	
Protezione da inversione di polarita DC		SI		
Protezione da surriscaldamento		si		
Categoria Sovratensione/Tipo di protezione	Ove	rvoltage Category III / Protective c	lass I	
Scaricatori integrati		AC/DC MOV: Tipo 2 standard		
Protezione da sovracorrenti in uscita		si		
Soft Start Batteria		Si		
Standard		EN61000 1 EN61000 3		
Safely standard	IEC 621	109-1 JEC62109-2 NB-T32004/JEC6	10102	
Standard di connessione alla rete	Certificati e standa	ard di connessione disponibili su w	ww.zcsazzurro.com	
Comunicazione				
Interfacce di comunicazione	Wi-Fi/4G/Ethernet (opzionali), RS485 (protocollo proprietario), USB, CAN 2.0 (per collegamento con batterie). Bluetooth			
Altri ingressi	Linea RS485 per Meter esterni (fino a 4 meter collegabili), 6 input digitali (5V TTL), connessione per sensori diratti (CT)			
Dati Generali				
Intervallo di temperatura ambiente ammesso		-30-60 °C		
Topologia		Transformeriess		
Grado di protezione ambientale		IP65		
Intervalio di umidita relativa ammesso Massima allibudine operativa		0~100%		
Remonosità		(45 dB @ im		
Peso		37Kg		
Raffreddamento		Convezione forzata		
Dimensioni (H*L*P)	515mm*571mm*264mm			
Display	LED display e APP			
Garanzia	10 anni			

* La potenza DC tipica non rappresenta un limite massimo di potenza applicabile. Il configuratore online disponibile sul sito www.zcsazzurro.com fornirà le possibili configurazioni applicabili ** Valore standard per batterie al litio; massima operatività tra +10°C/+40°C *** La potenza erogata in EPS dipende dal numero e dal tipo di batterie nonché dallo stato del sistema (capacità residua, temperatura)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





6. Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział zawiera informacje i wskazówki dotyczące postępowania przy usuwaniu ewentualnych problemów i błędów zgłaszanych przez falownik.



Jeżeli nie stwierdzono żadnych błędów, przed przystąpieniem do postępowania należy sprawdzić, czy spełnione są pewne podstawowe warunki. **Każdy rodzaj kontroli musi być przeprowadzany w sposób bezpieczny, zgodnie ze specjalną procedurą.**

- Czy falownik jest zamontowany w czystym, suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu?
- Czy wyłącznik izolacyjny prądu stałego jest włączony?
- Czy przewody mają odpowiedni przekrój i długość?
- Czy podłączenia wejściowe/wyjściowe są w dobrym stanie?
- Czy konfiguracja i ustawienia są prawidłowe dla tego typu instalacji?
- Czy system komunikacji i wyświetlacz nie mają śladów uszkodzeń?

Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, należy postępować zgodnie z etapami wyświetlania błędów.

Błąd w uziemieniu

Falowniki 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS spełniają wymagania normy IEC 62109-2 w zakresie kontroli i alarmów dla podłączenia uziemienia.

Jeśli pojawi się błąd uziemienia, zostanie on wyświetlony na ekranie LCD, zapalone zostanie czerwone światło, a błąd pojawi się na liście zdarzeń. W przypadku urządzeń, na których zainstalowany jest WiFi/GPS, alarm może być również wyświetlany na stronie monitorowania oraz odbierany w aplikacji mobilnej.





Kod	Nazwa	Opis	Rozwiązanie
ID001	GridOVP	Napięcie sieciowe jest zbyt wysokie.	Jeżeli błąd pojawia się sporadycznie, mogą wystąpić nietypowe wahania w sieci, falownik wraca do normalnej pracy, gdy tylko sieć powróci do normalnych warunków.
ID002	GridUVP	Napięcie sieciowe jest zbyt niskie.	Jeżeli alarm pojawia się często, należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci znajdują się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli tak, należy sprawdzić wyłącznik prądu
ID003	GridOFP	Częstotliwość sieciowa jest zbyt wysoka	przemiennego i podłączenie prądu przemiennego do falownika. Jeżeli napięcie i częstotliwość sieci znajdują się w dopuszczalnych zakresach, a połączenie prądu przemiennego jest
ID004	GridUFP	Częstotliwość sieciowa jest zbyt niska.	prawidłowe, ale alarm pojawia się często, należy skontaktować się z pomocą techniczną w celu zmiany wartości przepięcia, podnapięcia, częstotliwości maksymalnej, częstotliwości minimalnej, po uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci.
ID005	GFCI	Utrata napięcia	
ID006	OVRT fault	Funkcja OVRT w stanie błędu	Błędy wewnątrz falownika.
ID007	LVRT fault	Funkcja LVRT w stanie błędu	Sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji
ID008	IslandFault	Błąd izolacji	na stronie www.zcsazzurro.com, w przeciwnym razie zaktualizować do
ID009	GridOVPInstant1	Przejściowe przepięcie sieci zasilającej 1	najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z
ID010	GridOVPInstant2	Przejściowe przepięcie sieci zasilającej 2	obsługą klienta
ID011	VGridLineFault	Błąd napięcia sieciowego	





ID012	InvOVP	Przepięcie falownika	
ID017	HwADFaultIGrid	Błąd w pomiarze prądu sieciowego	
ID018	HwADFaultDCI	Błąd w pomiarze składowej DC prądu sieciowego	
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	Błąd w pomiarze napięcia sieciowego (prądu stałego)	
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	Błąd w pomiarze napięcia sieciowego (prądu przemiennego)	
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	Błąd w pomiarze rozpraszania sieciowego (prądu stałego)	
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Błąd w pomiarze rozpraszania sieciowego (prądu przemiennego)	
ID023	HwADFaultDCV	Błąd w pomiarze składowej DCI napięcia sieciowego	
ID024	HwADFaultIdc	Błąd w pomiarze prądu na wejściu	Sprawdzić czy nie została odwrócona polaryzacja po stronie DC.
ID029	ConsistentFault_G FCI	Błąd w odczycie prądu rozpraszania	Błędy wewnątrz falownika. Sprawdzić czy falownik jest
ID030	ConsistentFault_V grid	Błąd w odczycie napięcia sieciowego	zaktualizowany do najnowszej wersji na stronie www.zcsazzurro.com, w
ID033	SpiCommFault(DC)	Błąd komunikacji SPI (DC)	przeciwnym razie zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal
ID034	SpiCommFault(AC)	Błąd komunikacji SPI (AC)	występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID035	SChip_Fault	Błąd chipa (DC)	
ID036	MChip_Fault	Błąd chipa (AC)	
ID037	HwAuxPowerFaul t	Błąd zasilania pomocniczego	
ID038	InvSoftStartFail	Błąd wewnętrzny	

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





ID041	RelavFail	Błąd wykrywania	
10041	Relayian	przekaźników	
ID042	IsoFault	Izolacja o niskiej impedancji	Sprawdzić rezystancję izolacji pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a uziemieniem, w przypadku wystąpienia zwarcia należy niezwłocznie usunąć błąd.
ID043	PEConnectFault	Błąd uziemienia	Sprawdzić uziemienie wyjścia PE po stronie AC
ID044	PvConfigError	Błąd w ustawieniu trybu wejściowego.	Sprawdź tryb wejścia PV (równoległy/niezależny); zmienić, jeśli nie są prawidłowe.
ID045	CTDisconnect	Błąd CT	Sprawdić, czy połączenie CT jest prawidłowe.
ID047	ParallelFault	Błąd ustawień paralleo	Sprawdzić czy połączenie pomiędzy falownikami zostało wykonane prawidłowo i czy na początku i na końcu połączenia równoległego zostały wstawione rezystory końcowe. Sprawdzić czy zostały prawidłowo ustawione parametry na ustawieniach zaawansowanych, sprawdzić ustawienie równoległe. Sprawdzić czy wszystkie falowniki równoległe zostały zaktualizowane do tej samej wersji oprogramowania sprzętowego.
ID049	TempFault_Bat	Zabezpieczenie temperatury baterii	Należy upewnić się, że falownik nie jest zainstalowany w bezpośrednim
ID050	TempFault_HeatSi nk1	Zabezpieczenie temperatury grzejników 1	świetle słonecznym; w wentylowanym i chłodnym miejscu, poniżej limitów temperatury. Należy
ID051	TempFault_HeatSi nk2	Zabezpieczenie temperatury grzejników 2	sprawdzić, czy metody instalacji są zgodne z instrukcją.
ID052	TempFault_HeatSi n3	Zabezpieczenie temperatury grzejników 3	
ID053	TempFault_HeatSi nk4	Zabezpieczenie temperatury grzejników 4	





	TompFault Hoatsi	Zabezpieczenie	
ID054		temperatury grzejników	
	115	5	
	TompFault HoatSi	Zabezpieczenie	
ID055	remprault_neatsi	temperatury grzejników	
	110	6	
		Zabezpieczenie	
ID057	TempFault_Env1	temperatury środowiska	
		naturalnego 1	
		Zabezpieczenie	
ID058	TempFault_Env2	temperatury środowiska	
		naturalnego 2	
10059	TompFault Inv1	Zabezpieczenie	
10057	Tempi aut_iiiv1	temperatury moduł 1	
10060	TempFault Inv2	Zabezpieczenie	
10000	Tempi aut_111v2	temperatury moduł 2	
ID061	TemnFault Inv3	Zabezpieczenie	
10001	Tempi aut_11175	temperatury moduł 3	
ID065	VbusRmsUnbalanc	Napięcie RMS bus nie	Błędy wewnątrz falownika.
10005	e	zbilansowane	Sprawdzić czy falownik jest
		Wartość napięcia	zaktualizowany do najnowszej wersji
ID066	VbusInstantUnbal	przemijającego	na stronie www.zcsazzurro.com, w
12000	ance	magistrali nie	przeciwnym razie zaktualizować do
		zbilansowana	najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal
		Podwyższenie napięcia	występują, prosimy o kontakt z
ID067	BusUVP	na szynach zbiorczych	obsługą klienta
12007	Dubovi	podczas podłączania do	
		sieci	
ID068	BusZVP	Niskie napięcie bus	
		Przepięcie PV	Sprawdzić, czy napięcie modułów PV
			w szeregu (Voc) jest wyższe niż
		Zahezpieczenie temperatury moduł 2Zabezpieczenie temperatury moduł 3Zabezpieczenie temperatury moduł 3CNapięcie RMS bus nie zbilansowaneBłędy wewnątrz falow Sprawdzić czy falownik zaktualizowany do najnowszej w na stronie www.zcsazzurro.com przemijającego magistrali zbilansowanaWartość przemijającego magistrali zbilansowanaBłędy wewnątrz na stronie www.zcsazzurro.com przeciwnym razie zaktualizowa najnowszej wersji. Jeśli błędy r występują, prosimy o kontał obsługą klientaPodwyższenie napięcia na szynach zbiorczych podczas podłączania do sieciSprawdzić, czy napięcie modułów w szeregu (Voc) jest wyższe maksymalne napięcie wejściowe. tak, należy dostosować li modułów PV w szeregu, zmniejszyć napięcie modułów FV	maksymalne napięcie wejściowe. Jeśli
			tak, należy dostosować liczbę
ID069	PVOVP		modułów PV w szeregu, aby
			zmniejszyć napięcie modułów PV w
			szeregu, dostosowując je do zakresu
			napięcia wejściowego falownika. Po
			modyfikacji, falownik powraca do
			normalnej pracy.

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





ID070	BatOVP	Przepięcie baterii	Sprawdzić, czy ustawienia przepięcia baterii są niezgodne ze specyfikacją baterii.
ID071	LLCBusOVP	Zabezpieczenie przepięciowe LLC BUS	Błędy wewnątrz falownika. Wyłączyć, poczekać pięć minut i włączyć ponownie. Jeśli błędy nadal
ID072	SwBusRmsOVP	Zabezpieczenie przepięciowe RMS Oprogramowanie magistrali DC	występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta.
ID073	SwBusInstantOVP	Zabezpieczenie przepięciowe Oprogramowanie magistrali DC	Sprawdzić czy nie zostały odwrócone wyjście Load z wyjściem Grid.
ID081	SwBatOCP	Zabezpieczenie przepięciowe baterii	Sprawdzić czy nie został wyłączony 0 wprowadzania bez jednoczesnego wyłączenia obsługi unballace, jeśli tak
ID082	DciOCP	Zabezpieczenie nadprądowe Dci	to wyłączyć również, w przeciwnym razie sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji,
ID083	SwOCPInstant	Zabezpieczenie prądu chwilowego na wyjściu	którą można znaleźć na stronie www.zcsazzurro.com, jeśli nie to należy zaktualizować do najnowszej
ID084	SwBuckBoostOCP	Przepływ oprogramowania BuckBoost	wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta.
ID085	SwAcRmsOCP	Zabezpieczenie wartości rzeczywistej prądu	
ID086	SwPvOCPInstant	Zabezpieczenie nadprądowe PV Oprogramowanie	
ID087	IpvUnbalance	Niezrównoważone równoległe przepływy PV	
ID088	IacUnbalance	Prąd na wyjściu nie zbilansowany	
ID097	HwLLCBusOVP	Przepięcie sprzętowe magistrali LLC	





ID098	HwBusOVP	Przepięcie sprzętowe magistrali	
ID099	HwBuckBoostOCP	Nadmierny przepływ sprzętu BuckBoost	
ID100	HwBatOCP	Nadmierny przepływ sprzętu baterii	
ID102	HwPVOCP	Nadmierny przepływ sprzętu PV	
ID103	HwACOCP	Nadmierny przepływ sprzętu AC na wyjściu	
ID110	Overload1	Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1	Sprawdzić, czy falownik pracuje w warunkach przeciążenia
ID111	Overload2	Zabezpieczenie przed przeciążeniem 2	
ID112	Overload3	Zabezpieczenie przed przeciążeniem 3	
ID113	OverTempDeratin g	Temperatura wewnętrzna zbyt wysoka	Należy upewnić się, że falownik nie jest zainstalowany w bezpośrednim świetle słonecznym; w wentylowanym i chłodnym miejscu, poniżej limitów temperatury. Należy sprawdzić, czy metody instalacji są zgodne z instrukcją.
ID114	FreqDerating	Częstotliwość AC zbyt wysoka	Należy upewnić się, że częstotliwość i napięcie sieciowe znajdują się w
ID115	FreqLoading	Częstotliwość AC zbyt niska	dopuszczalnym zakresie
ID116	VoltDerating	Częstotliwość AC zbyt wysoka	
ID117	VoltLoading	Napięcie sieciowe AC zby niskie	
ID124	BatLowVoltageAla rm	Zabezpieczenie niskiego napięcia baterii	Sprawdzić czy napięcie baterii po stronie falownika nie jest zbyt niskie
ID125	BatLowVoltageSh ut	Wyłączanie baterii w przypadku niskiego napięcia	(jeśli bateria osiągnęła ustawiony próg głębokości rozładowania,





			normalne jest pojawienie się tego
			wskazania).
ID129	unrecoverHwAcO CP	Stały błąd sprzętowy spowodowany nadmiarem prądu na wyjściu	Błędy wewnątrz falownika. Sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji na stronie www.zcsazzurro.com, w
ID130	unrecoverBusOVP	Stały błąd przepięcia magistrali	przeciwnym razie zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal
ID131	unrecoverHwBus OVP	Błąd przepięcia sprzętowego magistrali	występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID132	unrecoverIpvUnba lance	Trwały niewyważony błąd przepływu PV	
ID133	unrecoverEPSBat OCP	Stały błąd z powodu przetężenia baterii w trybie EPS	
ID134	unrecoverAcOCPI nstant	Błąd nadprądowy baterii wyjściowej w stanie nieustalonym	
ID135	unrecoverIacUnba lance	Stały błąd prądu na wyjściu nie zbilansowany	
ID137	unrecoverPvConfi gError	Stały błąd w ustawieniu trybu na wejściu	Sprawdź tryb wejścia PV (równoległy/niezależny); zmienić,
ID138	unrecoverPVOCPI nstant	Stały błąd nadprądowy na wejściu	jeśli nie są prawidłowe.
ID139	unrecoverHwPVO CP	Stały błąd nadprądowy sprzętu	Błędy wewnątrz falownika. Sprawdzić czy falownik jest
ID140	unrecoverRelayFa il	Stały błąd przekaźnika	zaktualizowany do najnowszej wersji na stronie www.zcsazzurro.com, w
ID141	unrecoverVbusUn balance	Stały błąd napięcia magistrali nie zbilansowany	przeciwnym razie zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID145	USBFault	Błąd USB	Sprawdzić wejście USB falownika. Wyłączyć, poczekać pięć minut i włączyć ponownie. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID146	WifiFault	Błąd WiFi	Sprawdzić wejście Wifi falownika Wyłączyć, poczekać pięć minut i włączyć ponownie. Jeśli błędy nadal





			występują, prosimy o kontakt z
			obsługą klienta
ID147	BluetoothFault	Błąd Bluetooth	Sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji na stronie www.zcsazzurro.com, w przeciwnym razie zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID148	RTCFault	Błąd zegara RTC	Błędy wewnątrz falownika.
ID149	CommEEPROMUst erka	Błąd karty komunikacji EEPROM	Sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji
ID150	FlashFault	Błąd karty komunikacji FLASH	na stronie www.zcsazzurro.com, w przeciwnym razie zaktualizować do
ID153	SciCommLose(DC)	Błąd w komunikacji SCI (DC)	najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z
ID154	SciCommLose(AC)	Błąd w komunikacji SCI (AC)	obsługą klienta
ID155	SciCommLose(Fus e)	Błąd w komunikacji SCI (Fuse)	
ID156	SoftVerError	Wersja oprogramowania niezgodna	Sprawdzić czy falownik jest zaktualizowany do najnowszej wersji na stronie www.zcsazzurro.com, w przeciwnym razie zaktualizować do najnowszej wersji. Jeśli błędy nadal występują, prosimy o kontakt z obsługą klienta
ID157	BMSCommunicato nFault Kanał 1	Błąd komunikacji z baterią litową kanał 1	Upewnić się, że używana bateria jest kompatybilna z falownikiem. Sprawdzić czy kanały falownika są prawidłowo skonfigurowane, czy parametry baterii zostały prawidłowo ustawione oraz czy zarówno połączenia mocy, jak i komunikacji zostały wykonane prawidłowo.
ID158	BMSCommunicato nFault Kanał 2	Błąd komunikacji z baterią litową kanał 2	Upewnić się, że używana bateria jest kompatybilna z falownikiem. Sprawdzić czy kanały falownika są prawidłowo skonfigurowane, czy parametry baterii zostały





			prawidłowo ustawione oraz czy
			zarówno połączenia mocy, jak i
			komunikacji zostały wykonane
			prawidłowo.
		Przymusowe wyłączenie	Falownik został przymusowo
ID161	FaraaChutdaum		wyłączony, sprawdzić czy nie został
10101	ForceShuldown		włączony przełącznik On/Off w
			ustawieniach zaawansowanych
		Zdalne wyłączanie	Falownik został poddany
ID162	RemoteShutdown	zasilania	przymusowemu zdalnemu
			wyłączeniu
10.440		Wyłączanie DRMs0	Falownik został poddany
ID163	Drms0Shutdown		przymusowemu wyłączeniu DRMs0
		Zdalny Derating	Falownik został poddany zdalnemu
ID165	RemoteDerating		zmniejszeniu ładunku
	LogicInterfaceDer	Derating interfejsu	Faownik jest ładowany poprzez
ID166	ating	logicznego	uruchomienie interfejsu logicznego.
		Deraing	Falownik jest zaprogramowana w taki
ID167	AlarmAntiRefluxin	przeciwprądowy	sposób, aby zapobiegać opadaniu
	g		obciążenia przeciwprądowego.
10160	For Foult1	Błąd wirnika 1	Sprawdzić, czy wentylator 1
ID109	FanFault1		falownika pracuje prawidłowo
10170	Ean Eault?	Błąd wirnika 2	Sprawdzić, czy wentylator 2
10170	FailFault2		falownika pracuje prawidłowo
ID171	Ean Eault?	Błąd wirnika 3	Sprawdzić, czy wentylator 3
	Fainfaults		falownika pracuje prawidłowo
ID172	FonFoult4	Błąd wirnika 4	Sprawdzić, czy wentylator 4
ID172	raiirauit4		falownika pracuje prawidłowo
ID172	FanFaultE	Błąd wirnika 5	Sprawdzić, czy wentylator 5
101/3	רמוורמעונס		falownika pracuje prawidłowo
ID174	Fan Fault 6	Błąd wirnika 6	Sprawdzić, czy wentylator 6
101/4	Failfaulto		falownika pracuje prawidłowo
ID177	BWS OVD	Alarm przepięciowy	Błąd wewnętrznej baterii litowych,
ID1//	DMSOVF	BMS	wyłączyć falownik i baterię, odczekać
ID170		Alarm podnapięciowy	5 minut, a następnie ponownie
01/0	DMSUVP	BMS	włączyć falownik i baterie. Jeśli błędy
	DMCOTD	Alarm wysokiej	nadal występują, prosimy o kontakt z
101/9	DIVISUIP	temperatury BMS	obsługą klienta
	DMCUTD	Alarm niskiej	
10190		temperatury BMS	





User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





7. Demontaż

7.1. Fazy odłączania

- Odłączyć falownik od sieci prądu przemiennego.
- Wyłączyć wyłącznik prądu stałego (umieszczony na baterii lub zainstalowany na ścianie)
- Odczekać 5 minut.
- Odłączyć złącza prądu stałego od falownika
- Wyjąć złącza do komunikacji z bateriami i sondami prądowymi.
- Usunąć końcówki prądu przemiennego.
- Odkręcić śrubę mocującą do wspornika i zdjąć falownik ze ściany

7.2. Opakowanie

Jeśli to możliwe, należy zapakować system w oryginalne opakowanie.

7.3. Przechowywanie

Falownik należy przechowywać w suchym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od -25 do +60°C.

7.4. Utylizacja

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcie sprzętu lub jego części, które nie odbywa się zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w kraju instalacji.



Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami domowymi po zakończeniu jego użytkowania.

Ten produkt musi zostać dostarczony do punktu zbiórki odpadów w Twojej lokalnej społeczności w celu recyklingu.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie ds. utylizacji odpadów w Państwa kraju.

Niewłaściwe usuwanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z powodu potencjalnie niebezpiecznych substancji.

Pomagając w prawidłowej utylizacji tego produktu, przyczyniasz się do jego ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku, a także do ochrony naszego środowiska.





8. Systemy monitorowania

Monitoring ZCS					
Kod produktu	Zdjęcie produktu	Monitoring APP	Monitoring portalu	Możliwość wysyłania poleceń i zdalnego aktualizowania falownika w przypadku serwisu	
ZSM-WIFI		\bigcirc	\bigcirc	Ø	
ZSM-ETH		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
ZSM-4G		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
Rejestrator danych 4- 10 falowników		\bigcirc		0	
Rejestrator danych do 31 falowników		\bigotimes	\bigotimes	0	

8.1. Zewnętrzna karta wifi

8.1.1.Instalacja

W odróżnieniu od wewnętrznej karty wifi, w przypadku modelu zewnętrznego instalacja musi być wykonana dla wszystkich falowników z nią kompatybilnych. Procedura jest jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta.

<u>W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z wyświetlacza.</u>

Przyrządy niezbędne do instalacji:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Zewnętrzna karta wifi
- 1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku.
- Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie śruby krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu falownika, jak pokazano na rysunku.







Rysunek 179 - Obudowa zewnętrznej karty wifi

3) Włożyć kartę wifi do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami.



Rysunek 180 – Obudowa zewnętrznej karty wifi

4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku:





8.1.2.Konfiguracja

Konfiguracja karty wifi, wymaga obecności sieci wifi w pobliżu falownika w celu osiągnięcia stabilnej transmisji danych z płyty falownika do modemu wifi.

Przyrządy niezbędne do instalacji:

• Smartphone, PC lub tablet

Ustawić się przed falownikiem i sprawdzić, przeszukując sieć wifi za pomocą smartfona, komputera lub tabletu, czy sygnał z sieci wifi w domu dociera do miejsca, w którym falownik jest zainstalowany. Jeśli w miejscu instalacji falownika znajduje się sygnał sieci wifi, można rozpocząć procedurę konfiguracji.

Jeśli sygnał wifi nie dociera do falownika, konieczne jest dostarczenie systemu wzmacniającego sygnał i doprowadzającego go na miejsce instalacji.

1) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci widoczne z urządzenia.

Impostazioni Wi-Fi	< Wi-Fi Wi-Fi Direct	
Wi-Fi	Attivato	
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal centro di controllo.	Reti disponibili	
SCEGLI UNA RETE	🔿 ZcsWiFi	
AndroidHotspot3829	Riconnessione automatica disattivata	
AP_517331787 \$ (i)	AP_1701917282	
WLAN 🔒 🗢 (i)		
ZcsHotSpot 🗢 (i)	🛜 WLAN	
ZcsWiFi 🔒 🗢 (i)		

Rysunek 181 - Wyszukiwanie sieci Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej)

Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp automatyczny.






Rysunek 182 - Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci

2) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez kartę wifi falownika (typ AP_******, gdzie ****** wskazuje numer seryjny karty wifi pokazany na etykiecie urządzenia), działającej jako Access Point.

Impostazioni Wi-Fi	< Wi-Fi Wi-Fi Direct :
Wi-Fi	Attivato
 ✓ AP_517331787 Rete non protetta 중 (i) 	
	Rete corrente
SCEGLI UNA RETE	AP 1701917282
AndroidHotspot3829	Connesso senza Internet
WLAN 🔒 🤶 (i)	Reti disponibili
ZcsHotSpot 🤶 🤅	CcsWiFi
ZcsWiFi 🔒 🤶 i	Riconnessione automatica disattivata
Altro	🛜 WLAN

Rysunek 183 – Podłączenie z punktem dostepowym karty Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej)

 Jeśli używana jest karta Wifi drugiej generacji, wówczas wyświetlany jest monit o podanie hasła do podłączenia do sieci Wifi falownika. Należy użyć hasła znajdującego się na opakowaniu lub na karcie wifi.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 184 - Hasło zewnętrznej karty wifi

Uwaga: Aby upewnić się, że karta jest podłączona do komputera PC lub smartphone'a podczas procesu konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci AP_******.

< AP_1701917282	
Password	
Inserite la password	
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Riconnessione automatica	

Rysunek 185 - Zapytanie o hasło

Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby utrzymać połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny.





Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti

Rysunek 186 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy

4) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u góry strony adres 10.10.100.254.

W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło.

Accedi http://10.10.100.254 richiede un nome utente e una password. La connessione a questo sito non è privata Nome utente admin		0.10.10	0.254				2	:
http://10.10.100.254 richiede un nome utent e una password. La connessione a questo sito non è privata Nome utente admin	Ac	cedi						
Nome utente admin	http e ur sito	://10.10.1 a passwo non è priv	00.254 ord. La c vata	richieo onnes	de un n sione a	om a qu	e utent iesto	e
admin	Nor	ne utente						
	ad	min						
Password	Pas	sword						
•••••	•••	•						
				,	Annulla	1	Acced	li

Rysunek 187 - Ekran dostępu do serwera web dla konfiguracyjnej karty wifi

5) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o rejestratorze, takie jak numer seryjny i wersja firmware.

Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o falowniku.

Język strony można zmienić za pomocą odpowiedniego polecenia w prawym górnym rogu.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Status - Inverter information Inverter serial number ZH1ES160J3E488 Nizard Inverter serial number ZH1ES160J3E488 Quick Set Firmware version (main) V210 Advanced Firmware version (slave)				Help
Mizard Inverter serial number ZH1ES160J3E488 The device can it wireless access mode) to facilita configure the de can also be used wireless information Quick Set Inverter model ZH1ES160 wireless information Quick Set Inverter model ZH1ES160 wireless information Quice Set Current power	Status	- Inverter information		
Quick Set Firmware version (main) V210 Advanced Firmware version (slave)	Wizard	Inverter serial number	ZH1ES160J3E488	The device can be used as wireless access point (AP
Advanced Firmware version (slave)	uick Set	Firmware version (main)	V210	mode) to facilitate users to
Inverter model ZH1ES160 wireless information estart Rated power W current power W Yield today 11.2 kWh Total yield 9696.0 kWh Alerts F12F14 Last updated 0 Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 Wireless AP mode Enable SID AP_1701917282 IP address 98:d8:63:54:0a:87 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86	dvanced	Firmware version (slave)		configure the device, or it
Rated power W current power W Vield today 11.2 kWh Total yield 9696.0 kWh Alerts F12F14 Last updated 0 Device information 0 Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 Wireless AP mode Enable SSID AP_1701917282 IP address 98:d8:63:54:0a:87 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:87	Upgrade Restart	Inverter model	ZH1ES160	wireless information
Current power W Yield today 11.2 kWh Total yield 9696.0 kWh Alerts F12F14 Last updated 0 - Device information 0 Device serial number 1701917282 Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 Wireless AP mode Enable SSID AP_1701917282 IP address 10.10.0.254 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.00 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Rated power	W	terminal (STA mode) to
Yield today 11.2 kWh Total yield 9696.0 kWh Alerts F12F14 Last updated 0 - Device information 0 Device serial number 1701917282 Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 Wireless AP mode Enable SSID AP_1701917282 IP address 10.10.100.254 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Current power	W	via wireless router.
Total yield9696.0 kWhAlertsF12F14Last updated0- Device information0Device serial number1701917282Firmware versionLSW3_14_FFFF_1.0.00Wireless AP modeEnableSSIDAP_1701917282IP address10.10.100.254MAC address98:d8:63:54:0a:87Wireless STA modeEnableRouter SSIDAP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615Signal Quality0%IP address0.0.00MAC address98:d8:63:54:0a:86	set	Yield today	11.2 kWh	Status of remote server
Alerts F12F14 Connection to sales time. Last updated 0 0 - Device information 0 0 Device serial number 1701917282 If under such staticher information to sales time. Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 IP address is obinot; Wireless AP mode Enable (2) check if the reconnected to into a sales time. SSID AP_1701917282 (3) check if a fire on the router or reconnected to into a sales time. MAC address 98:d8:63:54:0a:87 • Connected: Connected: Connected: Conserver successful to server. Wireless STA mode Enable • Connected: Conserver successful to server. Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 • Unknown: No-ito server. Signal Quality 0% in 5 minutes. in 5 minutes.		Total yield	9696.0 kWh	Not connected:
Last updated 0 If under such state check the issues (1) check the issue (Alerts	F12F14	Connection to server failed
Device information Device serial number 1701917282 Firmware version USW3_14_FFFF_1.0.00 Wireless AP mode SSID AP_1701917282 IP address 10.10.100.254 MAC address 98:d8:63:54:0a:87 Signal Quality IP address 0.0.00 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Last updated	0	If under such status, plea
Firmware version LSW3_14_FFFF_1.0.00 not; Wireless AP mode Enable (2) check if the r connected to int SSID AP_1701917282 (3) check if a fire on the router or rest IP address 10.10.100.254 (3) check if a fire on the router or rest MAC address 98:d8:63:54:0a:87 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		- Device information Device serial number	1701917282	(1) check the device information to see whethe IP address is obtained or
Wireless AP mode Enable SSID AP_1701917282 IP address 10.10.100.254 MAC address 98:d8:63:54:0a:87 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.00	not; (2) check if the router is
SSID AP_1701917282 (3) check if a fire on the router or the router		Wireless AP mode	Enable	connected to internet or no
IP address 10.10.100.254 MAC address 98:d8:63:54:0a:87 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		SSID	AP_1701917282	(3) check if a firewall is set on the router or not:
MAC address 98:d8:63:54:0a:87 Connected: Cc server successful Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		IP address	10.10.100.254	
Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		MAC address	98:d8:63:54:0a:87	Connected: Connection server successful last time
Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 One of the server. Please in 5 minutes. Signal Quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Wireless STA mode	Enable	
Signal Quality 0% in 5 minutes. IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	 Unknown: No connection to server.Please check aga
IP address 0.0.0.0 MAC address 98:d8:63:54:0a:86		Signal Quality	0%	in 5 minutes.
MAC address 98:d8:63:54:0a:86		IP address	0.0.00	
		MAC address	98:d8:63:54:0a:86	
Remote server information		- Remote server information	Not connected	
Remote server B Not connected		Remote server B	Not connected	

Rysunek 188 - Ekran statusu

- 6) Kliknąć przycisk Kreatora w lewej kolumnie.
- 7) Na nowym ekranie, który się pojawi, wybrać sieć wifi, do której chcemy podłączyć kartę wifi, sprawdzając, czy sygnał (RSSI) jest większy niż co najmniej 30%. W przypadku, gdy sieć nie jest widoczna, można nacisnąć przycisk Odśwież. Uwaga: Upewnić się, że siła sygnału jest większa niż 30%, w przeciwnym razie konieczne jest zbliżenie routera lub zainstalowanie repeatera lub wzmacniacza sygnału. Następnie kliknąć przycisk Dalej.





Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channe
iPhone di Giacomo	EE:25:EF:6C:31:18	100	6
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C3:9	86	1
WLAN	E:EC:DA:1D:C3:9	86	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:A3	57	11
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:A3	54	11
WLAN	E:EC:DA:1D:C8:8B	45	1
ZcsWiFi	FE:EC:DA:1D:C8:8B	37	1
ZcsHotSpot	FC:EC:DA:1D:C8:8B	35	1

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

(Note: case sensiti	ve)	iPhone di	Giaco	omo	
Encryption method		WPA2PSK	•		
Encryption algorith	m	AES	•		

Rysunek 189 - Dostępny ekran wyboru sieci bezprzewodowej (1)

8) Wprowadzić hasło sieciowe wifi (modem wifi) klikając Show Password, aby upewnić się, że jest ono poprawne; hasło nie powinno zawierać znaków szczególnych (&, #, %) i spacji.
Uwaga: Podczas tego kroku, system nie jest w stanie upewnić się, że wprowadzone hasło jest rzeczywiście tym, którego wymaga modem, więc należy upewnić się, że wprowadzone hasło jest poprawne.

Należy również zaznaczyć, że pole poniżej jest ustawione na Enable Click on the Next i odczekać kilka sekund na weryfikację.





Please fill in the following information:

Password (8-64 (Note: case ser	4 bytes) nsitive)	•••••	how Passwo	rd
Obtain an IP ac automatically	ldress	Ena	ble •	
IP address				
Subnet mask				
Gateway addre	SS			
DNS server add	lress			
			Back	Next
1	2	3	4	

Rysunek 190 - Ekran wprowadzania hasła do sieci bezprzewodowej (2)

9) Ponownie kliknąć przycisk Dalej, <u>nie zaznaczając</u> żadnych opcji zabezpieczeń karty.

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the foll methods	owing
Hide AP	
Change the encryption mode for AP	
Change the user name and password for Web server	



Rysunek 191 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (3)

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





10) Kliknąć na przycisk OK.

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.



Rysunek 192 - Ekran końcowy konfiguracji (4)

- 11) W tym momencie, jeśli konfiguracja karty zakończy się pomyślnie, pojawi się ekran konfiguracji końcowej i telefon lub komputer PC zostanie odłączony od sieci wifi falownika.
- 12) Ręcznie zamknąć stronę internetową za pomocą przycisku zamknij na komputerze lub usunąć z tła telefonu.

Setting complete! Please close this page manually!

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

Rysunek 193 - Ekran zakończonej konfiguracji

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.1.3.Kontrola

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji, połączyć się z nim ponownie i wejść na stronę statusu. Sprawdzić tutaj następujące informacje:

- a. Sprawdzić tryb Wireless STA
 - i. Router SSID > Nazwa routera
 - ii. Signal Quality > inna niż 0%
 - iii. Adres IP > inny niż 0.0.0.0
- b. Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym
 - i. Zdalny serwer A > Połączony

Wireless STA mode	Enable
Router SSID	iPhone di Giacomo
Signal Quality	0%
IP address	0.0.0.0
MAC address	98:d8:63:54:0a:86

- Remote server information Remote server A

Not connected

Rysunek 194 - Ekran statusu

Stan ledów obecnych karcie

1) Stan początkowy:

NET (Led po lewej): wyłączony COM (Led środkowy): włączony stały READY (Led po prawej): włączony migający







Rysunek 195 - Stan początkowy diod ledowych

2) Stan końcowy:

NET (Led po lewej): włączony stały COM (Led środkowy): włączony stały READY (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 196 - Stan końcowy diod ledowych

W przypadku gdy dioda NET nie świeci się lub na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest nadal "Not Connected", konfiguracja nie powiodła się, na przykład z powodu wprowadzenia błędnego hasła do routera lub rozłączenia urządzenia podczas połączenia.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Konieczne jest zresetowanie karty:

- Nacisnąć przycisk resetowania na 10 sekund i zwolnić
- Po kilku sekundach diody się wyłączają i READY będą szybko migać
- Karta powróci teraz do swojego pierwotnego stanu. Teraz można powtórzyć procedurę konfiguracji.

Karta może zostać zresetowana tylko wtedy, gdy falownik jest włączony.



Rysunek 197 – Przycisk resetowania na karcie wifi

8.1.4.Rozwiązywanie problemów

Stan ledów obecnych karcie

1) Nieregularna komunikacja z falownikiem

- NET (Led po lewej): włączony stały
- COM (Led środkowy): wyłączony
- READY (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 198 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą

Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku:

Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 (a w każdym razie

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





inny niż 00).

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla falwników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 01.

- Sprawdzić, czy karta wifi jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych.
- Sprawdzić, czy na wyświetlaczu falownika widoczny jest symbol wifi w prawym górnym rogu (stały lub migający).



Rysunek 199 - Ikony na wyświetlaczu jednofazowym LITE (po lewej) i trójfazowym lub hybrydowym (po prawej)

- Zrestartować kartę:
 - Nacisnąć przycisk resetowania na 5 sekund i zwolnić
 - Po kilku sekundach diody się wyłączają i szybko migają
 - Karta zostanie teraz zrestartowana bez utraty konfiguracji z routerem

2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem

- NET (Led po lewej): wyłączony
- COM (Led środkowy): włączony
- READY (Led po prawej): włączony migający





Rysunek 200 – Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy wifi i zdalnym serwerem

- Należy sprawdzić, czy procedura konfiguracji została przeprowadzona prawidłowo i czy użyto właściwego hasła sieciowego.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





- Szukając sieci wifi za pomocą smartfona lub komputera PC, należy sprawdzić, czy siła sygnału wifi jest odpowiednia (podczas konfiguracji wymagana jest minimalna siła sygnału RSSI 30%). W razie potrzeby zwiększyć siłę sygnału za pomocą przedłużacza sieci lub routera dedykowanego do monitorowania falownika.
- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez komputer, czy jest dostęp do Internetu.
- Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych.
- Zresetować kartę w sposób opisany w poprzednim paragrafie.

Jeśli na końcu poprzednich kontroli i późniejszej konfiguracji, nadal występuje wskazanie Remote server A - Not Connected lub led NET jest wyłączony, jest prawdopodobne, że istnieje problem transmisji na poziomie sieci domowej, a w szczególności nie ma miejsca prawidłowa transmisja danych pomiędzy kartą wifi a serwerem. W tym przypadku zaleca się wykonanie kontroli na poziomie routera w celu upewnienia się, że na wyjściu pakietów danych do naszego serwera nie ma żadnych blokad.

Aby upewnić się, że problem leży w routerze domowym i wykluczyć problemy z kartą wifi, można skonfigurować kartę używając jako sieci referencyjnej wifi hotspot wygenerowany przez smartfon w trybie modemu.

• Korzystanie z telefonu komórkowego z systemem Android jako modemu

- a) Sprawdzić, czy połączenie 3G/LTE jest regularnie aktywne na Twoim smartfonie. Przejdź do menu Ustawienia systemu operacyjnego (ikona przekładni na ekranie z listą wszystkich aplikacji zainstalowanych w telefonie), wybierz Inne z menu Sieć bezprzewodowa i sieci i upewnić się, że typ sieci jest ustawiony na 3G/4G.
- b) Z menu Ustawienia > Sieć bezprzewodowa i sieci > Inne menu systemu Android wybierz opcję Tethering/hotspot portable, przesuwając flagę opcji przenośnego Hotspot Wi-Fi do ON; w ciągu kilku sekund zostanie utworzona sieć bezprzewodowa. Aby zmienić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) lub jej klucz dostępu, wybierz Konfiguruj Wi-Fi hotspot.





← Tethering/hotspot p	۹ :	← Tethering/hotspot p 오 :
Tethering USB USB non connessa	•	Configura hotspot Wi-Fi
Hotspot Wi-Fi portatile Hotspot portatile AndroidAP attivo	•	H Nome rete
Configura hotspot Wi-Fi Hotspot Wi-Fi AndroidAP WPA2 PSK portatile		C Sicurezza WPA2 PSK *
Tethering Bluetooth Connessione internet del telefono non condivisa	(10	Password La password deve essere formata da almeno 8 caratteri.
		Mostra password
	1	<u>л о п</u>
	1	

Rysunek 201 - Konfiguracja smartfona z systemem Android jako routera hotspot

• Korzystanie z telefonu komórkowego Iphone jako modemu

- a) Aby udostępnić połączenie z telefonem iPhone, należy sprawdzić, czy sieć 3G/LTE jest regularnie aktywna, przechodząc do menu Ustawienia > Telefon komórkowy i upewniając się, że opcja Voice and Data jest ustawiona na 4G lub 3G. Aby uzyskać dostęp do menu ustawień iOS, kliknąć na szarą ikonę przekładni na ekranie głównym telefonu.
- b) Przejśc do menu Ustawienia > Mój hotspot i przesunąć flagę opcji Mój hotspot na ON. Funkcja hotspot jest teraz włączona. Aby zmienić hasło sieci Wi-Fi, wybrać pozycję Hasło Wi-Fi z menu Mój hotspot.





••••• \$ 09:	41 💻	••••• =	09:41		
Contention Cellu	lare	Impostazioni Hot	tspot personale		
Dati cellulare		Hotspot personale			
Voce e dati	4G >	Ora individuabile. Altri utenti possono cen	care la tua rete condivisa tramite		
Roaming dati	0	Wi-File Bluetooth sotto il nome "iPhone di Andrea".			
Disattiva i dati cellulare per lir incluse e-mail, navigazione w	nitare tutti i dati al Wi-Fi, eb e notifiche push.	Password Wi-Fi	q4w5dyv6ch6mu >		
Rete dati cellulare	······	PER CONNETT 1 Scegil: "iPhon Wi-Fi del com 2 Inserisci la pa	ERSI VIA WI-FI e di Andrea" dalle impostazioni sputer o di un altro dispositivo. assword quando richiesto.		
Hotspot personale	Spento >	PER CONNETTI 1 Abbina iPhon 2 Su iPhone, to mostrato sul 3 Connettili a i	ERSI VIA BLUETOOTH e al tuo computer. icca Abbina o inserisci il codice computer. Phone dal computer.		
DURATA CHIAMATE		0.00000000000	a normal solar solar generation		
Periodo attuale	11 ore, 56 minuti	PER CONNETTI	ERSI VIA USB le al tuo computer.		
Durata totale	11 ore, 56 minuti	2 Scegli iPhone impostazioni	e dall'elenco dei servizi di rete nelle		
USO DATI CELLULARE					

Rysunek 202 - Konfiguracja smartfona iOs jako routera hotspot

W tym momencie konieczne jest ponowne skonfigurowanie karty wifi przy użyciu innego komputera lub smartfona niż ten, który jest używany jako modem.

Podczas tej procedury, gdy zostaniesz poproszony o wybranie sieci wifi, musisz wybrać sieć aktywowaną przez smartfon, a następnie wprowadzić związane z nią hasło (dostępne w ustawieniach osobistego hotspotu). Jeśli na końcu konfiguracji obok słowa Remote server A pojawi się słowo Connected, problem będzie zależał od routera domowego.

Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do karty wifi; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i poprosić o otwarcie na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników zewnętrznych).

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.2. Karta Ethernet

8.2.1.Instalacja

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. Procedura jest jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta. Prawidłowe działanie urządzenia wymaga prawidłowego podłączenia do sieci i pracy modemu w celu uzyskania stabilnej transmisji danych z płyty falownika do serwera.

<u>W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z wyświetlacza.</u>

Przyrządy niezbędne do instalacji:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Karta Ethernet

(a)

- Przewód sieciowy (Kat. 5 lub Kat. 6) zaciskany ze złączami RJ45
- 1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku.
- Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi/eth znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie śruby krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu falownika, jak pokazano na rysunku.



Rysunek 203 - Gniazdo karty ethernet

3) Zdjąć nakrętkę oczkową i wodoszczelną uszczelkę karty, aby umożliwić przejście przewodu sieciowego; następnie włożyć przewód sieciowy do odpowiedniego otworu wewnątrz karty i dokręcić nakrętkę oczkową i uszczelkę, aby zapewnić stabilność połączenia.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 204 – Wkładanie przewodu sieciowego do urządzenia

4) Włożyć kartę wifi ethernet do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami.



Rysunek 205 - Wkładanie i mocowanie karty ethernet

5) Drugi koniec przewodu sieciowego należy podłączyć do wyjścia ETH (lub równoważnego) modemu lub urządzenia odpowiedniego do transmisji danych.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Figura 206 - Podłączenie przewodu sieciowego do modemu

- 6) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku:
- 7) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie ethernet nie musi być konfigurowane i rozpoczyna transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika.

8.2.2.Kontrola

Odczekaj dwie minuty po zakończeniu instalacji karty i sprawdź stan ledów na urządzeniu.

Stan ledów obecnych karcie

1) Stan początkowy:

NET (Led po lewej): wyłączony COM (Led środkowy): włączony stały SER (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 207 - Stan początkowy diod ledowych

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





 Stan końcowy: NET (Led po lewej): włączony stały COM (Led środkowy): włączony stały SER (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 208 - Stan końcowy diod ledowych

8.2.3.Rozwiązywanie problemów

Stan ledów obecnych karcie

- 1) Nieregularna komunikacja z falownikiem
 - NET (Led po lewej): włączony stały
 - COM (Led środkowy): wyłączony
 - SER (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 209 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą

- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku:
 - Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 (a w każdym razie inny niż 00).

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla falwników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 01.

- Sprawdzić, czy karta ethernet jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi. Upewnić się, że przewód sieciowy jest prawidłowo włożony do urządzenia i modemu oraz że złącze RJ45 jest prawidłowo zaciśnięte.
- 2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem
 - NET (Led po lewej): wyłączony
 - COM (Led środkowy): włączony
 - SER (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 210 – Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem

- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez komputer, czy jest dostęp do Internetu

Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych.

Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do karty ethernet; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i poprosić o otwarcie na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników zewnętrznych).

8.3. Karta 4G

Karty 4G ZCS sprzedawane są wraz z wirtualną kartą SIM zintegrowaną wewnątrz urządzenia z 10letnią opłatą za przesyłanie danych, odpowiednią do prawidłowego przesyłania danych do monitorowania falownika.

<u>W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z wyświetlacza.</u>

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.3.1.Instalacja

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. Procedura jest jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta.

Przyrządy niezbędne do instalacji:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Karta 4G
- 1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku.
- 2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie śruby krzyżakowe, jak pokazano na rysunku.



Rysunek 211 - Gniazdo karty 4G

3) Włożyć kartę 4G do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. Na koniec, zabezpieczyć kartę 4G poprzez dokręcenie dwóch śrub wewnątrz opakowania.







Rysunek 212 – Wkładanie i mocowanie karty 4G

- 4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku:
- 5) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie 4G nie musi być konfigurowane i rozpoczyna transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika.

8.3.2.Kontrola

Po zakończeniu instalacji karty należy w ciągu najbliższych 3 minut sprawdzić stan diod LED na urządzeniu, aby zapewnić prawidłową konfigurację urządzenia

Stan ledów obecnych karcie

- 1) Stan początkowy:
 - NET (Led po lewej): wyłączony
 - COM (Led środkowy): włączony stały
 - SER (Led po prawej): włączony migający







Rysunek 213 - Stan początkowy diod ledowych

- 2) Rejestracja:
 - NET (Led po lewej stronie): miga szybko przez około 50 sekund; proces nagrywania trwa około 30 sekund
 - COM (Led środkowy): miga szybko 3 razy po 50 sekundach
- 3) Stan końcowy (około 150 sekund po uruchomieniu falownika):
 - NET (Led po lewej stronie): miganie włączone (wyłączone i włączone w równych odstępach czasu)
 - COM (Led środkowy): włączony stały
 - SER (Led po prawej): włączony stały



Rysunek 214 - Stan końcowy diod ledowych

Stan ledów obecnych karcie

- 1) Nieregularna komunikacja z falownikiem
 - NET (Led po lewej): włączony
 - COM (Led środkowy): wyłączony
 - SER (Led po prawej): włączony

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 215 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą

- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku:

Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 (a w każdym razie inny niż 00).

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla falwników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 01.

- Sprawdzić, czy karta 4G jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi.
- 2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem:
 - NET (Led po lewej): włączony migający
 - COM (Led środkowy): włączony
 - SER (Led po prawej): włączony migający



Rysunek 216 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem

 Sprawdzić, czy sygnał 4G jest obecny w miejscu instalacji (karta używa sieci Vodafone do transmisji 4G; jeśli ta sieć nie jest obecna lub sygnał jest słaby, karta sim będzie korzystać z innej sieci lub ograniczy prędkość transmisji danych). Upewnić się, że

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





miejsce instalacji jest odpowiednie do transmisji sygnału 4G i nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na transmisję danych.

- Sprawdzić stan karty 4G oraz brak zewnętrznych oznak zużycia lub uszkodzeń.

8.4. Rejestrator danych

8.4.1.Wstępne wskazówki dotyczące ustawiania dataloggera

Falowniki AzzurroZCS mogą być monitorowane za pomocą datalogger podłączonego do sieci wifi w miejscu instalacji lub za pomocą przewodu ethernet lub modemu.

	Mon	itoring ZCS	5	
Kod produktu	Zdjęcie produktu	Monitoring APP	Monitoring portalu	Możliwość wysyłania poleceń i zdalnego aktualizowania falownika w przypadku serwisu
ZSM-WIFI		\diamond	\diamond	\bigcirc
ZSM-ETH		\diamond	\diamond	\bigcirc
ZSM-4G		\diamond	\diamond	\bigcirc
Rejestrator danych 4- 10 falowników				0
Rejestrator danych do 31 falowników				0

Falowniki są podłączone do dataloggera poprzez łącze szeregowe RS485 w układzie łańcuchowym.

- Rejestrator danych do 4 falowników (kod ZSM-DATALOG-04): możliwość monitorowania do 4 falowników.
 - Połączenie z siecią jest możliwe poprzez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.
- Rejestrator danych do 10 falowników (kod ZSM-DATALOG-10): możliwość monitorowania do 10 falowników.
 Połączenie z siecią jest możliwe poprzez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.









• Rejestrator danych do 31 falowników (kod ZSM-RMS001/M200): umożliwia monitorowanie maksymalnej liczby 31 falowników lub systemu o maksymalnej mocy zainstalowanej 200kW.

Połączenie z siecią wykonywane jest poprzez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.

• Rejestrator danych do 31 falowników (kod ZSM-RMS001/M1000): umożliwia monitorowanie maksymalnej liczby 31 falowników lub systemu o maksymalnej mocy zainstalowanej 1000kW.

Połączenie z siecią wykonywane jest poprzez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.



Rysunek 218 - Schemat funkcjonalny rejestratora danych ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000

Wszystkie te urządzenia spełniają tę samą funkcję, czyli przekazują dane z falowników do serwera internetowego, aby umożliwić zdalne monitorowanie instalacji zarówno poprzez aplikację "Azzurro Monitoring", jak i poprzez stronę internetową<u>www.zcsazzurroportal.com</u>".

Wszystkie falowniki Azzurro ZCS mogą być monitorowane za pomocą dataloggera; monitorowanie może być również prowadzone dla falowników różnych modeli lub rodzin.

8.4.2.Podłączenia elektryczne i konfiguracja

Wszystkie falowniki Azzurro ZCS posiadają co najmniej jeden punkt przyłączeniowy RS485. Podłączenie możliwe jest poprzez zieloną kostkę zaciskową lub poprzez wtyczkę RJ45 wewnątrz falownika.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Należy stosować przewody dodatnie i ujemne. Nie jest konieczne stosowanie przewodnika dla GND. Dotyczy to zarówno zastosowania w listwie zaciskowej, jak i we wtyczce.

Aby utworzyć linię szeregową, należy użyć przewodu Kat. 5 lub Kat. 6 lub klasycznym przewodem RS485 2x0,5mm2.

- 1) W przypadku falowników trójfazowych można zastosować również odpowiednio zagięty przewód sieciowy z wtyczką RJ45:
 - a. Umieść niebieski przewód w pozycji 4 złącza RJ45, a niebiesko-biały przewód w pozycji 5 złącza RJ45, jak pokazano na poniższym rysunku.
 - b. Włączyć łącznik do zacisku 485-OUT.
 - c. Jeśli jest więcej niż jeden falownik trójfazowy, należy włożyć dodatkowe złącze do zacisku 485-IN, aby połączyć się z wejściem 485-OUT kolejnego falownika.

RJ 45	Colore	Monofase	Trifase
4	Blu	TX+	485 A
5	Bianco-Blu	TX -	485 B

Rysunek 219 - Pin out dla połączenia złącza RJ45

- 2) Daisy chain
 - Dokręcić niebieski przewód na wejściu A1 i niebiesko-biały przewód na wejściu B1.
 - Jeśli jest więcej niż jeden falownik trójfazowy, należy podłączyć niebieski przewód do wejścia A2 i biało niebieski przewód do wejścia B2, aby połączyć się odpowiednio z wejściami A1 i B1 następnego falownika.

Niektóre falowniki posiadają zarówno złącze RS485 jak i wtyczkę RJ45. Jest on szczegółowo przedstawiony na poniższym rysunku.



Rysunek 220 - Dokręcenie przewodu zasilającego do zacisku GRID

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







Rysunek 221 - Połączenie linii szeregowej przez zacisk RS485 i przez wtyczkę RJ45

Dla trójfazowego falownika hybrydowego HYD5000-HYD20000-ZSS należy użyć tylko jednego plusa i jednego minusa z tych pokazanych na poniższym rysunku.



Rysunek 222 – Podłączenie linii szeregowej przez zacisk komunikacyjny 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

W przypadku falowników fotowoltaicznych 3000-6000 TLM-V3 oraz trójfazowych falowników hybrydowych HYD 3PH 5000-20000 ZSS należy stosować tylko jeden dodatni i jeden ujemny z przedstawionych na poniższym rysunku.







Rysunek 223 – Podłączenie linii szeregowej przez zacisk komunikacyjny dla 1PH 3000-6000 TLM-V3

Dla jednofazowego falownika hybrydowego 1PH HYD3000-HYD6000-ZSS-HP należy użyć tylko jednego dodatniego i jednego ujemnego z tych pokazanych na poniższym rysunku.



Rysunek 224 – Podłączenie linii szeregowej przez zacisk komunikacyjny 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS

a. Ustawić przełączniki DIP ostatniego falownika połączenia łańcuchowego, jak pokazano na poniższym rysunku, aby aktywować rezystor 120 Ohm w celu zamknięcia łańcucha komunikacyjnego. Jeśli przełączniki nie są obecne, należy fizycznie połączyć rezystor 120 Ohm do zakończenia magistrali.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023









3) Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wszystkich falowników widoczna jest ikona RS485, która oznacza, że falowniki są rzeczywiście podłączone za pomocą linii szeregowej. Jeśli ten symbol nie pojawia się, sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe, jak wskazano w tej instrukcji.



Rysunek 226 - Symbol RS485 na wyświetlaczu falownika

- 4) Ustawić kolejny adres Modbus dla każdego podłączonego falownika:
 - a. Przejść do menu "Ustawienia".
 - b. Przewinąć w dół do podmenu "Adres Modbus".
 - c. Zmienić cyfry i ustawić rosnący adres na każdym falowniku począwszy od 01 (pierwszy falownik) do ostatniego podłączonego falownika. Adres Modbus będzie widoczny na wyświetlaczu falownika obok symbolu RS485. Na tym samym adresie Modbus nie mogą znajdować się żadne inne falowniki.

8.4.3.Urządzenia ZSM-DATALOG-04 I ZSM-DATALOG-10

Stan początkowy diod na dataloggerze będzie następujący:

- POWER włączone ciągłe
- 485 włączony stały
- LINK wyłączony
- STATUS włączone ciągłe

8.4.4.Konfiguracja przez wifi

Procedura konfiguracji dataloggera przez Wifi znajduje się w rozdziale dotyczącym systemów monitoringu, ponieważ konfiguracja jest podobna do konfiguracji każdej karty Wifi.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.4.5.Konfiguracja przez przewód Ethernet

1) Podłącz wtyczkę RJ45 przewodu ethernet do wejścia ETHERNET dataloggera.



Rysunek 227 - Przewód ethernet podłączony do rejestratora danych

- 2) Drugi koniec przewodu ethernet należy podłączyć do wyjścia ETH (lub równoważnego) modemu lub urządzenia odpowiedniego do transmisji danych.
- 3) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci widoczne z urządzenia.

Impostazioni Wi-Fi	< Wi-Fi Wi-Fi Direct :
Wi-Fi	Attivato
Le nuove connessioni Wi-Fi sono state disattivate dal centro di controllo.	Reti disponibili
SCEGLI UNA RETE	
AndroidHotspot3829	Riconnessione automatica disattivata
AP_517331787 🗢 🤅 (i)	ΔP 1701917282
WLAN 🔒 🗢 ϳ	
ZcsHotSpot 🗢 🤅 🚺	🛜 WLAN
ZcsWiFi 🔒 🗢 (i)	

Rysunek 228 - Wyszukiwanie sieci Wifi na smartfonach z systemem i0 (po lewej) i Android (po prawej)

Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp automatyczny.





<	Wi	·Fi	Wi-Fi Direct	: :
A	ttivato			
Re	eti disp	onibili		
	(ĵ)	ZcsWiFi Riconnessione auto	omatica disattivat	a
4	()) (î	AP_17019172	82	
	((îð	WLAN		

Rysunek 229 - Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci

- 4) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez dataloggera (typ AP_******, gdzie ****** wskazuje numer seryjny dataloggera pokazany na etykiecie urządzenia), działająceego jako Access Point.
- 5) **Uwaga:** Aby upewnić się, że datalogger jest podłączony do komputera PC lub smartphona podczas procesu konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci AP_******.

< AP_1701917282	
Password	an A
Tipo di indirizzo MAC MAC casuale	
Riconnessione automatic	a 💽
Avanzate	

Rysunek 230 - Zapytanie o hasło

Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby utrzymać połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny.

User's Manu	al 3PH HYD5000-HYL	D20000-ZSS
Rev. 1.3 07/	04/2023	





Internet non disponibile

Se ora rimanete connessi a questa rete Wi-Fi, lo smartphone resterà connesso ogni volta che utilizzate questa rete in futuro.

Potete modificare questa opzione in Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > AVANZATE > Passa a connessione dati > Eccezioni di rete.

Mantieni conn. Wi-Fi

Disconnetti

Rysunek 231 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy

6) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u góry strony adres 10.10.100.254.

W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło.

		2	•••
chiede un no nnessione a	ome que	utente sto	
	chiede un no nnessione a	chiede un nome nnessione a que	2 chiede un nome utente nnessione a questo

Rysunek 232 - Ekran dostępu do serwera web dla konfiguracyjnej rejestratora danych

7) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o dataloggerze, takie jak numer seryjny i wersja firmware.

Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o wszystkich podłączonych falownikach.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





📟 中文 | 🎫 🊟 English

		нер
Device information		
Device serial number	808032156	The device can be used as a wireless access point (AP
Firmware version	H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02- 271-D)	mode) to facilitate users to configure the device, or it
Wireless AP mode	Enable	can also be used as a wireless information terminal
SSID	AP_808032156	(STA mode) to connect the
IP address	10.10.100.254	router.
MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A8	
Wireless STA mode	Enable	
Router SSID	AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615	
Signal quality	0%	
IP address	0.0.0.0	
MAC address	F0:FE:6B:C4:CC:A9	
Cable mode	Disable	
IP address		
MAC address		
Connected Inverter	0	
▲ Remote server infor	rmation	
Remote server A	Unpingable	
	Device information Device serial number Firmware version Wireless AP mode SSID IP address MAC address Wireless STA mode Router SSID Signal quality IP address MAC address Cable mode IP address MAC address Cable mode IP address MAC address	Device information Device serial number 808032156 Firmware version H4.01.51MW.2.01W1.0.65(2018-02-271-D) Wireless AP mode Enable SSID AP_808032156 IP address 10.10.100.254 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A8 Wireless STA mode Enable Router SSID AP_SOLAR_PORTAL_M2M_20120615 Signal quality 0% IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 Cable mode Disable IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 Cable mode Disable IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 Cable mode Disable IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 Cable mode Disable IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 Cable mode Disable IP address 0.0.0.0 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9 MAC address F0:FE:6B:C4:CC:A9

Rysunek 233 - Ekran Statusu

- 8) Kliknąć przycisk Wizard w lewej kolumnie.
- 9) Teraz kliknąć przycisk Start, aby uruchomić procedurę konfiguracji.



Rysunek 234 - Ekran startowy (1) do procedury Kreatora

10)Zaznacz opcję "Cable connection", a następnie nacisnąć "Next".

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Connect	ion Settings.	
connect	ion oerrings.	
	Wireless connection Cable connection	Wireless Enabled V

Rysunek 235 - Ekran wyboru podłączenia przewodu sieciowego

11)Upewnić się, że wybrano opcję "Włącz", aby automatycznie uzyskać adres IP z routera, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Please fill in the following information:

Obtain an IP address automatically	Enable •	
IP address	0.0.0.0	
Subnet mask	0.0.0.0	
Gateway address	0.0.0.0	
DNS server address		



Rysunek 236 - Ekran do uruchomiania automatycznego uzyskania adresu IP (5)

12) Kliknąć Next bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.





Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP						
Change	Change the encryption mode for AP					
Change	the user n	ame and	password	for Web s	erver	
				Back		Next
1	2	3	4	5	6	7
						and the second se

Rysunek 237 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (6)

13)Procedura konfiguracji zostaje zakończona poprzez kliknięcie przycisku OK, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Configuration completed!								
	Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.							
If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.								
						_		
					Back		OK	
1		2	3	4	5	6	7	
Rysı	inek	238 - El	kran ko	ńcowy	konfig	uracj	i (7)	

14) Jeśli procedura konfiguracji zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący ekran.

Jeśli ten ekran się nie pojawi, spróbować zaktualizować stronę przeglądarki. Na ekranie pojawi się monit o ręczne zamknięcie strony, a następnie zamknięcie strony z tła telefonu lub przycisku zamknięcia na komputerze.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





📟 中文 | 🔜 🎇 English Help Status Setting complete! Please close this page manually! Note: The IP address of Wizard the device may have Wireless changed, please refer to User Manual to check Cable the procedures to obtain the new IP address. Advanced Please login our management portal to monitor and manage Upgrade your PV system. (Plseae register an account if you do not have one.) Restart To re-login the configuration interface, please make sure Reset that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface. Ver 1 0 03 Rysunek 239 - Ekran zakończonej konfiguracji

8.4.6.Weryfikacja poprawności konfiguracji rejestratora danych

Odczekać dwie minuty po zakończeniu konfiguracji urządzenia.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dioda LED LINK na urządzeniu jest włączona i świeci światłem ciągłym.



Rysunek 240 - Diody LED wskazujące prawidłową konfigurację rejestratora danych

Ponownie uzyskać dostęp do adresu IP 10.10.100.254 wpisując dane uwierzytelniające administratora zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. Po ponownym zalogowaniu się wyświetli się następujący Status, należy sprawdzić tutaj następujące informacje:

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023




- Sprawdzić tryb Wireless STA (w przypadku, gdy datalogger został skonfigurowany przez wifi)
 - Router SSID > Nazwa routera
 - Signal Quality > inna niż 0%
 - Adres IP > inny niż 0.0.0.0
- Sprawdzić Cable mode (w przypadku, gdy datalogger został skonfigurowany przez wifi)
 - Adres IP > inny niż 0.0.0.0
- Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym
 - Zdalny serwer A > Pingable

FIrmv	vare version	H4.01.51MW.2.01W1.0.74(2019-03-143- D)
Wirel	ess AP mode	Enable
	SSID	AP_508263482
	IP address	10.10.100.254
_	MAC address	BC:54:F9:F6:B9:74
Wilel	ess STA mode	Enable
	Router SSID	iPhone di Giacomo
	Signal quality	100%
	IP address	172.20.10.10
	MAC address	BC:54:F9:F6:B9:75
	mede	Disable
Cable	illoue	Distance
Cable	IP address	biousie
Cable Conr	IP address MAC address	
Cable Conr Type	IP address MAC address mected Inverter	ZCS
Cable Conr Type Numb	IP address MAC address nected Inverter	ZCS 1 ZAIEC111C8P273 •
Cable Conr Type Numb Invert	IP address MAC address mected Inverter per ter serial number vare version (main)	ZCS 1 ZA1ES11168R273 • V550
Cable Conr Type Numb Invert Firmv	IP address MAC address mected Inverter per ter serial number vare version (main) vare version (slave)	ZCS 1 ZA1ES11168R273 • V550
Cable Conr Type Numb Invert	IP address MAC address mected Inverter ber ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 • V550 ZA1ES111
Cable Conr Type Numb Firmv Firmv Ratec	IP address MAC address mected Inverter per ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model d power	ZCS 1 ZA1ES11168R273 • V550 ZA1ES111 1 00 W
Cable Conr Type Numh Invert Firmv Firmv Ratec Curre	IP address IP address MAC address mected Inverter oer ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model d power ent power	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 • V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W
Cable Conr Type Numb Invert Firmv Firmv Firmv Firmv Yield	IP address MAC address mected Inverter ber ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model d power ent power today	ZCS 1 ZA1ES11168R273 • V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 W
Cable Conr Type Numb Firmv Firmv Firmv Firmv Total	IP address MAC address mected Inverter ber ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model d power mt power today yield	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 • V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh 0 kWh
Cable Conr Type Numt Invert Firmv Firmv Firmv Firmv Yield Total Alerts	IP address IP address MAC address nected Inverter ber ter serial number vare version (main) vare version (slave) ter model d power ent power today yield s	ZCS 1 ZA1ES111G8R273 V V550 ZA1ES111 1 00 W 0 W 0 kWh F12F14

Rysunek 241 - Główny ekran statusu i weryfikacja poprawności konfiguracji

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Cable mode		Enable
IP address		192.168.0.177
MAC addre	ess	BC:54:F9:F6:B9:77

Rysunek 242 - Główny ekran statusu i weryfikacja poprawności konfiguracji

Jeśli na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest nadal "Unpingable", procedura konfiguracji nie powiodła się, na przykład z powodu podania błędnego hasła routera lub odłączenia urządzenia podczas połączenia.

Konieczne jest zresetowanie urządzenia:

- Wybrać przycisk Reset w lewej kolumnie
- Zatwierdzić naciskając przyciskiem OK
- Zamknij stronę internetową i zaloguj się ponownie na stronie Stan. Teraz można powtórzyć procedurę konfiguracji.

Status	Restore factory setting
Wizard	
Wireless	
Cable	★Important:
Advanced	After restoring factory settings, all users' configuration
Upgrade	Account and password are both "admin".
Restart	Are you sure to reset now?
<u>Reset</u>	
	OK Back

Rysunek 243 – Ekran resetowania

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.4.7.Urządzenia ZSM-RMS001/M200 i ZSM-RMS001/M1000 8.4.7.1. Opis mechaniczny i interfejsy Dataloggera

Wymiary mechaniczne: 127mm x 134 x 52 mm **Stopień ochrony** IP20

Poniżej wskazane są użyteczne porty.



Rysunek 244: Powrót Datalogger

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.4.7.2. Podłączenie Dataloggera do falowników

Do połączenia z falownikami przewidziana jest komunikacja szeregowa za pomocą przewodu RS485. Przewód GND nie musi być podłączony do falowników. Wykonać połączenia zgodnie z poniższą tabelą.

STRONA Dataloggera	Sygnał BUS	STRONA CZUJNIKA (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	STRONA Falownika
Zacisk D+	+	Zacisk RS485 +/<i>B</i>	Zacisk +Tx
Zacisk D-	-	Zacisk RS485 -/A	Zacisk - <i>Tx</i>

Tabela 21: Podłączenie Dataloggera do falowników

8.4.7.3. Połączenie internetowe poprzez przewód Ethernet

W celu wyświetlenia danych mierzonych i przetwarzanych przez Datalogger w portalu, należy połączyć się z Internetem za pomocą przewodu LAN i otworzyć następujące porty routera:

- Porty dla VPN: 22 e 1194
- Porty http: 80
- Porty DB: 3050
- Porty ftp: 20 e 21

Urządzenie standardowo konfiguruje sieć lokalną w DHCP i nie ma potrzeby włączania portu komunikacyjnego na routerze. Jeśli chcemy ustawić stały adres sieciowy, musi on zostać podany w momencie składania zamówienia wraz z adresem gateway.

8.4.7.4. Podłączenie zasilacza i baterii do Rejestratora danych

Po podłączeniu przewodu RS485 Half Duplex, należy zasilić Datalogger poprzez podłączenie złącza zasilacza znajdującego się w zestawie do wejścia MAIN PWR (12V DC - 1A).

Aby zapobiec ewentualnym przerwom w dostawie prądu i/lub brakowi zasilania elektrycznego, zaleca się również podłączenie zestawu baterii, który również jest dostarczany w zestawie. Ten ostatni musi być podłączony do wejść +Vbat i GND złącza BATT PWR, odpowiednio dodatniego i ujemnego (czerwony do wejścia +Vbat, czarny do wejścia GND).

Zestaw baterii (ZSM-UPS-001) można zakupić oddzielnie.

8.4.7.5. Podłączenie czujnika natężenia napromieniowania i temperatury ogniwa LM2-485 PRO do dataloggera

W celu prawidłowej instalacji należy podłączyć zarówno przewody sygnałowe jak i zasilające.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023







W szczególności, w przypadku przewodów sygnałowych, konieczne jest połączenie czujnika, jak pokazano w poniższej tabeli, w trybie daisy-chain z pozostałymi urządzeniami na magistrali RS485.

STRONA Dataloggera	Sygnał BUS	STRONA CZUJNIKA (ZSM-IRR-TEMP-LM2)	STRONA Falownika
Zacisk D+	+	Zacisk RS485 +/B	Zacisk +Tx
Zacisk D-	-	Zacisk RS485 -/A	Zacisk - <i>Tx</i>

W przypadku zasilania tego samego czujnika można zdecydować się na bezpośrednie podłączenie do dataloggera zgodnie z poniższą tabelą lub zastosować zewnętrzny zasilacz +12Vdc.

STRONA Dataloggera	STRONA CZUJNIKA
Zacisk V1	Zacisk
(Napięcie in na wyjściu 12Vdc)	RED +12V
Zacisk GND	Ze siels DI ACK OV
(GND/RTN)	Zacisk BLACK UV
Zacisk V2	
(Napięcie ustawialne 12Vdc)	

Tabela 22: Elektryczne połączenie czujnika z dataloggerem (zasilanie)

Zapewniona jest stabilna komunikacja w zakresie sygnału i zasilania do 200m przy zastosowaniu przewodu RS485 typu Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu.

Przy dłuższych odcinkach zalecamy podłączenie do dataloggera po stronie sygnału i podłączenie do zasilania +12V poprzez zewnętrzny zasilacz.

8.4.8.Konfiguracja rejestratora danych

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Połączyć się z witryną dlconfig.it i zalogować się wprowadzając tymczasowe dane uwierzytelniające Nazwa użytkownika = admin i Hasło = admin.

Loc	ain required	
•	admin	
~	Password	
		LOGIN •

Na poniższym ekranie wprowadzić numer seryjny (S/N) konfigurowanego rejestratora danych i nacisnąć przycisk "SEARCH".

Please, enter a datalogger serial number	
Serial number	
[III] RMS0000005	

Następnie na stronie konfiguracji można wyszukać urządzenia podłączone do rejestratora danych (falowniki, mierniki lub czujniki) poprzez kliknięcie na przycisk +, jak na rysunku.

Configuration	Scan for devices
Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.	
No yet discovered devices for this datalogger. Use the "plus" button to scan.	
	- 1

Pojawi się wówczas okno, w którym dla każdego typu podłączonego urządzenia należy przeprowadzić pojedyncze wyszukiwanie, po wskazaniu zakresu adresów powiązanych z odpowiednimi urządzeniami.





Command the datalogger and old devices.	to perform a discovery. Find and confirm new
Device Type	Vender
Sensor	vendor
Meter	
Inverter	Protocol

Jeżeli wśród urządzeń podłączonych do własnego rejestratora danych znajduje się miernik, należy wybrać typ interfejsu komunikacyjnego miernik/rejestrator danych oraz jego protokół komunikacyjny.

Scan Command the datalogge and old devices.	r to perform a discovery. Find and confirm new	Scan Command the datalogge and old devices.	er to perform a discovery. Find and confirm new
Device Type Meter	vendor ← Algodue	Device Type Meter	Vendor - Algodue
Interface RS-485	Protocol	Interface RS-485	ASCII
TCP	CANCEL NEXT		RTU

Po zakończeniu tej operacji należy zaktualizować nową konfigurację poprzez przycisk "Zatwierdź", co pozwoli na ostateczne zapisanie urządzeń przypisanych do rejestratora danych.

Confirm changes	
State	
Confirming new	1
Total now	1
	CONFIRM

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





Od tego momentu rejestrator danych jest poprawnie skonfigurowany (wszystkie urządzenia muszą być w statusie "zapisane") i dlatego klient może stworzyć nowy system na portalu ZCS Azzurro, do którego przypisze rejestrator danych, a co za tym idzie podłączone do niego urządzenia.

Configuration Create and review your datalogger configuration. Use the "plus" button to scan for devices.								Scan for devices
				Devices				
Device Type	Direction	Vendor	Interface	Protocol	Serial number	Slave Id	Status	
Inverter		ZCS	RS-485	RTU	ZM1ES030JC4258	1	Saved	1

8.4.8.1. Konfiguracja rejestratora danych w portalu ZCS Azzurro

Wejść do portalu Azzurro ZCS (<u>https://www.zcsazzurroportal.com</u>). Dla nowych użytkowników, kliknąć "Zarejestruj się teraz", aby zarejestrować się w portalu poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu się do portalu, kliknąć na przycisk "Panel Konfiguracyjny", wybrać opcję "Utwórz pole z rejestratorem danych". Operacja tworzenia nowego pola będzie możliwa tylko wtedy, gdy użytkownik zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie miał możliwość pozyskiwania nowych pól (w momencie rejestracji limit będzie równy 1, aby zwiększyć limit należy dokonać upgrade).



Wprowadzić numer seryjny (S/N) rejestratora danych i nacisnąć przycisk "RMS". Jeśli rejestrator danych został prawidłowo skonfigurowany, pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić wymagane informacje o polu, które ma zostać zainstalowane.

110111021	tioni datalogger
SERIAL NUMB	BER: RMS0000007
Stato r	richiesta: OK
ID In	nverter: 01
Informa	azioni Campo
Lingua * IT Italiana	10
Nome Campo *	
Potenza Nominale [kWp] *	0
Tariffa Incentivante [euro/kWh]	0,12
Location *	Calcola informazioni Locatio
	onferma

Po wprowadzeniu "lokalizacji", w której znajduje się pole, należy nacisnąć przycisk "Oblicz informacje o lokalizacji", aby system mógł uzyskać szerokość, długość i strefę czasową instalacji. Na zakończenie

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





należy kliknąć na przycisk "Potwierdź", aby zakończyć konfigurację pola. Wystarczy poczekać kilka minut, aby zaobserwować przepływ danych w portalu ZCS Azzurro.

UWAGA: Dane dotyczące lokalizacji są niezbędne do prawidłowej pracy rejestratora danych w systemie ZCS. Konieczne jest jak najdokładniejsze jego zdefiniowanie.

8.4.8.2. Konfiguracja sieci

W momencie zakupu rejestrator danych jest skonfigurowany w DHCP, czyli w konfiguracji dynamicznej. Jeśli jednak chcemy ustawić statyczną konfigurację dla swojego rejestratora danych, można wejść na stronę internetową poprzez link RMSxxxxxx:8888, jak pokazano na rysunku (np. RMS000007).

Sunflower 📀 Power or 📀 Powerstar3 📀 Riello - RS N	lonitoring	est 🛈 DL-Conf	ig eriellotesting	Unix TimeStamp	VV OVH B Bitdefende	r 🔒 Javascript Obfuscator	🚫 Mx toolbox
LOGIN Login - Ver. 5.9.4					is		
SMC - SMC		1 admin					
		·····					
No of the second			Entra				

Wprowadzając dane uwierzytelniające username = admin i password = admin, można zmienić konfigurację, z dynamicznej na statyczną, wybierając okno sieci (patrz niebieska strzałka), a następnie opcję "STATIC" (patrz zielona strzałka).



Aby zakończyć operację kliknąć na przycisk "Zastosuj" (patrz czerwona strzałka).

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023





8.4.9.Monitoring lokalny

Dzięki dataloggerowi możliwe będzie uzyskanie dodatkowego systemu monitoringu *(monitoring lokalny*), obsługiwanego na lokalnej stronie internetowej (a więc działającego również bez połączenia z Internetem), dostępnego z dowolnego urządzenia znajdującego się w tej samej sieci lokalnej co datalogger.

8.4.9.1. Wymagania dotyczące instalacji monitoringu lokalnego

Aby system monitoringu mógł być zainstalowany lokalnie, na dataloggerze, klient musi zapewnić, że:

- Datalogger jest podłączony do sieci lokalnej oraz do Internetu (połączenie z Internetem jest wymagane tylko podczas instalacji i konfiguracji lokalnego systemu monitoringu).
- Musi być dostępny statyczny adres (który będziesz musiał zapewnić), z gateway i subnet mask, przydatnydo przeglądania lokalnego strony.

8.4.9.2. Funkcje monitorowania lokalnego

Dzięki monitorowaniu lokalnemu możliwe jest, po zakończeniu instalacji i konfiguracji, monitorowanie, nawet bez połączenia z Internetem, podstawowych parametrów systemu fotowoltaicznego, z dowolnego urządzenia podłączonego do tej samej sieci lokalnej. W szczególności możliwe jest monitorowanie mocy i energii falowników i systemów magazynowania z ostatnich 7 dni. Można również wyświetlić wszystkie alarmy i inne informacje, takie jak temperatura, szczytowa moc dzienna, zysk i oszczędność CO₂.

Poniżej znajduje się przykład strony monitorowania lokalnego.



Rysunek 245: Przykładowa strona monitorowania lokalnego

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023 261/262

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID





9. Terminy i warunki gwarancji

W celu zapoznania się z "Warunkami Gwarancji" oferowanymi przez ZCS Azzurro, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją znajdującą się wewnątrz pudełka z produktem oraz na stronie internetowej www.zcsazzurro.com.

User's Manual 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS Rev. 1.3 07/04/2023

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 Rev. 1.1 13.11.20 - Aplikacja: GID



THE INVERTER THAT LOOKS AT THE FUTURE

zcsazzurro.com



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Green Innovation Division Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167 52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy zcscompany.com

